### D3 上位机程序帮助文档

#### 2015.9.31

#### 目录

1.	程序界面	. 2
2.	连接相机、断开相机	. 2
3.	截图	. 3
4.	下载、删除图片	. 4
5.	上传触发文件	. 5
6.	参数设置	. 5
7.	定时器设置	. 5

## 1. 程序界面

本程序界面包括视频区、相机操作区、参数设置区、定时器设置区。



图 1 D3 上位机程序界面

# 2. 连接相机、断开相机

使用以太网连接相机后,点击相机操作区->"连接相机",消息区显示如下:


```
消息区
16:33:27.718> 1 Cam Find
16:33:30. 18> 相机初始化成功!
```

点击"断开相机"后,相机断开连接,消息区显示如下:


```
16:33:27.718> 1 Cam Find
16:33:30. 18> 相机初始化成功!
16:34:4.241> 断开成功!
```

## 3. 截图

成功连接相机后,视频区自动进入当前画面显示:




点击"截图",选择图片保存路径进行保存:



# 4. 下载、删除图片

下载 D3 相机存储卡中的图片,先选择图片将要保存的路径,



点击"下载"按钮即可将 D3 相机 SD 卡上所有图片下载到设置的路径中;

点击"删除"按钮将 SD 卡中图片全部删除;

### 5. 上传触发文件

选择触发文件,Trigger\_Img1、 Trigger\_Img2 两个触发文件事先放入程序路径中,程序 1 为 Trigger\_Img1,程序 2 为 Trigger\_Img2,点击"上传",将触发文件上传到 D3 相机中,

┌ 程序上传 一		
程序选择:	程序1	•
		上传

### 6. 参数设置

参数设置区可以设置曝光时间、相机增益、自动白平衡; 拖动滚动条调节曝光时间与相机增益,也可于文本框直接输入数值调节; 点击"保存参数",将改动后的设置保存,这样相机下次连接时自动载入上次的参数设置;

相机操作 参数设置 定时器设置 相机参数	
曝光时间(ms):	10.13
相机增益:	1
自动白平衡: ◎ 开 ◎ 关 重置	
断电	保存参数

### 7. 定时器设置

将定时器通过串口连接,在"我的电脑"->"设备管理器"中查找串口号,例如"COM3",然后在程序中选择相应的串口号 COM3,点击"打开串口",即可打开串口。 设置工作时间与间隔时间:

当字符串的第一个字符为'w'时,认为设置工作时间,程序返回'ok'; 当字符串的第一个字符为's'时,认为设置停止时间,程序返回'ok'; 字符串以回车键作为结束标志; 例如,工作时间为90s,间隔时间210s,点击"设置",接受区收到返回信息"ok";

相机操作 参数设置	定时器设置	
COM3 V	定时设置区	接收区—————
打开串口	工作时间: w90 s 设置	ok
关闭串口	间隔时间: s210 s 设置	

点击"关闭串口",串口关闭。