
CAPITULO 12. CONEXIÓN DE LAN


- Las LAN no operan normalmente aisladas, sino que están conectadas entre sí o a Internet.
- Para conectar LAN, o segmento de LAN, se usan dispositivos de conexión que puedan trabajar en distintos niveles del modelo Internet.
- DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN:
 - Se dividen en cinco categorías distintas en base al nivel en que operan en la red.








- o Concentradores (Hub) pasivos:
 - Dispositivo dedicado a la interconexión y que permite centralizar el cableado de una red.
 - Dicho dispositivo recibe una señal y la repite, emitiéndola por sus diferentes puertos.
 - Su localización en el modelo de Internet está por debajo del nivel físico.
- Repetidores (Repeater):
 - Dispositivo que opera solo en el nivel físico.
 - El repetidor recibe señales de un segmento LAN origen antes de que la atenuación ponga en peligro la integridad de los datos. Regenera el patrón de bits original y envía la señal regenerada al segmento LAN destino.
 - Hay que destacar que un repetidor no conecta dos LAN con protocolos distintos sino que conecta segmentos de una LAN.




- Concentradores (Hub) activos:
 - Dispositivo que opera solo en el nivel físico.
 - Es realmente un repetidor multipuerto.
 - Normalmente usado para crear conexiones entre estaciones con topología en estrella.
 - También puede usarse para crear múltiples niveles jerárquicos, eliminando la limitación de longitud, en algunos estándares Ethernet como 10Base-T (100 metros).




o Puentes (Bridge):

- Dispositivo que opera tanto en el nivel físico como de enlace.
- A nivel físico, regenera la señal que recibe.
- A nivel de enlace, interconecta segmentos de red comprobando las MAC de origen y destino contenidas en una trama.



Filtrado:

- El puente puede comprobar la dirección destino de una trama y decidir si la trama debe ser eliminada o enviada especificando el puerto.
- Un puente tiene una tabla que se usa para las decisiones de filtrado.
- Un puente no cambia las direcciones MAC de una trama.




Puentes transparentes:

- Puente en el que las estaciones son inconscientes de la existencia del puente.
- Según el estándar IEEE 802.1d, un sistema equipado con puentes transparentes debe satisfacer tres criterios:
 - o Reenvío:
 - Las tramas deben ser reenviada de una estación a otra.

Aprendizaje:

- El puente aprende gradualmente con los movimientos de las tramas, creando una tabla dinámica que relaciona direcciones y puertos.
- El puente inspecciona las direcciones de:
 - Origen: Para añadir entradas a la tabla (actualización).
 - <u>Destino</u>: Para la decisión de encaminamiento (búsqueda en la tabla).



Suceso	Acción	Lista del dominio 1	Lista del dominio 2	Lista del dominio 3
Airanca el puente A envía a B B envía a A F envía un Broadcast E envía a B E envía a D C envía a F	Envía por puerto 2 y 3 Envía por puerto 1 y 2 Envía por puerto 1 Envía por puerto 1 y 2 Envía por puerto 3	A AyB AyB AyB AyB AyB	- - - - - C	- - - F EyF EyF EyF

o Bucles:

- La existencia de puentes redundantes, son necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones.
- Esta redundancia puede crear bucles en el sistema, produciéndose más de una copia por trama. Consumiendo una gran cantidad de ancho de banda, y en muchos casos produciendo la caída de la red.



■ El árbol de expansión:

- Soluciona el problema de los bucles visto anteriormente.
- Se crea una topología lógica, que recubre a la física, en la cual cada LAN puede ser alcanzada desde cualquier otra LAN únicamente por un camino.
- Para hallar el árbol de expansión, es necesario asignar un coste (métrica) a cada arco (unión LAN/puente).
- La interpretación del coste es responsabilidad del administrador del sistema. Pudiendo ser el camino con:
 - Menor salto (nodos):
 - Normalmente toma el valor 1 desde un puente a la LAN y 0 en caso contrario.
 - Menor retraso.
 - Mayor ancho de banda.
- El proceso para hallar el árbol de expansión incluye tres pasos:
 - Cada puente radia su ID interno único, de forma que todos los puentes saben cual tiene el ID mínimo, siendo este el que se seleccionará como puente raíz o raíz del árbol.
 - El algoritmo trata de hallar el camino de coste mínimo desde la raíz a cualquier otro puente o LAN. La combinación de caminos mínimos crea el árbol mínimo de expansión.
 - Basándose en el árbol generado, se marcan los puertos de:
 - Reenvio: Reenvian una trama que recibe el puente.
 - <u>Bloqueo</u>: Bloquean las tramas recibidas por el puente.

Algoritmo dinámico:

 Cada puente está equipado con un paquete software que gestiona el algoritmo del árbol de expansión mínimo dinámicamente. Los puentes envían mensajes especiales denominados BPDU (Unidad de Datos de Protocolo de Puente), para actualizar el árbol de expansión.

Puentes con encaminamiento en origen:

- Evita los bucles en un sistema con redundancia de puentes.
- El filtrado de tramas, el encaminamiento y el bloqueo son realizadas por la estación origen y en parte por la estación destino.
- La estación emisora define los puentes que la trama debe visitar, incluyendo las direcciones de los puentes en la trama.
- El origen obtiene estas direcciones de puente a través del intercambio de tramas especiales con el destino antes de enviar la trama de datos.
- Actualmente son poco frecuentes.

Puentes que conectan LAN distintas:


- Teóricamente un puente puede ser capaz de conectar LAN usando distintos protocolos desde el nivel de enlace.
- Aspectos a considerar:
 - Formato de trama:
 - Cada LAN tiene su propio formato de trama.
 - Tamaño máximo de datos:
 - El puente descarta cualquier trama demasiado larga para su sistema.

Velocidad de datos:

- El puente almacena la trama para compensar la diferencia de velocidades.
- o Orden de bit:
 - Cada LAN tiene su propia estrategia para enviar los bits.
- Seguridad:
 - El puente a de cifrar/descifrar en caso necesario.
- Soporte multimedia:


o Conmutadores de dos niveles:

- Se ejecuta en el nivel físico y de enlace.
- Es un puente con muchos puertos y un diseño que permite un rendimiento más rápido.
- Toma decisiones de filtrado y almacena las tramas en un buffer mientras son procesadas.
- Algunos conmutadores (cut-throught) reenvían la trama tan pronto como comprueban la MAC en la cabecera de la trama.



o Enrutadores:

- Dispositivo de tres niveles que enruta paquetes en base a direcciones lógicas.
- Conecta normalmente LAN y WAN en Internet utilizando una tabla de enrutamiento.
- Esta tabla se crea dinámicamente y se actualizan usando protocolos de enrutamiento.




o Conmutadores de tres niveles:

 Es un enrutador pero más rápido y sofisticado debido a los circuitos de conmutación que permiten una búsqueda más rápida en la tabla.


Pasarela (Gateway):

- Computadora que opera sobre los cinco niveles de Internet o los siete niveles del modelo OSI
- Se usa como un dispositivo de conexión entre dos redes que usan modelos distintos.
- Una pasarela toma un mensaje de aplicación, lo lee y lo interpreta, pudiendo proporcionar seguridad.




• REDES TRONCALES:

- Una red troncal permite conectar varias LAN.
- Las estaciones son parte de una LAN y la troncal conecta las LAN.
- La troncal es en sí misma una LAN como Ethernet y cada conexión a la troncal es en sí misma otra LAN.
- Arquitecturas más frecuentes:
 - Troncal tipo bus:
 - La topología de la troncal es un bus.
 - Normalmente usada como troncal de distribución para conectar distintos edificios o plantas en una organización.




- Troncal en estrella o colapsada o conmutada:
 - La topología de la troncal es una estrella.
 - La troncal es solo un conmutador.
 - Normalmente usada como troncal de distribución dentro de un mismo edificio o planta en una organización.




Conexión de LAN remotas:

- Este tipo de red troncal es útil cuando la compañía tiene varias oficinas con LAN y necesita conectarlas.
- La conexión se puede hacer usando puentes, denominados <u>puentes remotos</u>.
- Los puentes actúan como dispositivos de conexión que conectan LAN y redes punto a punto.
- La red punto a punto se considera una LAN sin estaciones.



LAN VIRTUALES:

- Una VLAN (Virtual LAN) es un método de creación de redes lógicamente independientes dentro de una misma red física.
- Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física.
- consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLAN mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles.



Pertenencia:

- Para agrupar las estaciones en una VLAN, los creadores de software usan características como:
 - Números de puerto.
 - <u>Direcciones MAC</u>.
 - Direcciones IP.
 - Direcciones multicast IP.
 - Combinación de las anteriores.

Configuración:

- Manual:
 - El administrador del software VLAN es quien asigna manualmente las estaciones en distintas VLAN, tecleando los números de puerto, las direcciones IP u otras características.

Automática:

- Las estaciones se conectan o desconectan automáticamente de una VLAN usando criterios definidos por el administrador.
- Semiautomática:
 - Configuración entre manual (inicialización) y automática (migración).
- o Comunicaciones entre conmutadores:
 - En una troncal con múltiples conmutadores, cada conmutador debe conocer:
 - Que estación pertenece a que VLAN.
 - La pertenencia de estaciones conectadas a otros conmutadores.
 - Se han diseñado tres métodos para este propósito:
 - Mantenimiento de tabla:
 - Cuando una estación envía una trama broadcast a sus miembros del grupo, el conmutador crea una entrada en la tabla y graba la pertenencia de la estación.
 - Los conmutadores se envían sus tablas periódicamente entre sí para actualizarlas.

• Marcado de trama:

- Se añade una cabecera extra a la trama MAC, cuando esta viaja entre conmutadores.
- TDM (Multiplexación por división de tiempo):
 - La conexión troncal entre conmutadores se divide en canales multiplexados en el tiempo.
 - El conmutador receptor determina la VLAN destino comprobando el canal por el que llega.

<u>Estándar del IEEE</u>:

■ En 1996, el subcomité 802.1 del IEEE aceptó un estándar denominado 802.1Q que define:

- El marcado de trama.
- El formato a utilizar en redes troncales con múltiples conmutadores.
- Uso de equipos de múltiples vendedores en las VLAN.

Ventajas:

- Reducción de coste y tiempo:
 - Es menos costoso mover una estación usando software que movierla físicamente.
- Creación de grupos de trabajo:
- Seguridad:

