# CAPITULO 8. ADSL Y TELEVISIÓN POR CABLE

## RED TELEFÓNICA:

- Surgió a finales del siglo XIX.
- La red fija, que se identifica como <u>Sistema básico de telefonía antigua (POST, Plain Old Telephone System)</u>, era originalmente un sistema que usaba señales analógicas para transmitir voz.
- Con la llegada de las computadoras, en los 80, la red comenzó a transportar también datos.
- Componentes principales:

## Bucles locales:


- Cable de par trenzado que conecta al abonado con la central local o zonal más próxima.
- Cuando se usa para voz, tiene un ancho de banda de 4 kHz.
- Los tres primero dígitos del número de teléfono asociado a un bucle local definen la central y los cuatro dígitos siguientes definen el número de bucle local.

#### Troncales:

- Medios de transmisión que gestionan la comunicación entre centrales.
- Gestiona miles de conexiones mediante multiplexación.
- La transmisión se lleva a cabo usando fibras ópticas o enlaces de satélite.

#### Central de conmutación:

- Evita tener un enlace físico permanente entre cada dos abonados.
- Un conmutador conecta varios bucles locales o troncales y permite conectar a distintos abonados.



# Áreas de transporte de acceso local (LATA, Local-Access Tansport Areas):

- Un LATA puede ser una zona metropolitana.
- Una provincia puede tener varias LATA.
- Servicio intra-LATA:
  - Servicios ofrecidos por las compañías de teléfono (proveedores de servicos globales) dentro de un LATA.
  - Son proporcionados por <u>proveedores de servicos de intercambio local (LEC,</u> Local Exchange Carrier).
  - Existen dos tipos de LEC:
    - Proveedor de servicios local de intercambiador propietario o dominante (ILEC, Incumbent LEC).
    - Proveedores de servicio local de intercambio competitivo o virtual (CLEC, Competitive LEC).

#### Servicios inter-LATA:

- Servicios de comunicación entre usuarios de distintas LATA.
- Son gestionados por <u>portadores de intercambio (ICX, Interexchange Carriers)</u>, también denominados compañías de larga distancia.


•

## Puntos de presencia (POP):

Son centrales de conmutación que interacciona con los LEC y los IXC.

## o Señalización:


- Toda llamada telefónica requiere de una señalización para que esta sea establecida y mantenida.
- Permite el intercambio de información entre los componentes de una red telefónica para permitir la provisión y el mantenimiento de dicho servicio.
- Señalización en banda:
  - Uso del canal de voz de 4 kHz para proporcionar la señalización (antiguas centralita-operadora).
- Señalización fuera de banda:
  - Uso de una porción del ancho de banda del canal de voz para la señalización, es decir, existe una separación entre ambos anchos de banda.
- Las tareas de transmisión de datos y de señalización están separadas en las redes telefónicas modernas. La transferencia de datos se hace en una red y la señalización en otra.
- Aunque ambas redes estén separadas no significa que sean enlaces físicos separados en todas partes.
- Red de transferencia de datos:
  - Transporta información multimedia.
  - Se puede emplear como red de conmutación de circuitos o como red de computación de paquetes.
- Red de señalización:
  - Es una red de conmutación de paquetes con niveles similares a los del modelo OSI o el de Internet.
  - El teléfono o computadora están conectados a los puntos de señal (SP).
  - Los nodos, <u>puertos de transporte de señal (STP)</u> reciben y retransmiten los mensajes de señalización.
  - Los puntos de control de servicio (SCP) controlan toda la operación de la red.



- Sistema de señalización siete (SS7):
  - Es el protocolo que se usa en el sistema de señalización.
  - Nivel MTP 1 (Nivel físico): ......
  - Nivel MTP 2 (Nivel de enlace): .......... Parte de transferencia de mensaje
  - Nivel MTP 3 (Nivel de red):......
  - SSCP (Nivel de transporte):
    - O <u>punto de control de conexión de la señal</u>, se usa para servicios especiales como el procesamiento de las llamadas gratuitas.

## Niveles superiores:

- Puerto de teléfono de usuario (TUP):
  - Establece las llamadas de voz.
- o Puerto de aplicación de transacción de capacidades (TCAP):
  - Proporciona llamadas remotas entre aplicaciones de computadoras.
- o Puerto de usuario ISDN (ISUP):
  - Pueden reemplazar al TUP para proporcionar servicios similares a los de una red ISDN.



- Servicios proporcionados por las redes telefónicas:
  - Servicios analógicos:
    - Conmutados:
      - Servicio de marcado tradicional.
    - <u>Dedicados</u>:
      - Servicio que proporciona el alquiler de una línea, denominada línea dedicada, que está permanentemente conectada a otro usuario, es decir, no hace falta marcar.
  - Servicios digitales:
    - Son menos sensibles que los analógicos al ruido y otras formas de interferencia.
    - Los dos servicios más frecuentes son:
      - Servicio switched/56:
        - Servicio digital conmutado que permite velocidades de datos de hasta 56 kbps.
        - Para comunicarse a través de este servicio, ambas partes deben estar abonadas.
        - Es necesario el uso de un dispositivo denominado unidad de servicio digital (DSU).
      - Servicio de datos digitales (DSS):
        - Es una versión digital de una línea analógica dedicada, con una velocidad máxima de 64 kbps.

# MÓDEMS DE MARCADO:

- Palabra compuesta que indica las dos entidades funcionales que componen el dispositivo. (MOdulador-DEModulador).
- o Modulador:
  - Crea una señal analógica paso banda a partir de datos binarios.

#### Demodulador:

Recupera los datos binarios a partir de la señal modulada.

## Estándares de modem:

- La mayoría de se basan en los estándares de la serie V publicados por la ITU-T.
- V.32:
  - Usa una técnica combinada de modulación y codificación denominada modulación codificada trellis.
  - Básicamente trellis es 32-QAM (cuatro bits/baudio más un bit redundante para detección de errores).
  - La velocidad para datos es de 9600 bps.

#### V.32bis:

- Fue la primera versión de los estándares ITU-T que soportaban transmisión a 14400 bps.
- Usa transmisión 128-QAM (siete bits/baudio más un bit redundante para detección de errores).
- Una mejora adicional es la característica de ajustar su velocidad dependiendo de la calidad de la señal o de la línea.

#### V.34bis:

- Proporcionan velocidades de:
  - 28800 bps con una constelación de 960 puntos.
  - 33600 bps con una constelación de 1664 puntos.

#### V.90:

- Proporcionan velocidades de 56000 bps y son denominados módems de 56K.
- Son asimétricos puesto que la tasa de descarga es de 56 Kbps, mientras que la tasa de carga es de 33,6 Kbps.

## V.92:

- Puede ajustar su velocidad.
- Si el ruido lo permite, puede cargar datos a 48 Kbps.
- Puede interrumpir la conexión de Internet cuando hay una llamada entrante.

# LÍNEA DE ABONO DIGITAL (DSL, <u>Digital Subcriber Line</u>):

- o Proporcionan comunicación digital de alta velocidad sobre los bucles locales existentes.
- La tecnología de comunicación DSL es un conjunto de tecnologías que se diferencian por su primera letra (ADSL, VDSL, HDSL, SDSL).
- ADSL:
  - La A es por asimétrica ya que proporciona mayor velocidad de descarga que de carga.
  - Está diseñada para usuarios residenciales y no es adecuada para empresa.
  - Uso de los bucles locales existentes:
    - Los bucle locales puede manejar anchos de banda de 1,1 MHz si se quita el filtro que existe donde termina cada bucle local y que limita el ancho de banda a 4 KHz.


# Tecnología adaptativa:

- Factores como la distancia entre la residencia y la central local, el tamaño del cable, la señalización usada, etc. Afectan el ancho de banda del la ADSL, por eso es una tecnología adaptativa.
- El sistema usa una velocidad de datos que se basan en el estado de la línea del bucle local.


# Técnica multitóno discreta (DMT):

- Técnica de modulación que combina QAM y FDM (Multiplexación por División de Frecuencia).
- Típicamente el ancho de banda disponible de 1,104 se divide en 256 canales.
- Cada canal usa un ancho de banda de 4312 KHz.

- El ancho de banda se puede dividir así:
  - o <u>Voz</u>: Canal 0.
  - Vacío:
    - Los canales del 1 al 5 no se usan, proporcionando separación entre voz y datos.
  - Carga de datos y control:
    - Se usan 25 canales, del 6 al 30.
    - Un canal es de control y los otros 24 son de transmisión de datos
    - Con modulación QAM se obtiene un ancho de banda de 1,44
      Mbps máximo, pero por seguridad normalmente se trabaja por debajo de 500 Kbps.
  - o Descarga de datos y control:
    - Se usan 225 canales, del 31 al 255.
    - Un canal es de control y los otros 224 son para la transferencia de datos.
    - Con modulación QAM se obtiene un ancho de banda de 13,4 Mbps máximo, pero por seguridad normalmente se trabaja por debajo de 8 Mbps.
- Terminal del cliente, módem ADSL:
  - El bucle local se conecta a un filtro o discriminador, que separa la comunicación de voz y de datos.
  - El modem ADSL modula y demodula los datos usando DMT y crea canales de carga y descarga.



- Terminal de la compañía telefónica, DSALM:
  - En el lado de la compañía se instala un dispositivo denominado <u>multiplexador de</u> línea de acceso de abono digital (DSLAM).
  - Empaqueta los datos para ser enviados para ser enviados a Internet (servidor ISP).



## ADSL ligero (ADLS Lite):

- Esta tecnología permite conectar directamente un modem ADSL Ligero en una línea telefónica y conectarlo a la computadora.
- El filtrado se hace en la compañía.
- Usa 256 portadoras DMT con modulación de 8 bits.
- La velocidad máxima de carga/descarga es de 512 Kbps/1,5 Mbps.

## o HDSL, DSL de alta velocidad:

- Se diseño como alternativa a la línea T-1, con el fin de evitar la atenuación en frecuencias altas.
- Utiliza dos pares de par trenzado, para conseguir una transmisión bidireccional.
- Tabla comparativa:

	HDSL	T-1
Codificación	2B1AQ	AMI
Longitud de línea sin repetidor	3, 86 Km	1 Km
Tasa de datos máxima	2 Mbps	1,5 Mbps

#### SDSL, DSL simétrica:

- Versión HDL con un par trenzado.
- Proporciona comunicación simétrica bidireccional de hasta 786 Kbps.

# VDSL, DSL de muy alta velocidad:

- Similar a la ADSL.
- Usa cable coaxial, fibra óptica cable de par trenzado para distancias cortas.
- Utiliza modulación DMT.
- La velocidad máxima de carga/descarga es de 55 Mbps/3,2 Mbps, para distancias de entre 1 y 3,2 kilómetros.


# • REDES DE TV POR CABLE:

## Redes por cable tradicionales:

- Comenzó a finales de la década de 1940 como forma de distribuir señales de vídeo a lugares con poca recepción.
- Se denominó antena TV comunitaria (CATV, Community Antenna TV).
- La central de TV por cable, denominada <u>cabecera</u>, recibe señales de video desde las estaciones emisoras y envía las señales a los cables coaxiales.
- El sistema tradicional usa cable coaxial de extremo a extremo.
- Debido a la atenuación de las señales y al uso de gran número de amplificadores, la comunicación en la red tradicional es unidireccional.


# Red híbrida fibra-coaxial (HFC, Hybrid Fiver-Coaxial):

- La red usa una combinación de fibra óptica y cable coaxial.
- El medio de transmisión desde la central de la TV por cable hasta un registro, denominado nodo de fibra, es de fibra óptica; desde el nodo de fibra se instala cable coaxial por la vecindad y en las casa.
- La <u>cabecera regional de cable</u> (RCH, <u>Regional Cable Head</u>) sirve hasta 400000 abonados.
- El centro de distribución juega un papel muy importante, ya que la modulación y distribución de señales se hace aquí.
- El uso del cable de fibra óptica reduce la necesidad de amplificadores hasta un máximo de ocho.
- Esta infraestructura es bidireccional.



# • LA TV POR CABLE PARA TRANSMITIR DATOS:

- O Ancho de banda:
  - El cable coaxial tiene un ancho de banda cuyo rango varía entre 5 y 750 MHz.
  - Para proporcionar acceso a Internet, las compañías de cable dividen el ancho de banda en tres bandas.




- Banda de descarga de vídeo:
  - Ocupa frecuencias entre los 54 y los 550 MHz, acomodando a más de 80 canales (6 MHz por canal).
- Banda de descarga de datos:
  - Ocupa frecuencias entre los 550 y los 750 MHz, dividiendo también en canales de 6 MHz.
  - Modulación:
    - Los datos que se descargan se modulan usando la técnica 64-QAM.
  - Velocidad de datos:
    - La velocidad teórica de descarga de datos es de 30 Mbps.
- Banda de carga de datos:
  - Ocupa frecuencias entre los 5 y los 42 MHz, dividiendo también en canales de 6 MHz.
  - Modulación:
    - o Los datos que se cargan se modulan usando la técnica QPSK.
  - Velocidad de datos:
    - La velocidad teórica de descarga de datos es de 12 Mbps.
- Compartición:
  - La banda de carga y descarga son compartidas por los subscriptores.
  - Compartición de carga:
    - La banda se divide en canales usando FDM.
    - El proveedor de servicios de cable asigna un canal, estática o dinámicamente, para un grupo de abonados.
    - Cuando un subscriptor quiere enviar datos, tiene que competir por el canal, con el resto de subscriptores que quieren acceder a él, debiendo esperar hasta que el canal esté disponible.
  - Compartición de descarga:
    - En la dirección de bajada se produce una situación de multienvio (multicast).

- Si hay datos para cualquier subscriptor del grupo, se envían a su canal.
- Cada subscriptor recibe los datos y el módem de cable para el grupo compara la dirección en los datos con la asignada por el proveedor. Manteniendo los datos si coinciden o descartándolos en caso contrario.

## O CM y CMTS:

- Para usar una red de cable para transmisión de datos, se necesitan dos dispositivos clave, CM y CMTS.
- CM (Cable modem):
  - Se instala en las instalaciones del abonado.
- CMTS (Sistema de transmisión cable modem):
  - Se instala dentro del centro de distribución por la compañía de cable.
  - Recibe datos de Internet y los pasa al combinador, que los envía al abonado.

From Computer Desktop Encyclopedia © 1999 The Computer Language Co. Inc.



## Esquemas de transmisión de datos, DOCSIS:

- Denominado, Especificación de interfaz de un sistema de datos sobre cable (DOCSIS, Data Over Cable System Interface Specification).
- Diseñado por Multimedia Cable Network System (MCNS).
- Define todos los protocolos necesarios para transportar datos desde un CMTS a un CM.
- Comunicación de carga:
  - El CM comprueba los canales de bajada para ver si hay un paquete enviado por periódicamente por el CMTS.
  - El CMTS envía un paquete al CM, que define los canales de carga y descarga que tiene asociados.
  - El CM empieza un proceso, denominado ajuste (ranging), que determina la distancia entre CM y el CMTS (Sincronización).
  - El CM envía un paquete al ISP, preguntando por la dirección de Internet.
  - El Cm y el CMTS intercambian entonces paquetes para establecer los parámetros de seguridad.
  - El CM envía su ld. único al CMTS.
  - La comunicación de carga puede comenzar en el canal asignado.
- Comunicación de descarga:
  - El CMTS envía el paquete con la dirección del CM receptor, usando el canal de descarga asociado.