

CAPITULO 5. TRANSMISIÓN ANALÓGICA

CONVERSIÓN DE DIGITAL A ANALÓGICO:

 Es el proceso de cambiar una de las características de una señal de base analógica en información basada en una señal digital.




- Una onda seno se define por tres características (amplitud, frecuencia y fase).
- Modificando cualquiera de estas características, se crea una segunda versión de esta onda y que nos puede servir para representar datos digitales.
- Del resultado anterior se obtienen cuatro técnicas para la modulación de datos digitales en analógicos. Siendo estos ASK, FSK, PSK y QAM.



- Aspectos de la conversión de digital a analógico:
 - Elementos de datos frente a elementos de señal:
 - Tasa de (datos o bits) y tasa de (señal o baudios):
 - La relación que las define es:
 - $S = N.\frac{1}{2}$ baudios.
 - Donde 'N' es la tasa de datos (bps).
 - 'r' es el número de elementos de datos transportados por un elemento de señal.
 - Conviene recordar que 'S' define el número de señales que se envían en un segundo o tasa de señal.
 - \circ En una transmisión analógica el valor de 'r' es:
 - $r = \log_2 L$
 - Donde L es aquí el tipo de elemento de señal, no el nivel.
 - Ancho de banda: Se tratará el ancho de banda para cada técnica de modulación.
 - Señal portadora:
 - También llamada frecuencia portadora, es una señal de alta frecuencia que produce el emisor y que actúa como base para la señal de información.
 - El receptor está ajustado para la señal portadora.
 - La información digital se modula sobre la señal portadora modificando alguna de sus características.
 - Este tipo de modificación se denomina modulación por desplazamiento.
- Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK, Amplitude Shift Keying):
 - Se modifica la amplitud de la señal portadora, para crear elementos de señal.
 - ASK binario (BASK):
 - Se define como la modulación binaria en amplitud o modulación <u>on-off</u> (<u>OOK</u>, on-off keying).

 La amplitud pico de un nivel de señal es 0, el otro es el mismo que la amplitud de la señal portadora.



• Ancho de banda ASK:


- Es proporcional a tasa de baudios 'S'.
- Existe un factor, denominado d, que depende del proceso de modulación y filtrado, tomando valores entre 0 y 1.
- O Siendo 'B' el ancho de banda, todo esto se expresa como sigue:

$$B = (1 + d).S$$

- o La mitad del ancho de banda se encuentra en f_c , donde se sitúa la frecuencia portadora.
- \circ Si hay disponible un canal paso banda, se puede elegir f_c de forma que la señal modulada ocupe el ancho de banda.

• Implementación:

Si los datos digitales e presentan como una señal digital NRZ unipolar con un voltaje alto de 1 y bajo de 0, la implementación se lleva a cabo multiplicando la señal digital NRZ por la señal portadora f_c , que viene de un oscilador.



ASK multinivel:

- Se puede usar 4, 8, 16 o más amplitudes distintas para la señal y modular los datos usando 2, 3, 4 o más bits al tiempo.
- o Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK, Frecuency Shift Keying):
 - La frecuencia de la señal portadora cambia para representar los datos.
 - La frecuencia de la señal modulada cambia si el elemento de datos cambia.
 - FSK binario (BFSK):
 - Idealmente se consideran dos frecuencias portadoras fc1 y fc2.
 - Se usa f_{c1} si el elemento de datos es 0 y f_{c2} si es 1.
 - Ancho de banda para FSK:
 - \circ La mitad de un ancho de banda es f_1 y la mitad de la otra es f_2 .
 - O Ambas, tienen una separación de Δf_c desde el punto medio de ambas bandas.
 - O La diferencia entre f_{c2} y f_{c1} es 2Δ f_{c} .
 - El ancho de banda necesario es:

$$B = (1+d).S + 2\Delta f.$$


• Implementación:

Coherente:

- Puede haber discontinuidad en fase cuando un elemento de señal termina y comienza el siguiente.
- Se implementa como dos modulaciones ASK y usando dos frecuencias portadores.

o No coherente:

- La fase se mantiene a través de la frontera entre dos elementos de señal.
- Se implementa usando un oscilador controlado por voltaje (OCV), que cambia su frecuencia según el voltaje de entrada.




■ FSK multinivel (MFSK):

- En general si lo que se pretende es enviar *n* bits al mismo tiempo se utilizan (2número de bits a enviar) frecuencias distintas.
- Las frecuencias han de estar separadas $2\Delta f_{c}$, para que el modulador y el demodulador funcionen adecuadamente.
- Ancho de banda para MFSKs:

$$\circ$$
 $B = (1 + d).S + (L - 1).2\Delta f.$

- o Modulación por desplazamiento de fase (PSK, Phase Shift Keying):
 - La fase de la portadora cambia para representar dos o más elementos de señal.
 - PSK binaria (BPSK):
 - Hay dos elementos de información, uno con una fase de 0° y otro con una fase de 180°.
 - Es menos susceptible al ruido que ASK y es superior al FSK por que no necesita dos señales portadoras.
 - Ancho de banda:
 - o Es el mismo que para la BASK, pero menor que BFSK.
 - Implementación:
 - Si los datos digitales e presentan como una señal digital NRZ polar, la implementación se lleva a cabo multiplicando la señal digital NRZ por la señal portadora fc, que viene de un oscilador.



PSK en cuadratura (QPSK):

• Igual que BPSK pero utilizando cuatro fases para representar 4 bit de esta forma:

Fase	dato
45° ó 0°	00
135° ó 90°	01
225° ó 180°	10
315° ó 270°	11

- Para ello se usan dos modulaciones BPSK separadas.
- Las ondas seno creadas tienen la misma frecuencia pero una está en-fase y otra desfasada o en cuadratura.
- Disminuyendo la tasa de baudios y el ancho de banda necesario.





Diagrama de constelación:


- Útil para definir la amplitud y la fase de un elemento.
- El elemento de señal se representa como un punto, acompañado a menudo con el valor del dato.
- El eje X se relaciona con la portador en-fase y el eje Y con la portadora en cuadratura.
- La proyección sobre el eje X define la amplitud de pico del componente en-fase.
- La proyección sobre el eje Y define la amplitud de pico del componente en cuadratura.
- El vector que conecta el punto al origen es la amplitud de pico de la señal.
- o El ángulo del vector con el eje X es la fase del elemento señal.

Modulación de amplitud en cuadratura (QAM):

- Es una combinación de ASK y PSK.
- Se utilizan dos portadoras, una en fase y otra en cuadratura, con distintos niveles de amplitud para cada portadora.
- Las variaciones posibles de QAM son numerosas.




- Ancho de banda para QAM:
 - Es el mismo que en ASK y PSK.
 - Tiene las mismas ventajas que PSK sobre ASK.
- CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A ANLÓGICO:
 - Se consigue empleando tres técnicas de modulación: en amplitud, fase y frecuencia.
 - Modulación en amplitud (AM):
 - Se modula la amplitud de la señal portadora a medida que la señal de cambia.
 - La señal modulada se convierte en una envoltura de la portadora.



- Ancho de banda en AM:
 - Se determina a partir del ancho de banda de una señal de audio:

$$B_{AM} = 2B$$

- o Modulación en frecuencia (FM):
 - Se modula la frecuencia de la señal portadora a medida que la amplitud de la señal de información cambia.



Ancho de banda en AM:


• Se determina empíricamente a partir del ancho de banda de una señal de audio:


$$B_{AM} = 2.(1+\beta).B$$

 Donde β es un factor que depende de la técnica de modulación, siendo 4 un valor frecuente.


Modulación en fase (PM):

- Se modula la fase de la señal portadora a medida que la amplitud de la señal de información cambia.
- Se puede probar matemáticamente que PM es igual a FM.
- En FM los cambios instantáneos de la frecuencia portadora es igual a la amplitud de la señal a modular.
- En PM los cambios instantáneos de la frecuencia portadora son proporcionales a la derivada de a la amplitud de la señal a modular.
- En las siguientes figuras se aprecia lo expuesto anteriormente:





Señal FM periódica



Ancho de banda en AM:

• Se determina empíricamente a partir del ancho de banda de una señal de audio:

$$B_{AM} = 2.(1+\beta).B$$

 Donde β es un factor que depende de la técnica de modulación, siendo 1 para banda estrecha y 3 para banda ancha.