

AN-334 应用笔记

One Technology Way • P.O. Box 9106 • Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. • Tel: 781.329.4700 • Fax: 781.461.3113 • www.analog.com

数字信号处理技术

数字滤波

实时数字滤波是DSP最强大的工具之一。它最明显的优势是几乎消除了无源元件随时间和温度的波动、运算放大器漂移(有源滤波器)等造成的滤波器误差,除此之外,数字滤波器能够提供非常高的性能规格,如果采用模拟方案来实施,虽说不无可能,但要实现同样的性能将极其困难。而且,数字滤波器的特性可以通过软件控制轻松改变。因此,数字滤波器广泛用于自适应滤波应用,如调制解调器、数字音频、数字移动无线电和语音处理等。

设计数字滤波器的基本步骤与设计模拟滤波器相同。首先确定所需的滤波器响应特性,然后计算滤波器参数。传递函数和相位响应等特性的使用方式相同。

模拟滤波器与数字滤波器的主要差别在于: 前者计算的是 电阻、电容和电感值,而后者计算的是系数指。对于数字 滤波器,数值取代了模拟滤波器的电阻和电容等物理元 件。这些数值作为滤波器系数保存在存储器中,与来自 ADC的数据值一起用于执行滤波计算。

数字滤波器实际上是一个离散函数,采用数字化数据而不 是连续波形工作,每个采样周期获取一个数据点。

由于这种离散性质,我们可以用编号来引用数据样本,例如:样本1、样本2、样本3等。图7.1显示基本滤波功能:滤除一个低频信号中的高频噪声。此波形必须利用一个ADC数字化,产生样本x(n)。然后将这些数据值馈入数字滤波器,本例中为一个低通滤波器。输出数据样本为y(n),DAC利用它重建一个模拟波形。




图7.1

然而,数字滤波器并不能满足所有信号处理滤波要求。为 了维持实时操作, DSP处理器必须能够在一个采样时钟周 期(l/f)内执行完滤波程序的所有步骤。因此,目前它的应 用主要是在语音和音频带宽领域。不过,可以牺牲软件控 制和灵活性,设计特殊硬件数字滤波器,以视频速度的采 样速率工作。在另一些情况下,可以通过如下方法来克服 速度限制: 首先将高速ADC数据存储在缓冲存储器中, 然 后以与DSP数字滤波器速度兼容的速率读取缓冲存储器。 这样就能维持伪实时操作,例如在雷达系统中,信号处理 通常是对每发送一个脉冲后收集到的突发数据执行。即使 在高过采样率的数据采样系统中,ADC之前和DAC之后通 常也需要一个简单的模拟抗混叠滤波器。最后,当信号频 率提高到足够高的程度,超过可用ADC的处理能力时,数 字滤波也就无从谈起,因为我们没有ADC,数据采样系统 不再成立。在极高频率下,由于运算放大器带宽和失真限 制,有源模拟滤波是无法实现的,滤波要求必须通过纯无 源器件来满足。下面将重点讨论可以在DSP程序控制下实 时运行的滤波器。

数字滤波优势

- 高精度
- 高性能
- 线性相位、恒定群延迟(FIR滤波器)
- 无器件变化导致的漂移
- 灵活,可实现自适应滤波
- 易于仿真和设计

图7.2

数字滤波限制

- 计算必须在采样周期内完成
- 若要维持实时操作,则应用仅限于语音和音频带宽信号
- 视频频率处理需要硬连线的数字滤波器
- 仍然需要模拟滤波器: 抗混叠和高频处理
- 缺少高速ADC进行采样

图7.3

有限脉冲响应(FIR)数字滤波器

最简单的数字滤波器是有限脉冲响应(FIR)滤波器, FIR滤波器的最基本形式是"移动平均"滤波器, 如图7.4所示。

简单的移动平均FIR滤波器




图7.4

图中显示了一名节食者体重的7天移动平均值和每日的体重。获得7天的数据样本之后,移动平均曲线上的第一点计算如下:将7个数据样本相加再除以7。观察分析该过程的另一种方法是将各数据样本乘以权重系数1/7,然后求和。为了获得移动平均曲线上的第二个点,从和值中减去第1个加权数据样本,然后加上第8个加权数据样本。这一过程持续进行,可以看作是对每日读数的非常粗糙的低通滤波。该过程的数字实现如图7.5所示,其中显示了各种乘法、延迟和求和。之所以得名为有限脉冲响应(FIR)滤波器,是因为脉冲响应的持续时间是有限的,也就是说:在7个零值输入样本后,滤波器输出变为0。处理实际的电信号时,移动平均曲线类似于图7.6。

FIR滤波器的数字形式




图7.5

应用于模拟信号的移动平均FIR滤波器





图7.6


从数学角度看,移动平均滤波器就是滤波器脉冲响应h(t)与采样数据点x(t)的"卷积",结果为输出y(t),如图7.7所示。对于线性卷积,运算涉及到将x(t)乘以h(t)的逆转且线性偏移版本,然后对乘积中的值求和。

移动平均系数与采样波形的卷积



针对不同的抽头数N,移动平均滤波器的sin(x)/x频率响应如图7.8所示。(注:本部分中,N指的是采样点数,而不是ADC或DAC的分辨率位数!)注意,提高抽头数可以使移动平均滤波器的滚降特性发生更急剧的变化,但无法减少不需要的旁瓣。

移动平均系数与采样波形的卷积



通过适当地选择各个权重或系数,而不是给予同样的权重,可以大幅改善简单FIR移动平均滤波器的性能。滚降的急剧变化程度可以通过增加更多级(抽头)来改善,阻带衰减特性可以通过适当地选择滤波器系数来改善。FIR滤波器设计的本质在于选择合适的滤波器系数和抽头数,从而实现所需的传递函数H(f)。有多种算法可将频率响应H(f)转换成一组FIR系数,绝大部分此类软件可以在市场上获得,并且可以在PC上运行。FIR滤波器设计的关键法则是:FIR滤波器的系数h(n)等于频率传递函数H(f)的脉冲响应的量化值。反之,脉冲响应为H(f)的傅里叶变换。


决定FIR滤波器传递函数H(f)的因数

- 抽头数
- 选择适当的加权滤波器系数

时域和频域的对偶性

不妨暂时岔开话题,讨论时域与频域的关系,从而更好地了解FIR等数字滤波器背后的原理。在数据采样系统中,卷积运算可以通过一系列乘法和累加来实现。时域/频域中的卷积运算相当于频域/时域中的点与点乘法。例如,时域中的卷积相当于频域中的乘法,如图7.10所示。可以看出,频域中的滤波可以通过如下方式完成:将通带中的所有频率成分乘以1,并将阻带中的所有频率成分乘以0。反之,频域中的卷积相当于时域中的点与点乘法。

时域和频域的对偶性



频域(1或0)中的传递函数可以通过傅里叶变换转换到时域,这种变换会在时域中产生一个脉冲响应。由于频域中的乘法(信号频谱乘以传递函数)相当于时域中的卷积(信号与脉冲响应卷积),因此可以将信号与脉冲响应卷积,从而对信号进行滤波。FIR滤波正是这样一个过程。由于是数据采样系统,因此信号和脉冲响应经过时间和幅度量化,产生离散样本。构成脉冲响应的离散样本就是FIR滤波器系数。

滤波器设计(模拟或数字)涉及到的数学必定会用到变换。 在连续时间系统中,拉普拉斯变换可以看作是傅里叶变换 的一般情形。同样,可以对离散时间数据采样系统的傅里 叶变换进行一般化处理,得到所谓z变换。在数字滤波器 设计中使用z变换的详情参见参考文献1、2和3。

使用循环缓冲在DSP硬件中实现FIR滤波器

如上所述, FIR滤波器(如图7.11所示)必须执行如下卷积运算:

$$y(n) = h(n) *x(n) = \sum_{i=0}^{N-1} h(i)x(n-i)$$

其中,h(i)为滤波器系数阵列,x(n-i)为滤波器的输入数据 阵列。公式中的N表示滤波器的抽头数,与滤波器的性能 有关,如上文所述。

直接形式的FIR滤波器




图7.11

在一系列FIR滤波器公式中,N系数位置始终是按顺序访问,从h(0)到h(N-1)。相关的数据点循环通过存储器;每次计算一个滤波器输出后,新增样本便取代最旧的样本。可以使用一个固定边界的RAM来实现这种循环缓冲机制,图7.12显示的是一个4抽头FIR滤波器的情况。

4抽头FIR滤波器的数据存储器寻址

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-1} h(i) x(n-i)$$




图7.12

每次卷积后,最新数据样本便会取代最旧数据样本。RAM中保存四个最新数据样本的"时间历史"。

如果将新数据值写入存储器,覆盖最旧的值,那么可以在 DSP芯片的固定边界RAM中实现这一延迟线。为方便存储 器寻址,从存储器读取旧数据值时,应从刚写入值的位置 之后的一个位置开始。例如,假设将x(4)写入存储器位置 0,则随后应从位置1、2、3、0读取数据值。可以将这个例子推广以支持任意抽头数。以这种方式寻址数据存储器位置时,地址发生器只需要按顺序提供地址,而不用考虑是寄存器读操作还是寄存器写操作。到达最后一个位置时,存储器指针必须复位到缓冲器的起始位置,因此这种数据存储缓冲器是循环的。

系数与数据同时取出。所选的寻址方案决定了最旧的数据样本必须最先取出。因此,最后一个系数必须最先取出。系数可以反向存储在存储器中: h(N-1)是第一个位置, h(0)是最后一个位置, 地址发生器提供递增地址。或者, 系数也可以正常方式存储, 而对系数的访问则是从缓冲器的末端开始, 地址发生器递减。在图7.12所示的例子中, 系数以逆序存储。

FIR滤波器设计技术

FIR滤波器设计要求指定一组有限数量(N)的系数h(n),用以模拟一个理想的滤波器。时域中的滤波器系数h(n)对应于滤波器传递函数H(f)的脉冲响应。

FIR滤波器设计关键原则

- FIR滤波器的系数h(n)等于频率传递函数H(f)的脉冲响应的量化值。
- 通过对H(f)进行傅里叶变换来计算脉冲响应。

图7.13

图7.14比较了两种滤波器的传递函数:一是针对1dB带内纹波而优化的二阶、四阶、六阶理想切比雪夫低通滤波器,一是针对0.002dB通带纹波而优化的91抽头(即91个系数和91个顺序循环缓冲存储器位置)数字FIR滤波器。几乎没有与之对应的模拟滤波器,模拟硬件无法实现如此高的阶数(通过经验近似法可知它高于70极)。通带内的响应更平坦,再现的信号更忠实于原貌,通带内的相位失真可忽略不计,因为滤波器将所有频率成分均等延迟。这是FIR滤波器的另一个重要特性(线性相位响应和恒定群延迟),对于数字音频应用极具吸引力。

91抽头FIR滤波器响应与切比 雪夫模拟滤波器响应的对比




图7.14

如果在微电脑ADSP-2101中实现图7.14所示的91抽头FIR滤波器,则每个抽头需要一个处理器周期(80ns),总处理时间为7.3μs。这意味着最高可以实现大约136kHz的采样速率,同时仍能维持实时操作。

91抽头FIR滤波器性能特征

■ 通带纹波: 0.002dB

■ 线性相位

■ 阻带衰减: 80dB

■ 利用ADSP-2101处理器时,可以实现138kHz的采样速率 (每个滤波器抽头需要80ns的周期时间)


■ 无对应的模拟滤波器(要求70个极点!)

图7.15

使用CAD技术设计FIR滤波器

在实际应用中,上文讨论的原理已通过简单易用、可在大多数PC上运行的CAD程序实现。用户只需要指定所需的FIR滤波器特性(采样频率、通带频率、阻带频率、通带纹波和阻带衰减),如图7.16所示。CAD程序计算所需的滤波器抽头数(N)、脉冲响应和滤波器系数。

滤波器设计关键参数



FIR滤波器设计CAD程序输入

- 通帯
- 通带纹波
- 阻带
- 阻带衰减
- 字长, 即16位定点

图7.17

输出还会提供频率响应H(f)、脉冲响应和阶跃函数响应的曲线。如果响应特性满足要求,就可以将滤波器系数下载到DSP处理器中。CAD程序还能模拟有限字长(即以16位定点算法执行计算)对传递函数的影响。

91抽头FIR滤波器性能特征

- 频率响应曲线,显示有限字长算法的影响
- 脉冲响应曲线
- 阶跃函数响应
- 所需的抽头数
- 滤波器系数

图7.18

对于CAD滤波器设计,还开发了其它算法,可以针对不同的特性优化滤波器性能。Parks-McClellan程序(参考文献1)就是一例,它利用近似理论的雷米兹交换算法,将所需特性与实际特性之间的最大误差降至最小。

使用CAD程序设计FIR数字音频滤波器的示例

本例中,我们将设计一个音频低通滤波器,其设计采样速率为44.1kHz(CD播放器的标准工作频率)。所用的程序来自Momentum Data Systems公司(参考文献5)。该程序为菜单驱动型,与IBM PC兼容。该滤波器将实现为图7.19所示的直接形式FIR滤波器。

直接形式的FIR滤波器




图7.19

首先,我们从图7.20所示的主菜单选择要设计的滤波器类型。我想选择的是"等纹波FIR设计(Parks-McClellan)"。

滤波器设计与分析系统主菜单(屏幕1)

- IIR滤波器设计
- 带窗口的FIR滤波器设计
- 等纹波FIR设计(Parks-McClellan)
- 读取滤波器规格文件
- 系统分析(Z域输入)
- 系统分析(s域输入)
- 读取系统分析输入文件
- 设置系统默认值
- 退出到DOS

图7.20

然后出现第二个屏幕,如图7.21所示。此屏幕用于选择FIR 滤波器的类型(低通、高通、带通等),以及指定频率模式、增益模式、是否使用sin(x)/x补偿。

有限脉冲响应滤波器设计菜单(屏幕2)

滤波器类型: 1-低通

2-高通

3-带通

4-阻带

4-阻带

5-差分器

6-多带

频率模式: H-赫兹

R-弧度/秒

增益规格模式: 1-最大增益 1.0

2-正常增益 1.0

滤波器补偿: 输入X选择

图7.21

下一个屏幕如图7.22所示,可输入采样速率、频段边沿以及关于通带纹波和阻带衰减的规格要求。我们选择低通滤波器,截止频率18 kHz。

FIR滤波器设计低通滤波器(屏幕3)

采样频率: 44100.0 通带频率: 18000.0 阻带频率: 21000.0 通带纹波: 1.00000E.02 阻带纹波: (衰减)96dB

图7.22

然后,程序会计算所需的滤波器系数。完成计算后,出现图7.23所示的屏幕,告诉我们实现该滤波器需要多少个系数(抽头数)。如果抽头数与DSP处理器的吞吐速率和采样速率兼容,用户就可以让程序继续执行。

FIR设计示例(屏幕4)

估算的FIR滤波器抽头数: 69 输入所需的抽头数: 69

图7.23

如果在微电脑ADSP-2101中实现69抽头FIR滤波器,则每个抽头需要一个处理器周期(80ns),因此总处理时间为5.5 μs。这意味着最高可以实现大约182 kHz的采样速率,同时仍能维持实时操作。

针对69抽头FIR滤波器的ADSP-2101处理器时间

- 每抽头80ns(一个处理器周期)
- 69个抽头
- 5.5µs处理时间(80ns×69)
- 182kHz采样速率,同时支持实时操作

下一步如图7.25所示,就是将系数量化为正确的位数,使系数与所用的DSP处理器兼容。本例使用ADSP-2101,它是一款16位定点处理器,因此系数量化为16位。

FIR设计示例(屏幕5)

选择量化所需的位数位数(8至32): 16

图7.25

注意,系数经过计算和正确量化后,我们必须知道量化过程对滤波器性能的影响。滤波器设计程序最初使用非常高的分辨率计算系数。当这些高精度系数被量化为较低分辨率的16位数时,会有一定的精度损失。这种精度损失可能会对滤波器的性能产生不利影响。为了验证性能合理,应当进行滤波器仿真。本例中,仿真利用16位数学形式执行。图7.26显示了仿真滤波器的响应,以便分析滤波器性能。输出还提供脉冲响应(如图7.27所示)和阶跃响应(如图7.28所示)。很显然,此滤波器没有对应的模拟滤波器。利用经验法则计算具有这种过渡带特性(18-21 kHz: 85 dB)的模拟滤波器所需的极点数可知,滤波器阶数为65!(参考第三部分)

FIR滤波器设计示例频率响应




图7.26

如果滤波器性能满足要求,就可以将系数文件下载到DSP 硬件以便实现滤波器。如果响应不能满足要求,可以更改抽头数或其他参数并重新执行设计过程,直到实现所需的响应为止。

FIR滤波器设计示例脉冲响应




图7.27

FIR滤波器设计示例阶跃响应





图7.28

确保FIR滤波器的线性相位


FIR滤波器的一大优势是始终具有线性相位响应特性,因而对音频和声纳应用极具吸引力。线性相位意味着所有输入频率都被滤波器延迟相同的量。在FIR滤波器中,这是信号通过N个抽头所需的时间。对于一个频率带,此延迟常被称作"群延迟"。线性相位FIR滤波器的群延迟恒定不变。

为了确保FIR滤波器的线性相位特性,要求滤波器系数对称,例如,图7.29所示的一个简单低通滤波器和图7.30所示的一个简单高通滤波器就是如此。此外,线性相位还要求使用奇数数量的抽头。

对称的滤波器系数产生线性相位响应 ——低通滤波器



对称的滤波器系数产生线性相位响应 ——高通滤波器



使用FIR滤波器进行抽取处理

FIR滤波器可以用于需要数据速率抽取的应用,例如过采样Σ-Δ型ADC。假设我们想抽取一个FIR滤波器的输出数据速率,抽取系数为2,那么我们将隔一个采样点从滤波器获取一个采样点。这同时意味着,滤波器输出计算只需每隔一个采样时钟周期执行。换言之,DSP处理器现在有两个采样时钟间隔来完成卷积计算。这意味着可以使用更多的滤波器抽头,或者使用较慢的处理器。

FIR滤波器属性总结

- 始终稳定
- 具有线性相位、恒定的群延迟
- 可自适应
- 低舍入噪声
- 抽取输出时具有计算优势
- 易于理解和实现


图7.31


无限脉冲响应(IIR)数字滤波器

如上文所述,数字FIR滤波器在现实中没有与之对应的模拟滤波器,最接近的类比是加权移动平均。此外,FIR滤波器只有零点,没有极点。IIR滤波器则不同,它具有对应的传统模拟滤波器(巴特沃兹、切比雪夫和椭圆滤波器),并且可以利用我们更熟悉的传统滤波器设计技术进行分析和合成。

图7.32显示了一个二阶低通有源滤波器,其对应的IIR数字滤波器如图7.33所示。该二阶IIR滤波器称为"双二阶滤波器"(因为它是利用z域中的一个双二阶方程式来描述),是更高阶IIR设计的基本构建模块。图中还给出了描述具有5个系数的该滤波器特性的差分方程。

二阶模拟滤波器实现





 $y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2)$

数字滤波器的一般方程如图7.34所示,由此可导出一般传递函数H(z),其分子和分母均包含多项式。分母的根决定滤波器的极点位置,分子的根决定零点位置。虽然可以直接根据此方程式构建一个高阶IIR滤波器(称为"直接形式"实现),但量化误差(有限字长算法)引起的累计误差可能引起不稳定和较大的误差。因此,常常是级联几个具有适当系数的双二阶部分,而不是使用直接形式实现。双二阶部分可以独立缩放,然后级联起来,从而使系数量化和递归累计误差最小。级联双二阶滤波器比相应的直接形式滤波器执行得更慢,但更稳定,并且有限算法误差引起的误差影响降至最小。计算特定DSP IIR滤波器的吞吐时间时,应当检查双二阶滤波器部分的基准性能规格。对于ADSP-2101,单个双二阶部分的执行时间为560ns,对应于七个指令周期。

滤波器一般方程式

$$y(n) \ = \ \frac{\displaystyle \bigcap_{k=0}^{M} b_k \, x(n-k)}{k=0} \ + \ \frac{\displaystyle \bigcap_{k=1}^{N} a_k \, y(n-k)}{k=1}$$

GIVES RISE TO THE TRANSFER FUNCTION

$$H(z) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \qquad \text{(ZEROS)}}{1 - \sum\limits_{k=1}^{N} a_k z^{-k} \qquad \text{(POLES)}}$$

图7.34

IIR滤波器属性总结

- 反馈(递归)
- 可能不稳定
- 通常实现为级联双二阶滤波器,而不是直接形式滤波器
- 非线性相位
- 效率高于FIR滤波器
- 抽取输出时无计算优势
- 具有类似的模拟滤波器

图7.35

IIR滤波器的吞吐考虑

- 确定实现所需滤波功能需要多少双二阶部分
- 乘以每个双二阶部分的执行时间(ADSP-2101为560ns)
- 结果为实时操作允许的最短采样时间(1/f_e)

图7.36

总结: FIR滤波器与IIR滤波器

采用FIR还是IIR滤波器设计,有时可能难以抉择,下面给出几条基本原则以供参考。一般来说,IIR滤波器需要的存储器和乘法运算更少,因而效率高于FIR滤波器。IIR滤波器可以根据以前的模拟滤波器设计经验来设计。IIR滤波器可能会出现不稳定问题,但如果通过级联二阶系统来设计更高阶滤波器,则发生这一问题的可能性大大降低。

另一方面,对于给定的截止频率响应,FIR滤波器需要更多抽头和运算,但具有线性相位特性。FIR滤波器采用有限的数据历史工作,如果某些数据损坏(例如ADC闪烁码),则FIR滤波器仅针对N-1个样本发生响铃振荡。然而,因为反馈,IIR滤波器的响铃振荡时间将显著延长。

如果要求陡峭的截止频率并且处理时间至关重要,则IIR椭圆滤波器是合适之选。如果乘法运算量不是非常大,并且要求线性相位,则应选择FIR滤波器。

IIR与FIR滤波器

IIR滤波器	FIR滤波器
效率较高	效率较低
有对应的模拟滤波器	无对应的模拟滤波器
可能不稳定	始终稳定
非线性相位响应	线性相位响应
对毛刺的响铃振荡较大	对毛刺的响铃振荡较小
CAD设计包可用	CAD设计包可用
无法通过抽取提高效率	可以通过抽取提高效率

图7.37

快速傅里叶变换

许多应用要求在频域中处理或分析信号。在模拟领域,利用模拟频谱分析仪可以轻松完成这一任务。从数学角度来看,这一过程可以通过求取连续时间模拟信号的傅里叶变换来复制。傅里叶变换产生模拟信号的频谱成分。但是,在数据采样系统中,这一过程必须通过DSP对ADC输出数据的处理来完成。此外,模拟频谱分析与数字频谱分析有两个截然不同之处。第一,ADC的输出是连续输入x(t)的离散量化样本。在数据采样系统中,离散傅里叶变换(DFT)执行时域样本到频域的变换。此外,DFT必须采用有限数量的数据采样点工作,而傅里叶变换则是处理连续波形。

连续和离散时间到频率变换

- 傅里叶变换处理连续时间波形
- 离散傅里叶变换处理波形的有限数量离散时间样本

图7.38

如果x(n)是N个输入数据样本的序列,则DFT产生一个在频率上均匀隔开的N样本序列X(k)。DFT由一系列乘法和加法组成,数据字乘以一个正弦值,然后将若干个此类乘积相加,如图7.39所示。

离散傅里叶变换(DFT)方程

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}$$
, where

 $e^{-j2\pi nk/N} = \cos(2\pi nk/N) - j\sin(2\pi nk/N)$

图7.39

DFT可以看作是输入信号与许多正弦值的相关或比较,用以评估输入信号的频率成分。例如,1024点DFT需要输入信号的1024个样本和一个正弦波的1024点。采用在- $f_s/2$ 到 $+f_s/2$ 范围内均匀隔开的1024个不同频率的正弦波。每次DFT均会对照输入信号检查正弦波,确定输入信号中存在多少该频率。对于1024个频率,均要重复执行这一过程。结果如图7.40所示,其中输出频谱中出现N/2个离散频率成分。如果采样频率为 f_s ,则频谱线之间的间隔为 f_s/N 或 $1/Nt_s$,其中 t_s 为采样周期 $1/f_s$ 。

频谱分析常常是针对复信号(具有实部和虚部)执行,从而获得相位、幅度和频率信息。在上例中,1024个复数数据值与1024个复数正弦值相乘并累加,这就需要1024次复数乘法运算。对于每个频率都要重复这一过程,总乘法次数为1024²,一般意义上,需要N²次复数乘法运算。即使对一个功能强大的DSP器件,这一运算次数也是相当庞大的,并且颇费时间。只有需要计算所有输出频率时,才会有如此大的运算量。如果只需要确定一个或几个频率的频率成分值,则运算量并不大。

不同记录长度的典型FFT输出




图7.40

然而,在大多数频谱分析情况下,要求计算最高为f_s/2的整个频谱,因此我们必须找到一种更快的办法。FFT是一种通过减少所需的乘法和累加次数,从而加速DFT计算的算法。它由J. W. Cooley在20世纪60年代推广开来,实际上是对Runge(1903)和Danielson、Lanczos (1942)等人思想的重新发现,最初出现在没有计算机和计算器的时期,那时数值计算依靠人工完成,费时费力。

FFT利用了DFT运算过程中的某些代数和三角对称性。例如,如果执行1024点DFT,则需要10242(1,048.567)次复数乘法。可以将1024点DFT分解为两个512点DFT,结果相同。这称为"抽取"。每个512点DFT需要5122(262,144)次复数乘法,总共需要524,288次复数乘法。与原来的1,048,567次乘法相比,这已经大大减少。图7.41显示一个N点DFT分解为两个N/2点DFT。水平线上有一个相位系数W(有时称之为"转动系数"),表示要乘以W。箭头与水平线相交的点表示求和。线上的-1表示符号反向。

8点DFT的时间上的第一次抽取





图7.41

既然可以将1024点DFT分解为两个512点DFT并得到同样的结果,那么为何不将各512点DFT分解为两个256点DFT,从而进一步减少运算量呢?确实可以这样做。这一抽取过程可以一直进行下去,直到原始DFT被分解为2点DFT(最小的DFT)。

8点时域抽取FFT 正常顺序输入、位反转输出



抽取过程完成后,最终的运算系列就是FFT。这一过程如图7.42的8点DFT所示。由于该FFT的第一个抽取系数为2,因此称之为基2 FFT。如果初始DFT的抽取系数为4,则称为基4 FFT。注意,输入数据点是以正常顺序获得,但输出为位反转顺序。因此,位反转硬件在ADSP-2101等DSP处理器中很常见。基本计算本质上是2点DFT,常被称为"蝴蝶"计算。FFT由许多蝴蝶计算组成。图7.43显示了基2时域抽取FFT的基本蝴蝶计算,每次蝴蝶计算需要一次复数乘法运算。

基2时域抽取FFT蝴蝶计算




图7.43

FFT对减少DFT所需运算量的意义如图7.44所示。

N点FFT的计算效率

DFT	FFT
N ² 次乘法	(N/2 log ₂ (N)
对于N = 1024	对于N = 1024
1,048,578次乘法	5,120次乘法

200:1

图7.44

注意,FFT会计算所有N/2个频谱输出(全有或全无!)。如果只需要计算几个频谱点,则DFT的效率更高。使用DFT 计算单个频谱输出只需要N次复数乘法。

FFT硬件实现

一般意义上,N点FFT的存储器要求是:N个位置用于实数数据,N个位置用于虚数数据,N个位置用于正弦数据(有时称为FFT系数或转动系数)。只要满足存储器要求,DSP处理器就必须在所需的时间内执行必要的计算。许多DSP供应商会给出针对具体FFT大小的性能基准或一次蝴蝶计算的时间。比较FFT规格时,必须确保所有情况下都使用相同类型的FFT。例如,1024点FFT基准可以从基2或基4FFT获得,因为所需的运算次数不同,所以这些基准是不兼容的。

一旦基本硬件要求得到满足,剩下的工作就是通过软件来实现系统。硬件相同时,不同的软件程序可以不同的方式处理数据,从而实现不同的算法,例如:基2、基4、时域抽取或频域抽取。参考文献6给出了一个优化的基4 FFT 算法。

DSP FFT硬件基准比较

- 基2、基4 FFT?
- 蝴蝶计算执行时间?
- 总FFT执行时间?

图7.45

FFT设计考虑

设计FFT的第一步是确定所需的点数N或记录长度。解决这一问题有几种方法。采样速率 f_s 至少必须是目标最大输入信号频率的两倍。一旦知道采样速率,就可以由 f_s /N得出FFT的频谱分辨率。FFT中的点数越多,则频谱分辨率越高。在频谱分析应用中,这是首要考虑。

例如,在实时语音分析中,信号带宽约为4kHz,意味着采样速率为8kHz。语音的频谱不是固定不变的。信号必须分为许多窗口 T_w ,其长度足够短,以确保各自的特性不会因为FFT中的平均值计算而消失。在语音的长期FFT中,所有意义都会丢失。另一方面, T_w 必须足够长,以提供适当的频谱分辨率。现已确定,对于人类语音现象,20ms较为适当,因此 $T_w = 20ms$ 。

实时语音分析FFT示例

- 带宽 = 4kHz, 采样速率 = 8kHz
- 窗口 = 20ms
- N > 8kHz × 20ms = 160, 因此使用N = 256
- 处理器能否支持?
- ADSP-2101在N = 256时的基准性能为0.59ms
- 可以! 还有19.41ms用于其他计算

图7.46

如何判断处理器能否支持FFT呢?窗口 T_w 中的采样点数等于 T_w f_s,即20ms×8kHz=160点。将其舍入到最接近的2的幂,即256点。这意味着,DSP处理器必须在小于 T_w (每个窗口的数据采集时间)的时间内完成256点FFT,否则就无法实现实时处理,计算必须离线进行。ADSP-2101可以在0.59 ms内完成256点FFT,留下19.41 ms用于其他计算。

大多数DSP处理器的基准FFT处理时间由制造商提供。图 7.48显示了ADSP-2101的基4基准时间。该512点基准时间是 相对于基2 FFT而言。评估不同DSP处理器时,必须在相同条件下进行比较。例如,基4 FFT会比基2 FFT稍快些。


图7.47还显示了与FFT执行时间相关的实时操作的最大采样速率。这些采样速率说明, ADSP-2101等现代DSP微电脑能够对带宽高达100 - 200 kHz的信号进行实时FFT分析。

ADSP-2101基准FFT性能 和相关的实时操作采样速率

FFT大小	执行时间	最大采样速率
256	0.59ms	434kHz
512	1.3ms	394kHz
1024	2.9ms	353kHz
2048	6.5ms	315kHz
4096	14.2ms	258kHz

图7.47

窗口包含整数周期的正弦波的FFT



频谱泄漏和窗口

了解FFT处理中的频谱泄漏的最佳方法是考虑对一个纯正弦波输入执行FFT的情况。考虑两种状况。在图7.48中,采样速率与输入正弦波频率的比值使得数据窗口(或记录长度)内恰好包含整数个周期。这就产生一个处于正弦波频率的单音FFT频谱响应,如图中所示。图7.49显示该正弦波的数据窗口内不含整数个周期的状况。端点的不连续性等效

于将该正弦波乘以一个具有sin(x)/x频域响应的矩形窗口脉冲。时域中的不连续性会在频域中产生泄漏,因为需要许多频谱项来填补该不连续性。由于端点不连续,FFT频谱响应显示正弦波的主瓣被污损,并显示了大量具有矩形时间脉冲基本特性的相关旁瓣。

窗口包含非整数周期的正弦波的FFT




图7.49

在实际的FFT频谱分析应用中,确切的频率是未知的,因此必须采取措施将这些旁瓣减至最小。这可以通过选择窗口函数(而不是矩形窗口)来实现。输入时间样本乘以适当的窗口函数,从而将窗口边缘的信号调整为0。适当窗口函数的选择主要需考虑主瓣扩散与旁瓣滚降之间的关系。在数据中添0,从而执行更长时间的FFT,也可以减少泄漏。关于窗口的深入讨论,强烈建议参阅参考文献4。

图7.50显示了一个简单窗口函数(Hanning窗口)的时域和频域特性。图7.51比较了Hanning窗口与更复杂的最少4项Blackman-Harris窗口的频率响应。

窗口包含整数周期的正弦波的FFT





图7.50

蝴蝶计算的结果可能大于其输入,这种数据增长会给固定位数的DSP带来潜在的问题。为防止数据溢出,需要事先缩小数据,以便为增长留有足够的多余位数。或者,也可以在每次FFT后缩小数据。用于在每次FFT之后缩小数据的技术称为"块浮点"。它之所以得到这样的名称,是因为整个数组作为一个块缩放,无论块中的各元素需要缩放与否。整块缩放后,各数据字的相对关系保持不变。例如,如果各数据字右移一位(除以2),则绝对值改变,但彼此的相对值保持不变。

加权函数的比较






图7.51

FFT总结

- FFT是一个算法,而不是近似计算
- 高速运算的实现不以精度为代价
- FFT是DFT的快速实现方法
- FFT的频率分辨率为f。/N, N=记录长度
- 时间中的端点不连续常常要求利用窗口函数使之平滑
- 利用DSP微电脑,可以在高于100kHz的采样速率时实现实时FFT处理

参考文献

- 1. Richard J. Higgins, Digital Signal Processing in VLSI, Prentice-Hall, 1990.
- 2. A V. Oppenheim and R. W. Schafer, Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1975.
- 3. L. R. Rabiner and B. Gold, Theory and Application of Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1975.
- 4. Fredrick J. Harris, On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform, Proc. IEEE, Vol. 66, No. 1, 1978 pp. 51-83.
- 5. Momentum Data Systems, Inc. Costa Mesa, CA.
- 6. Fares Eidi, An Optimized Radix-4 Fast Fourier Transform (FFT), Analog Devices Application Note E1329-5-9/89. Available from Analog Devices.
- 7. High Speed Design Seminar, Analog Devices, 1990.
- 8. Amy Mar, Editor, Digital Signal Processing Applications Using the ADSP-2100 Family, Prentice-Hall, 1990.
- 9. C. S. Williams, Designing Digital Filters, Prentice-Hall, 1986.
- 10. R. W. Ramirez, The FFT: Fundamentals and Concepts, Prentice-Hall, 1985.