



目录

1	2
2	3
2.1 触控库应用类型	3
2.2 触控项目开发简要步骤	3
2.3 赛元触控库文件介绍	3
3 触控开发流程	4
3.1 安装开发工具	4
3.2 调试触控参数	5
3.2.1 高灵敏度调试触控参数	5
3.3 实现赛元软件库的功能测试 3.3.1 高灵敏库触控软件库移植	
3.4 完成用户程序和赛元触控软件库的融合 3.4.1 高灵敏库触控软件和用户程序 3.4.2 注意事项	16
3.5 附加功能-动态调试功能 3.5.1 高灵敏度动态调试步骤	
附录	22
4 规格更改记录	26
吉阳	26



1 赛元 TOUCHKEY MCU 应用指南总体描述

本文档是赛元 Touchkey MCU 触控的应用指南,主要介绍如何使用赛元提供的触摸按键库文件以及触控上位机 如何调试参数。其特点如下:

- ●高灵敏度模式可适应普通触摸按键、隔空触摸按键、滑轮滑条、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用
- ●高灵敏度具有很强的抗干扰能力
- ●最多可实现 31 路触摸按键及衍生功能
- ●高灵活度开发软件库支持, 低开发难度
- ●自动化调试软件支持,智能化开发
- ●部分型号可以在 MCU STOP 模式下进入低功耗模式工作

不同系列芯片低功耗功耗有所差异,其中,12个触摸按键500mS唤醒时芯片功耗最低可至9uA@5V。

用户通过使用赛元提供的触控按键库文件,可选择触控模式并快速简单实现所需的触摸功能。用户可以通过下表的 信息选择最适合当前应用的触控模式:

说明	高灵敏度模式
特点	●超强抗干扰能力,可通过 10V 动态 CS ●超高灵敏度
适用的应用	●弹簧触摸按键应用●隔空触摸按键应用●接近感应应用●滑轮滑条应用●对灵敏度要求较高的触控应用
如何进入模式	通过项目工程载入赛元所提供的触控库来选择高灵敏度模式
库体说明	3.3.1 高灵敏库触控软件库移植
对应的库文件	"SC9XF8XXX_HighSensitive_Lib_Tn_Vx.x.x.LIB"
注意事项	●T1库应用于覆盖面板层紧贴触摸按键/弹簧类型的应用,支持组合按键 ●T2库应用于隔空类型的应用,且按键个数至少3个以上,不支持组合按键
选择说明	通常状况下建议使用此高灵敏度模式,将会获得更佳的使用体验。

赛元系列Touchkey MCU 触摸芯片供电电源注意事项:

- 触摸芯片供电电源范围:参考不同芯片规格书要求范围使用
- 触摸芯片供电电源纹波: 推荐触摸芯片工作电源电压纹波应控制小于 100mv, 最大不超过 200mv。

Page 2 of 26 V1.6



2 赛元触控库介绍

2.1 触控库应用类型

赛元 Touchkey MCU 提供一个可以供用户调用的库文件,以降低用户触摸按键部分的开发难度。 大体分为以下几类库体类型:

- ●普通触摸按键库
 - 弹簧触控库(简称 T1 库)
 - 隔空触控库(简称 T2 库)
- ●滑轮滑条触控库
- ●接近感应触控库
- ●低功耗触控库(包含普通低功耗触控库,滑轮滑条低功耗触控库)

本文将初步介绍普通触摸按键库体使用以及触控调试上位机 SOC TouchKey Tool Menu 软件使用,滑轮滑 条库以及接近感应库体将由特殊应用指南详细介绍使用,详细请查看: 《赛元 TK 触控特殊应用说明》

用户仅仅需要经过以下几个步骤,便可实现触摸按键的功能,并将赛元的触控软件库跟用户的软件完美结合, 实现最终的产品功能。

2.2 触控项目开发简要步骤

完整触控项目开发分以下几个步骤:

1. 安装开发工具并配置参数、导出配置参数

赛元提供了专门的触控调试上位机软件 SOC TouchKey Tool Menu Menu,方便用户能通过一系列的人 机交互完成调试工作,用户需要安装此软件,并配合 DPT52/SC-LINK/SC-LINK PRO 在线烧录器使用。 用户可通过软件界面配置参数来找到用户 PCB 最合适的触摸按键关键参数,并将最终的相关参数导出生 成头文件加入到用户工程中使用。

2. 实现赛元软件库的功能测试

将步骤 1 生成的配置文件加入到赛元触控软件库中,将整个库相关文件加入到用户项目工程进行编译。 赛元提供简单的测试程序,可供用户完成按键部分功能的测试。

3. 完成用户程序和赛元触控软件库的融合

用户自行写好除触摸按键以外的其它部分软件,并将赛元的软件库嵌套进用户程序中,从而完成整个产 品的整体功能。

详细开发操作流程请至相关章节查看: 3 触控开发流程

2.3 赛元触控库文件介绍

赛元触控库包括以下几个文件:

SensorMethod.h: 该文件是触控库对外的接口函数声明。用户需要在主程序引用该头文件。

SC9XF8XXX X X Vx.x.x.LIB: 该文件是触控库算法部分,用户需要将该文件加入工程进行编译

S_TOUCHKEYCFG.H: 该文件是触控相关参数的配置文件。(用户通过 SOC TouchKey Tool Menu 软件调试

S_TouchKeyCFG.C: 该文件包含触控参数头文件与触控库交互的相关接口,用户需要将文件加入工程编译。 普通触控库该文件无需修改, 请知悉。

而滑轮滑条触控库及接近感应触控库需要进行参数配置,详细修改项请移至特殊应用指南进行查阅:

《赛元 TK 触控特殊应用说明》。

Page 3 of 26 V1 6



3 触控开发流程

本章节主要介绍的是如何进行完整的触控项目开发。需要注意的是在项目开发之前,完整的触控板 PCBA 也是 项目调试中不可或缺的部分,关于触控 MCU Layout 请参考《赛元触摸按键 MCU PCB 设计要点》。保证触控项 目硬件符合要求再进行开发,将减少开发过程中所遇到的问题。

3.1 安装开发工具

- 1) Setup SOC Pro51/SOC Programming Tool 安装赛元软件 SOC Pro51 Vx.xx.exe/ SOC Programming Tool (请从赛元网站找最新版本)。
- 2) Setup SOC TouchKey Tool Menu 安装赛元触控调试软件 SOC TouchKey Tool Menu (请从赛元网站找最新版本)。
- 3) 升级 DPT52/SC-LINK/SC-LINK PRO 固件.更新 MCU 库 在线烧写器 DPT52/SC-LINK/SC-LINK PRO 的固件和 SOC Pro51/ SOC Programming Tool 的 MCU 库文 件需升级到赛元官网最新版本。
- 4) 安装 SOC KEIL 插件;

请将赛元 MCU 的插件安装文件版本更新到官网最新版本。安装方法及注意事项如下:

a.安装 SOC_KEIL 插件,此插件可自动查找系统中安装的 KEIL(C51 版本)的安装目录,并将所有文件 安装到 KEIL C 安装目录下 C51 目录内 SinOne Chip/SinOne Chip SClinkPRO 目录。

b.SinOne_Chip /SinOne_Chip_SClinkPRO 目录内所有文件如下:

CDB: 赛元 MCU 开发库文件 DEMO: 赛元 MCU 示例程序

INC: 赛元 MCU 头文件


PDF: 赛元 SOC 烧录仿真工具 SC-LINK PRO 使用说明

SOC Debug Driver/SCLINK PRO Debug Driver: 赛元仿真插件

c.赛元 SOC_KEIL 插件会新建一个赛元 MCU 专用列表,不会覆盖掉 KEIL C 原有的 MCU 列表。

d.如果无法安装 SOC_KEIL 插件,请检查您的 KEIL 是否是 C51 版本。

5) 硬件连接顺序: 电脑 USB-->DPT52/SC-LINK/SC-LINK PRO(VCC/GND/CLK/DIO)-->用户 PCB(VCC/GND/tCK/tDIO),并测试连接正常。调试过程需要用到硬件 UART 资源,请 PCB 预留接线。 如图为 SCLINK PRO 的接线。




6) 烧录静态调试代码 hex 文件到用户 PCB 上的 SC9XF8XXX IC 中 打开 SOC Pro51/SOC Programming Tool 软件,选择项目使用的 MCU 型号,载入静态调试代码 hex 文

Page 4 of 26 V1.6



件,点击"编程",完成后关闭 SOC Pro51/SOC Programming Tool 软件,重新拔插 USB上电。(**注意:LVR** 设置必须低于供电电压,如供电为 3.3V,则 Option 中 LVR 必须选择 3.3V 以下的档位) 见以下 SOC Pro51/SOC Programming Tool 软件所示图:





SOC Pro51 软件

SOC Programming Tool 软件

高灵敏调试见以下操作步骤: 3.2.1 高灵敏度调试触控参数

3.2 调试触控参数

3.2.1 高灵敏度调试触控参数

需提前烧录好对应芯片的静态调试码,具体操作请看 3.1 安装开发工具第 6 项

1) 打开 Touch Key Tool Menu,选择高灵敏度触控

常规: 普通触摸按键调试,滑轮滑条按键调试,接近感应按键调试。 含低功耗: 普通触控低功耗按键调试, 滑轮滑条低功耗调试。





参数配置,进入触控参数调试 2)

选择项目使用的 MCU 型号以及勾选使用的 TK 通道,如图所示:



隔空距离: 针对隔空按键应用需要设置选择 0~3mm。其他应用无需设置。

(更远距离请联系赛元工程师协助)

调试电压选择: 与项目中赛元 MCU 芯片 VDD 供电电压有关。

5V 项目选择 5V 调试, 3.3V 项目选择 3.3V 调试。

配置触控算法运算的相关参数(保持默认参数不改动,以下为各个参数相关介绍)

按键确认次数: 建议保持默认。该参数决定触控算法运行的出键速度, 出键速度与一轮按键扫描时 间有关, 若扫描一轮按键需要 12MS, 按键确认次数为 5 次, 则按键需要的响应时间为 5*12MS=60MS

自动校准次数: 建议保持默认。该参数决定了初始化基线的速度,次数越多基线越稳定,同时时间

Page 5 of 26

赛元 TouchKey MCU 应用指南



也更长。

按键最长输出: 建议保持默认。该参数决定了按键持续响应的时间,单位为轮数。按键时间到达指 定次数,则该按键的标志会被清除。

动态更新基线时间: 建议保持默认。该参数用于处理按键浮起的更新速度,保持默认不改动 基线更 新速度: 该参数用于更新基线。

基线复位速度:建议保持默认。该参数决定基线复位的速度。值越大,更新速度越慢。

滤波 K 值: 建议保持默认。

抗干扰设置:用于扫描时钟变频,有助于通过 EMI 测试,当项目有 EMI 测试要求,需要选择打开 1:12bit。注意:用于低功耗应用时,禁止开启抗干扰设置。

参考电压: 建议保持默认。


调试模式选择: 建议保持默认。静态调试为确定触控参数, 动态调试为应用中采集数据, 这里选择 静态调试,后续章节会介绍动态调试。

请确保勾选的项目所需的完整 TK 通道口, 待以上步骤完成后点击"确定"按钮, 此时通道选择上 锁,不能进行设置。若需要更改通道,需要点击"取消"按钮。

注意:由于调试触摸需要用到烧录口上的 UART 资源,部分型号烧录口也具有 TK 功能,因此在 进行触摸调试时无法调试这两路的参数。若用户需要用到这两个 TK 口,请联系赛元的工程师协助。


3) 触摸按键参数自适应

用户点击"确定"按键后会进入按键参数自适应阶段,此时需要等待几十秒到几分钟的时间,具体时间 和按键的个数有关,直到弹出的提示窗口关闭,自适应完成。在此过程,需要用户安装好整机,请勿对 面板以及面板周围进行任何操作。



4) 进行单通道调试

在通道调试区点击对应通道绿色的按钮,进行单通道调试界面



设置触控相关参数

Page 6 of 26 V1.6



(多) 单通道调	式				×
触控参数设	器				
时钟	3 ~	数据值	0	当前调试通道	TKO
分辨率	50 ~	电容值PF	0		
增益	4 ~	信噪比	0	тко	
扫描周期	8 ~	变化室	0		
阈值	5 ~	变化量	0		
		数据修正	22		
限定条件					
				图表显示	启动调试

一般情况下,按键经过自适应过程,用户无需修改以上参数,直接点击启动调试。

时钟:保持默认,不进行改动

分辨率: 保持默认,不进行改动 增益: 保持默认,不进行改动

扫描周期:设置范围 1-32,单位为 128us。数值越大,该键扫描时间越长,变化量越大。

阈值设置:设置范围 1-8,数值越大,灵敏度越低,反之亦然。如设置值为 5,即阈值设置为变 化量的 50%, 当数据变化超过阈值认为有键。建议设置为 5。

点击"启动调试"按钮进行调试

调试分两个过程: 无触摸过程以及触摸过程。

请按照界面的提示相应进行操作。该过程大约需要 15 秒。

时钟	3	~	数据值	当前调试通道 TKO
分辨率		~	电容值PF	
増益		~	信噪比	ТКО
扫描周期	8	~	变化率	
阈值	5	~	变化量	请将手移开面板,在下一个 提示前不要放置任何物体 面板之上.
			数据修正 22	
限定条件				

触摸过程:







普通按键调试 阶段将手垂直 紧贴于按键感 应面上方

滑轮滑条调 试阶段将手 垂直紧贴于 锯齿中心感 应面上方, 如左图所示 白色区域

注:软件显示的 TK 通道与 MCU 规格书一致,请根据实际 PCB 的 layout 布局,操作对应的按键,

Page 7 of 26 V1.6



否则得到的结果将会错误!

单通道调试结束:若调试通过,则下图界面内显示绿色图标:

(多) 单通道调证	式			×		
触控参数设	置					
时钟	3 ~	数据值	3794	当前调试通道 TKO		
分辨率	50 ~	电容值PF	6			
增益	4 ~	信噪比	102] TKO		
扫描周期	8 ~	变化率	405			
阈值	5 ~	变化量	1537	当前通道测试完成.		
		数据修正	22			
限定条件 当前参数满度值:8000 CP电容要求:<48PF 信噪比要求:>5 变化量要求:>75 数据修正值:0《N《128						
				图表显示 启动调试		
若调试不通过,则显示红色图标。						
单通道调	⊅l,			×		
触控参数设	器					


⑤ 单通道调	式				×
触控参数设	置				
时钟	3 ~	数据值	3795	当前调试通道 TKO	
分辨率	50 ~	电容值PF	6		
增益	4 ~	信噪比	0	ТКО	
扫描周期	8 ~	变化率	0		
阈值	5 ~	变化量	1	当前通道测试完成.	
		数据修正	22		
限定条件 当前参 数据修	数满度值: 8000 正值: 0≪n≪12	CP电容要求 8	:<48PF 信噪比	、要求: >5 变化量要求: > 75	
				图表显示 启动调试	

不通过的项目相应会红色字体标出。

依次调试每个按键,调至按键均通过。

注: 附加观察项(调试非必要流程)

点击"图表显示"按钮,再按"启动"按钮可以实时的观察数据变化



④ 进行按键诊断(只针对普通触摸按键进行诊断,滑轮滑条不需要诊断,过程中遇到滑轮滑条按键诊

Page 8 of 26 V1.6 http://www.socmcu.com




断无需操作,静待切换至普通按键在进行诊断指示操作)

按键诊断是分析按键间的相互影响的过程。若按键间的相互影响比较大,会影响到按键的性能。

点击"启动诊断"按钮



注: 软件显示的 TK 通道与 MCU 规格书一致,请根据实际 PCB 的 layout 布局,操作对应的按键,否则得到的结果将会错误!



若诊断不通过,请根据诊断结果和调整方案,调整硬件 Layout。如下图是诊断不通过的提示语:



⑤ 完成按键诊断并且测试通过后,点击"导出配置信息"按钮生成配置文件 S_TOUCHKEYCFG.H 将生成的配置文件保存(后续触控软件库移植融合步骤会用到,请保存好)。



S_TOUCHKEYCFG.H 内容如下:



```
📙 S_TouchKeyCFG. h⊠
 0x03,0x32,0x04,0x08,0x1c,0x05,0x02,0xb0,
 #endif
```

配置文件的定义如下:

数据类型	说明	范围
SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL	通道个数	1-31
SOCAPI_SET_TOUCHKEY_CHANNEL	通道对应数据位	0x0000001-0xffffffff
TKCFG[0]	应用类型	0-3 0 为弹簧 1 为隔空
		3为接近感应
TKCFG[1]	按键类型	0-1 0为单键1为双键
TKCFG[2]		保持默认 0 不改动
TKCFG[3]	按键确认次数	3-50
TKCFG[4]		保持默认 10 不改动
TKCFG[5]	按键最长输出	0-5000
TKCFG[6]		保持默认 200 不改动
TKCFG[7]		保持默认 100 不改动
TKCFG[8]		保持默认2不改动
TKCFG[9]		保持默认 0 不改动
TKCFG[10]		保持默认不改动
TKCFG[11]		保持默认不改动
TKCFG[12]		保持默认不改动
TKCFG[13]		保持默认不改动
TKCFG[14]		保持默认 65535 不改动
TKCFG[15]		保持默认 65535 不改动
TKCFG[16]	噪声值	3-50
TKChannelCfg[][0]		保持默认不改动
TKChannelCfg[][1]		保持默认不改动
TKChannelCfg[][2]		保持默认不改动
TKChannelCfg[][3]	扫描周期	0x01-0x20
TKChannelCfg[][4]		保持默认不改动
TKChannelCfg[][5]		保持默认不改动
TKChannelCfg[][6]	阈值高8位	0x00-0xff
TKChannelCfg[][7]	阈值低8位	0x01-0xff

至此触摸按键的调试过程结束。

若用户调试完成后,需要微调灵敏度,可以改变 TKChannelCfg[][6] 和 TKChannelCfg[][7] 的数 值, TKChannelCfg[][6]是阈值的高 8 位,TKChannelCfg[][7]是阈值的低 8 位,值越小,灵敏度 越高,反之亦然。 建议多调试机台整机,以便取到折中效果的参数来去除材料对一致性的影响。

Page 10 of 26 V1.6



附加功能-按键/滑轮/滑条手感模拟功能测试: 5)

> 主要功能:在"启动诊断"及"导出配置信息"操作后,可直接在上位机测试按键参数手感,观察 参数是否适应整机。


模拟功能测试按键类型包含:按键,滑条,滑轮。 以下为测试流程:

在"启动诊断"及"导出配置信息"操作后,选择某一种按键类型:以下以滑轮为例。



- 按键/滑条/滑轮测试: 选择滑轮测试
- (1) 设置刻度值:对应滑轮最大刻度
- 设置滑轮通道顺序:注意选择的顺序,需按着硬件上滑轮 TK 通道顺序设置,例如以下图片滑轮按 着 TK18->TK15->TK14 的顺序排布
- 点击启动,滑动硬件上滑轮按键,可在上位机上观察到滑轮效果和手感。
- 测试完点击停止按钮即可,随后关闭该界面。

补充: 重置按钮是在启动前,需重新设置,可点击重置按钮。



注意点:

- "滑条/滑轮测试"和"按键测试"设置的按键不能重复,且不能共用。
- 先设置完滑条/滑轮的按键测试后,再次选择该 TK 通道"按键测试",无法测试单个按键功能。
- 要体验滑条/滑轮/按键测试功能请更新最新的高灵敏静态调试文件。
- 按键测试项,不需要设置刻度参数,直接点击启动即可,可在点击对应 TK 按键在上位机观察按键 情况。

Page 11 of 26 V1.6



3.3 实现赛元软件库的功能测试

3.3.1 高灵敏库触控软件库移植

- 1. 库文件介绍
 - 1) 弹簧库文件(简称 T1 库,SC9XF8XXX_HighSensitive_Lib_T1_Vx.x.x.LIB)
 - 2) 隔空库文件(简称 T2 库, SC9XF8XXX_HighSensitive_Lib_T2_Vx.x.x.LIB)

以下是 T1/T2 库文件简单介绍: (库体含有 4 个文件)

文件	用途	说明
SC9XF8XXX_HighSensit ive_Lib	库文件,实现触摸按键检测算法	
Sensormethod.h	头文件,提供接口函数供用户调用	声明的函数可供外部调用
S_TouchKeyCFG.C	C 文件, 实现触控参数与库交互	
S_TOUCHKEYCFG.H	头文件,提供宏供用户修改参数	

2. Lib API 接口函数的调用说明

函数	用途	说明
TouchKeyInit(void)	触摸按键初始化	1 用户在上电复位后调用一次; 2 本函数通过 S_TOUCHKEYCFG.H 参数配置用户选定的按键通道、按键 参数并初始化 Baseline 基线; 3 执行本函数用时约: 200~500mS 与按键个数,按键扫描时间,自动校 准次数相关;按键每多 N个,大约时间 24M 主频: 54 uS *N 按键; 16M 主 频: 48 uS *N 按键
TouchKeyRestart(void)	使能一轮触摸按键扫描	1 用户主程序控制何时启动按键扫描; 2 启动按键扫描后,在一轮触摸按键扫描完成之前,不能对触摸按键通道进行操作:如操作触摸按键通道的IO,否则触摸按键功能将无法实现。
Unsigned long int TouchKeyScan(void)	触摸按键算法处理	1 用户需要在触摸按键一轮扫描完成后调用; 2 如用户未调用该函数之前,一定不能重新调用 TouchKeyRestart(),否则上一轮数据将被当前数据覆盖; 3 执行该函数用时约为: (50uS*N 个按键 @32M, 340 uS*N 个按键 @24M);

- 3. 全局变量 SOCAPI_ToucKeyStatus 的说明
 - 1) 全局变量在 S_TouchKeyCFG.c 头文件中声明
 - ① Unsigned char xdata SOCAPI_ToucKeyStatus;
 - ② SOCAPI_ToucKeyStatus Bit7 为 1 时 表示当前一轮扫描按键完成;
 - 2) 该变量在用户主程序中调用

if(SOCAPI_ToucKeyStatus&0x80)时,调用 TouchKeyScan(void) 进行算法数据处理,给出键值;

- 3) 使能触摸按键扫描之前,一定要清掉标志。 清除一轮扫描标志 SOCAPI_ToucKeyStatus &=0x7f;
- 4. LIB API 接口函数的返回值说明
 - 1) TouchKeyScan(void)函数返回值:


Page 12 of 26 V1.6




返回值对应 bit 为 1 即该通道有按键, 0 为无按键。 若使能双键,且有两键触发,则会有两个 bit 位置起。

数据位		Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
含义		TK30	TK29	TK28	TK27	TK26	TK25	TK24
百人			触摸技	安键状态 (l: 有效; 0	: 无效)		
数据位	Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
含义	TK23	TK22	TK21	TK20	TK19	TK18	TK17	TK16
百人			触摸技	安键状态 (l: 有效; 0	: 无效)		
数据位	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
含义	TK15	TK14	TK13	TK12	TK11	TK10	TK9	TK8
百人	触摸按键状态(1: 有效; 0: 无效)							
数据位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
含义	TK7	TK6	TK5	TK4	TK3	TK2	TK1	TK0
百人	触摸按键状态(1: 有效; 0: 无效)							

- 注:函数的返回类型是 unsigned long int; TKn 为触控通道,具体请参照对应规格书。
- 5. 打开工程项目文件复制"lib"文件夹至工程文件夹内



6. 在 Keil 中打开工程项目文件;注意设定(Code range)、设定(XDATALEN EQU xxxH)




设定的目的,参见赛元 MCU 应用注意事项 Vx.xx.PDF 文件。 (部分芯片不用设置该项,请仔细阅读)

Page 13 of 26 V1.6




7. 设定 XDATALEN



注意: 用于 STARTUP.A51 中,清掉外部 XData, 具体型号的 XData 大小见规格书。


- 8. 在项目工程中添加库文件 LIB 以及 S_TouchKeyCFG.C 文件
 - 从赛元提供的库体资料 Lib 文件夹内,添加库文件 LIB 以及 S TouchKeyCFG.C 至工程内。 下图以 T1 库体为例: (T2 库操作一致)



注意:库体选择 L 或者 S (大端编译或小端编译)请仔细区分,如下图所示:

Page 14 of 26 V1.6





9. 在主程序文件中添加头文件引用



10. 将 TK 触控调试上位机生成的配置文件 S_TOUCHKEYCFG.H 替换到 LIB 文件夹内



到此,完整的赛元触控高灵敏软件库已添加至项目工程内。

注意: 应用程序中需要将 TK 对应的 IO 口设置为强推挽输出高。

Page 15 of 26 V1.6



3.4 完成用户程序和赛元触控软件库的融合


3.4.1 高灵敏库触控软件和用户程序

- 主程序和库文件的整体结构关系
 - ① 通过添加库文件至工程项目内,并在用户程序中包含指定的头文件,调用库内的接口函数即可 以增加触摸按键的功能。
 - ② 库函数仅在主程序调用时才会运行。库文件会占用一些 ROM、 RAM、寄存器、中断等资源, 但不占用定时器资源。
 - ③ 库函数只管触摸按键功能,用户必须自己处理其他 的控制部分,如:输入输出、LED 数码管 显示、通讯等功能。
- 库文件的调用流程(弹簧和隔空库体调用流程有差异,请仔细阅读) 用户通过一定的流程调用库文件的接口函数,便可得到触摸按键的键值。

弹簧库文件调用流程(简称 T1 库)

- ① 将 TK 对应的 IO 设置为强推挽输出高。
- ② 主程序调用接口函数 "TouchKeyInit()" 用于配置触摸按键通道的参数,并初始化 Baseline 基
- 主程序通过查看全局变量 SOCAPI_ToucKeyStatus&0x80 来判定一轮触摸按键扫描是否完
- ④ 主程序调用接口函数 "TouchKeyScan()" 用于读取触摸按键值;
- ⑤ 主程序调用 "TouchKeyRestart()" 启动下一轮扫描。

(下图中紫色的部分是库文件,其它部分是用户程序)




Page 16 of 26 V1.6




隔空库文件调用流程(简称 T2 库)

- 将 TK 对应的 IO 设置为强推挽输出高
- 主程序调用接口函数 "TouchKeyInit()"用于配置触摸按键通道的参数,并初始化 Baseline 基
- 若按键个数大于 8 个,主程序通过查看全局变量 SOCAPI_ToucKeyStatus&0x40 来判定半轮 触控按 键扫描是否完成; 半轮按键扫描完成后跳转完成一个周期的显示后再完成后半轮按键 的扫描。
- 主程序通过查看全局变量 SOCAPI_ToucKeyStatus&0x80 来判定一轮触摸按键扫描是否完
- 主程序调用接口函数 "TouchKeyScan()"用于读取触摸按键值;
- 特别需要强调一点的是:调用 TouchKeyRestart()开始扫描按键时后,一轮扫描或者半轮扫描 的标志 还没有出现时, 一定不要去做显示数据的部分。



(下图中紫色的部分是库文件,其它部分是用户程序)



用户程序调用接口函数控制流程(按键个数8个以下)

用户程序调用接口函数控制流程(按键个数大于8个)

Page 17 of 26 V1.6



主程序和库文件的时序关系

因为运行触摸按键库消耗了部分 IC 资源和时间,为了让用户程序和库程序 能完美融合,主程序需 要遵循以下要求:

- ① 提供给库运行的资源 ROM、RAM 和时间;
- ② 启动按键扫描后,在一轮扫描未完成之前,不能对触摸按键通道进行操作; 如触摸按键通道为输出 IO; 否则触摸按键功能将无法实现;
- ③ 保证有足够的堆栈深度提供给主程序和库函数;
- ④ 触摸按键扫描取计数值数据的动作,是在中断内实现的,但数据的算法处理是在主程序中完成 的。用户需要按照一个合理的频度来调用库函数检测按键,以免错过按键动作;

软件融合的注意事项:

① 运行时间:

TouchKeyInit(void): 算法执行时间会因按键选择个数的增减而增减,200~500ms@12M; TouchKeyScan(void): 执行该函数用时与不同芯片主频有关联,请参考 3.3 内容表格中数据

② 整体 Code 的测试:

用户完成程序调用后,请详细测试相关功能的性能,以防止软件的冲突。如发生异常情况,请在程序 流程、调用时序、时间分配、堆栈、ROM/RAM/INT 资源等部分查找原因。

③ 关于整机调试的建议:因为元器件的性能差异,建议用户可在一块 PCB 完成调试的情况下, 多测试一些 PCB 的效果,以便取到折中效果的参数来去除材料对一致性的影响。

3.4.2 注意事项

- 使用单面 PCB 板,一般用弹簧片来做触摸按键。因为其侧面也能同手指形成电场,使用弹簧片比 使用 PCB 上覆铜做触摸按键能获得更高的灵敏度。
- 从感应盘到 IC 管脚的连线长度尽量不绕太远,尽量避免连线之间的耦合电容,也要避免与其他高 频信号线有耦合电容。
- 灵敏度与感应盘面积成正比,与外壳厚度成反比。根据外壳厚度和尺寸选择合适的触控面积。一 般玻璃外壳比塑料具有更高的穿透力。
- 4) 感应盘与感应盘之间应该尽量留一定的间距,以保证手指头触控时不会覆盖到 2 个感应盘,同时 也能 防止感应盘寄生电容过大。
- 基准电容是赛元触控感应电路的充放电电容,是实现触控功能的重要器件,它保障了触控电路的 正常工作,推荐使用 103 电容,精度 10%。
- 6) TK 对应的 IO 口设置为强推挽输出高。


更多 Layout 注意事项请参考指南: 《赛元触摸按键 MCU PCB 设计要点》。

3.5 附加功能-动态调试功能

主要功能: 利用赛元触控调试上位机软件查看实时的数据情况,帮助用户对系统进行整体的评估,了解 系统实际运行的情况,分析异常等。

3.5.1 高灵敏度动态调试步骤

将SOC_DebugTouchKey_Lib文件夹放置到工程的根目录下




Page 18 of 26

赛元 TouchKey MCU 应用指南



在用户工程中加入 SC9XF8XXX_HighSensitiveTKDynamicDebug_S/L_Vx.x.x.LIB S/L ->指的是编译动态调试库体 lib 是用小端/大端编译,需要和触控库体 S/L 保持一致,如图所示。



3) 在 main.c 中 include 头文件

```
#define __TOUCHKEY_DEBUG__
                         //打开调试数据,动态调试
         TOUCHKEY DEBUG
#include "SOC_DebugTouchKey_Lib\SOC_DebugTouchKey.h"
#endif
```

4) 在 main 函数中调用 SOCAPI_DeBugTouchKey_Init 进行初始化。编译成功后烧录到芯片内

```
#ifdef __TOUCHKEY_DEBUG_
SOCAPI_DeBugTouchKey_Init();
#endif
//触控按键初始化
TouchKeyInit();
     WDTCON = 0x10;
if(TimerFlag_1ms==1)
{
             TimerFlag_lms=0;
Sys_Scan();
BuzzerWork();
```

打开 Touch Key Tool Menu,选择高灵敏度触控,芯片型号选择与实际芯片对应的型号,调试模式 选择动态调试, 勾选 TK 通道(必须与项目实际使用的通道一致)




点击确定按钮,然后点击下方"动态调试"按钮




在动态调试界面内,可以通过选择"数据类型"查看想要查看的数据,通过"通道选择"勾选要查看的 通 道,在图表显示内可以实时看到数据的情况,点击"数据列表"可以查看图表数据


Page 19 of 26 V1.6







注意: 动态调试观测数据时,需要注意信噪比 SNR 是否符合使用条件。 建议是 SNR > 5 可用,推荐是 SNR > 10 效果较好。



SNR 计算方式: 动态调试观测中

Baseline: 没有手按下时的 RawData 的平均值


Noise 噪声幅度为: 静置状态下,没有手按下时 RawData 的最大值减去最小值的差值

Finger: 手指按下时 RawData 的平均值(图示绿色框内所示)

Signal 信号幅度为: Finger 值减去 Baseline 值

SNR 计算方式: SNR = Signal/Noise=(Finger-Baseline)/Noise,如上图计算 SNR=10 左右

8) 点击"导出数据"可以将实时采集数据导出CSV格式文档



Page 20 of 26 V1.6



动态调试注意事项


- 由于动态调试库使用了烧录口上的 UART (UARTO 或者 SSI)资源,用户程序必须先屏蔽 掉 UART (UARTO 或者 SSI) 部分程序,包括初始化、中断服务函数等,用户程序不能操 作和 UART (UARTO 或者 SSI) 相关的寄存器以及操作对应的管脚,其中烧录口上为 UARTO 的型号 还使用了 Timer2 作为波特率发生器,所以 Timer2 也不能使用。
- 调试主界面勾选的通道必须与实际工程使用的通道一致。
- 动态调试库占用了 43byte idata 和 501byte ROM 资源,请预留足够资源,保证动态调试程 序运 行正常。

Page 21 of 26 V1.6



附录

一、应用参考原理图



二、软件参考示例

- 对于 TouchKey 与 LED 共用的项目,调用 TouchKeyRestart() 开始扫描按键 时, SOCAPI_TouchKeyStatus & 0X80 的标志还没有出现时,一定不要去做显示数据的事情;
- 对于 TouchKey 与 LED 不共用的项目,则显示和扫描按键没有必要分开去做。

下面附程序说明

```
TouchKey 与 LED 共用的项目:
Main.c
void main()
{
    unsigned char result =0;
                 // 初始化 IO 口,显示的 SEG,COM 脚
    SegOutState:
    ComOutState; ComAllClose; SegAllClose;
    TestIOPortOut; //P17 作为测试 IO 口
    EA = 1; //开总中断
    TouchKeyInit(); //重要步骤 1: 扫键的初始化函数
    InitialLcd();
                  //初始化显示部分
    while(1)
           WDTCON |= 0x10;
                               //清 watchdog
           //重要步骤 2: 触摸键扫描一轮标志,是否调用 TouchKeyScan()一定要根据此标志位置起后
           if(SOCAPI_TouchKeyStatus & 0X80)
                  //重要步骤 3: 清除标//志位, 需要外部清除。
                  SOCAPI_TouchKeyStatus &= 0X7F;
                  exKeyValue = TouchKeyScan();
                                            //重要步骤 4: 分析按键数据, 并返回结果出来
                  //// 如果有按键,则更新显示缓冲区数据
                  UpdateLcdBufFunc(); //更新显示数据
                  ////如果没有显示,直接对 IO 口操作用示波器看结果
                  TESTIO=~TESTIO;
```

Page 22 of 26 V1.6



```
//重要步骤 4: bSensorCycleDone 标志位置起后,内部会停止检测按键,此时留出时间片
                 显示数据
                 {
                        DisplayData(); //扫键完成后,立即启动显示
                        OpenPwm():
                                      //启动显示用的 PWM
                 }
          }
     }
}
Display.c
void DisplayData(void)
   ComAllClose; SegAllClose;
   if(isLcdComflag == 0) //显示 COM0 数据
          SetSegData(glsLcdDataBuf[0]);
          seg8 = glsLcdDataBuf[4] & 0x01;
          seg9 = glsLcdDataBuf[4] & 0x02; COM0 = 0;
          isLcdComflag = 1;
   else if(isLcdComflag ==1)
                               //显示 COM1 数据
          SetSegData(glsLcdDataBuf[1]);
          seg8 = glsLcdDataBuf[5] & 0x01;
          seg9 = glsLcdDataBuf[5] & 0x02;
          COM1 = 0;
          isLcdComflag = 2;
   else if(isLcdComflag ==2)
                               //显示 COM2 数据
          SetSegData(glsLcdDataBuf[2]);
          seg8 = glsLcdDataBuf[6] & 0x01;
          seg9 = glsLcdDataBuf[6] & 0x02;
          COM2 = 0;
          isLcdComflag = 3;
   else if(isLcdComflag ==3)
                               //显示 COM3 数据
          SetSegData(glsLcdDataBuf[3]);
          seg8 = glsLcdDataBuf[7] & 0x01;
          seg9 = glsLcdDataBuf[7] & 0x02;
          COM3 = 0;
          isLcdComflag = 4;
   else
          if(isLcdComflag == 4) //COM 都显示完毕,准备启动按键扫描
          {
```

//关闭显示用到的 PWM。

ClosePwm();



Page 24 of 26

```
isLcdComflag = 0;
               //重要步骤 5: 待所有的显示完毕后,需要重新调用 TouchKeyRestart(); 启动按键扫描,
               否则//不会扫描按键,同时需要关闭与 TK 共用的一些 IO 口,保持检测按键的一致性。
               ComAllClose;
               SegAllClose;
               TouchKeyRestart();
         }
    }
}
TouchKey 与 LED 不共用的项目
Main.c
void main()
   unsigned char result =0;
   SegOutState; // 初始化 IO 口, 显示的 SEG,COM 脚
   ComOutState; ComAllClose; SegAllClose;
   TestIOPortOut; //P17 作为测试 IO 口
   EA = 1; //开总中断
   TouchKeyInit(); //重要步骤 1: 扫键的初始化函数
   InitialLcd();
               //初始化显示部分
   while(1)
   {
         WDTCON = 0x10;
                           //清 watchdog if(TimerFlag 1ms==1)
         {
               TimerFlag_1ms=0;
               if(SOCAPI_TouchKeyStatus&0x80)
                                              //重要步骤 2: 触摸键扫描一轮标志,是否调用
                                              TouchKeyScan()一定要 根据此标志位置起后
               {
                     SOCAPI_TouchKeyStatus &=0x7f; //重要步骤 3: 清除标志位, 需要外部清除。
                     exKeyValueFlag = TouchKeyScan();
                     ChangeTouchKeyvalue();
                     UpdateLcdBufFunc(); //更新显示数据
                     TouchKeyRestart();
                                       //启动下一轮转换 TimerFlag_1ms=0;
               BuzzerWork();
                 ****************蜂鸣器驱动函数**************
               if(++Timercount>=10)
                     Timercount = 0;
                     DataUpdateCount++;
                                  UpdateDisplay();
         }
    }
}
void DisplayData(void)
   ComAllClose;
   if(isLcdComflag == 0) //显示 COM0 数据
```



```
LedSetSegData(LcdDisplayBuf[glsLedDataBuf[0]]); COM0 = 0;
          isLcdComflag = 1;
   else if(isLcdComflag ==1)
                                 //显示 COM1 数据
          LedSetSegData(LcdDisplayBuf[glsLedDataBuf[5]]); COM1 = 0;
          isLcdComflag = 2;
   else if(isLcdComflag ==2)
                                 //显示 COM2 数据
           LedSetSegData(LcdDisplayBuf[glsLedDataBuf[1]]); COM2 = 0;
          isLcdComflag = 3;
   else if(isLcdComflag ==3)
                                 //显示 COM3 数据
          LedSetSegData(glsLedDataBuf[3]); COM3 = 0;
          isLcdComflag = 4;
   else if(isLcdComflag ==4)
                                 //显示 COM4 数据
           LedSetSegData(glsLedDataBuf[4]); COM4 = 0;
          isLcdComflag = 5;
   else if(isLcdComflag ==5)
                                 //显示 COM5 数据
          LedSetSegData(LcdDisplayBuf[glsLedDataBuf[2]]); COM5 = 0;
          isLcdComflag = 6;
   else if(isLcdComflag ==6)
          isLcdComflag = 0; ComAllClose;
}
```

Page 25 of 26 V1.6



4 规格更改记录

版本	记录	日期
V1.6	1. 删除系列区分,统一版本	2022年10月
	2. 完善高灵敏度触控描述,去除高可靠模式描述	
V1.5	增加打开触控调试上位机调试参数前,需烧录静态调试码的提示	2022年7月
V1.4	文档格式规范化	2021年11月
	修改高灵敏度信噪比描述	

声明

深圳市赛元微电子股份有限公司(以下简称赛元)保留随时对赛元产品、文档或服务进行变更、更正、增强、 修改和改进的权利, 恕不另行通知。赛元认为提供的信息是准确可信的。本文档信息于 2021 年 11 月开始使用。 在实际进行生产设计时,请参阅各产品最新的数据手册等相关资料。

Page 26 of 26 V1.6