## TestcaseTool 使用说明

该测试盒主要用于管理和生成测试用例,支持从 Excel 文件导入数据、生成测试自动化测试文件、导出测试用例功能。以下是关于其图像化界面的使用说明:

# 1. 主界面布局

菜单栏:菜单栏包括文件与帮助。

选项卡: 主界面包含多个选项卡,每个选项卡对应不同的测试功能(如接口测试、ID 路由测试、信号路由测试)。

表格: 主界面中央是一个表格, 用于显示和编辑测试用例。

按钮:底部有多个按钮,用于执行各种操作(如添加行、保存文件、生成消息等)。



#### 2. 菜单栏功能

文件操作: 提供文件的导入、导出功能。

导入协议文件:测试用例到自动化测试文件转化协议的导入。

导入测试用例:将要编辑的测试用例导入进去。

导入 map 文件:通过 map 文件实现信号关联,必不可少的一步。

导入功能规范:后续开发中。

导出自动化测试 Excel:用于主界面的自动化测试文件的导出。



帮助操作: 提供参考文档和步骤说明



#### 3、选项卡

每个选项卡对应不同的测试用例编写

通用测试用例编写: 常规测试用例在这个界面进行编写

接口测试: 用于软件接口测试用例的编写

id 路由测试:用于 id 路由测试的编写

信号路由测试: 用于信号路由的编写

通用测试用例编写 接口测试 id路由测试 信号路由测试

## 3.1 通用测试用例编写

中间核心区域:占据的核心区域是测试用例编写区域。

表格列包括:步骤、类别、项目、动作、参数、持续时间、等待时间、报文解析, 以及删除操作,能够淡出删除一行数据。



右击菜单:实现随时添加新行于备注,同时实现复制粘贴功能,能够在见面中正常编辑测试用例。示意图如下图所示:

插入步骤 插入备注 复制 (Ctrl+C) 粘贴 (Ctrl+V) 添加步骤与添加备注:同右击菜单插入功能和插入步骤功能导出测试用例:将主界面显示的测试用例保存到 Excel 文件。查看报文解析:根据前面的信息自动生成解析。

清空:点击"清空数据"按钮,可以清空表格中的所有数据。

	写 接口测式 :磁曲测式   信号路曲测式											
<ul><li>⇒ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>			项目	动作		参数	持续	等待	报文解析	结果	操作	
		~	A8 主驾吹脚温度传感器	保持	~	55度	FFFF	10	0x702: 04 00 06 72 FF FF 00 00		删除	
跋	∨ 温度传感器 ∨ B21 电驱动水温传感器		B21 电驱动水温传感器	保持	~	60度	FFFF	10	0x702: 05 00 05 78 FF FF 00 00			
泼	· 温度传感器	~	A20 主驾吹面传感器	保持	~	65度	FFFF	10	0x702: 06 00 04 7E FF FF 00 00		删除	
望	∨ BCAN	~	Chiller out PT sensor temperature signalchiller 出口PT传感器温度信号	大于	~	50	FFFF	10	0x701: 01 00 03 C5 FF FF 03 E8 00 18 00 08 0x3C5: 00 00 00 5A 00 00 00 00		删除	
望	V LIN1	~	FrDef状态指示	大于	~	Not active	FFFF	0	0x701: 01 01 40 2A FF FF 00 08 00 0D 00 01 0x2A: 00 00 00 00 00 00 00 00		删除	
望	V LIN2	~	Pump Current	大于	~	Invalid	FFFF	0	0x701: 02 01 00 00 FF FF 00 08 00 30 00 08 0xA: 00 00 00 00 00 00 FF 00		删除	
望	· 软件接口测	试 ~	大屏风量	保持	~	0	FFFF	0	0x7E9: 40 00 4D 90 00 00 00 01 0x7EA: 40 00 4D 90 00 00 00 00		删除	
	~	~	大屏风量		~						删除	
	~	~			~						删除	
注:											删除	
	~	_			~						删除	

# 3.2 接口测试

功能描述:该页面用于软件接口测试用例的编写,确保软件接口与信号之间的一致性。用户可以导出自动化测试文件,并根据这些文件执行软件接口测试。

主窗口:用于显示和编辑测试用例数据。提供多个按钮(如"导入文件"、"导出自动测试文件"等)。



表格列:包括接口类型、接口名称、信号描述、信号归属模块、map 地址、信号方向、信号长度、正向测试值、关联信号、关联属性,以及删除操作。 右击菜单:复制粘贴功能,实现批量复制粘贴。 导入文件:将软件接口测试表导入编辑(表名需要改为软件接口定义表)导出自动化测试文件:用于主界面的自动化测试文件的导出。

添加行:点击"添加行"按钮,可以在表格中添加一行新的测试用例。

清空数据:清空整个页面信息。

导出测试用例:将主界面显示的测试用例保存到 Excel 文件。



## 3.3 id 路由测试

功能描述:该页面用于测试 CAN/LIN 网络中的 ID 路由功能测试用例编写,确保消息能够正确地从源节点路由到目标节点。用户可以导出自动化测试文件,并根据这些文件执行路由测试,验证消息的传输路径是否正确。

主窗口:用于显示和编辑测试用例数据。提供多个按钮(如"导入文件"、"导出自动测试文件"等)。



表格列:包括源网段', '源节点', '源 ID', '源端是否 CANFD', '源 DLC', '源周期', '源字段', '目标网段', '目标节点','目标 ID','目标端是否 CANFD','目标 DLC','目标周期','目标字段','报文路由类型','MsgRoutType','测试使能','可选项 1',以及删除操作。右击菜单:复制粘贴功能,实现批量复制粘贴。

	源网段	源节点	源ID	尚是否CAN	源DLC	源周期	源字段	目标网段	目标节点	目标ID	· 端是否CAI	目标DLC	目标周期	目标字段	<b>建</b>	sgRoutTyp	测试使能	可选项1	操作
	DIAG	CCP_LH	0x687	1	8	0	-1	SUPP	CCP_LH	0x687	0	8	0	-1	DrictRout	1	1	1	删除
	DIAG	Calibrati	0x6BC	1	8	0	-1	SUPP	Calibrati	0x6BC	0	8	0	-1	DrictRout	1	1	1	删除

导入文件:将软件接口测试表导入编辑(表名需要改为软件接口定义表)导出自动化测试文件:用于主界面的自动化测试文件的导出。

添加行:点击"添加行"按钮,可以在表格中添加一行新的测试用例。 清空数据:清空整个页面信息。


导出测试用例:将主界面显示的测试用例保存到 Excel 文件。



#### 3.4 路由测试


功能描述:该页面用于测试信号在硬件和软件之间的路由功能测试用例编写,确保信号能够正确地从输入设备传输到输出设备。用户可以导出信号路由自动测试文件和硬件测试文件,系统会根据这些文件进行信号路由测试。

主窗口:用于显示和编辑测试用例数据。提供多个按钮(如"导入文件"、"导出自动测试文件"等)。



表格列:包括'Name', 'Hyt', 'CANFD', 'ID', 'dlc', 'cycle', 'segment', 'startbit', 'length',' 预留','预留','Mame','Hyt','CANFD','ID','dlc','cycle','segment','startbit', 'length',' 预留', 以及删除操作。

右击菜单: 复制粘贴功能, 实现批量复制粘贴。



导入文件:将软件接口测试表导入编辑(表名需要改为软件接口定义表)导出自动化测试文件:用于主界面的自动化测试文件的导出。


添加行:点击"添加行"按钮,可以在表格中添加一行新的测试用例。清空数据:清空整个页面信息。

导出测试用例:将主界面显示的测试用例保存到 Excel 文件。




# 4. 自动保存功能

自动保存:程序会每隔一段时间自动保存当前表格中的数据到指定的 Excel 文件中,防止数据丢失。



#### 5. 日志记录


日志文件:程序会将运行时的错误信息记录到 `log.log` 文件中,便于调试和问题排查。



## 6. 使用步骤


- Step 1. 启动程序: 运行程序后, 主界面会显示出来。
- Step 2. 导入协议文件:点击文件-导入协议文件-选择协议文件-确定。





**Step 3.**导入 MAP 文件:点击文件-导入 map 文件-选择协议文件-确定,解析文件 获取接口 map 地址。可能需要等待一段时间,成功后会有导入成功的提示。







Step 4. 选择对应的选项卡:根据不同测试需求,选择不同测试选项。






# Step5 通用测试用例编写


(1)配置测试用例。点击添加步骤按钮,根据下拉框选项配置。(选择不同的类别,项目栏会出现不同的选择项)




(2) 配置完成后点击查看报文解析按钮,会自动生成报解析。



(3)导出测试用例。点击导出测试用例按钮,自定义保存的路径和文件名,生成成功会有提示弹框。



- (4) 导入测试用例。点击文件-导入测试用例-选择需要导入的文件-确定。
- (5) 导出自动测试 Excel。点击文件-导出自动测试 Excel,自定义保存文件,生成成功会有提示弹框。




Step6 接口测试、id 路由测试、信号路由测试使用


(1) 配置测试用例:点击添加行,在新添加的内容中进行编辑。




(2)导出测试用例。点击导出测试用例按钮,自定义保存的路径和文件名,生成成功会有提示弹框。




(3) 导入测试用例。点击导入文件-选择需要导入的文件-确定。



(5) 导出自动测试文件。点击导出自动测试文件-自定义文件路径和名称-确认, 生成成功会有提示弹框。



Step 7. 关闭软件时会提醒是否保存当前测试文件。保存的文件为自动测试文件。



## 7. 注意事项

测试用例编写:导出自动化测试文件的时候,不要存在空白,否则会导出失败。 文件格式:导入的 Excel 文件需要符合特定的格式,否则可能导致数据解析错误。

自动保存:自动保存功能会每隔一段时间保存数据,确保在程序异常退出时数据不会丢失。

日志文件:如果程序运行中出现错误,可以查看 `log.log` 文件获取详细的错误信息。

生成错误提示:界面中最好不要存在空白行,会导致导出失败。多次导出失败的话,尝试重启。