
# 1 RT-Thread 上的 LwIP

## 1.1 LwIP 简介

LwIP 是瑞士计算机科学院(Swedish Institute of Computer Science)的 Adam Dunkels 等 开发的一套用于嵌入式系统的开放源代码 TCP/IP 协议栈,它在包含完整的 TCP 协议实现基础上实现了小型的资源占用,因此它十分适合于使用到嵌入式设备中,占用的体积大概在几十 kB RAM 和 40KB ROM 代码左右。

由于 LwIP 出色的小巧实现,而功能也相对完善(包含相对完整的 BSD 风格 socket 编程),用户群比较广泛。实时线程操作系统(RT-Thread)采用 LwIP 做为默认的 TCP/IP 协议栈,同时根据小型设备的特点对其进行再优化,体积相对进一步减小,RAM 占用缩小到5kB 附近(依据上层应用使用情况会有所浮动)。



TCP Thread 部分是 LwIP 的主线程,各个应用线程通过 LwIP 的接口与 LwIP 线程进行通信 (一般采用 MailBox 方式)。而在 RT-Thread 系统中,如果网络物理层是以太网,那么会有两个线程存在: erx 和 etx 分别对应以太网的收发。

# 1.2 用户数据包协议(UDP)

用户数据包协议(User Datagram Protocol, UDP)是一个无连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地



把它扔到网络上。在发送端,UDP 传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、网络接口传输速度和传输带宽的限制;在接收端,UDP 把每个消息段放在队列中,应用程序每次从队列中读一个消息段。

由于传输数据不建立连接,因此也就不需要维护连接状态,包括收发状态等,因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。

UDP 信息包的标题很短,只有 8 个字节,相对于 TCP 的 20 个字节信息包的额外开销小很多。

#### 1.3 传输控制协议(TCP)

传输控制协议(Transmission Control Protocol, TCP)是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议。在简化的计算机网络 OSI 模型中,它完成第四层传输层所指定的功能。

在因特网协议族(Internet protocol suite)中,TCP 层是位于 IP 层之上,应用层之下的中间层。不同主机的应用层之间经常需要可靠的、像管道一样的连接,但是 IP 层不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包交换。

应用层向 TCP 层发送用于网间传输的、用 8 位字节表示的数据流,然后 TCP 把数据流分割成适当长度的报文段(通常受该计算机连接的网络的数据链路层的最大传送单元(MTU)的限制)。之后 TCP 把结果包传给 IP 层,由它来通过网络将包传送给接收端实体的 TCP 层。TCP 为了保证不发生丢包,就给每个字节一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。然后接收端实体对已成功收到的字节发回一个相应的确认(ACK); 如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据(假设丢失了)将会被重传。TCP 用一个校验和函数来检验数据是否有错误; 在发送和接收时都要计算校验和。

首先,TCP 建立连接之后,通信双方都同时可以进行数据的传输,其次,他是全双工的,在保证可靠性上,采用超时重传和捎带确认机制。

在流量控制上,采用滑动窗口协议,协议中规定,对于窗口内未经确认的分组需要重传。

在拥塞控制上,采用慢启动算法。

尽管 TCP 和 UDP 都使用相同的网络层 (IP), TCP 却向应用层提供与 UDP 完全不同的服务。

TCP 提供一种面向连接的、可靠的字节流服务。

面向连接意味着两个使用 TCP 的应用(通常是一个客户和一个服务器)在彼此交换数据之前必须先建立一个 TCP 连接。这一过程与打电话很相似,先拨号振铃,等待对方摘机



说"喂", 然后才说明是谁。

在一个 TCP 连接中, 仅有两方进行彼此通信。广播和多播不能用于 TCP。

## 1.4 在 STM32 上使用 RT-Thread/LwIP


目前在 STM32 上内建了几种以太网驱动,可根据自己硬件情况选择相应驱动:

- Microchip ENC28j60
- DM9000A (16bit 模式)
- STM32F107

如果使用的是前两种驱动,可以选择使用 project\_lwip 目录中的工程,把它们都复制到 bsp\stm3210 目录中(重名的文件覆盖即可)。project\_lwip 工程的配置是: RT-Thread Kernel + LwIP,选择 ENC28J60 或 DM9000A 做为以太网接口。

如果是 ENC28J60, 其硬件连接是 SPI2 连接 ENC28J60, GPIO B Port12 做为片选, GPIO B Port0 做为触发中断。

DM9000A 只能通过 FSMC 连接到 STM32 上,默认是 STM32F103ZE 芯片,16bit 模式连接到 FSMC Bank1 的 NorSRAM4 上,基地址是 0x6C000000。



Keil MDK 编译后体积指标:

Program Size: Code=50660 RO-data=2388 RW-data=340 ZI-data=6628

LwIP 可支持几种 API 进行网络编程, 有原始的接口, 面向 netcon、netbuf 的接口, 还有 BSD socket 方式的接口。在 RT-Thread 中推荐使用 BSD socket 的接口进行编程, 因为 BSD socket



是标准接口,在 Windows、Linux 上都通用,使用 socket 进行编程也可以先在 PC 上调试完毕后再移植到 RT-Thread/LwIP 上。

## 1.5 RT-Thread/LwIP 上的 TCP 例程

#### 1.5.1 TCP 服务端

以下是如何在 RT-Thread 上使用 BSD socket 接口的一个 TCP 服务端例子,当把这个代码加入到 RT-Thread 时,它会自动向 finsh 命令行添加一个 tcpserv 命令,在 finsh 上执行 tcpserv()函数即可启动这个 TCP 服务端,它是在端口 5000 上进行监听。

当有 TCP 客户向这个服务端进行连接后,只要服务端接收到数据,它立即向客户端发送"This is TCP Server from RT-Thread."的字符串。

如果服务端接收到 q 或 Q 字符串时,服务器将主动关闭这个 TCP 连接。如果服务端接收到 exit 字符串时,服务端将退出服务。

```
例子代码如下:
#include <rtthread.h>
#include <lwip/sockets.h> /* 使用BSD Socket接口必须包含sockets.h这个头文件 */
static const char send data[] = "This is TCP Server from RT-Thread."; /*
发送用到的数据 */
void tcpserv(void* parameter)
  char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用内存 */
  rt_uint32_t sin_size;
  int sock, connected, bytes_received;
  struct sockaddr in server addr, client addr;
  rt_bool_t stop = RT_FALSE; /* 停止标志 */
  recv_data = rt_malloc(1024); /* 分配接收用的数据缓冲 */
  if (recv_data == RT_NULL)
     rt_kprintf("No memory\n");
     return;
  }
  /* 一个socket在使用前,需要预先创建出来,指定SOCK_STREAM为TCP的socket */
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
     /* 创建失败的错误处理 */
     rt_kprintf("Socket error\n");
```

实时线程操作系统 http://www.rt-thread.org



```
/* 释放已分配的接收缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
  /* 初始化服务端地址 */
  server_addr.sin_family = AF_INET;
  server_addr.sin_port = htons(5000); /* 服务端工作的端口 */
  server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  rt_memset(&(server_addr.sin_zero),8, sizeof(server_addr.sin_zero));
  /* 绑定socket到服务端地址 */
  if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct
sockaddr)) == -1)
  {
     /* 绑定失败 */
     rt_kprintf("Unable to bind\n");
     /* 释放已分配的接收缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
  /* 在socket上进行监听 */
  if (listen(sock, 5) == -1)
  {
     rt_kprintf("Listen error\n");
     /* release recv buffer */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
  rt_kprintf("\nTCPServer Waiting for client on port 5000...\n");
  while(stop != RT_TRUE)
  {
     sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
     /* 接受一个客户端连接socket的请求,这个函数调用是阻塞式的 */
     connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr,
&sin_size);
     /* 返回的是连接成功的socket */
```

```
/* 接受返回的client_addr指向了客户端的地址信息 */
     rt_kprintf("I got a connection from (%s , %d)\n",
inet_ntoa(client_addr.sin_addr),ntohs(client_addr.sin_port));
      /* 客户端连接的处理 */
     while (1)
         /* 发送数据到connected socket */
         send(connected, send_data, strlen(send_data), 0);
         /* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到
1024大小的数据 */
         bytes_received = recv(connected, recv_data, 1024, 0);
         if (bytes_received < 0)</pre>
         {
            /* 接收失败, 关闭这个connected socket */
            lwip_close(connected);
            break;
         }
         /* 有接收到数据, 把末端清零 */
         recv_data[bytes_received] = '\0';
         if (strcmp(recv_data , "q") == 0 || strcmp(recv_data , "Q") ==
0)
         {
            /* 如果是首字母是q或Q, 关闭这个连接 */
            lwip_close(connected);
            break;
         }
         else if (strcmp(recv_data, "exit") == 0)
         {
            /* 如果接收的是exit,则关闭整个服务端 */
            lwip_close(connected);
            stop = RT_TRUE;
            break;
         }
         else
         {
            /* 在控制终端显示收到的数据 */
            rt_kprintf("RECIEVED DATA = %s \n" , recv_data);
         }
     }
  }
```

```
/* 退出服务 */
lwip_close(sock);

/* 释放接收缓冲 */
rt_free(recv_data);

return;
}

#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
/* 输出tcpserv函数到finsh shell中 */
FINSH_FUNCTION_EXPORT(tcpserv, startup tcp server);
#endif
```

## 1.5.2 TCP 客户端

以下是如何在 RT-Thread 上使用 BSD socket 接口的一个 TCP 客户端例子。当把这个代码加入到 RT-Thread 时,它会自动向 finsh 命令行添加一个 tcpclient 命令,在 finsh 上执行 tcpclient(url, port)函数即可启动这个 TCP 服务端,url 指定了这个客户端连接到的服务端地址或域名,port 是相应的端口号。

当 TCP 客户端连接成功时,它会接收服务端传过来的数据。当有数据接收到时,如果是以 q 或 Q 开头,它将主动断开这个连接; 否则会把接收的数据在控制终端中打印出来,然后发 送 "This is TCP Client from RT-Thread."的字符串。

```
例子代码如下:
```

```
#include <rtthread.h>
#include <lwip/netdb.h> /* 为了解析主机名,需要包含netdb.h头文件 */
#include <lwip/sockets.h> /* 使用BSD socket,需要包含sockets.h头文件 */

static const char send_data[] = "This is TCP Client from RT-Thread."; /*

发送用到的数据 */

void tcpclient(const char* url, int port)
{
    char *recv_data;
    struct hostent *host;
    int sock, bytes_received;
    struct sockaddr_in server_addr;
```



```
/* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */
  host = gethostbyname(url);
  /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */
  recv_data = rt_malloc(1024);
  if (recv_data == RT_NULL)
     rt_kprintf("No memory\n");
     return;
  }
  /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
  {
     /* 创建socket失败 */
     rt_kprintf("Socket error\n");
     /* 释放接收缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
  /* 初始化预连接的服务端地址 */
  server_addr.sin_family = AF_INET;
  server_addr.sin_port = htons(port);
  server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr);
  rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0,
sizeof(server_addr.sin_zero));
  /* 连接到服务端 */
  if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct
sockaddr)) == -1)
  {
     /* 连接失败 */
     rt_kprintf("Connect error\n");
     /*释放接收缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
  while(1)
  {
     /* 从sock连接中接收最大1024字节数据 */
```



```
bytes received = recv(sock, recv data, 1024, 0);
     if (bytes_received < 0)</pre>
      {
         /* 接收失败, 关闭这个连接 */
         lwip_close(sock);
         /* 释放接收缓冲 */
         rt_free(recv_data);
        break;
     }
     /* 有接收到数据, 把末端清零 */
     recv_data[bytes_received] = '\0';
     if (strcmp(recv_data , "q") == 0 || strcmp(recv_data , "Q") == 0)
      {
         /* 如果是首字母是q或Q, 关闭这个连接 */
         lwip_close(sock);
         /* 释放接收缓冲 */
         rt_free(recv_data);
        break;
     }
     else
      {
         /* 在控制终端显示收到的数据 */
         rt_kprintf("\nRecieved data = %s " , recv_data);
     }
     /* 发送数据到sock连接 */
     send(sock,send_data,strlen(send_data), 0);
  }
  return;
#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
/* 输出tcpclient函数到finsh shell中 */
FINSH_FUNCTION_EXPORT(tcpclient, startup tcp client);
#endif
```

}

## 1.6 RT-Thread/LwIP 上的 UDP 例程

#### 1.6.1 UDP 服务端

以下是如何在 RT-Thread 上使用 BSD socket 接口的一个 UDP 服务端例子,当把这个代码加入到 RT-Thread 时,它会自动向 finsh 命令行添加一个 udpserv 命令,在 finsh 上执行 udpserv()函数即可启动这个 UDP 服务端,它是在端口 5000 上进行监听。

当服务端接收到数据时,它将把数据打印到控制终端中;如果服务端接收到 exit 字符串时,服务端将退出服务。

```
例子代码如下:
```

```
#include <rtthread.h>
#include <lwip/sockets.h> /* 使用BSD socket, 需要包含sockets.h头文件 */
void udpserv(void* paramemter)
  int sock;
  int bytes read;
  char *recv_data;
  rt_uint32_t addr_len;
  struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
  /* 分配接收用的数据缓冲 */
  recv_data = rt_malloc(1024);
  if (recv data == RT NULL)
     /* 分配内存失败,返回 */
     rt_kprintf("No memory\n");
     return;
  }
  /* 创建一个socket,类型是SOCK_DGRAM, UDP类型 */
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
     rt_kprintf("Socket error\n");
     /* 释放接收用的数据缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     return;
  }
```

```
/* 初始化服务端地址 */
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(5000);
server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
rt_memset(&(server_addr.sin_zero),0, sizeof(server_addr.sin_zero));
/* 绑定socket到服务端地址 */
if (bind(sock,(struct sockaddr *)&server_addr,
       sizeof(struct sockaddr)) == -1)
{
   /* 绑定地址失败 */
   rt_kprintf("Bind error\n");
   /* 释放接收用的数据缓冲 */
   rt_free(recv_data);
   return;
}
addr_len = sizeof(struct sockaddr);
rt_kprintf("UDPServer Waiting for client on port 5000...\n");
while (1)
   /* 从sock中收取最大1024字节数据 */
   bytes_read = recvfrom(sock, recv_data, 1024, 0,
                     (struct sockaddr *)&client_addr, &addr_len);
   /* UDP不同于TCP, 它基本不会出现收取的数据失败的情况,除非设置了超时等待 */
   recv_data[bytes_read] = '\0'; /* 把末端清零 */
   /* 输出接收的数据 */
   rt_kprintf("\n(%s , %d) said : ",inet_ntoa(client_addr.sin_addr),
            ntohs(client_addr.sin_port));
   rt_kprintf("%s", recv_data);
   /* 如果接收数据是exit, 退出 */
   if (strcmp(recv_data, "exit") == 0)
      lwip_close(sock);
      /* 释放接收用的数据缓冲 */
      rt_free(recv_data);
      break;
   }
```

```
return;
}

#ifdef RT_USING_FINSH

#include <finsh.h>
/* 输出udpserv函数到finsh shell中 */

FINSH_FUNCTION_EXPORT(udpserv, startup udp server);
#endif
```

## 1.6.2 UDP 客户端

以下是如何在 RT-Thread 上使用 BSD socket 接口的一个 UDP 客户端例子。当把这个代码加入到 RT-Thread 时,它会自动向 finsh 命令行添加一个 udpclient 命令,在 finsh 上执行 udpclient (url, port)函数即可启动这个 TCP 服务端,url 指定了这个客户端连接到的服务端地址或域名,port 是相应的端口号。

当 UDP 客户端启动后,它将连续发送 5 次 "This is UDP Client from RT-Thread."的字符串给服务端,然后退出。

```
例子代码如下:
#include <rtthread.h>
#include <lwip/netdb.h> /* 为了解析主机名,需要包含netdb.h头文件 */
#include <lwip/sockets.h> /* 使用BSD socket, 需要包含sockets.h头文件 */
const char send_data[] = "This is UDP Client from RT-Thread.\n"; /* 发
送用到的数据 */
void udpclient(const char* url, int port, int count)
{
  int sock;
  struct hostent *host;
  struct sockaddr in server addr;
  /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */
  host= (struct hostent *) gethostbyname(url);
  /* 创建一个socket,类型是SOCK_DGRAM,UDP类型 */
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
  {
     rt_kprintf("Socket error\n");
     return;
```



```
/* 初始化预连接的服务端地址 */
  server_addr.sin_family = AF_INET;
  server_addr.sin_port = htons(port);
  server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr);
  rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0,
sizeof(server_addr.sin_zero));
  /* 总计发送count次数据 */
  while (count)
  {
     /* 发送数据到服务远端 */
     sendto(sock, send_data, strlen(send_data), 0,
           (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr));
     /* 线程休眠一段时间 */
     rt_thread_delay(50);
     /* 计数值减一 */
     count --;
  }
  /* 关闭这个socket */
  lwip_close(sock);
}
#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
/* 输出udpclient函数到finsh shell中 */
FINSH_FUNCTION_EXPORT(udpclient, startup udp client);
#endif
```