# 低成本嵌入式 Linux CAN 应用方案

CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,由于具有高性能、高可靠性以及简单的网络结构,在工业系统中越来越受到人们的重视,并迅速成为了目前国际上应用最广泛的现场总线之一。

英利嵌入式 Linux 工控主板 EM9260 是一款面向工业自动化领域的高性价比工控板,板上带有标准 CAN 通讯接口。与板上其他标准通讯接口一样,EM9260的 CAN 接口实现了相应的嵌入式 Linux 驱动程序,应用程序可以通过打开文件的进行读写的标准方式实现对 CAN 总线接口的数据通讯。本文侧重于介绍 CAN 通讯方案。

## 硬件组成



EM9260 嵌入式Linux 工控板的CAN均采用了PHILIPS 半导体公司的SJA1000T CAN 总线控制器,SJA1000 是一款独立的控制器,主要用于汽车和一般工业环境中的控制器局域网络(CAN)芯片,它是PHILIPS 半导体 PCA82C200 CAN 控制器(BasicCAN)的替代产品,而且它增加了一种新的工作模式(PeliCAN),这种模式支持具有很多新特性的CAN 2.0B协议。

EM9260 的 CAN 通讯接口可提供高达 1Mbps 的数据传输速率,当采用 5Kbps 的数据传输速率时其通讯距离最高可达到 10KM。硬件的错误检定特性也增强了 CAN 的抗电磁干扰能力,这给数据的远程可靠传输提供了有利保证。

EM9260 的 CAN 通讯接口根据用户的需要分为两种:一种带光电隔离,一种不带光电隔离。带光电隔离 CAN 总线通讯模块的 CAN 收发器端的所有信号和电源与其它部分完全隔离,可承受至少 1Kv(有效值)的电压冲击。光电隔离的功能

可在 EM9260 的应用底板上来实现,英利公司在 EM9260 评估底板上提 供了相应的参考电路。

# CAN 驱动接口函数

#### 1、CAN 报文的帧格式简介

在 CAN2. 0B 中存在两种不同的帧格式,其主要的区别在于标识符的长度,具 11 位标识符的帧称为标准帧,而包括有 29 位标识符的帧称为扩展帧。下面分别介绍数据帧的格式。

### 1、CAN2. OB 标准帧

CAN 标准帧信息为 11 个字节,包括两部分:信息和数据部分。前 3 个字节为信息部分,如图所示:

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
字节 1	FF	RTR	Х	Х	DLC(数据长度)				
字节 2	(报文识别码)ID.10~ID.3								
字节 3	ID.2~ID.0			RTR					
字节 4	数据 1								
字节 5	数据 2								
字节 6	数据 3								
字节 7	数据 4								
字节 8	数据 5								
字节 9	数据 6								
字节 10	数据 7								
字节 11	数据 8								

- 注: 1、字节1为帧信息。D7 位表示帧格式,在标准帧中,FF=0; D6 位表示帧的类型,RTR=0 表示为数据帧,RTR=1 表示为远程帧,在一般的数据通讯中,只使用数据帧;DLC表示数据帧实际的数据长度
  - 2、字节2、字节3为报文识别码,11位有效
  - 3、字节 4~字节 11 为数据帧的实际数据, 远程帧时无效

# 2、CAN2. OB 扩展帧

CAN 标准帧信息为 13 个字节,包括两部分:信息和数据部分。前 5 个字节为信息部分,如图所示:CAN 标准帧信息为 13 个字节,包括两部分:信息和数据部分。前 5 个字节为信息部分,如图所示:

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
字节 1	FF	RTR	Х	Х	DLC(数据长度)				
字节 2	(报文识别码)ID.28∼ID.21								
字节 3	ID.20~ID.13								
字节 4	ID.12~ID.5								
字节 5	ID.4~ID.0								
字节 6	数据 1								
字节 7	数据 2								
字节 8	数据 3								
字节 9	数据 4								
字节 10	数据 5								
字节 11	数据 6								
字节 12	数据 7								
字节 13	数据 8								

- 注: 1、字节 1 为帧信息。D7 位表示帧格式,在扩展帧中,FF=1; D6 位表示帧的 类型,RTR=0 表示为数据帧,RTR=1 表示为远程帧; DLC 表示数据帧实际 的数据长度
  - 2、字节2~字节5为报文识别码,29位有效
  - 3、字节6~字节13为数据帧的实际数据,远程帧时无效

#### 2、CAN 应用数据结构

英利公司提供的基于嵌入式 Linux 下的 CAN 操作 API 函数,为了方便用户的使用,结合目前常用的一些方法,对于 CAN 接口接收的数据报文采用了以下结构。

```
struct can_frame
{
    canid_t can_id; /* 用于定义CAN报文ID以及EFF/RTR/ERR等标志*/
    __u8 can_dlc; /* 用于定义can报文数据包长度0-8*/
    __u8 data[8]; /* 用于定义can报文数据*/
};

其中的 can报文ID为一个32 bit大小的结构,其中各个bit位定义如下:
typedef __u32 canid_t;
bit 0-28: CAN报文的id(标准帧11bit/扩展帧为29bit).
bit 29: CAN报文错误帧标志(0 = data frame, 1 = error frame)
bit 30: CAN报文远程帧标志(1 = rtr frame)
bit 31: CAN报文帧格式标志(0 = 标准帧, 1 = 扩展帧)
```

在 进行 CAN 通讯时需要设置相关的参数,包括波特率、选取的数据滤波方式等,其中对于滤波器的设置,在滤波器的作用下,只有当接收报文中的标识位和验收滤波 器预定义的位值相等时,CAN 控制器才允许将收到的报文存入 RXFIFO 中。为了方便使用,在英利公司的 API 函数中采用了一个 struct accept filter 用来设置相关验收滤波器的相关定义。

```
struct accept_filter {
    unsigned int accept_code; /* 用于定义 CAN 报文验收代码位 32bit*/
    unsigned int accept_mask; /* 用于定义 CAN 报文验收屏蔽位 32bit*/
    unsigned char filter_mode; /* 用于定义 CAN 报文滤波模式 */
};
```

#### 3、CAN 通讯接口 API 函数

EM9260的系统内核中实现了 CAN 接口的驱动,实现 CAN 接口 open()/close()、read()/write()等函数操作。和在 Linux 下操作设备的方式和操作文件的方式一样,调用 open()打开设备文件,再调用 read()、write()对 CAN 接口进行数据读写操作。另外在此驱动程序的基础上,封装了一套简单实用的 API 函数,以满足对于 CAN 接口一些特殊参数设置的需要。各个函数的定义在 can api. h文件下,在该头文件中对于各个 API 函数均有相应的中文说明。

具体在进行应用程序开发时,首先调用 CAN 接口的 open()函数打开 CAN 接口:

```
sprintf( portname, '/dev/em9x60_can%d', CanNo );
m_fd = open(portname, O_RDWR | O_NONBLOCK );
```

得到有效的文件描述符 m\_fd 后, 然后可调用 can\_api.h 文件中定义的 API 函数对 CAN 接口进行相应的通讯参数设置:

```
CAN StartChip( m fd );
```

```
CAN_SetBaudRate( m_fd, baudrate );
CAN_SetGlobalAcceptanceFilter( m_fd, AcceptanceFilter );
再调用 read()/ write()实现 CAN 数据的收发操作。
```

#### 4、CAN 通讯接口的数据收发应用示例

在英利公司提供的 CAN 方案中,CAN 通讯的数据收发均采用的中断方式,驱动程序中已自动完成了数据的收发,以及内部定义的 CAN 接收缓冲区和发送缓冲区 的管理。对于用户开发应用程序来说,只需要调用英创公司提供的 CAN 通讯API 函数中的收发函数即可。本小节主要介绍一个 CAN 通讯的综合应用示例程序。


app\_cantest 是一个支持 CAN 数据通讯的示例,该例程采用了面向对象的 C++ 编程,把 CAN 数据通讯作为一个对象进行封装,用户调用该对象提供的接口函数即可方便地完成 CAN 数据通讯的操作。

```
// 定义 CAN 通讯类
class EM9X60 CAN
   {
     private:
      // 通讯线程标识符 ID
       pthread_t m_thread;
       // CAN 接收线程
       static int ReceiveThreadFunc( void* lparam );
     public:
       EM9X60_CAN();
       virtual ~EM9X60 CAN();
       // 已打开的 CAN 文件描述符
       int m fd;
       unsigned int m canid;
       can frame rxmsg;
       // 退出数据接收线程标志
       int m ExitThreadFlag;
       // 按照指定的参数打开 CAN 接口,并创建 CAN 接口接收线程
       int OpenCAN( int CanNo, CAN_BAUDRATE baudrate,
       accept filter *AcceptanceFilter );
       // 关闭接口并释放相关资源
       int CloseCAN();
       // 初始化设置 CAN 数据包 id 信息
       int InitCanIDInfo( struct CanIDInfo* pcanid );
       // CAN 接口写数据
       int WriteCAN( char* Buf, int len );
```

```
// CAN 接收数据处理函数
virtual int PackagePro( char* Buf, int len );
};
```

OpenCAN 函数用于根据输入参数打开 CAN 设备,并创建 CAN 数据接收线程。

ReceiveThreadFunc 函数是 CAN 数据接收和处理的主要核心代码,在该函数中调用 select(),等待串口数据的到来。对于接收到的数据处理也是在该函数中实现,在本例程中处理为简单的数据回发,用户可结合实际的应用修改此处代码,修改 PackagePro()函数即可。流程如下:



```
int EM9X60_CAN::ReceiveThreadFunc(void* lparam)
{
    EM9X60_CAN *pCAN = (EM9X60_CAN*)lparam;
    int len;

    // 定义读事件集合
    fd_set fdRead;
    int ret;
    struct timeval aTime;
```

```
while(1)
   // 收到退出事件,结束线程
   if( pCAN->m ExitThreadFlag )
       break;
   FD ZERO(&fdRead);
   FD_SET(pCAN->m_fd, &fdRead);
   aTime.tv_sec = 0;
   aTime. tv\_usec = 30000;
   ret = select( pCAN->m_fd+1, &fdRead, NULL, NULL, &aTime );
   if (ret < 0 )
   {
       pCAN->CloseCAN( );
       break;
   }
   if (ret >= 0)
       // 判断是否读事件
       if (FD ISSET(pCAN->m fd, &fdRead))
          len = read(pCAN->m_fd, (char*)&pCAN->rxmsg,
                    sizeof(can frame) );
          while (len > 0)
               // 对接收的数据进行处理,这里为简单的数据回发
               pCAN->PackagePro((char*)&pCAN->rxmsg, len);
               // 处理完毕
               len = read( pCAN->m fd, (char*)&pCAN->rxmsg,
               sizeof(can_frame) );
       } // 判断是否读事件
   } // if (ret >= 0)
} // while( 1 )
```

```
printf('ReceiveThreadFunc finished\n');
pthread_exit(NULL);
return 0;
}
```

需要注意的是,select()函数中的时间参数在 Linux 下,每次都需要重新赋值,否则会自动归 0。