TCP/IP 网络组件 Lwip 之 TCP Server

RealTouch 评估板 RT-Thread 入门文档

版本号: 1.0.0

日期: 2012/8/29

修订记录

日期	作者	修订历史
2012/8/29	bloom5	创建文档

实验目的

- □ 快速了解 Lwip 组件。
- □ 了解使用 TCP 协议进行网络通信的方法和过程。

硬件说明

本实验使用 RT-Thread 官方的 Real touch 开发板作为实验平台。涉及 到的硬件主要为

- □ RJ45 接口,作为网络连接的需要,我们需要用网线将 Realtouch 和目标机连接起来,具体请参见《Realtouch 开发板使用手册》
- □ 串口3,作为rt kprintf输出,需要连接JTAG扩展板

实验原理及程序结构

实验设计

本实验设计为在 RealTouch 开发板上运行 TCP Server, PC 机作为 TCP Client, 两机进行网络通信。

源程序说明

系统依赖

在 rtconfig.h 中需要开启

■ #define RT USING HEAP

此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和 静态信号量,则此项不是必要的

■ #define RT USING LWIP

此项必须,本实验使用 LWIP 组件,因此需要开启此项

■ #define RT USING CONSOLE

此项必须,在开始过程中仍需通过串口进行显示相关的工作

主程序说明

关于本实验,在初始化线程中完成了网络硬件的初始化,lwip 初始化,然后启动了TCP Server。

```
void rt_init_thread_entry(void* parameter)
#ifdef RT_USING_LWIP
 /* initialize eth interface */
 rt_hw_stm32_eth_init();
#endif
#ifdef RT USING COMPONENTS INIT
   /* initialization RT-Thread Components */
 rt_components_init();
#endif
 rt_platform_init();
   /* do some thing here. */
 tcpserv();
}
int rt_application_init()
   rt_thread_t init_thread;
   init_thread = rt_thread_create("init",
                             rt_init_thread_entry, RT_NULL,
                              2048, 8, 20);
   if (init_thread != RT_NULL)
      rt_thread_startup(init_thread);
   return 0;
}
```

Tcpsrv 所有的操作均在 tcpserver. c 中的 tcpsrv()函数中完成,源码配有详尽中文注释,可以帮助进一步你了解其工作机制。

```
static const char send_data[] = "This is TCP Server from RT-Thread."; /* 发送用到的数据 */
void tcpserv(void *parameter)
{
    char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用 内存 */
    rt_uint32_t sin_size;
    int sock, connected, bytes_received;
```

```
struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
    rt_bool_t stop = RT_FALSE; /* 停止标志 */
    recv data = rt malloc(1024); /* 分配接收用的数据缓冲 */
    if (recv_data == RT_NULL)
       rt_kprintf("No memory\n");
       return;
    }
    /* 一个 socket 在使用前,需要预先创建出来,指定 SOCK STREAM 为 TCP 的
socket */
    if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
       /* 创建失败的错误处理 */
       rt_kprintf("Socket error\n");
       /* 释放已分配的接收缓冲 */
       rt_free(recv_data);
       return;
    }
    /* 初始化服务端地址 */
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(5000); /* 服务端工作的端口 */
    server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 8,
sizeof(server_addr.sin_zero));
    /* 绑定 socket 到服务端地址 */
    if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct
sockaddr)) == -1)
    {
       /* 绑定失败 */
       rt_kprintf("Unable to bind\n");
       /* 释放已分配的接收缓冲 */
       rt_free(recv_data);
       return;
    }
    /* 在 socket 上进行监听 */
    if (listen(sock, 5) == -1)
```

```
rt_kprintf("Listen error\n");
        /* release recv buffer */
        rt_free(recv_data);
        return;
    rt kprintf("\nTCPServer Waiting for client on port
5000...\n");
    while (stop != RT_TRUE)
        sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
        /* 接受一个客户端连接 socket 的请求,这个函数调用是阻塞式的 */
        connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr,
&sin_size);
        /* 返回的是连接成功的 socket */
        /* 接受返回的 client_addr 指向了客户端的地址信息 */
        rt_{printf("I got a connection from (%s , %d)\n",
                 inet_ntoa(client_addr.sin_addr),
ntohs(client_addr.sin_port));
        /* 客户端连接的处理 */
        while (1)
        {
           /* 发送数据到 connected socket */
           send(connected, send_data, strlen(send_data), 0);
           /* 从 connected socket 中接收数据,接收 buffer 是 1024 大小,
但并不一定能够收到 1024 大小的数据 */
           bytes_received = recv(connected, recv_data, 1024, 0);
           if (bytes_received <= 0)</pre>
              /* 接收失败, 关闭这个 connected socket */
              lwip_close(connected);
              break;
           /* 有接收到数据,把末端清零 */
           recv_data[bytes_received] = '\0';
           if (strcmp(recv_data , "q") == 0 || strcmp(recv_data ,
"O") == 0)
```

```
/* 如果是首字母是 q 或 Q, 关闭这个连接 */
         lwip_close(connected);
         break;
      else if (strcmp(recv_data, "exit") == 0)
         /* 如果接收的是 exit,则关闭整个服务端 */
         lwip close(connected);
         stop = RT_TRUE;
         break;
      else
         /* 在控制终端显示收到的数据 */
         rt_kprintf("RECIEVED DATA = %s \n" , recv_data);
   }
}
/* 退出服务 */
lwip_close(sock);
/* 释放接收缓冲 */
rt_free(recv_data);
return ;
```

编译调试及观察输出信息

编译请参见《RT-Thread 配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch 开发板使用手册》完成硬件连接,连接好串口线,连上网线。运行后可以看到串口有如下的信息:

然后在启动 PC 机上的 TCP Client 客户端,将其与 TCP Server 连接。



如果连接成功,会收到 TCP Server 端发来第一条信息。



因为连接是双向的,客户端也可以向 TCP Server 发送消息。



于是在串口上可以看到:

I got a connection from (192.168.1.11 , 52925)
RECIEVED DATA = yeah! i got a message

结果分析

通过以上内容的实际操作,实现了 TCP Server 与 TCP Client 的连接与网络通信。