ESC/POS 打印控制命令

1、打印命令一览表

命令速查	命令	说明		
打印合人	LF	打印并换行		
打印命令	ESC J	打印并走纸 n 点行		
	ESC 2	设置行间距 1/6 英寸		
格式设置命令	ESC 3 n	设置行间距为 n 点行(n/137 英寸)		
	ESC a n	设置对齐方式		
	ESC ! n	设置打印字符格式		
	ESC SO	设置字符倍宽打印		
	ESC DC4	取消字符倍宽打印		
	ESC { n	设置/取消字符上下倒置		
今 然.九里.人.人	ESC B n	设置/取消字符反白打印		
字符设置命令	ESC % n	设置/取消用户自定义字符		
	ESC &	设定用户自定义字符		
	ESC ?	取消用户自定义字符		
	ESC R n	选择国际字符集		
	ESC t n	选择字符代码页		
	ESC *	打印一点行图形		
图形设置命令	GS *	下装点图设置		
	GS /	打印下装点图		
钱箱控制命令	ESC p	钱箱控制		
按键控制命令	ESC c 5	允许/禁止按键开关		
初始化命令	ESC @	打印机初始化		
	ESC v	向主机传送打印机状态		
状态传输命令	ESC u	向主机传送周边设置状态		
	GS a	允许/禁止状态自动上传		
	GS H	选择 HRI 打印方式		
条码设置命令	GS h	设置条码高度		
宋的以且叩令	GS w	设置条码横向宽度		
	GS k	打印条码		
	ESC L	设置页模式		
	FF	打印,并返回到标准模式		
	ESC FF	打印页模式的数据		
	CAN	清除页缓冲区的数据		
位置和页模式命	ESC W ···	设置页位置和大小		
型	ESC \$ nL nH	设置页模式的绝对 X 位置		
₹	GS \$ nL nH	设置页模式的绝对Y位置		
	ESC \ nL nH	设置页模式的相对 X 位置		
	GS ∖ nL nH	设置页模式的相对Y位置		
	GS L nL nH	设置页左边距		
	GS W nL nH	设置页宽		
切纸模式命令	ESC i	切纸但不走纸		

2、打印命令详解

概述

POS-58 打印机使用 ESC/POS 打印命令集。

打印命令按以下格式说明:

命令 功能

格式: ASCII: 以标准 ASCII 字符序列表示 十进制: 以十进制数字序列表示

十六进制: 以十六进制数字序列表示

说明: 命令功能和使用说明。

举例: 命令的使用举例。

2.1 打印命令

LF 打印并换行

格式: ASCII: LF

十进制: 10 十六进制: 0A

说明: 打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器为空时只向

前走纸一行。

在页模式下:输出行缓冲器里的内容,光标定位到下一行。

ESC J n 打印并走纸 n 点行

格式: ASCII: ESC J n 十进制: 27 74 n

十六进制: 1B 4A n 说明: n = 0-255。

打印行缓冲区里的内容,并向前走纸 n 点行。

该命令只对本行有效,不改变 ESC 2, ESC 3 命令设置的行间距

值。

2.2 行间距设置命令

ESC 2 设置行间距为 1/6 英寸

格式: ASCII: ESC 2 十进制: 27 50

十六进制: 1B 32

说明: 设置行间距为 1/6 英寸=203/6=34 点

ESC 3 n 设置行间距为 n 点行

格式: ASCII: ESC 3 n 十进制: 27 51 n

十六进制: 1B 33 n

说明: n = 0-255

设置行间距为 n 点行。 默认值行间距是 30 点。

ESC a n

设置输出对齐方式

格式:

ASCII:

ESC a n

十进制:

27 97 n

十六进制:

1B 61 n

说明:

该命令只对标准模式有效

 $0 \le m \le 2$ 或 $48 \le m \le 50$

左对齐: n=0,48 居中对齐: n=1,49

右对齐: n=2,50

2.3 字符设置命令

ESC! n

设置打印字符模式

格式:

ASCII:

: ESC ! n

十进制:

1B 21 n

说明:

用于设置打印字符的方式。默认值是0

位 0: 设置打印字体(0:24x24 中文 1:16x16 中文)

位1: 保留

位 2: 保留

位 3: 1: 字体加粗

位4:1:双倍高度

位 5: 1: 双倍宽度 位 6: 1: 删除线 位 7: 1: 下划线

设置打印字符双倍宽度

ESC SO 格式:

ASCII: ESC SO

十进制:

27 14

十六进制:

1B 0E

说明:

该命令之后所有字符均以正常宽度的2倍打印;

该命令可以用回车或者 DC4 命令删除。

ESC DC4

字符宽度恢复正常

格式:

ASCII: ESC DC4

十进制:十六进制:

27 20

1B 14

60 J1.

命令执行后,字符恢复正常宽度打印

ESC { n

设置/取消字符上下倒置

格式:

ASCII: ESC { n

十进制: 27 123 n 十六进制: 1B 7B n

说明: n=1:设置字符上下倒置

n=0:取消字符上下倒置

默认: 0

ESC B n

设置/取消字符反白打印

格式: ASCII: 十进制:

ESC B n 27 66 n

十六进制: 1

1B 42 n

说明:

n=1:设置字符反白打印

n=0:取消字符反白打印

默认: 0

ESC % n

允许/禁止用户自定义字符

格式: ASCII: 十进制:

ESC % n 27 37 n

十六进制:

1B 25 n

说明:

n=1:选择用户自定义字符集;

n=0:选择内部字符集(默认)

ESC & s n m w

设置用户自定义字符

格式: ASCII: 十进制:

ESC & s n m w d1 d2 · · · dx 27 38 s n w m d1 d2 · · · dx

十进制:

21 50 3 H w III d1 d2 d2

十六进制:

十六进制: 1B 26 s n w m d1 d2 · · · dx

说明: 用于设置用户自定义字符。

s=2 或 3,32≤ n ≤ m < 127

s: 表示纵向字节数, =2(高度 16 点)或=3(高度 24 点)

w: 字符宽度 0~8(s=2), 0~12(s=3)

n:表示自定义字符的起始 ASCII

m:表示自定义字符的终止 ASCII

dx:字符点阵数据, x=s×w

s=3

	S-3							
I	d1	d4	d7					
I	d2	d5	d8					
	d3	d6	d9					d36

s=2

d1	d3	d5			
d2	d4	d6			d16

dx 格式如下:

	位 7
dx	位 6
	位 5
	位 4
	位 3
	位 2
	位 1
	位 0

ESC ? n

取消用户自定义字符

格式:

ASCII: 十进制: ESC ? n 27 37 n

十六进制:

1B 25 n

- 4 -

说明: 命令用于取消用户自定义的字符,字符取消后,使用系统的字符。

ESC R	n		选择国际字符集	
格式:	ASCII:	ESC R n		
	十进制:	27 82 n		
	十六进制:	1B 52 n		
说明:	选择国际字符集。	国际字符集设置如下:	_	
	0:USA	5:Sweden	10:Denmark II	
	1:France	6:Italy	11:Spain II	
	2:Germany	7:Spain1	12:Latin America	
	3:U.K.	8:Japan	13:Korea	
	4:Denmark 1	9:Norway		
Dag			VI. 12	
ESC t	n		选择字符代码页	
格式:	ASCII:	ESC t n		
	十进制:	27 116 n		
	十六进制:	1B 74 n		
说明:	选择字符代码页,	字符代码页用于选择	0x80~0xfe 的打印字符。字符	代码页参数
	如下:			
	0:437	4:860	8:862	
	1:850	5:861	9:936(中文, 缺省)	

2.4 图形打印命令

2:852

3:857

ESC * n	n n1 n2 d1 d2…d	k	设定点图命令
格式:	ASCII:	ESC * m n1 n2 d1 d2 … dk	
	十进制:	27 42 m n1 n2 d1 d2 · · · dk	
	十六进制:	1B 2A m n1 n2 d1 d2 … dk	
说明:	设定打印点图		
	m = 0, 1, 32, 33.		

6:863

7:858

n1=0-255

n2=0-3

dx = 0 - 255

k = n1+256*n2 (m=0, 1)

k = (n1+256*n2)*3 (m=32, 33)

m用于选择点图方式。

0: 高度 8 点, 水平方向需放大一倍

1: 高度 8 点, 水平方向不需放大

31: 高度 24 点,水平方向需放大一倍

32: 高度 24 点, 水平方向不需放大

点图顺序请参照自定义字符命令

 GS / n
 打印下装点图

 格式:
 ASCII:
 GS / n

十进制: 29 47 n 十六进制: 1D 2F n

说明: 打印位图由 GS *命令定义

命令用于打印下装位图。n=0~3、48~51。

n=0~3、48~51: 选择点图方式

-	6 51. 选件点因为式							
	n	点图方式	纵向点密度	横向点密度				
	0	正常方式	203DPI	203DPI				
	1	双倍宽度方式	203DPI	101DPI				
	2	双倍高度方式	101DPI	203DPI				
	3	倍高倍宽方式	101DPI	101DPI				

n=65~68: 打印预下装位图 1~4

POS-58 可以预下装 4 个位图,每个位图大小为 4K 字节。如果下装的位图大于 4K,则会覆盖下一个位图。

GS * n1 n2 d1···dk

下装位图,用于位图打印

格式: ASCII: GS * n1 n2 d1 ··· dk 十进制: 29 42 n1 n2 d1 ··· dk

十六进制: 1D 2A n1 n2 d1 ··· dk

说明: 该命令用于定义下装点图

n1=1~48(宽度), n2=1~255(高度), n1×n2 < 1200, k=n1

 \times n2 \times 8

下装位图一直有效, 直到重新启动或重新定义。

位图顺序请参照自定义字符。

2.5 钱箱控制命令

ESC p m n1 n2

钱箱控制

格式: ASCII: ESC p m n1 n2 十进制: 27 112 m n1 n2

十六进制: 1B 70 m n1 n2 命令执行后,打印机将打开钱箱

m: 用于指定要控制的钱箱, PDO2 只支持一个钱箱

n1, n2:钱箱控制参数, PD02 不起作用

2.6 按键控制命令

ESC c 5 n

说明:

说明:

允许/禁止按键开关命令

格式: ASCII: ESC c 5 n 十进制: 27 99 53 n 十六进制: 1B 63 35 n

十六进制: 1B 6 n=1,禁止按键

n=0, 允许按键(默认)

2.7 初始化命令

ESC @ 打印机初始化 格式: ASCII: ESC @ 十进制: 27 64 十六进制: 1B 40

说明: ESC @命令初始化打印机。

- ▶ 清除打印缓冲区
- ▶ 恢复默认值
- ▶ 选择字符打印方式
- ▶ 删除用户自定义字符

2.8 状态传输命令

 ESC v
 向主机传送打印机状态

 格式:
 ASCII:
 ESC v

 十进制:
 27 118

 十六进制:
 1B 76

说明: 向主机传送一个字节打印机状态。

仅对串口型 打印机有效。

发送字节位定义如下:

位	功能	值
0		
1		
2	无纸	1
3	机构故障	1
4	0	0
5		
6	加热片温度过高	1
7		

允许/禁止状态自动上送

SS a n 格式: ASCII: GS a n 十进制: 29 97 n 十六进制: 1D 61 n 说明: 仅对串口型机型有效。

n 定义如下:

пたス	山足入州下:					
位	功能	ſ	直			
		0	1			
0	固定为0					
1						
2	禁止/允许状态自动上送	禁止	允许			
3-4						
5	禁止/允许 ERROR 置 BUSY RTS=BUSY	禁止	允许			
6-7						

当有效时,打印机发现状态改变,则自动发送状态到主机。

ESC u

向主机传送周边设备状态

格式

ASCII: ESC u 十进制: 27 117

十六进制: 1B 75

说明:

向主机传送周边设备状态,仅对串口型打印机有效。

发送字节位定义

位 0: 钱箱开(0)/闭电平(1)

位 4: 恒为 0

本 POS 打印机不支持周边设备读取,将丢弃该命令。

2.9 条码打印命令

GS	Н	n

设定条码对应的字符(HRI)打印方式

 格式:
 ASCII:
 GS H

 十进制:
 29 72 n

十六进制: 1D 48 n

说明:

0 ≤ n ≤255 n 如下表:

0: 不打印 HRI

1: HRI 在条码下方 2: HRI 在条码上方

3: HRI 在条码上方和下方

GS h n

设置条形码高度

格式: AS

ASCII: GS h n 十进制: 29 104 n

十六进制: 1D 68 n

说明:

设置要打印条形码的高度

 $1 \leq n \leq 255$

n为条码垂直方向的点数

默认值: 50

GS w n

设置条形码高度

格式:

GS w n ASCII: 十进制:

29 119 n 1D 77 n

GS k

说明:

设置要打印的条码基本线条宽度

n = 2, 3默认值: 2

十六进制:

GS k m d1 d2 · · · dk NUL

打印条形码

GS k m n d1 d2 ... dn

格式: 1 ASCII:

十进制:

29 107 m d1 d2 · · · dk 0

十六进制:

d1 d2 · · · dk 00 1D 6B m

格式: 2

GS k ASCII: 十进制:

m n d1 d2 · · · dn

d1 d2 ... dk NUL

十六进制:

29 107 m n d1 d2 · · · dn 1D 6B m n d1 d2 · · · dn

说明: m: 条码类型

格式 1: $0 \le m \le 10$

格式 2: 65 ≤ m ≤ 75

n: 条码长度

-120			
m	条码类型	长度	合法字符
0,65	UPC-A	11, 12	48-57
1,66	UPC-E	11, 12	48-57
2,67	EAN13	12, 13	48-57
3,68	EAN8	7,8	48-57
4,69	CODE39	变长	32, 36, 37, 43, 45–57, 65–90
5, 70	I25	偶数	48-57
6,71	CODEBAR	变长	36, 43, 45–58, 65–68
7,72	CODE93	变长	0-127
8,73	CODE128	变长	0-127
9,74	CODE11	变长	48-57
10, 75	MSI	变长	48-57

如果资料中有非法字符, 打印机将不打印该条码

如果条码超过了有效的打印宽度,则打印机结果不可知。

命令执行完毕,打印机将按照条码设定打印条形码,与行间距无关

2.10 位置和页模式命令

ESC L

设置页模式

ASCII: ESC L

十进制:

27 76

十六进制: 1B 4C 说明: 设置打印机进入页模式

设置页起始位置(0,0)

页的宽度 384 点, 高度 512 点

当前位置(0,0)

FF 打印页缓冲区的数据并返回到标准模式

格式: ASCII:

十进制: 255 十六进制: FF

说明: 打印页缓冲区的数据,并返回到标准模式

FF

ESC FF 打印页缓冲区的数据

格式: ASCII: ESC FF

十进制: 27 255 十六进制: 1B FF

说明: 打印页缓冲区的数据,保持页缓冲区数据不变

CAN 清除页缓冲区的数据

格式: ASCII: CAN 十进制: 24

十进制: 24 十六进制: 18

说明: 打印页缓冲区的数据,保持页缓冲区数据不变

ESC W sxL sxH syL syH wxL wxH wyL wyH 打印页缓冲区的数据

格式: ASCII: ESC W sxL sxH syL syH wxL wxH wyL

wyH

十进制: 27 87 sxL sxH syL syH wxL wxH wyL

wyH

十六进制: 1B 57 sxL sxH syL syH wxL wxH wyL wyH

说明: 设置页大小和位置

页左边距: sxL+256*sxH 页上边距: syL+256*syH 页宽: wxL+256*wxH 页高: wvL+256*wvH

缺省值: 左边距:0 上边距:0 页宽:384 页高:512

ESC \$ nL nH 设置当前光标的绝对 X 位置

格式: ASCII: ESC \$ nL nH

十进制: 27 36 nL nH 十六进制: 1B 24 nL nH

说明: 设置当前光标的绝对 X 位置

GS \$ nL nH 设置当前光标的绝对 Y 位置

格式:	ASCII:	GS \$ nL nH	
	十进制:	29 36 nL nH	
		1D 24 nL nH	
说明:	设置当前光标	的绝对 Y 位置	
ESC \ nI	nH		设置当前光标的相对 X 位置
格式:	ASCII:	ESC \ nL nH	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	十进制:	27 92 nL nH	
	十六进制:	1B 5C nL nH	
说明:	设置当前光标	的绝对 X 位置	
GS \ nL	nH		设置当前光标的相对 Y 位置
格式:	ASCII:	GS \ nL nH	
	十进制:	29 92 nL nH	
	十六进制:	1D 5C nL nH	
说明:	设置当前光标	的相对 Y 位置	
GS L nL	nH		设置左边距
格式:	ASCII:	GS L nL nH	
	十进制:	29 76 nL nH	
	十六进制:	1D 4C nL nH	
说明:	设置左边距		
GS W nL	nН		设置页宽
格式:	ASCII:	GS W nL nH	
	十进制:	29 87 nL nH	
	十六进制:	1D 57 nL nH	
说明:	设置页宽		

2.11 切纸模式命令

ESC i			切纸命令(半切断)
格式:	ASCII:	ESC i	_
	十进制:	27 105	
	十六进制:	1B 69	
说明:	执行一次切纸	动作,且不向前走纸。	

附录 1: 代码页

PC437	7
1 040 1	

	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥	Pts	f
A	á	í	Ó	ú	ñ	Ñ	a	0	ن	٦	Г	1/2	1/4	i	«	>>
В	XXX	*****	***		\dashv	-	\dashv		7	7		7		_	1	٦
С	L	ユ	\top	H	_	+	-	\vdash	L	L		_	F	_	+	F
D	1	+	_	L		Г		+	+	_	Г					-
Е	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Ф	Θ	Ω	δ	8	ф	3	\cap
F	=	±	\wedge	W	ſ	J	÷	2	0	•	•	√	n	2		

PC850

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	Ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	×	f
A	á	1	Ó	ú	ñ	Ñ	a	0	i	®	٦	1/2	1/4	i	«	>>
В	***	******	***		\exists	Á	Â	À	©	7		٦		¢	¥	_
С	L	エ	_	-	_	+	ã	Ã		L	_	\vdash	F	_	+	¤
D	ð	Đ	Ê	Ë	È	Ι	Í	Î	Ϊ		Γ			1	Ì	•
Е	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	ý	Ý	_	,
F	-	±	-	3/4	¶	§	÷	,	0	••	•	1	3	2		

PC852

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	ů	ć	ç	1	ë	Õ	ő	î	Ź	Ä	Ć
9	É	Ĺ	1	ô	ö	Ľ	ľ	Ś	Ś	Ö	Ü	Ť	ť	Ł	×	č
A	ά	í	Ó	ú	Ą	ą	Ž	Ž	Ę	ę	Г	Ź	Č	Ş	«	»
В	33333	*****	₩		7	Á	Â	Ĕ	Ş	7		7	٦	Ż	Ż	7
С	L	エ	_	-	_	+	Ă	ă		L	-	_	⊥	_	+	¤
D	đ	Ð	Ď	Ë	ď	Ň	Í	Î	ě	٦	Г			Ţ	Ů	-
Е	Ó	ß	Ô	Ń	ń	ň	Š	š	Ŕ	Ú	ŕ	Ű	ý	Ý	ţ´	
F	-	~	·	~)	§	÷	3	0	••	٠	ű	Ř	ř		

PC857

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	Ι	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	Ò	û	ù	İ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	Ş	Ş
A	á	í	Ó	ú	ñ	Ñ	Ğ	УÓO	ن	®	Г	1/2	1/4	:-	«	>>
В	***	******	***		\dashv	Á	Â	À	©	-		Г		¢	¥	٦
С	L	4	\top	-	_	+	ã	Ã		L	4	F	1	-	+	Ø
D	0	a	Ê	Ë	È	Ç	Í	Î	Ϊ		Γ			1	Ì	-
Е	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	Ç	×	Ú	Û	Ù	ì	ÿ		,
F	-	土	Ç	3/4	¶	§	÷	,	0	••	•	1	3	2		

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ã	à	Á	ç	ê	Ê	è	Í	Ô	ì	Ã	Â
9	É	À	È	ô	õ	Ò	Ú	ù	Ì	Õ	Ü	¢	£	Ù	Pts	Ó
A	á	1	Ó	ú	ñ	Ñ	a	0	ن	Ò	Г	1/2	1/4	i	«	>>
В	XXX	*****	***		\dashv	_	\dashv		Г	7		٦		_	1	П
С	∟	4	_	-	_	+	_	\vdash				_		_	+	\vdash
D	4	\vdash	+	┙	ال	L	Г	+	+	_	Г					
Е	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Ф	Θ	Ω	δ	8	ф	3	\supset
F	=	\pm	\geqslant	W			÷	2	0	•	•	√	n	2		

PC861

1 00	01															
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	Đ	ð	Þ	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	þ	û	Ý	ý	Ö	Ü	Ø	£	Ø	Pts	f
A	á	1	Ó	ú	Á	Í	Ó	Ú	i	٦	٦	1/2	1/4	i	«	>>
В	***	******	***		7	T	\exists	Г	Г	7		٦	Γ	L	_	Г
С	L	上	Т	F	_	+	F	F	L	Г		_	F	_	+	_
D	4	+	_	∟	┙	L		+	+	Г	٦					-
Е	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Ф	Θ	Ω	δ	∞	ф	3	Λ
F	=	\pm	\geqslant	\leq	ſ	J	÷	\approx	0	•	•	√	n	2		

PC863

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	Â	à	¶	ç	ê	ë	è	ï	î	-	À	§
9	É	È	Ê	ô	Ë	Ϊ	û	ù	¤	Ô	Ü	¢	£	Ù	Û	f
A	1	,	Ó	ú		,	3		Î	٦	Г	1/2	1/4	3/4	«	>>
В	**	*****	***		\exists	-	\dashv	7	7	4		7			_	٦
С	L	ユ	_	F	_	+	-	\vdash	L	L	_	\vdash	\vdash	_	+	
D	4	_	+	L	L	Г	Г	+	+		Г					-
Е	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Ф	Θ	Ω	δ	8	ф	3	\cap
F	=	±	\geqslant	\leq	ſ	J	÷	\approx	0		•	√	n	2		

PC858

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	Ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	×	f
A	á	í	Ó	ú	ñ	Ñ	a	0	i	R	_	1/2	1/4	i	«	>>
В	***	*****	*		\dashv	Á	Â	À	©	7				¢	¥	٦
С	∟	エ	Т	F	_	+	ã	Ã				_	F	_	+	Ø
D	ð	Đ	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ϊ	_	L				Ì	-
Е	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	ý	Ý	_	,
F	-	\pm	-	3/4	¶	§	÷	,	0	••	•	1	3	2		

附录 B: 国际字符集

	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	U.S.A	#	\$	@	[\]	^	,	{	I	}	~
1	France	#	\$	à	۰	Ç	§	^	,	é	ù	è	
2	Germany	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	,	ä	Ö	Ö	β
3	U.K.	£	\$	@]	\]	^	,	{	Ţ	}	~
4	Denmark I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	,	æ	ø	å	~
5	Sweden	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	ltaly	#	\$	@	0	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	Spain I	Pt	\$	@	i	Ñ	i	^	,		ñ	}	~
8	Japan	#	\$	@	[¥]	^	,	{	1	}	~
9	Norway	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	a
10	Denmark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	Spain II	#	\$	á	i	Ñ	i	é	,	ì	ñ	ó	ú
12	Latin America	#	\$	á	i	Ñ	ن	é	ü	ì	ñ	ó	ú
13	Korea	#	\$	@	[₩]	^	,	{	I	}	~