声学信号与成像处理

云南大学 信息学院 张榆锋

2016年9月~2017年1月

第二章 超声检测的原理

第二节 超声检测原理

超声诊断利用回声原理

超声成像基本条件:

- 1、声源
- 2、回波信号
- 3、回波信号被接收并经信号放大,处理等过程而形成声像图



超声设备

- 换能器(也称为 探头)
- 主机:即信息处理系统
- 显示器



探头原理

超声換能器(ultrasound transducer)

定义:是将电能转换成超声能,同时将也可将超声能转 换成电能的一种器件。





发射超声 逆压电效应

接受超声



正压电效应

一、探头原理


一、换能器的原理

------压电效应

对某些非对称结晶材料进行一定方向的加压或拉伸时,其表面将会出现符号相反的电荷,这种现象称为压


电效应。


具有此性质的材料称为压电材料,分为压电晶体、极化陶瓷、高分子聚合物和复合材料等。



正压电效应

定义:由外力作用引起的电介质表面荷电效应,称为正压电效应。即将机械能转化为电能。






结晶在其两个

受力界面上引起内部正负电荷中心相对位移,在两个界面产生等量异号电荷。

逆压电效应

定义:由在外场作用下,晶体将产生几何变形,称为逆压电效应(即将电能转化为机械能)。





在晶体表面施加

电场,可引起晶体内部正负电荷中心发生位移,这一极化位移导致了晶体的几何应变。

超声诊断的类型

解剖超声

一维: A超(amplitude mode)

二维: B超(brightness mode)

三维: 立体


血流超声

一维: 频谱型多普勒 (pulse doppler)

二维:彩色多普勒(color doppler)

三维:立体彩色多普勒

显示特点:探头不 动接收向人体反射 的声波,根据回波 出现的位置 回波 幅度的高低、 多少和有无, 部位的信息 异性不突出 乏解剖学特征。





A型(超声示波法)

◆机理:以波幅变化反映回声情况

◆特点:一维波形图,不直观

→用途:鉴别液、实性包块,测距目前临床不再使用









B超(brightness mode)


即辉度调制型。此法以不同辉度光点表示界面反射信号的强弱,反射强则亮,反射弱则暗。因别明明,反射弱则暗。因采用多声束连续扫描,故可显示脏器的二维断面图像,本法是目前使用最为广泛的超声诊断法






M型超声诊断法

• 主要用于心脏疾病的诊断。此模式通过单声束探测获得界面回声,通过连续扫描,使界面回声自左向右随心动周期按顺序移动显示,可观察界面回声在不同时相的深度及移动情况。在显示屏上以亮度表示回声强度。显示屏的Y轴方向表示探测深度及被探测结构所在位置的深度变化;X轴方向表示心动周期。此模式对心脏探测更为简便、准确。







频谱型多普勒(pulse waveform)



将一个取样容积上的多普勒频移信号以频谱的方式显示,当频移为正即血流朝向探头时,以正向波表示,而负向波则表示负频移,血流背离探头。频谱图的X轴表示频移的时间,y轴代表频移的大小。


二、仪器类型

血流频谱类型



动脉性:在每个心动周期内,为周期性、搏动性曲线。曲线至少呈现一个主峰,继之一个深切迹(或一直延伸至零基线下方的谷点、一个次峰、一个舒张末流速最低点。深切迹亦称谷切迹。

灰阶(greyscale)





显示屏上的灰标

像细节的表现能力越强: 图像的层次越丰富,图号的强度: 灰阶级数越多的灰度等级差,取决于信



人体组织的回声强度分级

无回声,液性暗区

液性无回声:

生理: 胆汁

衰减性无回声:

生理:骨骼后

实质性无回声:

生理:淋巴结

病理: 胸腹水

病理:纤维化后

病理: 淋巴瘤



人体组织的回声强度分级

低回声(弱回声):

生理:皮下脂肪

中等水平回声(等回声):

生理: 肝脾等实质器官

高回声


生理: 肝包膜 病理: 血管瘤

强回声 ,后伴声影(极高回声)。


生理: 含气肺(胸膜-肺界面)病理: 骨骼

表面(软组织-骨界面),结石等

声像图的陶镜



液性无回声(Fluid echoless)




衰减性无回声(Echo free of the attenuation)




均质性无回声




低回声(Low level echo)



高回声(High level echo)



强回声(Strong echo)



USG图像分析与诊断

- 1. 外形
- 2. 边界和边缘回声
- 3. 内部结构
- 4. 后壁及后方回声
- 5. 周围回声强度
- 6. 毗邻关系
- 7. 脏器活动情况及脏器结构的连续性

作业二:

- 1. A型超声的原理及应用。
- 2. B型超声的原理及应用。
- 3. 举例说明常用B型超声图像的处理: 斑点回 <u>声分布统计、斑点噪声抑制</u>、边缘检测。

2016/9/5