## **OV\_watch**

### **Tasks**

HardwareInitTask:43

LvHandlerTask:8

WD0GFeedTask:42

IdleEnterTask:40

StopEnterTask:41

KeyTask:24

ScrRenewTask:9

SensorDataTask:9

HRDataTask:9

ChargPageEnterTask:9

MessageSendTask:9

MPUCheckTask:10

DataSaveTask:10

#### **MPUCheckTask**

- 1.检测mpu是否启用
- 2.检测mpu是不是水平,如果是的话,将 wrist\_state 设置为 WRIST\_UP (抬起状态)
- 3.如果不是,判断之前是不是水平状态。如果是的话现在就是从水平到不是水平,检测是不是具体页面( vi\_HomePage 、 vi\_MenuPage 或 vi\_SetPage ),发送消息给 Stop\_MessageQueue ,触发休眠

### **HRDataUpdateTask**

如果当前是 ui\_HRPage 页面,通知 IdleBreak\_MessageQueue 不进入休眠。 唤醒心率传感器。测试心率传感器是不是链接正常,就是使用iic进行读取是不是正常返回。心率50到120之间正常更新

#### SensorDataUpdateTask

检 测 按 键 , 读 取

if(osMessageQueueGet(Key\_MessageQueue,&keystr,NULL,0)=osOK) 如果是按键1,页面返回,检查是不是 ui\_MenuPage ,如果是就关闭心率传感器。让其他传感器讲入休眠状态

如果是按键2,回到底部页面,传感器休眠

#### IdleEnterTask

空闲状态就亮度5,空闲状态打断就重置空闲计数器,恢复亮度

#### **StopEnterTask**

检测到 Stop\_MessageQueue 有消息传来,关闭屏幕,关闭传感器,暂停所有任务,禁用看门狗。

使能设备进入STOP模式以降低功耗。此时设备将进入低功耗状态

如果有中断打破低功耗,配置时钟,喂狗。

判断手腕检测功能是否启用。判断是不是水平。如果是水平且此时手腕处于放下状态,那么就把手腕状态更新为抬起且唤醒设备

如果设备不处于水平状态(hor 为假),并且当前手腕状态为抬起(WRIST\_UP),则将手腕状态更新为放下(WRIST\_DOWN),重置空闲计时器(IdleTimerCount = 0),并跳转到 sleep 标签,使设备重新进入休眠模式。

判断其他唤醒条件,不满足继续休眠

唤醒之后触发消息更新

#### IdleTimerCallback

用于检测用户是否长时间未操作设备

通过 IdleTimerCount 增加, 当 IdleTimerCount 到了某个值发送消息给 Idle\_MessageQueue 关闭屏幕, 再经过一段时间就通知 Stop\_MessageQueue

#### 进入低功耗模式

### MessageSendTask

串口任务 , 触发中断的时候这个任务会对消息进行判断

#### KeyTask

#### 按键按下进行相关动作处理

keystr=1 : 发 送 给 Key\_MessageQueue keystr=1

IdleBreak\_MessageQueue IdleBreakstr=0。
按键2:

- 如果当前页面是主页 (vi\_HomePage),则通过 osMessageQueuePut 向 Stop\_MessageQueue 发送消息,通知其他任务进入休眠状态。
- 如果当前页面不是主页,则设置 keystr 为 2 ,并通过 osMessageQueuePut 向 Key\_MessageQueue 和 IdleBreak\_MessageQueue 发送消息,通知其他任务按键 2 被按下,并打 断空闲状态

#### HardwareInitTask

初始化硬件和lvgl

#### DataSaveTask

收到 DataSave\_MessageQueue , 进行数据保存到 EEPROM

#### Messagequeues

osMessageQueueId\_t **Idle\_MessageQueue** ;/\*当系统检测到用户长时间未操作时,可以通过Idle\_MessageQueue触发屏幕关闭、背光熄灭等操作\*/

osMessageQueueId\_t **Stop\_MessageQueue** ; // 发送系统休眠消息到 Stop\_MessageQueue

osMessageQueueId\_t IdleBreak\_MessageQueue ;

osMessageQueueId\_t HomeUpdata\_MessageQueue ; 更新硬件参数

# 翻腕亮屏

1.在上面 MPUCheckTask 的任务里面,当手腕反转的时候会变成writup的状态 2.RTC唤醒时钟后会判断MPU是不是使能了。如果使能,判断MPU是不是水

平状态且对比上一次状态,如果是从非水平到水平就继续亮屏

3.如果不是就继续睡眠

### 如何判断水平

ROLL和RICH角,根据MPU6050加速度计算的

# 任务函数

User\_Tasks\_Init: 初始化queue和task

TaskTickHook:系统时钟节拍中断钩子函数,

# 看门狗

1. WDOG采用外置的原因是,想要做睡眠低功耗,那么使用MCU内部的看 一门狗关闭不了,只能一直唤醒喂狗,否则就要重启,那么这样就失去了睡

#### 眠的意义了;

# 页面管理

使用一个大小为6的线性栈进行管理,并通过一个top指针进行操作。top指针指向页面的下一个。

弹出逻辑:top指针--弹出之后如果还为空则入栈home和menu界面

### I2C

```
SDA 0
 SCL0
voidIICStop(iic_bus_t*bus)
 SCL 0
 SDA 0
 SCL<sub>1</sub>
 SDA<sub>1</sub>
IICSendNotAck
 SDA<sub>1</sub>
 SCL<sub>1</sub>
 SCL 0
voidIICSendByte(iic_bus_t*bus,unsignedcharcSendByte)
 SCL 0
每个模块会配置单独的IIC
iic_bus_t AHT_bus =
{
     .IIC SDA PORT = GPIOB,
     .IIC_SCL_PORT = GPIOB,
     .IIC_SDA_PIN = GPIO_PIN_13,
     .IIC_SCL_PIN = GPIO_PIN_14,
};
0x70
```

0xBE

80x0

0x00

### BL24C02: EEPROM存储芯片

检查EEPROM的第一个位置和第二个位置\*/

uint8\_tEEPROM\_Check(void): 检查eeprom是不是正常工作保存日期和步数数据

- 1.从 BL24C02 EEPROM 的地址 0x00 开始读取 2 个字节的数据,并将结果存储在 check\_buff 数组中。
- 2.检查是不是0x55和0xAA
- 3.如果不是的话就在这两个位置写入0x00和0x55

保存硬件状态, mpu6050的手腕检测设置是否启用

### LSM303:六轴传感器 (加速度计和磁力计)

```
设置MPU6050的采样率: 4~1000Hz
获取MPU6050温度值
获取MPU6050陀螺仪原始值
获取MPU6050加速度原始值

void MPU_Get_Angles(float * roll,float * pitch)
{
    short ax,ay,az;
    MPU_Get_Accelerometer(&ax,&ay,&az);
    pitch = -atanf(ax/sqrtf(ayay+az*az));//计算俯仰角
    *roll = atanf((float)ay/(float)az);//计算滚转角
}
MPU6050陀螺仪: 如何获取加速度和角速度
ADC: 分辨率与精度的区别,选择的ADC需要考虑什么因素
dma: 外设到存储器/存储器到外设的具体用法,怎么开启dma传输数据
```

i2c: 读写多个字节的时序,设备空闲时上拉电阻阻值大小

stm32里,串口接收哪几种模式,你比较常用什么模式,为什么呢。它是接受断如何判断数据接受结束的。

讲讲项目里mpu6050如何工作的,有哪些参数,有什么作用。 mpu6050有哪些寄存器

# 计算步数

https://blog.csdn.net/qq\_45595840/article/details/12619495

人体的矢状面是指前后方向将人体分为左右两部分的纵切面

#### **MPU6050**

### 低功耗

- 1. 使用内部 8MHz 时钟源。
- 2. 启用循环模式 (在睡眠和唤醒之间切换)。
- 3. 禁用温度传感器以降低功耗
- 4. 不启用持续睡眠模式。
- 5. 禁用陀螺仪:降低功耗,适用于不需要检测旋转运动的应用。
  - 陀螺仪功能:测量角速度和姿态变化。
  - **唤醒频率 20Hz**: MPU6050 每秒钟唤醒 20 次,以平衡功耗和数据 采集的实时性。
  - 关闭FIFO和I2C主模式
  - · 动态调整采样率

MPU6050陀螺仪:如何获取加速度和角速度,中断还是轮询,温度值要获取吗

3. 获取MPU6050加速度原始值

```
u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax, short *ay, short *az)
     u8 buf[6],res;
         res=MPU Read Len(MPU ADDR,MPU ACCEL XOUTH REG,6,buf);
         if(res==0)
             *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
             *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
             *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
     return res;;
4. voidMPU_Get_Angles(float*roll,float*pitch)
{
    short ax,ay,az;
    MPU Get Accelerometer(&ax,&ay,&az);// 获取MPU6050加速度原始值
    pitch = -atanf(ax/sqrtf(ayay+az*az));//计算俯仰角
    *roll = atanf((float)ay/(float)az);//计算滚转角
}
5.
 uint8 t MPU isHorizontal(void)
 {
     float roll, pitch;
     MPU Get Angles(&roll,&pitch);//获取俯仰角
     if(roll<=0.50 && roll>=-0.50 && pitch<=0.50 && pitch>=-0.50) //如果滚
 转角和俯仰角的绝对值都小于或等于 0.50 (弧度) ,则认为传感器处于水平
 状态,返回1
     {return 1;}
```

本项目mpu6050用来检测是否水平:

1.获取滚转角和俯仰角

return 0;

}

- 2.如果这两个在正负0.5就算水平
- 3.通过加速度来计算滚转角和俯仰角:

读取三轴加速度就可以计算

#### **ADC**

12位ADC, 精度4096

计算公式: BatVoltage=dat\*2\*3.3/4096;

#### **EEPROM**

1.如果需要频繁擦写小数据量(如配置参数、校准数据), EEPROM更合适。不需要擦写

2.FLASH写入时间长, EEPROM写入时间短

3.FLASH擦写次数少 (1万次), EEPROM次数多 (100万次)

	NAND Flash	NOR Flash
芯片容量	<32GBit	<1GBit
访问方式	顺序读写	随机读写
接口方式	任意I/O口	特定完整存储器接口
读写性能	读取快 (顺序读) 写入快 擦除快 (可按块擦除)	读取快(RAM方式) 写入慢 写入慢
使用寿命	百万次	+万次
价格	低廉	高昂

从实用的角度来看,和Flash和NAND闪存之间的主要区别在于接口。NOR Flash全随机访问内存映射和专用接口(如EPROM)地址和数据行。另一方面,NAND闪存没有地址专线。它是由通过8/16发送命令,地址和数据总线位宽(I/O接口)内部寄存器,这样就为许多主控提供了更灵活的配置方式。

NAND Flash更适合在各类需要大数据的设备中使用,如U盘、各种存储卡、MP3播放器等,而NOR Flash更适合用在高性能的工业产品中。

SRAM: 触发器存储,不需要定期刷新 速度快 功耗高 成本高 小容量 常用于计算机CPU高速缓存

DRAM: 电容存储,需要定期刷新 速度较快 功耗稍低 成本低 容量大适用于大容量存储需求

在SRAM里面,一个bit的数据,通常需要6个晶体管,所以SRAM的存储密度不高,同样的物理空间下,能存储的数据是有限的,不过也因为SRAM的电路简单,所以访问速度非常快。


 SRAM的存储单元是基于触发器实现的,通常由6个晶体管构成一个交叉 耦合的反相器对。这种结构具有**双稳态特性**,即它可以稳定地保持两种状态(0或1),并且只要电源持续供电,数据就会一直保持在该状态。

#### • 速度快的原因:

- 。 无需刷新: SRAM不需要定期刷新, 因此不会因为刷新操作而占用访问时间。
- 。 **简单直接的读写操作**: SRAM的读写操作非常简单直接。当访问一个存储单元时,控制信号通过 访问晶体管直接读取或写入数据,不需要复杂的操作流程。
- 。 **低延迟**:由于存储单元的自保持特性,数据的读取和写入延迟非常低,能够快速响应CPU的指令。

#### 电路简单性:

。尽管SRAM的存储单元由6个晶体管组成,但它的电路逻辑相对简单。每个存储单元的读写操作只需要通过控制信号激活访问晶体管即可,不需要复杂的刷新逻辑或额外的电路来维持数据状态。



在软件业务逻辑的利用率上,在事件驱动的情况下,尽可能通过使用较低的频率运行(有些操作系统也为我们提供了比较方便的低功耗措施,比如FreeRTOS中的tickeless为我们提供了对应的阻塞式进出低功耗的方法,具体Demo文档可以参考:

# IAP升级

### 中断向量表的偏移量设置方法

systemInit函数:初始化时钟,设置中断向量表

```
#ifdef VECT_TAB_SRAM

SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET;

/* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */

#else

SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;

/* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */

#endif
```

SCB->VTOR=FLASH BASE|0x10000;flashapp偏移0x100000

一页1kb=1024 字节下标从0-1023:

123的二进制0011 1111 1111: 十个二进制位就可以表示所有的地址

比如页号是19 19<<10=4C00,所以地址就是0x8004C00

### w25q64

每块64KB,一共分成8mb/64kb=128块 每块分成64KB/4KB=16个扇区,每个扇区4kb,256b一页,分成16页 我一共需要48KB的空间,一共需要12个扇区

同理: 4kb是0到4095, 将4095换成二进制 1111 1111 1111, 需要12个1进行 表示

- 1. 睡眠时DeInit串口的IO口,设置为输入,修复休眠功耗很高的情况,现在 休眠状态电流800多uA.
- 1. BootLoader和APP都加入长按KEY1关机功能.

手表的模式分为3个。第一个是正常的运行模式,手表正常运行;第二个是睡眠模式,MCU进入STOP模式,MPU6050仍在记步数;第三个是关机模式,TPS63020直接关闭使能,此时无3V3供电,只有Vbat有供电

最后还是用的RTC定时中断,然后定时检测当前手势状态,如果有抬腕动作则 唤醒。

MPU6050不能直接使用DMP库,初始化后功耗很高,需要进行一些改动,才能计功耗下来,具体看工程代码。

运行模式70-80mA, 待机模式1mA左右

### RTC实时时钟

掉电还继续运行的特性,指主电源VDD断开的情况,为了RTC外设掉电继续运行,必须接上锂电池给STM32的RTC、备份发卡通过VBAT引脚供电。当主电源VDD有效时,由VDD给RTC外设供电;而当VDD掉电后,由VBAT给RTC外设供电。但无论由什么电源供电,RTC中的数据都保存在属于RTC的备份域中,若主电源VDD和VBAT都掉电,那么备份域中保存的所有数据将丢失。备份域除了RTC模块的寄存器,还有42个16位的寄存器可以在VDD掉电的情况下保存用户程序的数据,系统复位或电源复位时,这些数据也不会被复位。

时钟来源:

使用LSE作为时钟来源

# 指南针

# 海拔如何测量

# 心率检测

em7028:发射绿光。人体血液的流动会导致血管的收缩,从而导致光吸收率的变化简介导致光反射的变化。

光敏二极管会产生不同的电流,在em7028的16位ADC 作用下进行电流转换成数字信号。

#### 自己写了一个局部峰值算法

led1进行心率测量,结果存储在 HRS\_DATA0

- HRS1 数据由两个 8 位寄存器组成: HRS1\_DATA0\_H (高 8 位) 和
   HRS1\_DATA0\_L (低 8 位)。
- 函数将高 8 位和低 8 位数据合并为一个 16 位数据,并返回该值。


#### 计算心率


1.设计三个队列:时间队列数据队列


当前心率和时间入数据队列,队列中的第四个元素是不是大于前后三个,如果是则出现波峰。检测与上一个波峰时间差是不是425,如果是就存储上峰值时间,将

计算两个峰值之间的时间间隔,并将其转换为心率值(每分钟心跳次数),然 后如果次数达到七次就进行滤波算法。

#### bootloader







### 断电重连

#### 1.三个参数

- \_write\_part\_addr: 记录当前写入 Flash 的偏移地址(相对地址)。
- \_storage\_data\_size: 记录当前暂存的固件分包大小。
- \_is\_start\_write: 标志位,表示是否已经开始写入固件。

#### 2.下载进度记录

- 写入固件时更新进度:在每次写入固件分包后,更新 \_write\_part\_addr ,记录当前写入的偏移地址。
- 断电恢复时读取进度: 重新上电后,bootloader 会读取 \_write\_part\_addr ,从记录的偏移地址继续下载。

#### 3.

- \_fpk\_head.pkg\_size: 固件包的总大小(单位:字节)。
- \_write\_part\_addr: 当前已写入的偏移地址(单位:字节)。
- FPK\_LEAST\_HANDLE\_BYTE: 固件包处理的最小单位大小(默认 4096 字节)。

固件包头(FPK\_HEAD)是一个结构体,包含了固件包的元信息,例如固件版本、CRC校验值、固件大小等。pkg\_size是其中的一个字段,表示固件包的总大小。

# 无需deinit

更新完成之后不直接跳转app而是再次进入bootloader

LV\_ATTRIBUTE\_TICK\_INCvoidlv\_tick\_inc(uint32\_ttick\_period);