Chapter 5

模拟传输 (Analog Transmission)

5-1 DIGITAL-TO-ANALOG CONVERSION

将数字数据转换为带通模拟信号传统上称为数字到模拟转换。将低通模拟信号转换为带通信号传统上被称为模拟到模拟转换。

Topics discussed in this section:

数字到模拟转换的概念(Aspects of Digital-to-Analog Conversion) 幅移键控(Amplitude Shift Keying) 频移键控(Frequency Shift Keying)

相移键控(Phase Shift Keying)

正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation)

Figure 5.1 Digital-to-analog conversion





Figure 5.2 Types of digital-to-analog conversion



Note

比特率是每秒发送的位数,波特率是每秒发送的信号元素数。在数字数据模拟传输中,波特率小于等于比特率。

$$S = N \times \frac{1}{r}$$
 波特

N是数据速率(bps)

r是一个信号元素携带的数据元素个数

模拟传输中 $r = \log_2 L$,L是信号元素类型,不是电平个数



模拟信号的每个信号单元运送4位,如果每秒发送1000个信号单元,试求比特率.

Solution

这里 r = 4, S = 1000, N 未知. 利用公式可以求得 N

$$S = N \times \frac{1}{r}$$
 or $N = S \times r = 1000 \times 4 = 4000 \text{ bps}$

一个信号的比特率为8000 bps ,波特率为1000 baud ,问每个信号元素携带多少个数据元素?需要多少 个信号元素?


Solution


在这个例子中,S = 1000, N = 8000, r 和 L 位置. 先得到 r ,再得到 L.

$$S = N \times \frac{1}{r}$$
 \longrightarrow $r = \frac{N}{S} = \frac{8000}{1000} = 8$ bits/baud
 $r = \log_2 L$ \longrightarrow $L = 2^r = 2^8 = 256$

幅移键控


Figure 5.3 Binary amplitude shift keying






载波信号:在模拟传输中,发送设备产生一个高频率信号作为基波来承载信息,被称为载波信号 (carrier signal)或者载波频率。

Figure 5.4 Implementation of binary ASK





ASK带宽:

 $B = (1+d) \times S$, S是信号速率而不是带宽

有100 kHz的可用带宽,范围从 200 到 300 kHz. 如果通过使用 d = 1 的ASK 调制数据,那么载波频率和比特率是多少?

Solution

带宽中点是250 kHz, 这意味着载波频率可以是 $f_c = 250 \text{ kHz}$, 可以使用带宽的公式得到比特率. (d = 1 和 r = 1).

$$B = (1+d) \times S = 2 \times N \times \frac{1}{r} = 2 \times N = 100 \text{ kHz}$$
 \longrightarrow $N = 50 \text{ kbps}$

在数据通信中,通常使用双向通信的全双工链路, 需要把带宽分成两部分,每部分个有一个载波频率 ,如图5.5 所示。图中给出了两个载波频率和带宽的 位置。每个方向可用带宽现在是50 kHz, 因此每个 方向的数据速率为25 kbps.






Figure 5.5 Bandwidth of full-duplex ASK used in Example 5.4

频移键控

Figure 5.6 Binary frequency shift keying





如果两个频率的差是 $2 \triangle f$,那么BFSK要求的带宽是

$$B = (1+d) \times S + 2\Delta f$$


有一个 $100 \, kHz$ 的可用带宽,范围从 $200 \, to \, 300 \, kHz$. 如果使用 d = 1 的 FSK 调制数据,那么载波频率和 比特率应该是多少?

Solution

这个问题类似于5.3,使用FSK进行调制. 频带的中点是 在250 kHz. 选择21f 为50 kHz, 这以为着

$$B = (1+d) \times S + 2\Delta f = 100$$
 \longrightarrow $2S = 50 \text{ kHz}$ $S = 25 \text{ kbaud}$ $N = 25 \text{ kbps}$

Figure 5.7 Bandwidth of MFSK used in Example 5.6



- BFSK有两种实现方法: 非相干(noncoherent)和相干 (coherent)
- 在非相干BFSK中,当一个信号元素结束下一个信号元素开始时相位不连续。
- 在相干BFSK中,两个信号元素的边界处的相位是连续的。
- 相干BFSK中可以使用一个压控振荡器(VCO),根据输入电平 改变频率。

我们需要用3Mbps的比特率每次发送3位,载波频率是 10 MHz, 计算使用不同频率的个数、波特率和带宽。


Solution


使用不同频率的个数 $L = 2^3 = 8$. 波特率 S = 3 MHz/3 = 1000 Mbaud. 这意味着载波频率必须是相隔 1 MHz (2 $\Delta f = 1$ MHz). 带宽是 $B = 8 \times 1000 = 8000$ MHz. 图 5.8给出了频率和带宽的分配.

- 多电平FSK的带宽是
- $B = (1+d) \times S + (L-1)2\Delta f => B = L \times S$

二进制PSK(BPSK)


Figure 5.9 Binary phase shift keying





- BPSK只用2个信号元素,一个相位是0°,另外一个相位是180°
- BPSK和BASK一样简单,但比BASK不易受噪声影响。

Figure 5.10 Implementation of BASK







Figure 5.11 QPSK and its implementation

正交PSK(QPSK)




试求使用QPSK 12 Mbps for. d = 0.

Solution

对 QPSK, 每个信号元素携带 2 bits, 即 r = 2. 因此,信号速率(波特率) 是 $S = N \times (1/r) = 6$ M baud. 已知 d = 0, 有B = S = 6 MHz.



Figure 5.12 Concept of a constellation diagram



试分别画出ASK (OOK), BPSK, 和QPSK 的星座图.

Solution

图 5.13 分别是这三个星座图。





Figure 5.13 Three constellation diagrams

正交振幅调制

Note

正交振幅调制是 ASK 和PSK的结合.

Figure 5.14 Constellation diagrams for some QAMs



5-2 模拟信号调制(ANALOG AND DIGITAL)

模拟信号调控是通过模拟信号来表示模拟信息的. 人们可能会问,既然信号已经是模拟了,为什么还要调制模拟信号呢?;答案是,如果介质具有带通特性或者只有带通带宽可用,则模拟信号就需要调制。

Topics discussed in this section:

调幅(Amplitude Modulation) 调频(Frequency Modulation) 调相(Phase Modulation)

Figure 5.15 Types of analog-to-analog modulation








Figure 5.16 Amplitude modulation






Note

AM所需的总带宽可以由音频信号的带宽确定: $B_{AM} = 2B$.

Figure 5.17 AM band allocation




Note

FM 所需的总带宽可以有音频信号的带宽确 定: $B_{FM} = 2(1 + β)B$.



Figure 5.18 Frequency modulation









Figure 5.19 FM band allocation



调相

Figure 5.20 Phase modulation





Note

PM 所需的总带宽可以由调制信号的带宽和 最大振幅确定:

 $B_{PM} = 2(1 + \beta)B.$

作业:

- P103页
- **11**、13、17、18