物理层

笔记本: 计算机网络

创建时间: 2022/3/21 10:23 **更新时间**: 2022/3/21 10:37

作者: pltzp6uc

物理层

1. 基本概念

电脑要组网,第一件事要干什么? 当然是先把电脑连起来,可以用光缆、电缆、双绞线、无线电波等方式。

这就叫做"实体层",逼格高一点的叫法就是物理层。它就是把电脑连接起来的物理 手段。它主要规定了网络的一些电气特性,作用是负责传送0和1的电信号。

至于0和1的信号是什么,还轮不到物理层还决定。



物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上<mark>传输数据比特流</mark>,而不是指具体的传输媒体。 物理层主要任务: 确定与传输媒体<mark>接口</mark>有关的一些特性 **>>>** 定义标准

1。机械特性 定义物理连接的特性,规定物理连接时所采用的规格、接口形状、引线数目、引脚数量和排列情况。





2。 电气特性 规定传输二进制位时,线路上信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制等。

3.**功能特性** 指明某条线上出现的某一电平表示何种意义,接口部件的信号线的用途。

规程特性 (过程特性)定义各条物理线路的工作规程和时序关系。 层接口引

号线的用途。 描述一个物理 层接口引脚处 于高电平时的 含义时 某网络在物理层规定,信号的电平用+10V~+15V表示二进制0,用-10V~-15V表示二进制1,电线长度限于15m以内

2. 数据通信基本知识

2.1 一个数据通信例子



2.2 相关术语




2.3 三种通讯方式

名称	英文	定义	需要信道条 数
单工通信	Simplex	只能一个发一个收	一条
半双工通 信	half- duplex	都可以发或者收,但是同一时间只能进 行一个	两条
全双工通 信	duplex	都可以同时收发数据	两条

2.4 两种数据传输方式

传输方式	特点			
串行传输	速度慢,省钱,适合远距离			
并行传输	速度快,耗钱,适合近距离			



2.5 码元 (Symbol)

定义:码元是指用一个固定时长的信号波形(数字脉冲),代表离散数值的基本波

形。当有多个离散状态时,成为M进制码元

一个码元可以携带多个比特的信息

个人理解:码元就是在网线上传输的一个个信号段。码元的不同进制就是用来表示不

同的数值的

2.6 波特 (Baud)

用来指一秒可以传输多少个码元

2.7 速率

分为**码元传输速率**和**信息传输速率**

信息传输速率就是b/s, 就是我们平常说的**网速**


码元可以理解为几个比特的**集合**,所以信息传输速率(网速)=码元传输速率x码元所带信息量(多少比特)

码元所带信息量(比特数)=log2(码元进制数)

2.8 带宽 (Band Width)

2.9 奈式准则(Nyquist)


是在**理想状态下**得出的结论




- 码元的完全正确识别成为不可能。
- 2.信道的频带越宽(即能通过的信号高频分量越多),就可以用更高的速率进行码元的有效传输。
- 3.奈氏准则给出了码元传输速率的限制,但并没有对信息传输速率给出限制。
- 4.由于码元的传输速率受奈氏准则的制约,所以要提高数据的传输速率,就必须设法使每个码元能携带更多个比特的 信息量, 这就需要采用多元制的调制方法。

2.10 香农公式 (Shannon)

是在**有噪声的信道中**得出的结论






- 1.信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。
- 2.对一定的传输带宽和一定的信噪比,信息传输速率的上限就确定了。
- 3.只要信息的传输速率低于信道的极限传输速率,就一定能找到某种方法来实现无差错的传输。
- 4.香农定理得出的为极限信息传输速率,实际信道能达到的传输速率要比它低不少。
- 5.从香农定理可以看出,若信道带宽W或信噪比S/N没有上限(不可能),那么信道的极限信息传输速率也就没有上限。

2.11 基带信号和宽带/带通信号 (Base band, pass band)


计算机网络中用的基带信号是**数字信号**




2.12 编码

将数据转化为**数字信号**

数字数据(digtal data)通过 数字发送器(digit emitter) 转化为 数字信号(digtal signal)



模拟数据(analog data)通过 PCM编码器(PCM coder) 转化为 数字信号 (digtal signal)




单极性不归零编码:只使用一个电压值,高电平表示1,低电平表示0.

双极性不归零编码:用幅值相等的正负电平表示二进制数1和0.

单极性归零编码:发送码1时高电平在整个码元期间只持续一段时间,其余时间返回零电平。


双极性归零编码:正负零三个电平,信号本身携带同步信息。



曼彻斯特编码:单极性编码的缺点是没有办法区分此时是没有信号,还是有信号,但是信号是0.


这种编码方式是bit中间有信号,低-高跳转表示0,高-低跳转表示1,一个时钟周期只可以表示一个bit,并且必须通过两次采样才能得到一个bit。它能携带时钟信号,而且能区分此时是没有信号还是信号为0.

差分曼彻斯特编码: 抗干扰能力比曼彻斯特编码更强。bit与bit之间有信号跳变,表示下一个bit为0,bit与bit之间没有信号跳变,表示下一个bit为1。




2.13 调制:数据转化为模拟信号 (了解)


常用的调制方法:调频(AM),调频(FM),调相(PM)



模拟数据(analog data)通过 调制器(modulaotr) 转化为 模拟信号 (analog signal)



数字数据(digtal data)通过 调制器(modulaotr) 转化为 模拟信号 (analog signal)



3. 物理层传输介质

传输介质分为导向性传输介质和非导向性传输介质

导向性传输介质	电磁波沿着固体媒介(铜线or光纤)被导向传播			
非导向性传输介质 自由空间,如空气,水等等				

3.1 常见的导向性传输介质

3.1.1 双绞线

根据有无屏蔽层分为**屏蔽双绞线 (STP) 和无屏蔽双绞线 (UTP)**




非屏蔽双绞线


屏蔽双绞线

3.1.2 同轴电缆 (Coaxial Cable)



3.1.3 光纤 (Optical fiber)





3.2 常见的非导向性传输介质

包括无线电波,微波,红外线和激光等



4. 物理层设备

4.1 中继器 (RP repeater)

注释: 5-4-3规则是为了限制中继器使用次数的, 理由可见图

5是指不能超过5个网段

4是指在这些网段中的物理层网络设备(中继器,集线器)最多不超过4个

3是指这些网段中最多只有三个网段挂有计算机





4.2 集线器 (Hub)

集线器是个大的冲突域,同时只能有两个设备进行通讯,只会传输信号,没有智能。



5. 本章思维导图





参考资料

2019 王道考研 计算机网络

互联网5层模型入门--通俗易懂

思维导图来自此处