# 机械设计基础

第二章 平面连杆机构

# 本章主要内容


- •铰链四杆机构的基本类型、特性
- •铰链四杆机构有整转副的条件
- •铰链四杆机构的演化
- •平面四杆机构的常用设计方法

### 重点内容

四杆机构的类型,压力角、传动角的定义 铰链四杆机构有整转副的条件

### 平面连杆机构的定义

~是由许多构件用低副(转动副、移动副)连接组成的平面机构



#### 平面连杆机构的优点:

耐磨损 ---面接触

制造简便---接触表面是圆柱面或平面

#### 平面连杆机构的缺点:

运动累计误差较大---低副中存在间歇

# § 2-1 铰链四杆机构的基本型式和特性


由四个构件组成的平面连杆机构称为平面四杆机构


全部用转动副相连的平面四杆机构称为平面铰链四杆机构, 简称铰链四杆机构。

### 思考:


为什么本章重点针对四杆机构?







两杆机构起不到转换运动的作用、三杆机构则形成刚体, 四杆机构是具有转换运动功能而构件数量最少的平面连杆机构




能绕机架上转动副中心A或D作整周转动的连架杆称为曲柄,否则称为摇杆

# 铰链四杆机构的三种基本型式:

曲柄揺杆机构 双曲柄机构 双揺杆机构

# 一、曲柄摇杆机构




雷达天线俯仰机构




缝纫机踏板机构


# 曲柄摇杆机构的特性:

# 1. 急回运动





#### 曲柄为原动件



工作行程:

C<sub>1</sub>D->C<sub>2</sub>D 速度v1

空回行程:

C₂D->C₁D 速度v2

急回特性可用行程速度变化系数(或称行程速比系数)K表示:

$$K = \frac{v_2}{v_1} = \frac{C_1 C_2 / t_2}{C_1 C_2 / t_1} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{180^{\circ} + \theta}{180^{\circ} - \theta}$$
 (2-1)

 $\theta$ : 摇杆处于两极限位置时,对应的曲柄所夹的锐角,称为极位夹角


$$\theta = 180^{\circ} \frac{K - 1}{K + 1}$$
 (2-2)

设计新机械时,一般给出急回要求(K),然后确定θ


急回特性作用:常用于缩短非生产时间,提高生产效率

#### 2. 死点位置


#### 摇杆3为原动件




解决方法:利用飞轮及构件自身的 惯性作用,或对曲柄施 加外力




#### 利用死点位置实现一定的工作要求 (积极的一面)










http://www.sohu.com/a/165398737\_765124

#### 3. 压力角和传动角




F: 连杆2作用于从动 摇杆3上的力

Ft=Fcosα为驱动从动件运动并做功的<mark>有效分力</mark>, Fn不做功,仅增加转动副D中的径向力。

定义:作用在从动件上的驱动力F与该力作用点绝对速度Vc 之间所夹的锐角α称为压力角

α反映力的有效利用程度




y越大对机构工作愈有利

传动角定义:  $\gamma = 90^{\circ} - \alpha$ 

由于y有时可以从平面连杆机构的运动简图上直接观察其大小,故平面连杆机构设计中常采用y来衡量机构的传动质量

在机构运转时,传动角是变化的,为了保证机构正常工作,设计时通常应使 $y_{min} \ge [y] = 40^\circ$ 对于高速或大功率机械 $y_{min} \ge 50^\circ$ 


# 二、双曲柄机构




双曲柄机构中,用得最多的是 平行四边形机构,或称平行双 曲柄机构。(对边长度相等)





运动不确定位置





# 运动不确定状态的消除方法:













# 三、双摇杆机构



#### 双摇杆机构的应用






鹤式起重机(四连杆门座式起重机)

E点近似水平移动



降低能量消耗

# 四、平面连杆机构的特点



连杆曲线

### 运动转换:

转动(摆动)转换为复杂的运动轨迹

#### 优点:


- 1、连杆曲线形式丰富,可满足各种轨迹要求;
- 2、可实现多种运动形式的转换和运动规律;
- 3、接触面比压小,承载能力大,且易润滑,耐磨损;
- 4、运动副元素简单,加工方便,精度高。

#### 缺点:

- 1、低副几何锁合存在间隙,数目较多时累计误差大,机械效率低;
- 2、不易精确地实现给定的运动规律,且设计复杂;
- 3、惯性力难以平衡,多应用于低速场合。

# § 2-2 铰链四杆机构有整转副的条件★

整转副: 两构件能相对转360°的转动副



曲柄摇杆机构中A、B是整转副,C、D不是


# 思考:

讨论铰链四杆机构有整转副的条件的实际意义?

原动机(如电动机、内燃机)都作整周转动

机构的主动件也能整周转动

铰链四杆机构中存在曲柄的必要条件: 存在整转副



### 结论:

- ① 铰链四杆机构有整转副的条件是: 最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆之和;
- ② 整转副是由最短杆与其邻边组成的。


问题:是否存在整转副的铰链四杆机构都存在曲柄?

### 机架选取的影响:

曲柄摇杆机构

双曲柄机构

双摇杆机构










① 取最短杆的邻边为机架时, 机架上只有一个整转副, 故得曲柄摇杆机构

> ② 取最短杆为机架时, 机架上有两个整转副, 故得双曲柄机构




③ 取最短杆的对边为机架时, 机架上没有整转副, 故得双摇杆机构




# § 2-3 铰链四杆机构的演化


### 一、曲柄滑块机构




曲柄滑块机构的应用:活塞式内燃机、空气压缩机、冲床等




# 二、导杆机构 三、摇块机构和定块机构




#### 应用:




小型刨床: 导杆机构+曲柄滑块机构



摇块机构在 插齿机上的 应用



# 四、双滑块机构(具有两个移动副)



s=a×sinφ 正弦机构

#### 取不同构件为机架, 正弦机构的演变





图2-22 椭圆仪

### 五、偏心轮机构



#### 资料:

http://www.360doc.com/content/17/0413/13/38908322\_645

279197.shtml

http://www.cmiw.cn/thread-485270-1-1.html

# § 2-4 平面四杆机构的设计

#### 平面连杆机构设计的基本任务:

- 1)满足生产要求的运动规律;
- 2)满足其他各种附加条件,如曲柄存在条件,传力条件等

设计的一般步骤:一般先按运动规律定出机构各杆的长度, 然后检验该机构是否满足所要求的附加条件。

本节介绍按运动规律确定各杆长度的方法。共有如下设计命题:

- 一、按照给定的行程速度变化系数设计四杆机构;
- 二、按照给定连杆位置设计四杆机构;
- 三、按照给定两连架杆对应位置设计四杆机构;
- 四、按照给定点的运动轨迹设计四杆机构。

#### 设计方法:


- (1) 作图法: 直观形象,几何关系清晰;
- (2) 解析法:将运动设计问题用数学方程表示,求解数学方程 得到有关运动尺寸;
- (3) 图谱法或模型实验法: 简便

# 一、按照给定的行程速度变化系数K设计四杆机构

#### 1. 曲柄摇杆机构

#### 已知条件:

摇杆长度,摆角φ和K



### 2. 导杆机构

已知条件: 机架长度AC、K

