第七章 凝结与沸腾换热

Condensation and Boiling Heat Transfer

工程应用背景

锅炉炉膛中的水冷壁 空调、冰箱中的冷凝器和蒸发器 蒸汽发生器

相变换热的特点

有潜热释放

影响因素太多

热点

难点


§ 7-1 凝结换热现象概述

一 凝结的定义


蒸汽与低于其饱和温度的壁面接触时形成液体的过程。

二 两种存在形态

浸润性液体,非浸润性液体。




(a) 润湿能力强




(b) 润湿能力差

三 两种形式的凝结换热



1 膜状凝结(film condensation)

沿整个壁面形成一层薄膜,并且在 重力的作用下流动。(浸润较好)



2 珠状凝结(dropwise condensation)

当凝结液体不能很好的浸润壁面时,则在壁面上形成许多小液珠。




图 7-2 珠状凝结照片

3 比较

(1) $h_{\text{珠}} > h_{\text{膜}}$;


- (2) 珠状凝结很难保持,工程中遇到的凝结换热大多属于膜状凝结;
- (3) 凝结换热设备的设计依据: 膜状凝结。

四 膜状凝结换热的应用

(1) 蒸汽压缩制冷循环


(2) 电厂的凝汽器

(3) 电子元器件冷却




船用冷凝器的构造[Structure]

双流程结构原理图



问题:上层和下层管外哪个换热系数大?


§ 7-2 层流膜状凝结换热



一 Nusselt的分析解

1 对实际问题的简化

- 1) 常物性;
- 2)饱和蒸汽总体静止;
- 3)液膜惯性力可以忽略;
- 4) 汽液界面上无温差;
- 5) 膜内温度线性分布;
- 6) 液膜的过冷度忽略;
- 7) 忽略蒸汽密度;
- 8) 液膜表面光滑平整无波动



边界层微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \rho_l \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{dp}{dx} + \rho_l g + \eta_l \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a_l \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

考虑(3)液膜的惯性力忽略

$$\rho_l(u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y}) = 0$$


考虑(2)

$$p = \rho_{v}g$$

考虑(5) 膜内温度线性分布, 即热量传递方式只有导热

$$u\frac{\partial t}{\partial x} + v\frac{\partial t}{\partial y} = 0$$

- 1) 常物性;
- 2) 饱和蒸汽总体静止;
- 3) 液膜惯性力可以忽略;
- 4) 汽液界面上无温差;
- 5) 膜内温度线性分布;
- 6) 液膜的过冷度忽略;
- 7) 忽略蒸汽密度;
- 8) 液膜表面光滑平整无波动



$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \rho_l \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{dp}{dx} + \rho_l g + \eta_l \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a_l \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

$\begin{cases} \rho_l g + \eta_l \frac{d^2 u}{dy^2} = 0 \\ a_l \frac{d^2 t}{dy^2} = 0 \end{cases}$

边界条件:

$$y=0$$
 时, $u=0$, $t=t_{y}$


$$y = 0$$
时, $u = 0$, $t = t_w$
 $y = \delta$ 时, $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\Big|_{\delta} = 0$, $t = t_s$

2 求解结果

(1) 速度、温度分布

$$u = \frac{\rho_l g}{\eta_l} \left(\delta y - \frac{1}{2} y^2 \right)$$

$$t = t_{\rm w} + \left(t_{\rm s} - t_{\rm w}\right) \frac{y}{\delta}$$




下一步: 求得液膜厚度



质量守恒

$$q_m = \int_0^\delta \rho_l \cdot u \cdot dy \cdot 1 = \frac{\rho_l^2 g \delta^3}{3\eta_I}$$

$$dq_m = \frac{\rho_l^2 g \delta^2}{\eta_l} d\delta$$



能量守恒

$$rdq_{m} = \lambda_{l} \frac{t_{s} - t_{w}}{\delta} dx \cdot 1 \Rightarrow \delta = \left[\frac{4\eta_{l} \lambda_{l} (t_{s} - t_{w}) x}{g \rho_{l}^{2} r} \right]^{1/4}$$

 $u = \frac{\rho_l g}{\eta_l} \left(\delta y - \frac{1}{2} y^2 \right)$

(3) 局部对流换热系数

$$h_{x}(t_{s} - t_{w}) = \lambda_{l} \frac{t_{s} - t_{w}}{\delta} dx \cdot 1$$

$$\Rightarrow h_{x} = \frac{\lambda_{l}}{\delta}$$

$$h_{x} = \left[\frac{gr\rho_{l}^{2}\lambda_{l}^{3}}{4\eta_{l}(t_{s}-t_{w})x}\right]^{1/4}$$

(4) 整个竖壁的平均表面传热系数

$$h = \frac{1}{l} \int_{0}^{l} h_{x} dx = \frac{4}{3} h_{x=l}$$

$$= 0.943 \left[\frac{gr \rho_{l}^{2} \lambda_{l}^{3}}{\eta_{l} l(t_{s} - t_{w})} \right]$$

定性温度:
$$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$$

注意: r 按 t_s 确定

(5) 假设8似乎没用到?

液膜表面光滑平整无波动

波动→强化
$$h=1.13$$
 $\left(\frac{g\gamma p_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l H(t_s-t_w)}\right)^{4}$ 6)液膜的过冷度忽略; 7)忽略蒸汽密度; 8)液膜表面光滑平整无波动

(6) 定性温度

$$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$$

注意: r 按 t。确定

1) 常物性;


- 饱和蒸汽总体静止;
- 3)液膜惯性力可以忽略;
- 4) 汽液界面上无温差;
- 5) 膜内温度线性分布;

3 几点说明

- (1) 倾斜平板
- (2) 水平圆管外

努塞尔的理论分析可推广到 水平圆管外的层流膜状凝结

$$h_{H} = 0.729 \left[\frac{gr \rho_{l}^{2} \lambda_{l}^{3}}{\eta_{l} d(t_{s} - t_{w})} \right]^{1/4}$$



膜状凝结的工程计算

壁面位置	计算公式	特征温度	备注
和形状			
竖直壁面	$h = 1.13 \left(\frac{g \gamma p_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l H(t_s - t_w)} \right)^{\frac{1}{4}}$	$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$	层流
水平圆柱	$h = 0.728 \left(\frac{g \gamma p_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l d_o(t_s - t_w)} \right)^{1/4}$	$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$	层流
水平管束	$h = 0.728 \left(\frac{g \gamma p_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l n_m d_o(t_s - t_w)} \right)^{1/4}$	$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$	层流
水平管内	$h = 0.555 \left(\frac{g \gamma' (\rho_l - \rho_v)^2 \lambda_l^3}{\eta_l d_i (t_s - t_w)} \right)^{\frac{1}{2}}$	$t_m = \frac{t_s + t_w}{2}$	氟里昂冷剂 $\gamma' = \gamma + \frac{3}{8}c_p(t_s - t_w)$

二 垂直管与水平管的比较和实验验证

1 比较

水平管与垂直管的对流换热系数之比:

$$\frac{h_{H}}{h_{V}} = \frac{0.729}{0.943} \left(\frac{l}{d}\right)^{1/4}$$
$$= 0.77 \left(\frac{l}{d}\right)^{1/4}$$

$$\frac{l}{d} = 50 \qquad \frac{h_{\mathrm{H}}}{h_{\mathrm{V}}} = 2.0$$

2 实验验证

(1) 水平单管

Nusselt分析解与实验结果吻合很好!

考核实验的合理性!

10%左右,最大15%





图 6-6 竖壁上水蒸气膜状凝结的理论式和实验结果的比较

$$Re = \frac{\rho_l u_m d_e}{\eta_l}$$

 u_l 为 x = l 处液膜层的平均流速; de 为该截面处液膜层的当量直径。




$$d_e = 4A_c / P = 4b\delta / b = 4\delta$$

$$Re = \frac{4\rho_l u_m \delta}{\eta_l} = \frac{4q_m}{\eta_l}$$

由热平衡

$$\mathbf{r}q_m = h_m (t_{\rm s} - t_{\rm w}) l$$

$$Re = \frac{4h_m l(t_s - t_w)}{\eta_l r}$$



Re>20

误差增大,液膜表面波动

(2) 竖表面

$$h=1.13 \left[\frac{gr\rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_w)} \right]^{1/4}$$

忽略惯性力和过冷度

$$Ja = \frac{r}{C_p(t_s - t_w)} \ge 1$$

Ja 雅各布数(Jakob)数

三 湍流膜状凝结





图 6-6 竖壁上水蒸气膜状凝结的理论式和实验结果的比较

(1)
$$Re_c = 1600$$

(2) 表面传热系数的计算

$$h = h_l \frac{x_c}{l} + h_t \left(1 - \frac{x_c}{l} \right)$$



$$Nu = Ga^{\frac{1}{3}} \frac{\text{Re}}{58 \Pr_{s}^{-1/2} \left(\frac{\Pr_{w}}{\Pr_{s}}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\text{Re}^{3/4} - 253\right) + 9200}$$

$$G_a = \frac{gl^3}{v^2}$$
 伽里略数

定性温度 t_w 定性温度 t_w

其余 t_s

四 例题

1 思路

层流→核算Re →
$$\frac{\text{Re} \leq 1600}{\text{Re} > 1600}$$
 →结果 $\frac{\text{Re} \leq 1600}{\text{Re} > 1600}$ →层流+湍流 x_c

2 要用的公式

水平管外
$$\rightarrow$$
 $h_H = 0.729 \left[\frac{gr \rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l d(t_s - t_w)} \right]^{1/4}$

竖直表面
$$\rightarrow h=1.13 \left[\frac{gr\rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_w)} \right]^{1/4}$$

3 例7-1 (P173)

- (1) 水蒸气 $t_s=100^{\circ}C \rightarrow r$
- (2) 定性温度 → 液膜物性
- (3) 选用层流公式

竖直表面
$$\rightarrow h=1.13 \left| \frac{gr\rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_w)} \right|^{1/4}$$

- (4)核算Re
- (5) 换热量
- (6) 蒸汽凝结量

§ 7-3 影响膜状凝结的因素

一. 不凝结气体

增加了传递过程的阻力减小了凝结的驱动力

二. 蒸气流速

流速较高时,蒸气流对液膜表面 产生模型的粘滞应力。

竖直表面
$$\rightarrow h=1.13 \left[\frac{gr\rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_w)} \right]^{1/4}$$

三. 过热蒸汽

$$r' = r + C_s(t_v - t_s)$$


四. 液膜过冷度及温度分布的非线性

$$r' = r + 0.68C_P(t_s - t_w)$$

五. 管子排数

前面推导的横管凝结换热的公式只适用 于单根横管。

六. 管内冷凝



35

7. 凝结表面的几何形状

- (1) 为什么?
- (2) <u>强化的原则</u> <u>和措施</u>

原则:

减薄液膜的厚度

措施:

拉薄或排掉




图 6-9 沟槽管




图 6-10 微肋管

影响凝结传热的因素

影响因素	结果	
不凝结气体	热阻增加	
水蒸汽流速	液膜可能增厚或减薄	
传热面状况	改变液膜的厚度	
蒸汽过热度	对流传热系数大于理论	
凝结水过冷度		
液膜的流动状况	湍流增强传热	

凝结传热的强化要点

$$h_{x}(t_{s}-t_{w})=\lambda_{l}\frac{t_{s}-t_{w}}{\delta}$$

拉薄液膜

$$h_{x} = \frac{\lambda_{l}}{\delta} = \left(\frac{\lambda_{l}^{3} \gamma \rho_{l}^{2} g}{4\eta_{l}(t_{s} - t_{w})x}\right)^{1/4}$$

促成珠状凝结的条件

专利举例



