理论力学


吴 佰 建

EMAIL: BAWU@SEU.EDU.CN

OFFICE: 12:30-14:00, MON


平面桁架的内力计算

3.1 桁架结构














按材料可分为:



木桁架



钢筋混凝土桁架






按空间形式可分为:

平面桁架



空间桁架



组成桁架的所有杆件轴线都在同一平面内

组成桁架的杆件轴线不在同一平面内




观察连接部位

桁 架(truss):

工程中由杆件通过 <mark>铰链</mark>连接而成的几 何形状不变结构。

节点: 杆件轴线的交点






理想桁架:

- 1. 节点抽象为光滑铰链连接
- 2. 杆件自重不计,或平均分配在两端的节点上
- 3. 外力(载荷或约束力)都作用于节点上

理想桁架的特点:每个杆件均为二力构件或二力杆

理想桁架:略去了结点刚性、荷载偏心产生的次应力。

工程中, 某些 焊接结构, 铆接结构, 可简化为桁架, 结果偏于安全。



简单桁架:以三角形为基础,每增加一个节点则添加两根杆件。


平面简单桁架必是静定的。


Why?


如何计算(平面简单)桁架各杆的内力?

3.2 平面桁架内力的计算方法

- 1、节点法:以节点为研究对象,将每个节点视为平面汇交力系,逐个节点求解内力。
 - □ 节点力的作用线已知,指向 可以假设(一般假设成受拉)
 - □ 求解顺序: 与几何组 成次序相反
 - □ 不仅可以确定各杆受力,还可以确定连接件的受力。







例: 在图示桁架中,已知水平杆和铅垂杆等长,节点E上作用有铅垂力P,求各杆内力.

解: [E]

$$\sum F_{\rm y} = 0$$

$$\vec{F}_{CE}$$


$$\vec{P}$$

$$= \sqrt{2}P$$

$$F_{\rm DE}\cos 45 - P = 0 \quad \Longrightarrow \quad F_{\rm DE} = \sqrt{2}P$$

$$\sum F_{\rm x} = 0$$

$$F_{\text{CE}} + F_{\text{DE}} \sin 45 = 0 \quad \longrightarrow \quad F_{\text{CE}} = -P$$



[C]

$$\Sigma F_{y} = 0$$

$$F_{CD} = 0$$

$$\Sigma F_{x} = 0$$

$$F_{BC} = F_{CE} = -P$$

研究节点C一>杆3、6的内力

$$\begin{array}{c|c}
\vec{F}_{AD} & D \\
\Sigma F_{v} = 0 & \vec{F}_{DD} & \vec{F}_{DD}
\end{array}$$

$$-F_{\rm BD}\cos 45 - F_{\rm CE}\cos 45 = 0$$

 $\sum F_{\rm x} = 0$


$$F_{\rm BD} = P$$


研究节点D一>杆4、5的内力

$$-F_{AD} - F_{BD} \cos 45 + F_{CE} \cos 45 = 0$$
$$F_{AD} = \sqrt{2}P$$

节点法的特点:

- 1、研究对象为节点
- 2、每个节点可以建立两 个独立的平衡方程





未知力小于等于两个

[B]

$$\sum F_{\rm y} = 0$$

$$F_{AB} + F_{BD} \cos 45 = 0$$

$$F_{AB} = -\frac{\sqrt{2}}{2} P$$

$$\sum F_{x} = 0$$

$$F_{\rm B} + F_{\rm BD}\cos 45 + F_{\rm BC} = 0$$




研究节点B一>杆7内力和B处的约束力



 $F_{\scriptscriptstyle
m R}$

零力杆的概念



•观察: 图示杆件的受力。


•零力杆(zero-force member): 在桁架中受力为零的杆件


问题1: 在图示桁架中, 哪些杆件为零力杆?


问题2: 零力杆的判别是否有规律可寻?


14

零力杆的判别












例题:确定图示桁架中的零力杆。



2、截面法: 截取桁架一部分,视为受平面任意力系的刚体,应用三个平衡方程求解内力。


例:求BC杆内力






用假想截面将桁架截开;

考察局部桁架的平衡,直接求得杆件的内力,进而可求节点受力。





解: 研究图示[部分桁架]

$$\sum F_y = 0$$

$$F_{BC} \sin 60 + P_1 - F_A = 0$$

$$F_{BC} \sin 60 + 400 - 500 = 0$$

$$F_{RC} = 115.47$$


若要求BD与AC的内力?

截面法特点:

研究对象为部分 桁架,可建立3个 独立的平衡方程

7

例: 求图示桁架中杆1的内力。 已知: a, b, P, G



截面法特点:

研究对象为部分 桁架,可建立3个 独立的平衡方程

解:1、选取截面

- 2、画出研究对象受力图
- 3、建立平衡方程

[整体]:
$$\sum M_A = 0$$

$$F_R \cdot 8a - Pa - P \cdot 2a - P \cdot 3a - P \cdot 4a - \longrightarrow$$



[部分桁架]

$$\sum F_y = 0 \quad F_B - F_1 \cos \theta - 3G = 0 \quad \Longrightarrow \quad F_1 = \frac{F_B - 3G}{\cos \theta}$$

$$F_1 = \frac{F_B - 3G}{\cos \theta}$$

 $G \cdot 5a - G \cdot 6a - G \cdot 7a = 0$

$$F_B = \frac{1}{4}(5P + 9G)$$

例: 平面桁架如图示,已知: F,求: 杆1的内力。

解: 取整体研究

$$\sum M_{\rm C} = 0, -2aF_{\rm Ay} - aF\frac{\sqrt{3}}{2} = 0;$$


$$F_{\rm Ay} = -\frac{\sqrt{3}}{4}F;$$

取I-I截面左侧;

定 F_{DB} 为零杆;

$$\sum M_{\rm C} = 0$$
, $-2aF_{\rm Ay} + aF_1 = 0$;

$$F_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}F;$$



例: 求图示结构中,CB杆上C端的约束力和杆1的内力已知:M, P, AE=EC=CD=DB=DH=EG=l

解:1、研究整体

$$\sum M_A = 0 \to F_B$$


2、研究分离体

$$\sum M_c = 0 \rightarrow F_{GH}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_{Cx}$$


$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Cy}$$

3、研究销钉G $F_1 = F_{GH}$



平面桁架的静定性

思考题:确定图示结构的静定性



- 1. 未知量个数 = 独立平衡方程的个数?
- 2. 简单桁架基础上添加/减少杆件


TAKE-HOME MESSAGE

- ✓ 理想桁架、简单桁架
- ✓ 节点法 vs. 截面法

习题作业: 3-18(a)(b)

桁架的优点

- 杆件主要受拉或压(功能明确)
- 充分发挥材料作用,减轻重量。











Nonlinear design

Evolutionary Structural Optimization








例:平面桁架如图示,已知:F=2kN,求:各杆的内力与 支座约束反力。

解:用节点法:


$$\sum F_{y} = 0, -F - F_{AD} \frac{4}{\sqrt{3^{2} + 4^{2}}} = 0;$$

$$F_{AD} = -\frac{2 \cdot 5}{4} = -2.5 \text{kN};$$

$$\sum F_{x} = 0, F_{AB} + F_{AD} \frac{3}{5} = 0; F_{AB} = 1.5 \text{kN};$$



[D]
$$\Sigma F_{y} = 0, \quad F_{DA} \frac{4}{5} + F_{DB} \frac{4}{5} = 0; F_{DB} = 2.5 \text{kN};$$
$$\Sigma F_{x} = 0, \quad F_{DB} \frac{3}{5} - F_{DA} \frac{3}{5} + F_{DE} = 0; F_{DE} = -3 \text{kN};$$



$$\sum F_{y} = 0$$
, $-F_{BD} \frac{4}{5} - F_{BE} \frac{4}{5} = 0$; $F_{BE} = -2.5 \text{kN}$; A

$$\sum F_{\rm x} = 0$$
, $F_{\rm BC} - F_{\rm BA} + F_{\rm BE} \frac{3}{5} - F_{\rm BD} \frac{3}{5} = 0$;

$$F_{\rm BC} = 4.5 \rm kN;$$

$$\sum F_{\rm x} = 0$$
, $F_{\rm EC} \frac{3}{5} - F_{\rm EB} \frac{3}{5} - F_{\rm ED} = 0$;


$$F_{\rm EC} = -7.5 \text{kN};$$


$$\sum F_{y} = 0$$
, $F_{EB} \frac{4}{5} + F_{EC} \frac{4}{5} + F_{E} = 0$;


$$F_{\rm E} = 8 \text{kN};$$

$$\sum F_{\rm x} = 0, -F_{\rm CB} - F_{\rm CE} \frac{3}{5} + F_{\rm CX} = 0; \qquad F_{\rm CX} = 0;$$


$$\sum F_{y} = 0$$
, $-F_{CE} \frac{4}{5} + F_{CY} = 0$; $F_{CY} = -6$ kN;








例:求:杆DE的内力




解:取1-1截面[左侧桁架]

 $\sum M_{\rm B} = 0$, $6F + F_{\rm DE} = 4 = 0$

$$F_{\rm DE} = -3 {\rm kN}$$
.





29