
# 第九章 传热过程和换热器

——传热学理论的典型应用

### 9.1 传热过程的分析与计算



### 通过平壁的传热过程





热 流 量 
$$\Phi_1 = h_1 A(t_{f1} - t_{w1})$$

$$\Phi_2 = \frac{l A}{d} \left( t_{w1} - t_{w2} \right)$$

$$\Phi_3 = h_2 A(t_{w2} - t_{f2})$$


稳态传热时  $\Phi = \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3$ 





#### 通过平壁的传热过程

热流量



$$\Phi = \frac{t_{f1} - t_{w1}}{1/h_1 A} = \frac{t_{f1} - t_{w1}}{R_1} \to 0 \qquad t_{f1} - t_{w1} = \frac{\Phi}{h_1 A}$$

$$\Phi = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{d/l A} = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{R_2} \to 0 \qquad t_{w1} - t_{w2} = \frac{d\Phi}{l A}$$

$$\Phi_{3} = \frac{t_{w2} - t_{f2}}{1/h_{2}A} = \frac{t_{w2} - t_{f2}}{R_{3}} \longrightarrow t_{w2} - t_{f2} = \frac{\Phi}{h_{2}A}$$

#### 上式中消去两个未知的壁面温度,可以得到热流量为

$$\Phi = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{d}{l A} + \frac{1}{h_2 A}} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{R_t} = \frac{A(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{d}{l} + \frac{1}{h_2}}$$

#### 通过平壁的传热过程

$$\Phi = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{d}{l A} + \frac{1}{h_2 A}} = \frac{A(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{d}{l} + \frac{1}{h_2}}$$

#### 或写成

$$\Phi = KA(t_{f1} - t_{f2}) = KA\Delta t$$

平壁传热的传热系数 
$$K = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{d}{l} + \frac{1}{h_2}} = \frac{1}{AR_t}$$

多层平壁的传热系数 
$$K = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i}{l_i} + \frac{1}{h_2}}$$


### 通过圆筒壁的传热过程

#### 单层圆筒壁传热过程的总热阻

$$R_{t} = \frac{1}{A_{i}h_{i}} + \frac{1}{2pll} \ln \frac{d_{o}}{d_{i}} + \frac{1}{A_{o}h_{o}}$$

#### 单层圆筒壁的传热量

$$\Phi = \frac{\Delta t}{R_t} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{A_i h_i} + \frac{1}{2pl l} \ln \frac{d_o}{d_i} + \frac{1}{A_o h_o}}$$



#### 内、外表面Ai、Ao均可作为传热面积

$$\Phi = K_o A_o \Delta t = K_i A_i \Delta t = \frac{\Delta t}{R_t}$$

#### 通过圆筒壁的传热过程

$$\Phi = K_o A_o \Delta t = K_i A_i \Delta t = \frac{\Delta t}{R_t}$$

#### 以外表面面积为基准的传热系数为

$$K_{o} = \frac{1}{A_{o}R_{t}} = \frac{1}{\frac{A_{o}}{A_{i}h_{i}} + \frac{A_{o}}{2pll} \ln \frac{d_{o}}{d_{i}} + \frac{A_{o}}{A_{o}h_{o}}} = \frac{1}{\frac{d_{o}}{d_{i}h_{i}} + \frac{d_{o}}{2ll} \ln \frac{d_{o}}{d_{i}} + \frac{1}{h_{o}}}$$

#### 以内表面面积为基准的传热系数为

$$K_{oi} = \frac{1}{A_i R_t} = \frac{1}{\frac{A_i}{A_i h_i} + \frac{A_i}{2pl l} \ln \frac{d_o}{d_i} + \frac{A_i}{A_o h_o}} = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{d_i}{2l l} \ln \frac{d_o}{d_i} + \frac{d_i l}{d_o h_o}}$$

例题 一内外直径分别为180mm、220mm 的蒸汽管道,管外包

裹一层120mm的保温层。蒸汽管的热导率 40W/(m·K)保温层

的热导率  $0.1W/(m \cdot K)$ ; 管道内蒸汽温度  $t_{f1} = 300^{\circ}C$ , 周围空气

的温度  $t_{f2} = 25^{\circ}$ C ,两侧的传热系数  $h_1 = 100 \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ,

$$h_2 = 8.5 \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

试求单位管长的传热量和保温层外表面温度。

#### 解 先确定单位管长的传热系数

总熱阻 
$$R_t = \frac{1}{h_1 p d_1} + \frac{1}{2pl} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2pl} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{h_2 p d_3}$$

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

内部传热热阻 
$$R_1 = \frac{1}{h_1 p d_1} = \frac{1}{100 \times 3.14 \times 0.18} = 0.01768 (\text{m} \cdot \text{K})/\text{W}$$

管道导热热阻 
$$R_2 = \frac{1}{2pl} \ln \frac{d_2}{d_1} = \frac{\ln \frac{0.22}{0.18}}{2 \times 3.14 \times 40} = 0.0008 \text{(m·K)/W}$$

保温层导热热阻 
$$R_3 = \frac{1}{2pl} \ln \frac{d_3}{d_2} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 0.1} \ln \frac{0.46}{0.22} = 1.174 \text{ (m·K)/W}$$

外部传热热阻 
$$R_4 = \frac{1}{h_2 p d_3} = \frac{1}{8.5 \times 3.14 \times 0.46} = 0.08141 \text{ (m·K)/W}$$

总传热热阻 
$$R_t = 0.01768 + 0.0008 + 1.174 + 0.08141$$
  
= 1.274(m·K)/W

#### 所以单位管长的传热系数为

$$k_l = \frac{1}{R_t} = \frac{1}{1.274} = 0.7850 \text{ W/(m·K)}$$

#### 单位管长的传热量为

$$q_l = k_l(t_{f1} - t_{f2}) = 0.7850 \times (300 - 25) = 215.9 \text{ W/m}$$

#### 保温层外表面的温度为℃

$$t_{w2} = t_{f1} + \frac{q}{a_2 p d_3} = 25 + \frac{215.9}{8.5 \times 3.14 \times 0.46} = 42.58 \text{ °C}$$


#### 各热阻占总热阻的份额

<b>分热阻</b> (m.K)/W	内部传热热阻 R <sub>I</sub> =0.01768	金属管道导热热阻 $R_2$ = $0.0008$	保温材料导热热阻 $R_3$ =1.174	外部传热热阻 R <sub>4</sub> =0.08141
$R_i/R_i$ %	1.39	0.063	92.15	6.34

例一铝电线的外径  $d_1 = 5.1 \text{mm}$ ,外包热导率 I = 0.15 W/(m·K)的聚氯乙烯作为绝缘层。环境温度为 $40 ^{\circ} \text{C}$ ,铝线表面温度限制在 $70 ^{\circ} \text{C}$ 以下,绝缘层表面与环境间的表面传热系数为 $10 \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 。 求绝缘层厚度不同时每米电线的散热量。

#### 解 每米电线的散热量可按式

$$\frac{\Phi}{l} = \frac{t_{w1} - t_f}{\frac{1}{2pl} \ln \frac{d_0}{d_1} + \frac{1}{hpd_0}} = \frac{(t_{w1} - t_f)p}{\frac{1}{2l} \ln \frac{d_0}{d_1} + \frac{1}{hd_0}}$$




此题中 
$$t_{w1} = 70^{\circ}\text{C}$$
,  $t_f = 40^{\circ}\text{C}$ ,  $d_1 = 0.0051\text{m}$ ,  $l = 0.15\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 

$$h = 10 \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}, d_0 = d_1 + 2d = 0.0051 + 2d \text{ m}$$

$$\frac{\Phi}{l} = \frac{(70 - 40)p}{\frac{1}{2 \times 0.15} \ln \frac{d_0}{0.0051} + \frac{1}{10 \times d_0}}$$

$$\frac{\Phi}{l} = \Phi_l = \frac{30p}{\frac{1}{0.30} \ln \frac{d_0}{0.0051} + \frac{1}{10d_0}} = \frac{30p}{R_1 + R_0} = \frac{30p}{R_t}$$




$$\Phi_{l} = \frac{t_{w1} - t_{f}}{\frac{1}{2pl} \ln \frac{d_{0}}{d_{1}} + \frac{1}{hp d_{0}}}$$

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_l}{\mathrm{d}d_0} = 0$$

#### 得临界热绝缘直径

$$d_{cr} = d_0 = \frac{2I}{h} \text{ m}$$



表明当  $d_0 = \frac{2l}{h}$  时总热阻最小单位长度的传热量最大。

从曲线可以看出,若管道外径等于20mm, 包5mm的保温层如何? 最少包多厚才能起到保温的作用?

若管道外径大于或等于30mm, 包5mm的保温层如何?

$$d_{cr} = d_0 = \frac{2I}{h} \text{ m}$$

# 对于一般的工程管道,是否要考虑临界热绝缘直径问题? 取有代表性的数值分析:

$$I = 0.12 \text{W/(m} \cdot \text{K)}, h = 9 \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

$$d_{cr} = \frac{2l}{h} = \frac{2 \times 0.12}{9} = 0.026 \text{ m} = 26 \text{mm}$$


工程管道直径远大于此,故不必考虑临界热绝缘直径问题。

#### 两侧为不同流体时的传热系数

传热情况	<b>传热系数</b> k W/(m². K)
从水到压缩空气	55-—170
从水到汽油	340-—510
从水到水	850-—1560
从水到冷凝酒精	255-—680
从水蒸气到空气	28-—285
从蒸汽到水	2270-—3400
从水蒸气到轻柴油	170-—340
从水蒸气到重柴油	55-—170
从水蒸气到汽油	285-—1140

### 通过肋壁的传热过程

#### 热流量



#### 通过肋壁的传热过程

$$\Phi = \frac{t_{fi} - t_{fo}}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{d}{l A_i} + \frac{1}{h_o h_o A_o}}$$

#### 按照传热系数的定义

$$\Phi = K_{o}A_{o}(t_{fi} - t_{fo}) = K_{i}A_{i}(t_{fi} - t_{fo})$$

$$K_{o} = \frac{1}{\frac{1}{h_{i}}b + \frac{d}{l}b + \frac{1}{h_{o}h_{o}}}, \quad b = \frac{A_{o}}{A_{i}}$$

$$K_{i} = \frac{1}{\frac{1}{h_{i}} + \frac{d}{l} + \frac{1}{h}bh}$$

#### 肋片的作用???

### 污垢热阻

污垢系数(热阻) 
$$r_f = \frac{1}{K_f} - \frac{1}{K_0}$$

 $K_0$  一传热面干净无垢时的传热系数, $W/(m^2 \cdot K)$ 。

K<sub>f</sub> 一传热面结垢后流体流速不变时的传热系数,

$$W/\Big(m^2\cdot K\Big)_\circ$$


$$\Phi_f = AK_f \Delta t$$

$$\Phi = AK_0\Delta t$$


换热器是实现温度不同的流体进行热交换的设备。


- 一、换热器的分类
  - 1. 按工作原理分 间壁式换热器、混合式换热器、回热式换热器
  - 按结构分
     壳管式换热器、套管式换热器、肋管式换热器、 板式换热器。
  - 3. 按流动形式分 顺流式换热器、逆流式换热器、复杂流换热器。

### 套管式(逆流式)换热器示意图




### 売管式换热器示意图






### 管束式(间壁式、壳管式)交叉流换热器




### 肋管式换热器




### 板式换热器



### 板式换热器的工作原理



### 板式换热器的板片



- (a) 水平平直波纹板 (b) 人字形波纹板 (c) 倾斜波纹板
- (d) 锯齿形波纹板 (e) 瘤形凹凸板

图 9-9 几种典型的传热板片



螺旋板换热器

### 螺旋板式换热器的工作原理




图 9-11 螺旋板式换热器




#### 塞斯波螺旋螺纹管换热器

SECESPOL Series Helically Corrugated Tubes Heat Exchangers









2 - 110t/h

单、 翅片铸铁空气预热器 双回程系列内螺纹


## 混合式换热器







# 混合式换热器










### 钢制U型翅片管散热器




# 钢制高频焊翅片管散热器



### 流体在换热器中的流动方式




### 顺流和逆流时流体温度的沿程变化



注:  $q_m c_p$  是热容量,单位 J/K。

## 9.3 简单换热器传热量的计算



$$d\Phi_{1x} = q_{m1}c_{p1}dt_{1x}$$

$$d\Phi_{2x} = q_{m2}c_{p2}dt_{2x}$$

$$d\Phi_{x} = K(\Delta t_{x})dA_{x} = K(t_{1x} - t_{2x})dA_{x}$$

$$d\Phi_{1x} = d\Phi_{2x} = d\Phi_{x}$$


$$dt_{1x} = \frac{d\Phi_{x}}{q_{m1}c_{p1}}, \quad dt_{2x} = \frac{d\Phi_{x}}{q_{m2}c_{p2}}$$

$$dt_{1x} - dt_{2x} = d(t_{1x} - t_{2x})$$

$$= \left(\frac{1}{q_{m1}c_{p1}} - \frac{1}{q_{m2}c_{p2}}\right)d\Phi_{x}$$

$$= md\Phi_{x}$$

$$m = \frac{1}{q_{m1}c_{p1}} - \frac{1}{q_{m2}c_{p2}}$$



#### 简单换热器传热量的计算

$$d(t_{1x} - t_{2x}) = mK(t_{1x} - t_{2x})dA_{x}$$

$$\frac{d(t_{1x} - t_{2x})}{(t_{1x} - t_{2x})} = mKdA_{x}$$


$$\ln \frac{(t_{1x} - t_{2x})}{(t_{1}'' - t_{2}')} = mKA_{x}$$

$$(t_{1x} - t_{2x}) = (t_{1}'' - t_{2}') \exp(mKA_{x})$$

$$(t_{1x} - t_{2x}) = (t_{1}'' - t_{2}') \exp(mKA)$$

$$(t_{1}'' - t_{2}'') = (t_{1}' - t_{2}'') \exp(-mKA)$$

$$\ln \frac{(t_{1}'' - t_{2}')}{(t_{1}' - t_{2}'')} = -mKA$$



$$\Phi = \int_{0}^{A} K(t_{1x} - t_{2x}) dA_{x} 
= \int_{0}^{A} K(t_{1}''' - t_{2}') \exp(mKA_{x}) dA_{x} 
= K(t_{1}''' - t_{2}') \int_{0}^{A} \exp(mKA_{x}) dA_{x} 
= \frac{1}{m} (t_{1}''' - t_{2}') [\exp(mKA) - 1] 
= \frac{1}{m} (t_{1}''' - t_{2}') [\exp(mKA) - 1] 
= \frac{1}{m} (t_{1}''' - t_{2}') = -mKA 
\Phi = \frac{1}{m} [(t_{1}' - t_{2}'') - (t_{1}''' - t_{2}')] = KA \frac{(t_{1}' - t_{2}'') - (t_{1}''' - t_{2}')}{(t_{1}''' - t_{2}'')}$$


### 对数平均温差(逆流)

$$\Phi = \frac{1}{m} \left[ (t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2') \right]$$

$$= KA \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{(t_1' - t_2'')}{(t_1'' - t_2')}}$$

$$\Phi = KA\overline{\Delta t}$$

$$\overline{\Delta t} = \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{(t_1' - t_2'')}{(t_1'' - t_2')}}$$



$$d\Phi_{1x} = -q_{m1}c_{p1}dt_{1x}$$

$$d\Phi_{2x} = q_{m2}c_{p2}dt_{2x}$$

$$d\Phi_{x} = K(\Delta t_{x})dA_{x} = K(t_{1x} - t_{2x})dA_{x}$$

$$d\Phi_{1x} = d\Phi_{2x} = d\Phi_x$$

$$dt_{1x} = -\frac{d\Phi_x}{q_{m1}c_{p1}}, \quad dt_{2x} = \frac{d\Phi_x}{q_{m2}c_{p2}}$$

$$dt_{1x} - dt_{2x}$$


$$=d(t_{1x}-t_{2x})$$

$$= -\left(\frac{1}{q_{m1}c_{p1}} + \frac{1}{q_{m2}c_{p2}}\right)d\Phi_{x}$$

$$=-md\Phi_{x}$$

$$\mathbf{m} = \frac{1}{q_{m1}c_{p1}} + \frac{1}{q_{m2}c_{p2}}$$

### 顺流式



#### 简单换热器传热量的计算

$$d(t_{1x} - t_{2x}) = -mK(t_{1x} - t_{2x})dA_x$$


$$\frac{d(t_{1x} - t_{2x})}{(t_{1x} - t_{2x})} = -mKdA_x$$

$$\ln \frac{(t_{1x} - t_{2x})}{(t_1' - t_2')} = -mKA_x$$

$$(t_{1x} - t_{2x}) = (t_1' - t_2') \exp(-mKA_x)$$

$$(t_1'' - t_2'') = (t_1' - t_2') \exp(-mKA)$$

$$\ln \frac{(t_1'' - t_2'')}{(t_1' - t_2')} = -mKA$$



$$\Phi = \int_{0}^{A} K(t_{1x} - t_{2x}) dA_{x}$$

$$= \int_{0}^{A} K(t_{1}' - t_{2}') \exp(-mKA_{x}) dA_{x}$$

$$= K(t_{1}' - t_{2}') \int_{0}^{A} \exp(-mKA_{x}) dA_{x}$$

$$= -\frac{1}{m} (t_{1}'' - t_{2}'') [\exp(-mKA) - 1]$$

$$= -\frac{1}{m} [(t_{1}'' - t_{2}'') - (t_{1}' - t_{2}')]$$

$$\ln \frac{(t_{1}'' - t_{2}'')}{(t_{1}' - t_{2}'')} = -mKA$$

$$\Phi = -\frac{1}{m} [(t_{1}''' - t_{2}''') - (t_{1}' - t_{2}')] = KA \frac{(t_{1}''' - t_{2}'') - (t_{1}' - t_{2}')}{(t_{1}'' - t_{2}')}$$


### 对数平均温差 (顺流)

$$\Phi = -\frac{1}{m} \left[ (t_1'' - t_2'') - (t_1' - t_2') \right] t_1'$$

$$= KA \frac{(t_1'' - t_2'') - (t_1' - t_2')}{\ln \frac{(t_1'' - t_2')}{(t_1' - t_2')}}$$

$$\Phi = KA\overline{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta t}{\Delta t} = \frac{(t_1''' - t_2'') - (t_1' - t_2')}{\ln \frac{(t_1'' - t_2'')}{(t_1' - t_2')}}$$



### 复杂流的平均传热温差


$$\overline{\Delta t} = y \overline{\Delta t}_{c}$$

$$y = y(P, R) - - 温差修正系数$$

$$\overline{\Delta t}_{c} = \frac{(t_{1}' - t_{2}'') - (t_{1}'' - t_{2}')}{\ln \frac{(t_{1}' - t_{2}'')}{(t_{1}'' - t_{2}')}}$$

$$P = \frac{(t_{2}'' - t_{2}')}{(t_{1}' - t_{2}')}, \quad R = \frac{(t_{1}' - t_{1}'')}{(t_{2}'' - t_{2}')}$$

$$P = \frac{(t_{1}'' - t_{1}'')}{(t_{1}' - t_{2}')}, \quad R = \frac{(t_{2}'' - t_{2}')}{(t_{1}'' - t_{1}'')}$$






图 9-16 壳侧 2 程,管侧 4、8、12、16…程的 ψ 值




图 9-15 一次交叉流、两种流体各自都不混合时的  $\phi$  值  $^{[1]}$  ①





图 9-16 一次交叉流,一种流体混合、另一种流体不混合时的 ψ值[1]


### 计算换热器的平均温差法

#### 换热器计算的类型:

- 1. 设计计算,即在换热器 工艺参数确定的情况 下,确定换热器的类型 和换热器的面积;
- 2. 校核计算,即对于给定的换热器能否达到工艺的要求。

$$t_{2}'' = t_{2}' + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}(t_{1}' - t_{1}'')$$






### 设计计算步骤

- 1. 计算换热量  $\Phi = q_{m1}c_{p1}(t_1' t_1'')$
- 2. 依据能量平衡关系计算知的出口温度

$$t_{2}'' = t_{2}' + \frac{\Phi}{q_{m2}c_{p2}}$$

3. 计算逆流时的对数平均温差

$$\overline{\Delta t}_{c} = \frac{(t_{1}' - t_{2}'') - (t_{1}'' - t_{2}')}{\ln \frac{(t_{1}' - t_{2}'')}{(t_{1}'' - t_{2}')}}$$



$$P = \frac{(t_{2}'' - t_{2}')}{(t_{1}' - t_{2}')}, \quad R = \frac{(t_{1}' - t_{1}'')}{(t_{2}'' - t_{2}')}$$

4. 计算温差修正系数和平均温差

$$y = y(P, R); \quad \overline{\Delta t} = y \overline{\Delta t}_c$$

### 设计计算步骤


#### 5. 布置传热面, 计算传热系数 K

$$K_{o} = \frac{1}{A_{o}R_{t}} = \frac{1}{\frac{A_{o}}{A_{i}h_{i}} + \frac{A_{o}}{2pll} \ln \frac{d_{o}}{d_{i}} + \frac{A_{o}}{A_{o}h_{o}}}$$

#### 6. 计算传热面积 A

$$A = \frac{\Phi}{K\overline{\Delta t}}$$

7. 计算流动阻力  $\Delta p$ 



换热器设计中应注意——综合考虑各方面的因素, 例如换热面积和能耗之间的关系。

### 校核计算步骤


- 1 假设出口温度,计算换热量  $\Phi^{(1)} = q_{m1}c_{n1}(t_1' t_1''^{(1)})$
- 2 依据能量平衡关系计算未 知的出口温度

$$t_{2}'' = t_{2}' + \frac{\Phi^{(1)}}{q_{m2}c_{p2}}$$

3 计算逆流时的对数平均温差

$$\overline{\Delta t}_{c} = \frac{(t_{1}' - t_{2}'') - (t_{1}'''^{(1)} - t_{2}')}{\ln \frac{(t_{1}'' - t_{2}'')}{(t_{1}'''^{(1)} - t_{2}')}}$$

4 计算温差修正系数和平均温差



$$P = \frac{(t_{2}'' - t_{2}')}{(t_{1}' - t_{2}')}, \quad R = \frac{(t_{1}' - t_{1}'')}{(t_{2}'' - t_{2}')}$$

$$y = y(P, R)$$

$$\overline{\Delta t}^{(1)} = y\overline{\Delta t_{c}}$$

### 校核计算步骤

#### 5. 计算传热系数 K


$$K_o^{(1)} = \frac{1}{A_o R_t} = \frac{1}{\frac{A_o}{A_i h_i} + \frac{A_o}{2pl l} \ln \frac{d_o}{d_i} + \frac{A_o}{A_o h_o}}$$

#### 6. 计算传热量

$$\Phi^{(2)} = K^{(1)} A \overline{\Delta t}^{(1)}$$



$$\Phi^{(2)}$$
,  $\Phi^{(1)}$ 



如果两者相差较小,比如小于2%,则认为假设的温度基本 正确,计算结束。否则需要重新假设温度来进行试算。

### 设计计算实例

设计一个变压器油的冷却器,用水来冷却加热的油。按照工艺要求,油的入口温度为 $60^{\circ}$ 0、出口温度应不高于 $45^{\circ}$ 0、流量为 $36^{\circ}$ 1/h。可用的冷却水的入口温度为 $33^{\circ}$ 0、考虑到当地是缺水地区,为了防止水的蒸发损失,出口温度限制在 $37^{\circ}$ 0。

变压器油和水的主要物性参数

水质	1	r	$c_p^{}$	n	Pr
水	0.635	992.2	4174	0.659 e-6	4.31
变压器油	0.127	886	1905	49e-6	648

### 设计计算过程

#### 1. 计算换热量

$$\Phi = q_{m1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = 36 \times 10^3 / 3600 \times 1905 \times (60 - 45) = 285.75 \times 10^3 W$$

2. 冷流体的流量 
$$q_{m2} = \frac{\Phi}{c_{p2}(t_2'' - t_2')} = \frac{285.75 \times 10^3}{4174 \times (37 - 33)} = 17.11 kg/s$$

#### 3. 逆流时对数平均温差

$$\overline{\Delta t} = \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1''' - t_2')}{\ln \frac{(t_1' - t_2'')}{(t_1''' - t_2')}} = \frac{(60 - 37) - (45 - 33)}{\ln \frac{60 - 37}{45 - 33}} = 16.9^{\circ}C$$

# 4. 温差修正系数和平均温差(壳管式换热器,单壳程、双管程、)

$$R = \frac{(t_2'' - t_2')}{(t_1' - t_2')} = \frac{37 - 33}{60 - 33} = 0.15$$

$$P = \frac{(t_2'' - t_2')}{(t_1'' - t_2')} = \frac{60 - 45}{37 - 33} = 3.75$$

$$y = y(P, R) = 0.95$$

$$\overline{\Delta t} = y \overline{\Delta t}_c = 0.95 \times 16.9 = 16.1^{\circ}C$$

### 设计计算过程

- 5. 布置传热面,计算传热系数 *K* (过程略)
- 6. 计算传热面积 A

$$A = \frac{\Phi}{K\overline{\Delta t}} = \frac{285.75 \times 10^3}{450 \times 16.1} = 39.44 m^2$$

7. 计算流动阻力(略)

根据计算的换热面积,确定所用的换热管的长度和根数。

### 校核计算实例

要选用一个变压器油的冷却器,用水来冷却加热的油。按照工艺要求,油的入口温度为60℃,流量为36t/h。可用的冷却水的入口温度为33℃,流量为18t/h。这里现有的壳管式换热器为单壳程、双管程,换热面积为40m²。试确定换热器的冷、热介质的出口温度。换热器管程采用直径15mm的铜管,具体的数目和尺寸已知。

变压器油和水的主要物性参数

介质	1	r	$c_p$	n	Pr
水	0.635	992.2	4174	0.659 e-6	4.31
变压器油	0.127	886	1905	49e-6	648

### 校核计算过程

1. 假设冷却水的出口温度为48℃,计算换热量

$$\Phi^{(1)} = q_{m2}c_{p2}(t_2' - t_2''^{(1)}) = 18 \times 10^3 / 3600 \times 4174 \times (48 - 33) = 313.05 \times 10^3 \,\mathrm{W}$$

2. 热油的出口温度 
$$t_1'' = t_1' - \frac{\Phi^{(1)}}{q_{m1}c_{p1}} = 60 - \frac{313.05 \times 10^3}{36 \times 10^3 / 3600 \times 1905} = 43.57$$
°C

3. 逆流时对数平均温差

$$\overline{\Delta t} = \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{(t_1' - t_2'')}{(t_1'' - t_2')}} = \frac{(60 - 48) - (43.57 - 33)}{\ln \frac{60 - 48}{43.57 - 33}} = 11.27^{\circ}C$$

4. 温差修正系数和平均温差(壳管式换热器,单壳程、双管

$$P = \frac{(t_{2}'' - t_{2}')}{(t_{1}' - t_{2}')} = \frac{48 - 33}{60 - 33} = 0.56$$

$$P = \frac{(t_{1}' - t_{1}'')}{(t_{1}'' - t_{2}')} = \frac{60 - 43.57}{48 - 33} = 0.56$$

$$y = y(P, R) = 0.65$$

$$\overline{\Delta t} = y \overline{\Delta t}_{c} = 0.65 \times 11.27 = 7.32^{\circ}C$$

### 校核计算过程

- 5. 计算传热系数 K(过程略)
- 6. 计算传热量

$$\Phi^{(2)} = K \overline{\Delta t} A = 400 \times 7.32 \times 40 = 117.12 \text{kW}$$

这个结果与原来假设得到的结果相差较多。因此需要重新假设出口温度来计算。例如采用两者的平均值估算冷流体的出口温度,得到  $\Phi^{(1)} \leftarrow \left(\Phi^{(1)} + \Phi^{(2)}\right)/2 = 215 \times 10^3 \, \mathrm{W}$ 

$$t_1'''^{(1)} = t_1' - \frac{\Phi^{(1)}}{q_{m1}c_{p1}} = 60 - \frac{215 \times 10^3}{36 \times 10^3 / 3600 \times 1905} = 48.72$$

$$t_2'' = t_2' + \frac{\Phi^{(1)}}{q_{m2}c_{p2}} = 33 + \frac{215 \times 10^3}{18 \times 10^3 / 3600 \times 4174} = 43.30$$

### 校核计算过程

4. 温差修正系数和平均温差(壳管式换热器,单壳程、双管程)

$$\frac{\Delta t}{\Delta t} = \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{(t_1' - t_2'')}{(t_1'' - t_2')}} = \frac{(60 - 43.30) - (48.72 - 33)}{\ln \frac{60 - 43.30}{48.72 - 33}} = 16.20^{\circ}C$$

$$P = \frac{(t_2'' - t_2')}{(t_1' - t_2')} = \frac{43.30 - 33}{60 - 33} = 0.38, \quad R = \frac{(t_1' - t_1'')}{(t_2'' - t_2')} = \frac{60 - 48.72}{43.30 - 33} = 1.1$$

$$\overline{\Delta t} = y \overline{\Delta t_c} = 0.92 \times 16.20 = 14.9^{\circ}C$$

$$\Phi^{(2)} = K\overline{\Delta t}A = 400 \times 14.92 \times 40 = 238.72 \text{kW}$$

### 9.4 效能—传热单元数法 (ε-NTU)

效能--换热器中介质温度变化的最大值与换热器 中冷热流体的进口温差之比为

$$e = \frac{\left(t' - t''\right)_{\text{max}}}{t_1' - t_2'}$$

热容比-- 
$$R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$$
,  $C = q_m c_p$ 

传热单元数-- 
$$NTU = \frac{KA}{C_{\min}}$$

$$e = \frac{t_1' - t_1''}{t_1' - t_2'},$$

# 顺流条件下的效能计算 公式的推导

$$t_{1}' - t_{1}'' = e(t_{1}' - t_{2}')$$

$$t_{2}'' - t_{2}' = \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}} \left(t_{1}' - t_{1}''\right) = e \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}} \left(t_{1}' - t_{2}'\right)$$

$$t_{1}' - t_{1}'' + t_{2}'' - t_{2}' = e \left( 1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}} \right) \left( t_{1}' - t_{2}' \right)$$

$$\left(t_{1}' - t_{2}'\right) - \left(t_{1}'' - t_{2}''\right) = e \left(1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right) \left(t_{1}' - t_{2}'\right)$$

$$1 - \frac{\left(t_{1}'' - t_{2}''\right)}{\left(t_{1}' - t_{2}'\right)} = e \left(1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right)$$

$$1 - \exp(-mKA) = e \left( 1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}} \right)$$

$$e = \frac{1 - \exp(-mKA)}{\left(1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right)} = \frac{1 - \exp\left[-\frac{KA}{q_{m1}c_{p1}}\left(1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right)\right]}{\left(1 + \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right)}$$

$$e = f(\frac{KA}{q_{m1}c_{p1}}, \frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}) = f(NTU, \frac{(q_mc_p)_{\min}}{(q_mc_p)_{\max}})$$




图 9-18 复杂流换热器的效能曲线[14.15]

# (ε-NTU)法校核计算步骤

# 1. 假设已知传热换热系数 K $t''_{1} = ?$

#### 2. 计算热容比和NTU

$$R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}, \quad C = q_m c_p \quad NTU = \frac{KA}{C_{\min}}$$

3. 计算效能 
$$e = \frac{(t'-t'')_{\text{max}}}{t_1'-t_2'}$$
 4. 计算流体出口温度

$$t_1'' = t_1' - e(t_1' - t_2')$$

 $q_{m1}c_{p1}$ 

#### 5. 计算传热量和另一侧流体出口温度

$$\Phi = q_{m1}c_{p1}(t_1' - t_1'') \qquad t_2'' = t_2' + \frac{\Phi}{q_{m2}c_{p2}}$$

## 校核计算实例

要选用一个变压器油的冷却器,用水来冷却加热的油。按照工艺要求,油的入口温度为60℃,流量为36 t/h。可用的冷却水的入口温度为33℃,流量为18t/h。这里现有的壳管式换热器为单壳程、双管程,换热面积为40m²。试确定换热器的冷、热介质的出口温度。换热器管程采用直径15mm 的铜管,具体的数目和尺寸已知。

变压器油和水的主要物性参数

水质	1	r	$c_p$	n	Pr
水	0.635	992.2	4174	0.659 e-6	4.31
变压器油	0.127	886	1905	49e-6	648

# (ε-NTU)法校核计算步骤

- 1. 假设已知传热换热系数  $K = 400 \text{W/m}^2$
- 2. 计算热容比和NTU

$$NTU = \frac{KA}{\left(q_m c_p\right)_{\min}} = \frac{400 \times 40}{36 \times 10^3 / 3600 \times 1905} = 0.84$$

$$(q_m c_p)_{\min} / (q_m c_p)_{\max} = \frac{36 \times 10^3 / 3600 \times 1905}{18 \times 10^3 / 3600 \times 4174} = 0.91$$

- 3. **计算效能**  $e = \frac{(t'-t'')_{\text{max}}}{t_1'-t_2'} \approx 0.5$
- 4. 计算流体出口温度、传热量和另一侧流体出口温度

$$t_1'' = t_1' - e(t_1' - t_2') = 60 - 0.5 \times (60 - 33) = 46.5$$
°C

$$\Phi = q_{m1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = 36 \times 10^3 / 3600 \times 1905 \times (60 - 46.5) = 257.1 \times 10^3 \text{ W}$$

$$t_2'' = t_2' + \frac{\Phi}{q_{m2}c_{p2}} = 33 + \frac{257.1 \times 10^3}{18 \times 10^3 / 3600 \times 4174} = 45.32^{\circ}\text{C}$$


**例题一套管式水—水换热器,用于将流量是2kg/s的**75℃的热 水低到50℃,冷水的进口温度为15℃,冷水流量远大于热 水流量。若水的比热容为4180J/(kg. K)。已知换热器的传 热系数为 $200W/(m^2 \mathbb{C})$ ,不计散热损失,问达到所需的冷

却温度时,换热面积至少为多少?

因冷水流量远大于热水流量, 解 所以冷水可视为恒温。

端差 
$$\Delta t_{\text{max}} = 75 - 15 = 60 \, ^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta t_{\text{min}} = 50 - 15 = 35 \, ^{\circ}\text{C}$$



$$q_{m1}c_{p1} = q_{m2}c_{p2}$$

传热温差 
$$\Delta t = \frac{\Delta t_{\text{max}} - \Delta t_{\text{min}}}{\ln \frac{\Delta t_{\text{max}}}{\Delta t_{\text{min}}}} = \frac{60 - 35}{\ln \frac{60}{35}} = 46.38 \text{ °C}$$

传热量 
$$\Phi = q_m c_p (t_1 - t_2) = 2 \times 4180 \times (75 - 50) = 209000 \text{ W}$$

$$\Phi = q_m c_p \left( t_1 - t_2 \right) = KA\Delta t$$

#### 所以传热面积

$$A = \frac{\Phi}{K\Delta t} = \frac{209000}{200 \times 46.38} = 22.53 \text{m}^2$$

- **例**3 问对壳管式换热器来说,两种流体在下列情况下,何种 走管内,何种走管外?
  - 1)清洁与不清洁的; 2)腐蚀性大与腐蚀性小的;
  - 3) 高温与低温的; 4) 压力大与压力小的;
  - 5) 流量大与小的; 6) 粘度大与小的。
- 答: 1) 不清洁流体应在管内,因为壳层清洗比较困难,而管内可以定期拆开端盖清洗;
  - 2)腐蚀性大的流体走管内,因为更换管束的代价比更换 壳体要低,且如将腐蚀性强的流体置于壳侧,被腐蚀 的不仅是壳体,还有管子;

- 3)温度低的流体置于壳侧,这样可以减少换热器散热损失;
- 4)压力大的流体置于管内,因为管侧耐高压,且低压流体置于壳侧时有利于减小阻力损失;
- 5)流量大的流体置于管外,横向冲刷管束可使表面传热系数增加。
- 6) 粘度大的流体放在管外,可使管外侧表面传热系数增加。

### 传热的增强与削弱

无论是通过平壁的传热,还是通过圆筒壁的传热,传热 量的计算式都可用

$$\Phi = KA\Delta t$$
 或写成  $\Phi = \frac{\Delta t}{R}$ 

- 一、增强传热(P282)
  - 1.加大传热温差
  - 2.若传热温差不变时,应减小传热热阻R<br/>对于单层平板面的传热问题的传热热阻为

$$R = \frac{1}{A_1 h_1} + \frac{d}{l A_m} + \frac{1}{A_2 h_2}$$

$$R = R_{h1} + R_1 + R_{h2} = \frac{1}{A_1 h_1} + \frac{d}{l A_m} + \frac{1}{A_2 h_2}$$

- ① 减少导热导热热阻 选用热导率大的薄金属壁、减少表面的污垢。
- ② 减小对流传热热阻 减薄或破坏边界层(提高流速、采用短管、在对流传热热阻大的一侧加装肋片……)。
- ③ 减小辐射传热热阻 增大辐射系统间的发射率、增加物体间的角系数、提高辐射源的温度等。

注意: a. 减小最大的热阻

b. 考虑问题要全面

二、削弱传热(P285)  $\Phi = KA\Delta t = \frac{\Delta t}{R}$ 

● 可采取的措施

减小传热温差;减小传热面积;增大传热热阻R 工程上使用最广泛的方法是在管道和设备上覆盖保温隔热 材料,使其导热热阻大大增加,总热阻增大,从而削弱 传热。

- 保温隔热的目的
  - ① 减少热损失; ② 保证流体温度; ③保证设备的正常运行;
  - ④ 减少环境热污染;⑤ 保证工作人员的安全。
- 对保温材料的要求 (P286)
- 最佳厚度的确定,保温结构,保温隔热效果