
计算机控制技术与系统

-总复习

计算机控制系统知识框架



计算机控制系统典型结构图

■传感与检测

■变换与传输

■计算与处理

■控制与智能

■执行与驱动

■对象与建模

■机电基础

■计算机软硬件

■系统与工程

复习范围

第1章 计算机控制系统概述

第2章 过程通道(结合作业)

第3章 抗干扰技术

第4章 计算机控制系统的基本控制策略(<mark>结合</mark>作业)

第1章 计算机控制系统概述

1.1 过程计算机控制系统由哪几部分组成?

硬件、软件

- 1.2 计算机控制系统的典型形式有哪些?缩写是什么? 各有何特点?
 - (1)操作指导控制系统 (DAS) (2)直接数字控制系统(DDC)
 - (3)监督控制系统(SCC) (4)分散型控制系统(DCS)
 - (5)现场总线控制系统(FCS)
- 1.3大型火电机组计算机控制系统中, DAS、CCS、SCS、FSSS、BPC、DEH各自的含义和所实现的功能是什么?

第2章 过程通道

2.1.1 过程通道的组成


2.2 模拟量输出通道与接口

(通道结构形式, D/A转换器原理, DAC0832与8031接口电路的设计编程)

2.3 模拟量输入通道及接口


(通道结构形式、外围芯片、A/D转换器的类型、各自的工作原理, AD574, 8031多路采集系统的设计编程)

2.1过程通道的组成




- ◆模拟量输出通道的结构形式
 - ◆数字保持: 一个通路一个D / A转换器
 - 转换速度快、工作可靠


- 输出精度高
- 成本较高 ,适合于多路同步转换的场合




- ◆模拟保持: 一个通路一个D / A转换器
 - 分时工作,影响通道速度 成本低
- 成本低,多用于速度要求不高的场合



◆倒T型电阻解码网络



$$V_{out} = \frac{V_{REF}}{2^{N}} (D_{N-1} \cdot 2^{N-1} + D_{N-2} \cdot 2^{N-2} + \dots + D_0 \cdot 2^0)$$
 (if : $R = R_f$)



• 写操作1: 数字量输入DAC-1

地址: #EFFFH (1110, FFFH)

• 写操作2:

地址: #DFFFH (1101, FFFH)

• 写操作3:

地址: #BFFFH (1011, FFFH)

• 写操作4:

地址: #7FFFH (0111, FFFH)

• 两次转换指令如下:

MOV DPTR, #EFFFH ; DAC-1输入寄存器地址

MOV A, #data1 ; 读取数据1

MOVX @DPTR, A ; 数字量锁入DAC-1输入寄存器

MOV DPTR, #DFFFH ; DAC-2输入寄存器地址

MOV A, #data2 ; 读取数据2

MOVX @DPTR, A ; 数字量锁入DAC-2输入寄存器

MOV DPTR, #BFFFH ; DAC-3输入寄存器地址

MOV A, #data3 ; 读取数据3

MOVX @DPTR, A ; 数字量锁入DAC-3输入寄存器


MOV DPTR, #7FFFH ; DAC寄存器地址

MOVX @DPTR, A ; 执行D / A转换

SJMP \$


◆模拟量输入通道的结构形式

(1) 多路A/D通道并行




- 每个信号源有各自独立的模入通道
- 转换速度高,可同时采样和同时转换
- 适用于同步高速数据采集、同步转换的控制系统
- 使用较多的采样保持器和A/D转换器,成本较高

- ◆模拟量输入通道的结构形式
 - (2) 多路同时采样、分时转换模入通道



- 各模入通道共用A/D转换
- 同时采样、分时转换
- 速度较慢,多路开关增加误差
- 集成芯片 有ADC0808/0809(8位), ADS7864(12位)

- ◆模拟量输入通道的结构形式
 - (3) 多路分时采样、分时转换模入通道



- 各模入通道共用采样保持器和A/D转换
- 分时采样和转换
- 节省硬件资源,成本低
- 速度慢

◆CD4051 (双向、单端、8路)


VEE: 负电源

VSS: 地端

VDD: 正电源

X:输出/输入公共端。

C, B, A: 地址信号



INH: 为允许/禁止输出控制端。

为"1"时,前后级通道断开;

为"0"时,正常选通。

INH	C B			与X相连的信号	
0	0	0	0	X0	
0	0	0	1	X1	
0	0	1	0	X2	
0	0	1	1	Х3	
0	1	0	0	X4	
0	1	0	1	X5	
0	1	1	0	X6	
0	1	1	1	X7	
1	X	X	X	无	

D/A转换器

时序及控制逻辑

逐次逼近寄存器

缓冲寄存器

数字量输出

■逐位逼近式A/D转换器工作原理


转换过程 (二分搜索法):


(1) 微机发 '启动' 信号, 清除寄存器各位;

- (2) 由控制逻辑将SAR寄存器的最高位置1;
- (3) D/A转换器将 10000000 转成 V_f ;
- (4) 比较器比较 V_i 和 V_f : 若 V_i >= V_f ,比较器输出1,说明前步置1正确,予以保留;若 V_i < V_f ,比较器输出0,说明前步置1不正确,清除之;
 - (5) 置次高位为1, 重复(3)、(4)步,直到SAR所有寄存器位处理完。
 - (6) 控制逻辑发'转换结束'信号,通知CPU,可以读取数据。

■双积分式A/D转换器工作原理


- 采用间接测量原理,将被测电压转换成时间常数*T*。
- 一次转换需要2次积分,故 称双积分。
- A/D转换过程:
 - ① 对被测输入电压 V_x 进行固定时间 T_0 的正向积分。
 - ② 控制逻辑将电子开关接参考电压进行反向积分,直至反向积分输出返回到起始值。
 - ③ 用高频标准时钟脉冲测量反向积分时间T,得到对应输入电压的数字量。





双积分式A/D转换器输出曲线

◆ AD574A与单片机的连接



<mark>启动</mark>地址:0111 FF 11<mark>00 读高8位</mark>地址:0111 FF 11<mark>01 读低4位</mark>地址:0111 FF 11<mark>11</mark>

■ AD574A与单片机的连接-<mark>查询</mark>

<mark>启动</mark>地址: 0111 FF 1100 (7FFCH)

<mark>读高8位</mark>地址:0111 FF 1101 (7FFDH)

<mark>读低4位</mark>地址:0111 FF 1111 (7FFFH)

MOV DPTR, #7FFCH; A/D启动地址

MOVX @DPTR,A ;启动A/D转换

JB P3.2, \$;查询A/D转换是否结束

MOV R1,#40H ;高8位结果存放地址

MOV DPTR,#7FFDH ;读高8位地址

MOVX A, @DPTR ;读取高8位


MOV @R1,A ;存高8位

MOV DPTR,#7FFFH ;读低4位地址

INC R1 ;低4位结果存放地址41H

MOVX A, @DPTR ;读取低4位

MOV @R1,A ;存低4位



■ AD574A与单片机的连接-中断

启动地址: 0111 FF 1100 (7FFCH)

<mark>读高8位</mark>地址:0111 FF 1101 (7FFDH)

<mark>读低4位</mark>地址: 0111 FF 1111 (7FFFH)

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0003H

LJMP PINTO ;转至中断服务程序

ORG 0300H

MAIN: SETB ITO ;置INTO边沿触发


SETB EX0 ;开放外部中断0

SETB EA ;CPU开中断

MOV DPTR , #7FFCH ; A/D启动地址

MOVX @DPTR, A ;启动A/D转换

SJMP \$



■ AD574A与单片机的连接-<mark>中断</mark>

启动地址: 0111 FF 1100 (7FFCH)

<mark>读高8位</mark>地址: 0111 FF 1101 (7FFDH)

<mark>读低4位</mark>地址: 0111 FF 1111 (7FFFH)

• 中断服务子程序:

:保护现场 PINTO: PUSH **PSW**

> ACC PUSH

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV R1, #40H

DPTR,#7FFDH MOV

MOVX A, @DPTR

MOV @R1,A

MOV DPTR,#7FFFH

INC **R1**

MOVX A, @DPTR

MOV @R1,A ;高8位结果存放地址

;读高8位地址

;读取高8位

;存高8位

;读低4位地址

;低4位结果存放地址

;读取低4位 :存低4位

VCC P0.7 VEE -15V P0.6 D7Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 P0.5 D6 AGND P0.4 D5GND D4 P0.2 增益 Q2 Q1 D2 $\overline{D1}$ REF IN 100Ω REF OUT ALE BIF OFF 74LS373 R/\overline{C} 地址锁存器 10VIN $\overline{\text{CS}}$ P2.7 STS INT0/P3.2 20VIN VDD & CE 8031 +5V 与非门 12/8AD574A

> **POP DPH**

POP DPL **POP** ACC

POP PSW

RETI

:返回主程序

第3章 抗干扰技术


3.1 干扰分类

串模干扰、共模干扰

3.2 干扰抑制

串模干扰的抑制方法、共模干扰的抑制

3.1 干扰分类



3.2 干扰抑制

■抗干扰的主要措施

(1) 消除或抑制干扰源

- 不论干扰源是内部干扰还是外部干扰,消除和抑制干扰源是行之有效的抗干扰措施之一。
- 选择热噪声小的元器件、把产生干扰的大功率设备移开、避免信号电缆与 电源电缆平行敷设、在各种强电触点开关上采取消弧措施等等。
- 干扰源总是不能消除干净的,还必须采取其它措施。

(2) 切断引入干扰的途径

- 提高绝缘性能,消除或抑制漏电阻
- 正确的接地技术;
- 隔离技术,切断信号传输中电的联系
- 屏蔽、浮置技术,防止电磁干扰;
- 滤波技术,阻止干扰信号进入系统。

(3) 提高设备本身抗干扰的性能

• 使用高质量元器件

• 优化设计线路板

3.2 干扰抑制

■串模干扰的抑制

- (1) 滤波技术
- (2) 使用屏蔽双绞线
- (3) 使用双积分式A/D转换器
- (4) 选用高抗干扰性的元器件
- (5) 供电技术与阻抗匹配技术

■共模干扰的抑制

- (1) 差动输入,有效地提高抑制共模干扰的能力
- (2) 隔离技术: 变压器隔离、光电隔离
- (3) 浮地屏蔽

第4章 计算机控制系统的基本控制策略

4.2 离散系统的模拟化设计

前向差分法、后向差分法、双线性变化法

4.3 数字PID控制算法

- 4.3.1 数字PID控制基本算法
- 4.3.2 数字PID控制改进算法

4.4 直接数字设计方法

最少拍系统的设计

4.5 复杂计算机控制系统设计方法

- 4.5.1 smith 预估控制
- 4.5.2 串级控制
- 4.5.3 前馈控制

4.2 离散系统的模拟化设计方法

后向	
差分法	ļ

$$D(z) = D(s) \bigg|_{s = \frac{1-z^{-1}}{T}}$$

左到小圆

D(s)稳定,D(z)一定稳定, 等效精度差, K不变

前向 差分法

$$D(z) = D(s) \bigg|_{s = \frac{z-1}{T}}$$

圆到圆

D(s)稳定,D(z)可能不稳 定,等效精度差, K不变

双线性 变换法

$$D(z) = D(s) \bigg|_{s = \frac{2}{T} * \frac{1 - Z^{-1}}{1 + Z^{-1}}}$$

左到单位圆

D(s)稳定,D(z)也稳定, 低频特性保持好,高频失 真,无混频现象, K不变

脉冲响应 变换法

$$D(z) = \mathbf{K} \cdot Z[D(S)]$$

左到单位圆 (有重复)

脉冲响应采样值相同, 易生频混,K改变

阶跃响应
不变法
$$D(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} D(s) \right]$$
 左到单位圆 (有重复)

阶跃响应采样值相同, 稳态增益K改变

零极点
$$D(z) = \mathbf{K} \cdot D(s)$$
 $|_{(S+a) \to (z-e^{-aT})}$ 左到单位圆

z与s域零极点位置一一 对应, 补充z=-1零点可 避免频混,K改变

◆离散化

• **PID控制器:**
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + \frac{K_p}{T_i} \cdot \int_0^t e(t) dt + K_p \cdot T_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

• 拉式变换:
$$U(s) = K_p \cdot E(s) + \frac{K_p}{T_i} \cdot \frac{E(s)}{s} + K_p \cdot T_d \cdot s \cdot E(s)$$

• 传递函数:
$$D(s) = \frac{u(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_p}{T_i} \cdot \frac{1}{s} + K_p \cdot T_d \cdot s$$

• 通用数字式PID控制算式

$$u(k) = u(k-1)$$

$$+K_{p}\{e(k) - e(k-1)\}$$

$$+K_{1}e(k)$$

$$+K_{D}\{e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)\}$$

 $K_I=K_pT/T_i$: 积分系数

 $K_D = K_p T_d / T$: 微分系数

T: 采样周期

◆离散化

• 位置式PID控制算式

$$u(k) = K_p e(k) + K_I \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D [e(k) - e(k-1)]$$

• 增量式式PID控制算式

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_p[e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

- ◆PID算法改进(为什么要改进)
 - ◆微分算法的改进
 - 1、实际微分PID算法
 - 3、微分先行PID控制算法
 - ◆积分算法的改进
 - 1、积分分离
 - 3、超限削弱积分法
 - ◆带死区的PID控制
 - ◆可变增益PID控制
 - ◆时间最优PID控制

- 2、带一阶滤波器的PID控制
- 4、四点中心差分算法改进微分作用

- 2、变速积分
- 4、防止积分整量化误差

- ◆PID算法改进
 - ◆微分算法的改进
 - 1、实际微分PID算法
 - 3、微分先行PID控制算法
 - ◆积分算法的改进
 - 1、积分分离
 - 3、超限削弱积分法
 - ◆带死区的PID控制
 - ◆可变增益PID控制
 - ◆时间最优PID控制

- 2、带一阶滤波器的PID控制
- 4、四点中心差分算法改进微分作用

- 2、变速积分
- 4、防止积分整量化误差

4.4 直接数字设计方法

典型输入最少拍系统闭环特性的选择

闭环特性	零稳态误差	物理可实现	稳定性	无波纹
$\phi(z)$		z^{-l}	$\left \prod_{i} (1 - z_i z^{-1}), \left z_i \right \ge 1 \right $	$\prod_{i} (1 - z_i z^{-1}), \left z_i \right < 1$
$\phi_e(z)$	$(1-z^{-1})^N$		$\left \prod_{j} (1 - p_j z^{-1}), \left p_j \right \ge 1 \right $	

最少拍无纹波控制器

最少拍有纹波控制器

最少拍无差控制器


- 简单
- 本身缺陷多
- E(z)

- 控制器可实现
- 系统稳定
- 控制器输出不稳定
- E(z), D(z)

- 控制器可实现
- 系统稳定
- 控制器输出稳定
- E(z), D(z), U(z)

4.5 复杂计算机控制系统设计方法

◆Smith预估器:




$$D_{\tau}(s) = (1 - e^{-\tau s}) \cdot G_{p}(s) \cdot H_{0}(s) = (1 - e^{-\tau s}) \cdot G_{p}(s) \cdot \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

$$D_{\tau}(z) = \mathbf{Z}[D_{\tau}(s)] = \frac{Q(z)}{C_{m}(z)} \cdot \frac{C_{m}(z)}{u(z)}$$

4.5 复杂计算机控制系统设计方法

◆前馈-串级控制系统



考试题型

1. 问答题


火电机组控制系统中的SCS、DEH、FSSS是什么系统? 各自实现的功能是什么?

2. 简述题

为什么大滞后过程很难控制?画出过程计算机应用的Smith预估控制方框图,简述Smith预估控制的基本思想。

3. 大题

五、→在下图所示控制方案的基础上,设计一个 Smith 预估控制系



- 1.-画出过程计算机应用的 Smith 预估控制方框图,并分析其滞后补偿原理 (考虑扰动信号 D(s)的影响)。(5 分)。
- 2.-推导出 Smith 预估器 D(z)。采样周期 T=1 秒 (4分)↓
- 3.+写出计算 U(k)的差分方程。(3 分) ↓
- 4.→给出 Smith 预估控制算法实现的步骤。(3 分)→附: z 变换表→

$$Z(\frac{1}{s}) = \frac{z}{z-1}, Z(\frac{1}{s^2}) = \frac{Tz}{(z-1)^2}, Z(\frac{1}{s+a}) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$$

$$Z(\frac{a}{s(s+a)}) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}, \quad Z(\frac{a}{s^2(s+a)}) = \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$$