# 第4章 计算机控制系统的基本控制策略


- 4.1 计算机控制系统数学基础
- 4.2 离散系统的模拟化设计方法
- 4.3 数字PID控制算法
- 4.4 直接数字设计方法
- 4.5 复杂计算机控制系统设计方法
- 4.6 先进PID控制系统设计方法

## 主要学习内容


## 复杂计算机控制系统设计方法

- ◆大纯延迟Smith预估控制
- ◆串级控制
- **◆前馈控制**


- ◆串级控制系统结构和特点
  - 主控回路(一个)、副控回路(大于一个)
  - 主回路是定值控制系统,副回路是随动系统
  - 副控回路动作速度快,抑制扰动能力强
  - 主控对象和副控对象的时间常数相差够大,减少副控回路参数波动对主控参数的影响



- ◆串级控制系统设计准则
  - 副控被调量可测或可计算
  - 扰动包含在副控回路中
  - •同步采样控制 $T_{+}=T_{\text{II}}$ ,以副回路为准
  - 异步采样控制  $T_{\pm}>=3T_{\text{ell}}$ ,减少副控回路波动对主控的影响




◆同步采样控制




•  $T_{\pm} = T_{\parallel}$ 

•计算过程(先主后副):

$$\begin{array}{cccc}
r(k) \\
y_1(k) \\
y_2(k)
\end{array}
\qquad \begin{array}{c}
u_1(k) \\
\Delta u_1(k)
\end{array}
\qquad \begin{array}{c}
u_2(k) \\
\Delta u_2(k)
\end{array}$$



#### ◆主控与副控调节器选择



#### 主调-PI或PID


- 应包含积分,消除静差。
- 应加入微分,反应灵敏、 动作迅速。

#### 副调-P或PI


- •通常用比例P。
- •如果 $K_P$ 不允许太大,用 PI。


### ◆目的-消除扰动的影响

- 对象受扰动N(s)作用偏离给定值时,控制器才会起作用。
- 干扰通道及控制通道都存在较大惯性或纯迟延
- 靠偏差来消除扰动影响的负反馈系统,控制作用总是落后 于扰动作用



### **◆基本设计思想-不变性原理**






$$D_n(s) = -\frac{G_n(s)}{G(s)}$$


◆主要特点

•开环系统;




- •应用前提是扰动可测;
- •只能对所设计的某一特定干扰实施控制;
- •较少单独使用,一般结合反馈控制。

#### ◆前馈-反馈



- 主要扰动由前馈控制来抑制,及时动作。
- 次要扰动由负反馈消除。

### ◆前馈-反馈



$$Y(s) = N(s) \cdot G_n(s) + \{ [R(s) - Y(s)] \cdot D(s) + N(s) \cdot D_n(s) \} \cdot G(s)$$



$$Y(s) = [R(s) - Y(s)] \cdot D(s) \cdot G(s) + N(s) \cdot [G_n(s) + D_n(s) \cdot G(s)]$$


#### 只分析扰动,令 R(s)=0:

$$\frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{G_n(s) + D_n(s) \cdot G(s)}{1 + D(s) \cdot G(s)}$$

#### 完全补偿, Y(s)=0:

$$D_n(s) = -\frac{G_n(s)}{G(s)}$$

### ◆前馈-反馈



$$Y(s) = N(s) \cdot G_n(s) + \{ [R(s) - Y(s)] + N(s) \cdot D_n(s) \} \cdot D(s) \cdot G(s)$$

$$Y(s) = [R(s) - Y(s)] \cdot D(s) \cdot G(s) + N(s) \cdot [G_n(s) + D_n(s) \cdot D_n(s) \cdot G(s)]$$


#### 只分析扰动,令 R(s) = 0:

$$\frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{G_n(s) + D_n(s) \cdot D(s) \cdot G(s)}{1 + D(s) \cdot G(s)}$$


#### 完全补偿, Y(s)=0:


$$D_n(s) = -\frac{G_n(s)}{D(s)G(s)}$$

### ◆前馈-串级控制系统




- 及时克服进入前馈回路和串级副控回路的扰动对被控量的影响。
- 可以获得较高的控制精度。






除氧器原理示意图

• 调节凝结水调节阀来保证除氧器水位在给定范围内。



#### 省煤器流量




三冲量控制框图 无前馈控制器

前馈-串级控制系统?

A. 是 B. 不是 C. 不知道


### ◆前馈-串级控制系统



• 及时克服进入前馈回路和串级副控回路的扰动对被控量的影响。

## 作业

电厂锅炉过热气温控制,采用串级调节系统。如下图:



主蒸汽流量作为前馈信号引入系统,

- (1) 画出前馈--串级控制系统方框图,在图中标出相应的信号点名称。
- (2) 对前馈扰动的完全补偿,前馈控制器如何设计?
- (3) 主对象和副对象的传递函数指的是实际过程的哪部分?