
MSP430F149 操作指南

作者:向仔州


IAR EW430 5.3 版本 IDE 安装2
BSL 软件下载 txt 程序进单片机7
BSL 下载程序是通过串口下载,一定要安装 x64 版本的 CH340,或者 CH341 芯片驱动。8
IAR 无法同时打开两个工程9
时钟系统10
外部 8M 晶振启动,LED 闪烁实验11
IAR 自定义多目录,多 C/H 文件路径加载方法12
为了方便,可以使用\$PROJ_DIR\$相对路径的方式来加载 h 文件,这样换个电脑也可以编译,不用重
新修改路径14
IAR 设置 MSP430 单片机堆栈大小15
查看程序每个函数的栈使用大小16
GPIO 操作17
MSP430 JTAG 仿真器使用19
编译警告 pointless integer comparison, the result is always false21
GPIO 外部中断实验22
串口通信23
串口 printf 实现24
串口 0 接受中断实现25
16 位定时器 A 使用26
引脚输入信号电平捕获(定时器输入捕获)31
ADC 使用36
单次 ADC 转换,使用 P6.0/A0 通道进行测试38
IAR 经过 TI JTAG 仿真器下载,如果某一天出现 Fatal error: Failed to initialize.
is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the
parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted!41
MSP430 因为是 16 位单片机 函数返回值必须满足 16 位。如果返回值是 32 位数据类型,就会有问题
(重点)
MSP430 内部 flash 模拟 EEPROM,如何防止已经存入的数据,在第二次用 JTAG 下载的时候不会被清
- ウェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

IAR EW430 5.3 版本 IDE 安装






IAR 创建 MSP430 工程




弹出保存工程路径对话框







这就是创建的基本项目结构。

因为我们是先建立的项目,而没有去先建立工作窗,所以需要执行 save All 保存整个项目







工程默认是 MSP430F149,如果要用其它型号的芯片,必须在工程里面的 OPTION 上修改




如果要编译其它芯片型号,需要修改工程选项







编译的时候,设置输出代码大小和所有信息




设置 IAR 工程输出程序供芯片下载

选择顶部菜单栏 options







BSL 软件下载 txt 程序进单片机



✓ 開端□ (COM 和 LPT)

USB-SERIAL CH340 (COM3) PC 插上开发板有端口显示,我们就是用这个端口下载程序。






IAR 无法同时打开两个工程,第 2 个工程会覆盖第 1 个工程。如果不想第 1 个工程被第 2 个工程覆盖,就只有再次点击桌面的 IAR 软件,然后 project->Add existing project 打开第 2 个工程

时钟系统

DCOCLK 内部时钟,如果省成本,就可以用这个 DCOCLK 时钟。外部晶振故障也可以切换到该时钟。 XT2CLK 标准外部时钟外接 450kHz~8MHz 的晶振工作,一般都是 430 的主时钟来源。 LFXT1CLK 手表时钟源,外接 32.768khz,用来做时间计数。



外部 8M 晶振启动, LED 闪烁实验


#include "io430.h"

}

```
/*官方库自定义延时函数*/
#define CPU_F ((double)8000000) //外部高频晶振为 8M
//#define CPU_F ((double)32768) //如果用 32.768khz 做 CPU 时钟,就选这句
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F * (double)x/1000000.0)) //除以 1000000 微妙
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F * (double)x/1000.0)) //除以 1000 毫秒
                                                                                      BCSCTL1 寄存器
/*时钟初始化*/
                                                                                    0: XT2 高速晶振开
void Clock Init()
{
 char i;
 BCSCTL1&=~XT2OFF;
                               //打开 XT2 振荡器
 BCSCTL2|=SELM1+SELS;
                               //MCLK 为 8MHZ, SMCLK 为 8MHZ
                                                                                     BCSCTL2 寄存器
   IFG1&=~OFIFG;
                              //清除振荡器错误标志
                                                                           2(10): MCLK 时钟源为 XT2CLK
   for(i=0;i<100;i++)
                                                                            1: SMCLK 时钟源为 XT2CLK
   {
  }
 while((IFG1&OFIFG)!=0);
                            //如果标志位 1,则继续循环等待
 IFG1&=~OFIFG;
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 while(1)
   P6OUT = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部输出高电平
   delay_ms(500);
   P6OUT = 0x00; //P6 端口 0~7 个 IO 全部输出低电平
   delay_ms(500);
```

IAR 自定义多目录,多 C/H 文件路径加载方法


所有 c/h 文件在同一个目录下,直接加载进工程就可以



编译通过








编译通过


为了方便,可以使用\$PROJ_DIR\$相对路径的方式来加载 h 文件,这样换个电脑也可以编译,不用重新修改路径



比如该项目拖入到桌面了




头文件在第1级目录的子目录下




IAR 设置 MSP430 单片机罐袋大小

工程新建立的时候, 默认堆栈是 160 字节




酒程序每个函数的移便用太小

Options for node "liquidometer_program"



用 IAR 打开 map 文件



GPIO 操作

端口	功能
P1 组、P2 组	I/O、中断能力、其它片内外设功能
P2、P3、P4、P6组	I/O、其它片内外设功能

```
P1 和 P2 有 7 个寄存器
P3~P6 各有 4 个寄存器
P1 和 P2 所有 8 位全都可做外部中断处理
```

返回值 = PxIN_bit.Pn 位操作变量

X: 填入第几组 GPIO

n: 填入该组 GPIO 的第几个管脚

IO 口输入输出程序实例

```
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 P1DIR = 0xF0; //P1.0~P1.3 输入模式,外部电路已接上拉电阻
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 while(1)
   if(P1IN_bit.P0 == 0) //位操作(P1IN_bit.P0) P1.0 端口输入低电平,为真
   {
     P6OUT = 0xfe; //(1111 1110)P6.1 端口 = 0 点亮 LED
   }
   if(P1IN_bit.P1 == 0) //位操作(P1IN_bit.P1) P1.1 端口输入低电平,为真
   {
     P6OUT = 0xfd; //(1111 1101)P6.2 端口 = 0 点亮 LED
   }
   if(P1IN bit.P2 == 0) //位操作(P1IN bit.P2) P1.2 端口输入低电平, 为真
   {
     P6OUT = 0xfb; //(1111 1011)P6.3 端口 = 0 点亮 LED
   }
   if(P1IN_bit.P3 == 0) //位操作(P1IN_bit.P3) P1.3 端口输入低电平,为真
   {
     P6OUT = 0xf7; //(1111 0111)P6.4 端口 = 0 点亮 LED
   P6OUT = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部输出高电平,关闭 LED
```

单个 LED 操作

单个 LED 输出操作

```
P6DIR |= BIT2; //P6.2为输出
while(1)
{
    P6OUT |= BIT2; // P6.2输出高电平
    delay_ms(1000);
    P6OUT &= ~BIT2; // P6.2输出高电平
    delay_ms(1000);
}
```

MSP430 JTAG 仿真器使用

JTAG 仿真器,TI 官方自带 USB 供电,可以给板子供电。

市面杂牌 JTAG 仿真器 有些不带给板子供电的功能

∨ 🕼 其他设备

MSP-FET430UIF JTAG Tool

插上仿真器后,有感叹号,表示仿真器驱动没有安装。

如果安装了 IAR 软件,那么在 IAR 软件安装目录下就有自带的驱动。我们导入即可。

C:\Program

Files

 $(x86)\IAR$


Systems\Embedded


Workbench

6.0

Evaluation\430\drivers\TIUSBFET\Win7-64

我们 windows10 就使用 win7-64 目录来安装






点击 OK, 然后保存整个工程 Save All, 硬件仿真最好使用 IAR5.3 版本。更高版本会有些 BUG。

开始仿真





如果用 JTAG 仿真器下载整个程序,用 Download active application 选择工程 Project-> Download-> Download active application 进行下载

```
Fri Mar 19, 2021 10:24:35: Interface dll version 2.4.9.1
Fri Mar 19, 2021 10:24:35: Device : MSP430F149
Fri Mar 19, 2021 10:24:35: External voltage : 0.0 V
Fri Mar 19, 2021 10:24:35: VCC voltage : 3.3 V
Fri Mar 19, 2021 10:24:37: Download complete.
Fri Mar 19, 2021 10:24:37: Loaded debugee: F:\MSP430TEST\TIMPAinputcap\Debug\Exe\CLOCKtest.d43
Fri Mar 19, 2021 10:24:37: Target reset
```

下载之后显示 Target reset 表示下载成功。然后要点击复位键才能开始运行。

编译警告 pointless integer comparison, the result is always false

如果定义的是 unsigned int 变量

然后 if(变量 == 115200) 那么就会报错,因为 MSP430 中 unsigned int 是 16 位宽的最大 65535 比 115200 少了个数量级。

GPIO 外部中断实验

[6] PxIE 中断允许寄存器

```
PxIE.5
    PxIE.7
              PxIE.6
                                         PxIE.3
                                                   PxIE.2
                                                            PxIE.1
                                PxIE.4
                                                                     PxIE.0
 该寄存器只有 P1 和 P2 口才有,该寄存器有 8 个标志位,标志相应引脚是否能响应中断请求。
 PxIFG.x: 中断允许标志
    0: 该引脚中断禁止
    1: 该引脚中断允许
 [7] PxIES 中断触发沿控制寄存器
                                                                     ٥
   PxIES.7
             PxIES.6
                      PxIES.5
                                        PxIES.3
                                                 PxIES.2
                                                           PxIES.1
                               PxIES.4
                                                                    PxIES.0
 该寄存器只有 P1 和 P2 口才有,该寄存器有 8 个标志位,标志相应引脚的中断触发沿。
 PxIFGx: 中断触发沿选择
    0: 上升沿产生中断
    1: 下降沿产生中断
外部中断示例程序
#include "io430.h"
#include "in430.h" //外部中断_EINT();需要用到的输入头文件
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock Init(); //初始化时钟
 P1DIR = 0xF0; //P1.0~P1.3 输入模式,方便做中断输入
 P1IE = 0x0F:
                         //开启 P1.0~P1.3 中断
 P1IES = 0x0F:
                         //P1.0~P1.3 下降沿触发中断 •
 P1IFG = 0x00;
                         //软件清零中断标志寄存器
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 _EINT(); //IO 口寄存器设置完毕, 开启总中断
 while(1)
   P6OUT = 0xff;
   delay_ms(1000);
 }
}
```

```
*P1 口中断服务程序
* P1 组任何一个 IO 口中断都会进入 P1 中断服务程序
                                                    [5] PxIFG 中断标志寄存器
                                                      PxIFG.7
                                                             PxIFG.6
                                                                    PxIFG.5
                                                                                  PxIFG.3
                                                                                         PxIFG.2
                                                                                                PxIFG.1
                                                                           PxIFG.4
                                                                                                       PxIFG.0
#pragma vector = PORT1_VECTOR
                                                                                                        1/0
                                                    该寄存器只有 P1 和 P2 口才有,该寄存器有 8 个标志位,标志相应引脚是否有中断请求。
 interrupt void P1 IRQ(void)
                                                    PxIFG.x: 中断标志
{
                                                      0: 该引脚无中断请求
                                                                           如果有任意1位外部中断触发,就会导致中断标志寄存
 P6OUT = 0xfe; //(1111 1110)P6.1 端口 = 0 点亮 LED
                                                      1: 该引脚有中断请求
                                                                           器置1.必须手动清除中断标志位
 P6OUT = 0xfd; //(1111 1101)P6.2 端口 = 0 点亮 LED
 P6OUT = 0xfb; //(1111 1011)P6.3 端口 = 0 点亮 LED
 P6OUT = 0xf7; //(1111 0111)P6.4 端口 = 0 点亮 LED
 P1IFG = 0x00; //软件清零中断标志寄存器 一定要在中断中清除
 delay_ms(2000); //中断里面不要执行消耗时间的函数,这里只是为了演示 LED
```

串口 0 程序实例

#define CPU_F ((double)8000000) //外部高频晶振为 8M

```
//串口波特率计算,当 BRCLK=CPU_F 时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数
#define baud
                                                  //设置波特率的大小
#define baud setting
                   (unsigned int)((unsigned long)CPU F/((unsigned long)baud)) //波特率计算公式
#define baud h
                    (unsigned char)(baud_setting>>8)
                                                         //提取高位
                                                                                       U0CTL 寄存器
#define baud I
                   (unsigned char)(baud setting)
                                                                              SWRST 位,在初始化串口的时候一定要先
void InitUSART(void)
                                                                              将 SWRST = 1, 然后开始初始化串口其它
{
                                                                              参数, 初始化完串口其它参数后, 必须将
 U0CTL|=SWRST;
                           //复位 SWRST
                                                                               SWRST = 0.这样才能使串口正常收发
 U0CTL|=CHAR;
                           //8 位数据模式
 U0TCTL|=SSEL1;
                          //SMCLK 为串口时钟
                                                                                    UOCTL 寄存器
 U0BR1=baud_h;
                           //SMCLK 频率/9600 = 16 进制值, 值高 8 位写 U0BR1
                                                                             (10) CHAR 寄存器置 1, 8 位数据位
 U0BR0=baud I;
                          //16 进制值低 8 位写 U0BR0
                                                   注意:9600 波特率 8M/9600
                                                                               CHAR 寄存器置 0,7 位数据位
 U0MCTL=0x00;
                           //微调寄存器为 0, 波特率 9600bps
 ME1|=UTXE0;
                          //UARTO 发送使能
 ME1|=URXE0;
                           //UARTO 接收使能
                                                                  ME1 串口 0 发送接受允许/禁止寄存器
 U0CTL&=~SWRST;
                            //SWRST = 0,串口初始化完成
 IE1|=URXIE0;
                         //接收中断使能位
 P3SEL|= BIT4;
                         //设置 IO 口为普通 I/O 模式
 P3DIRI= BIT4:
                         //设置 IO 口方向为输出
 P3SEL|= BIT5;
 _EINT();
                       // 不要忘了开中断
unsigned char TBuff[8]; // 发送缓冲区
// 串口发送函数(不需要开发送中断)发送一个数组(共 8 个字节)
void USART_Send(unsigned char *pData)
 unsigned char i;
 for(i=0; i<8; i++)
 TXBUF0 = pData[i]; // 装入发送寄存器
 while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // 判断:发送是否完成
 IFG1 &= ~(UTXIFG0);
```

```
}
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化
 unsigned char buffer[8] = \{0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07\};
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 P6OUT = 0x00; //点亮全部 LED
 while(1)
   USART_Send(buffer);
   delay_ms(1000);
串口 printf 实现
只需要重新编写 putchar 函数即可
#include <stdio.h>
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化 9600 波特率
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 P6OUT = 0x00; //点亮全部 LED
 int data = 20;
 while(1)
 {
   printf("xxxzzzzz = %d\n",data); //IAR 430 编辑器换行只需要'\n 即可'不需要\r
   delay_ms(1000);
}
* 主要实现 printf 底层的 putchar 函数重写
int putchar(int ch)
{
  if(ch == '\n')
    while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // 判断:发送是否完成
    TXBUF0 = 0x0d; // 装入发送寄存器
  while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // 判断:发送是否完成
  TXBUF0 = ch; // 装入发送寄存器
   return (ch);
```

串口 0 接受中断实现

```
* 串口单字节发送
*/
void USART_Send(unsigned char pData)
 TXBUF0 = pData; // 装入发送寄存器
 while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // 判断:发送是否完成
 IFG1 &= ~(UTXIFG0); //清除串口 0 发送中断标志位
}
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化
 while(1)
 {
   delay_ms(1000);
 }
}
// 串口接受函数(需要开接受中断)
#pragma vector=UART0RX VECTOR
__interrupt void USART0_RXIRQ (void)
 unsigned char Temp;
 // 暂存接受数据
 Temp = RXBUF0;
 IFG1 &= ~(URXIFG0); //清除串口 0 接收中断标志位
 USART_Send(Temp);//接受数据转发回PC
}
```

16 位定时器 A 使用


定时器 A 有 3 个捕获比较寄存器,可配置位 PWM 输出

支持 16 位异步定时计数


PWM 输出配合滤波器输出 DAC

对外部输入中断进行计数

TIMER A 的结构原理图。



[2] TAR TIMER_A 计数器



该单元就是执行计数的单元,时计数器的主体,其内容可读可写。

TAR 计数器,如果不和 TACCRO 对比,那么 TAR 16 位计数器计数满 0xffff 就会产生溢出中断。
TAR 计数器和 TACCRO 对比,那么 TAR 计数计数值增加到与 TACCRO 值一样时,会产生捕获比较中断。

[[1] TACTL TIMER_A 控制寄存器									
_	15	14	13	12	11	10	9	8		
	Unused							SELx		
	7 6 5 4 3 2							0		
	IDx		М	Сх	Unused	TACLR	TAIE	TAIFG		

TACTL 寄存器,要注意 TACLR 位清 0 功能。该位不仅会清除计数器的值,还会清除定时器时钟的设置。还会清除计数器递增,递减方向设置。

定时器启动方式

MCx	Mode	Description				
00	Stop	The timer is halted.				
01	Up	The timer repeatedly counts from zero to the value of TACCR0				
10	Continuous	The timer repeatedly counts from zero to 0FFFFh.				
11	Up/down	The timer repeatedly counts from zero up to the value of TACCR0 and back down to zero.				


MCx 位 > 0 时,并且定时器外部输入的时钟源有效。那么定时器就开始启动。所以这一点和 STM32 和 51 还不一样。MSP430 没有专门的定时器启动函数。

如果 MCx 是计数器递增或递减模式。通过给 TACCR0 写 0 就可以终止计数。如果给 TACCR0 写非 0 的值,计数器就会从 0 开始重新启动。一直计数到 TACCR0 产生中断。


Mcx 为 00 (停止模式),用于定时器暂停,但是不会给计数器清 0,当定时器从暂停之后开始启动。那么计数器会接着计数。类似播放音乐这种暂停方式。而且最先设置的计数器递增或者递减模式不会被改变。如果想定时器暂停后改变计数器的模式。就必须给 TACCRO 清 0

或者给 TACLR 位清 0,来清除设置。然后重新设置定时器。

Mcx 为 01(UP 模式): 计数器递增重复计数,从 0 开始计数到 TACCR0 值。TACCR0 就是设置的定时时间




这就是 up 模式,计数器计数到 TACCR0 时,产生捕获比较中断,然后计数器又重新从 0 开始计数。(注意 计数器变为 0 时会产生溢出中断)。所以 up 模式是两个中断。




这就是 up 模式的两个中断。

Mcx 为 10(连续计数模式): 就是计数器最大值为 0xffff,不能修改,计数器不停的计数,计数到 0xffff 产生中断,然后计数器清 0,从新开始计数。




我们也可以利用 TACCRO, TACCR1 来对连续模式的定时器进行采样。这样可以产生多个不同计数值得中断




这种方式主要是使用外部引进捕获功能。来计算外部信号的时间宽度。

Mcx 为 11(连续递增递减模式): 计数器先从 0 递增到 TACCR0, 然后 TACCR0 再递减到 0, 重复执行



适合做三角波发生器。



递增递减模式,一个三角波两个中断。

在定时器中断函数里面要判断是哪一个中断向量触发了

[5] TAIV TIMER_A 中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8	
0	0	0	0	0	0	0	0	定时器中断函数里面就是查询 TAIV 来确定
7	6	5	4	3	2	1	0	_ I
0	0	0	0		TAIVx		-	是什么哪一类中断

TAIV Contents	Interrupt Source	Interrupt Flag	Interrupt Priority
00h	No interrupt pending	-	
02h	Capture/compare 1	TACCR1 CCIFG	Highest
04h	Capture/compare 2	TACCR2 CCIFG	
06h	Reserved	-	
08h	Reserved	-	
0Ah	Timer overflow	TAIFG	
0Ch	Reserved	-	
0Eh	Reserved	-	Lowest

02,04 是比较捕获中断, 0A 是定时器溢出中断

定时器连续模式闪烁 LED 实例

```
* 定时器 A 初始化
* 定时器连续模式
void TIMRA(void)
 TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC1 + TAIE;
 //TASSEL1 用 SMCLK 做时钟源,
 //TACLR 清除定时器默认配置
 //ID0 + ID1 (11) 8 分频(晶振 8M/8=1M)计数器加 1 个数是 1us
 //MC1 连续计数模式,计数到 0XFFFF
 //TAIE (10) 允许定时器溢出中断,清除 TA 溢出标志位
}
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 TIMRA(); //定时器初始化
 _EINT(); //开启总中断
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 P6OUT = 0x00; //点亮全部 LED
 while(1)
 {
/*定时器 A 中断触发程序*/
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
     //定时器的中断,必须读取 TAIV 变量来清除中断标志位,
 //不然第一次进入中断后就无法退出中断,一定要注意,困扰了我一下午
   case 10: P6OUT = ~P6OUT;break; //10(0A) 定时器溢出中断,65ms 中断一次,连续模式是增加到 65535(0xffff)才会中断,LED 快闪。
}
```

定时器指定, 定时时间实例


```
* 定时器 A 初始化
* 定时器增量模式
*****************************/
void TIMRA(void)
 TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;
 //TASSEL1 用 SMCLK 做时钟源,
 //TACLR 清除 TAR, 时钟分频, 计数模式的设置。清除设置后自动清零
 //MC0(01) 计数器增量模式
 //ID0 + ID1 (11) 8 分频(晶振 8M/8=1M)计数器加 1 个数是 1us
 //TAIE 允许定时器溢出中断
 TACCR0 = 9999; //定时时间初值, 计数器 1us 加一次, 10ms 产生一次中断
 //等待计数器累加到 TACCRO 的值,就产生中断
}
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock Init(); //初始化时钟
 TIMRA();
         //定时器初始化
 _EINT(); //开启总中断
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 P6OUT = 0x00; //点亮全部 LED
 while(1)
   if(Count > 20) //这就是定时时间,定时器 10ms 中断一次,200ms 间隔灯翻转
    Count = 0;
    P6OUT = ~P6OUT;
  }
  // delay_ms(500);
 }
}
/*定时器 A 中断触发程序*/
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
 //定时器的中断,必须读取 TAIV 变量来清除中断标志位,
 //不然第一次进入中断后就无法退出中断,一定要注意,困扰了我一下午
 switch(TAIV)
   case 10:Count++; break; //10(0A)定时器溢出中断
```


引脚输入信号电平捕获(定时器输入捕获)

输入捕获引脚有哪些?

	TIMER_A3 SIGNAL CONNECTIONS									
INPUT PIN NUMBER	DEVICE INPUT SIGNAL	MODULE INPUT NAME	MODULE BLOCK	MODULE OUTPUT SIGNAL	OUTPUT PIN NUMBER					
12 - P1.0	TACLK	TACLK								
	ACLK	ACLK	T							
	SMCLK	SMCLK	Timer	NA						
21 - P2.1	TAINCLK	INCLK]							
13 - P1.1	TA0	CCI0A			13 - P1.1					
22 - P2.2	TA0	CCI0B	0.000	TA0	17 - P1.5					
	DV _{SS}	GND	CCR0		27 - P2.7					
	DV _{CC}	V _{CC}	1							
14 - P1.2	TA1	CCI1A			14 - P1.2					
	CAOUT (internal)	CCI1B	.		18 - P1.6					
	DV _{SS}	GND	CCR1	TA1	23 - P2.3					
	DV _{CC}	V _{CC}		·	ADC12 (internal)					
15 - P1.3	TA2	CCI2A			15 - P1.3					
	ACLK (internal)	CCI2B	0000	TAO	19 - P1.7					
	DV _{SS}	GND	CCR2	TA2	24 - P2.4					
	DV _{CC}	V _{CC}	1	'						

我们选用 P1.2 端口输入捕获,那么就是 TIMRA 定时器,获取 TACCR1 寄存器数据计算方波周期方波周期采集






```
那么第2个边沿进入中断
                                             因为定时器溢出一次TA ov num++
                                             所以TA_ov_num = 2, 那么两次溢出就是2*65535 = 13072
                                             13072 再加上第2次边沿之前得到的 差—点点宽度
                                             定时器值TACCR1, 然后减去第一次脉冲不要的宽度500us 得到周期宽度us
                             不是65536整数的宽度
              如果定时器溢出2次
                             差一点的宽度就用TACCR1来获取
              65536+65536
              = 13072us(1M时钟1us)
第1次边沿捕获中断old cap = 0
TACCR1 = 某个数(如当前TAR累加到500,那么TACCR1 = 500)
第1次如果在边沿触发前定时器没有溢出,TA_ov_num = 0
 那么period周期显示500us
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化
 Init_cap(); //初始化捕获中断
 _EINT(); //开启总中断
 while(1)
 {
    printf("period = %d\n", period);
 }
}
方波高电平时间采集
    高电平200us宽度采集
    可以用双边沿触发
    但是也会把低电平宽度采集算进来
unsigned int old cap = 0; //上一次的捕获计数值
unsigned int HightLevelWidht = 0;//得到信号高电平宽度
unsigned int TA_ov_num = 0; //定时器计数溢出次数
* 定时器 A 初始化
*/
void Init_cap(void)
 P1DIR = 0x00; //P1.2 设置 IO 口为输入模式
 P1SEL |=0x04;
                //选择 P1.2 作为输入捕获功能
 TACTL =TASSEL_2+MC_2+ID_3+TAIE; //选择8M - SMCLK时钟
 //TASSEL_2 选择 SMLCK 时钟
```

```
//MC 2 定时器连续模式
 //ID 3 输入时钟 8 分频, SMLCK/8=1M(1us) TIMRA 定时器的计数器 1us 累加 1 次
 // TAIE 允许定时器溢出中断
 TACCTL1 = CM_3+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;//上升沿触发,同步模式,使能中断
 //CM_3 输入捕获双边沿采样,捕获到输入方波上升沿或者下降沿 进入 0x02 捕获比较 1 中断,主要修改这句
 //SCS 同步捕获
 //CCIS_0 输入捕获引脚选择 CCI1A
 //CAP 输入捕获模式
 //CCIE 允许 TACCR1 捕获中断
 TACCR1 = 0; //清 0 TACCR1 寄存器
}
* 定时器 B 初始化
*/
void Init_timer_b(void) //为了不影响主循环模拟方波输出,打印交给定时器 B
 TBCCTL0 = CCIE;
                                    // CCR0 interrupt enabled
 TBCCR0 = 32768;
                                    //定时 1 秒
 TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1;
                                     // ACLK, upmode
}
* 定时器 A 连续模式, 计数器溢出中断
* CCI1A 输入捕获中断
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
 switch(TAIV)
   case 2: //0x02 捕获比较 1 中断
     HightLevelWidht = TA ov num*65536+TACCR1-old cap;
     old cap = TACCR1;
     TA ov num = 0;
     break;
   case 4:break;
   case 10:TA_ov_num++; //0x0A(10),定时器溢出中断
   break;
  }
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
interrupt void Timer B (void)
    printf("Widht = %d\n", HightLevelWidht); //用来做 1 秒的方波电平宽度打印
}
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
```

```
InitUSART(); //串口初始化
 Init_cap(); //初始化捕获中断
 Init_timer_b(); //初始化定时器 B CCR0 中断
 _EINT(); //开启总中断
 P6DIR = 0xFF; //P6 端口 0~7 个 IO 全部为输出
 P6OUT = 0x00; //点亮全部 LED
 while(1)
   /*IO 口模拟输出 200us 的高电平, 200us 低电平方波*/
   P6DIR = 0xFF; //P6 组全输出高电平
   delay_us(200);
   P6DIR = 0x00; //P6 组全输出低电平
   delay_us(200);
 }
Widht = 207
Widht = 208
#idht = 207
#idht = 207
Widht = 207
Widht = 208
             207us 高电平宽度和低电平宽度。主要是驱动了 LED 所以有几个 us 误差。
Widht = 207
      如果高电平是200us
      低电平是100us
      双边沿采集会是什么结果?
while(1)
 {
    /*IO 口模拟输出 200us 的高电平, 100us 低电平方波*/
    P6DIR = 0xFF; //P6 组全输出高电平 200us
    delay us(200);
    P6DIR = 0x00; //P6 组全输出低电平 100us
    delay_us(100);
Widht = 207
Widht = 108
Widht = 108
Widht = 207
Widht = 107
Widht = 107
Widht = 208
Widht = 208
Widht = 107
Widht = 207
Widht = 108
            发现采集的电平宽度有长,有短,107us是低电平宽度,207是高电平宽度
```

ADC 健開



$$N_{ADC} = 4095 \times \frac{Vin - V_{R-}}{V_{R+} - V_{R-}}$$


VR+:是基准源正极, VR-:是基准源负极, Vin 是模拟通道输入电压。

如果基准源是正 1.5V,那么 VR- = 0V, VR+ = 1.5V,如果 Vin 接地(0V),那么 Nadc 数字量为 0 如果基准源是正 1.5V,那么 VR- = 0V, VR+ = 1.5V,如果 Vin=1.5V,那么 Nadc 数字量为 4095(FFF)


			1
P6.0/A0	59	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A0 for ADC
P6.1/A1	60	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A1 for ADC
P6.2/A2	61	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A2 for ADC
P6.3/A3	2	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A3 for ADC
P6.4/A4	3	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A4 for ADC
P6.5/A5	4	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A5 for ADC
P6.6/A6	5	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A6 for ADC
P6.7/A7	6	I/O	General-purpose digital I/O pin Analog input A7 for ADC


P6 引脚是 ADC 8 个通道模拟输入引脚

ADC12CTL0, ADC12 Control Register 0



采样保持时间越长,数据波动越小,数据值越稳定。采样保持时间越短,数据波动大,数据看起变动很大。





15	14	13	12	11	10	9	8
ADC12IE15	ADC12IE14	ADC12IE13	ADC12IE12	ADC12IE11	ADC12IE10	ADC12IE9	ADC12IE8
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

7	6	5	4	3	2	1	0
ADC12IE7	ADC12IE6	ADC12IE5	ADC12IE4	ADC12IE3	ADC12IE2	ADC12IE1	ADC12IE0
rw-(0)							

ADC通道1中断

```
void ADC_Init()
{
 P6SEL|=0x01;
                                       //选择 ADC 通道 0, P6.0 /A0 功能模式
 ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_2 + REF2_5V + REFON; //ADC 电源控制开, 16 个 CLK, 内部基准 2.5V
 ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0;
                                          //SMCLK 做时钟源 -
                                          //参考控制位及通道选择,这里选择通道0
 ADC12MCTL0= SREF0 + INCH 0;
 ADC12IE|= 0x01;
                                       //中断允许 ADC 通道 1 中断
 ADC12CTL0|= ENC + ADC12SC;
                                          //使能转换器
}
ADC12MCTLx, ADC12 Conversion Memory Control Registers
      7
                          5
     EOS
                        SREFx
                                                          INCHx
    rw-(0)
              rw-(0)
                        rw-(0)
                                  rw-(0)
                                            rw-(0)
                                                     rw-(0)
                                                               rw-(0)
                                                                         rw-(0)
               0
                         0
                                   1
                                                       0
                                                                          0
                                             0
                                                                 0
          010 VR+ = VeREF+ and VR- = AVSS
                                                    选择ADC诵道0采集(P6.0)
          VeREF+ 内部基准源, 到GND
     15
                                12
                                         11
                 SHT1x
                                                     SHT0x
             rw-(0)
                      rw-(0)
                                       rw-(0)
                                                rw-(0)
                                                         rw-(0)
                                                                  rw-(0)
                                                                   0
    灰色的这些寄存器一定是 ENC 设置为 0 时才能设置
                                                ADC采样保持时间位16个ADC时钟周期
              6
     7
                                                ADC12
TOVIE
            REF2_5V
                     REFON
                             ADC12ON
                                                          FNC
                                                                 ADC12SC
    MSC
                                      ADC120VIE
    rw-(0)
             rw-(0)
                      rw-(0)
                               rw-(0)
                                       rw-(0)
                                                rw-(0)
                                                         rw-(0)
                                                                  rw-(0)
                                1
                                                          1
                                                                   1
                          打开ADC电源控制
           内部参考电
                                                     允许软件触发
                                                                 使能ADC转换
           压设置2.5V 开启内部基准电压
单次 ADC 转换,使用 P6.0/A0 通道进行测试,
单次 ADC 转换适用于多路模拟开关采集多个模拟量,用模拟开关切换开关的方式送入同一个 AD 采集通道。
/** ADC 采集通道 0 数据
*/
void ADC Init()
 P6SEL|=0x01;
                                       //选择 ADC 通道 0,P6.0/A0 功能模式
 ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0 2 + REF2 5V + REFON; //ADC 电源控制开, 16 个 CLK, 内部基准 2.5V
 ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0;
                                          //SMCLK 做时钟源
 ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0;
                                          //参考控制位及通道选择,这里选择通道0
 ADC12IE|= 0x01;
                                       //中断允许
 ADC12CTL0|= ENC + ADC12SC;
                                          //使能转换器
unsigned int TEMP = 0;
#pragma vector=ADC VECTOR
 _interrupt void ADC12ISR(void)
 while((ADC12CTL1&0x01)==1);
                                //如果 ADC 忙,则等待,否则读取 ADC 转换数值
 TEMP = ADC12MEM0;
                                 //读取 ADC 转换值
```

```
int main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化
 ADC Init();
 EINT(); //开启总中断
 printf("xxxzzzzz\n");
        //开启转换
 while(1)
 {
   ADC12CTL0 |= ADC12SC; //因为是单次 ADC 转换,所以每次转换要启动一次 ADC,然后在中断中获取 AD 值
   printf("TEMP = %d\n",TEMP);
   delay_ms(1000);
   ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;
                             //因为是单次转换, 必须转换之后要清 0
XXXZZZZZ
TEMP = 0
TEMP = 0
                        开机发现 ADC 没采集到数据,这是因为用的延时,并不清楚 ADC
                             什么时候转换完成。所以最好在中断加标志位来处理
TEMP = 0
TEMP = 0
TEMP = 775
TEMP = 775
                               过几秒才发现 AD 数据采集进来,这是因
TEMP = 4095
 TEMP = 4095
                                        为中断触发了
TEMP = 4095
 TEMP = 4095
TEMP = 4095
TEMP = 4095
 TEMP = 4095
TEMP = 4095
TEMP = 2725
TEMP = 2725
TEMP = 580
 TEMP = 580
TEMP = 0
下面给 ADC 加入中断标志位
unsigned int TEMP = 0;
unsigned char ADCflag = 0; //给 ADC 加入中断标志位
    ADC 中断服务程序
//
#pragma vector=ADC_VECTOR
 _interrupt void ADC12ISR(void)
{
  while((ADC12CTL1&0x01)==1);
                                    //如果 ADC 忙,则等待,否则读取 ADC 转换数值
 TEMP = ADC12MEM0;
                                     //读取 ADC 转换值
  ADCflag = 1;
}
int main( void )
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
  Clock Init(); //初始化时钟
```

```
InitUSART(); //串口初始化
 ADC Init();
 _EINT(); //开启总中断
 printf("xxxzzzzz\n");
 ADCflag = 1;//开启第 1 次 ADC 转换
 while(1)
 {
   while(ADCflag == 1)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC; //因为是单次 ADC 转换,所以每次转换要启动一次 ADC,然后在中断中获取 AD 值
    ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;
                              //因为是单次转换, 必须转换之后要清 0
    ADCflag = 0;
    printf("TEMP = %d\n",TEMP);
     delay_ms(500);
    //ADC12CTL0 |= ADC12SC; //因为是单次 ADC 转换,所以每次转换要启动一次 ADC,然后在中断中获取 AD 值
  }
 }
使能 SHP, 使 ADC 转换结束后自动清 0
unsigned int TEMP = 0;
unsigned char ADCflag = 0; //给 ADC 加入中断标志位
#pragma vector=ADC VECTOR
_interrupt void ADC12ISR(void)
{
 while((ADC12CTL1&0x01)==1);
                             //如果 ADC 忙,则等待,否则读取 ADC 转换数值
 TEMP = ADC12MEM0;
                                //读取 ADC 转换值
 ADCflag = 1;
}
* ADC 采集通道 0 数据
void ADC_Init()
                                     //选择 ADC 通道 0,P6.0/A0 功能模式
 P6SEL|=0x01;
 ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0 2 + REF2 5V + REFON; //ADC 电源控制开, 16 个 CLK, 内部基准 2.5V
 ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0 + SHP;
                                             //SMCLK 做时钟源,SHP AD 转换结束后自动清 0 ADC12SC,
 ADC12MCTL0= SREF0 + INCH 0;
                                        //参考控制位及通道选择,这里选择通道0
 ADC12IE|= 0x01;
                                    //中断允许
 ADC12CTL0|= ENC + ADC12SC;
                                       //使能转换器
}
int main( void )
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 Clock_Init(); //初始化时钟
 InitUSART(); //串口初始化
 ADC Init();
 _EINT(); //开启总中断
```

```
printf("xxxzzzzz\n");
 ADCflag = 1;//开启第 1 次 ADC 转换
 while(1)
   ADC12CTL0 |= ADC12SC; //因为是单次 ADC 转换,所以每次转换要启动一次 ADC,然后在中断中获取 AD 值
   while(ADCflag == 1)
   {
   ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;
                                    //加入了 SHP 不需要手动清 0
     ADCflag = 0;
     printf("TEMP = %d\n",TEMP);
     delay_ms(500);
 }
XXXZZZZZ
TEMP = 1695
TEMP = 1774
                             空气电压采集正常
TEMP = 2039
TEMP = 2039
TEMP = 1927
TEMP = 1971
TEMP = 2335
TEMP = 2140
TEMP = 4095
                               高电平采集正常
TEMP = 4095
TEMP = 4095
TEMP = 4095
TEMP = 2525
TEMP = 2013
TEMP = 2303
TEMP = 40
TEMP = 34
                               低电平
TEMP = 34
TEMP = 30
TEMP = 34
```

ADC 死循环查询法采集数据

IAR 经过 TI JTAG 仿真器下载,如果某一天出现 Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted!




这不是操作问题,请把电脑的杀毒软件,电脑管家类的东西退出。就能正常下载了。


MSP430 因为是 16 位单片机 函数返回值必须满足 16 位。如果返回值是 32 位数据类型,就会有问题(重点)

所以可以用指针做形参的方式,取地址,修改传入的变量。

经过测试发现数据类型 long 做返回值没有问题。为什么 double 和 float 返回有问题呢?


MSP430 内部 flash 模拟 EEPROM, 如何防止已经存入的数据,在第二次用 JTAG 下载的时候不会被清空





用 IAR 创建的工程,默认是下载程序的时候将 flash 中

的 main 主程序区和 information 区域全部擦除掉



现在改成下载程序的时候只擦除 main 主程序区,这样你上次在 information 区域保存的设备数据就不会被擦除。做到 eeprom 永久保存功能。