## 第一章 计算机系统概述

1. 计算机硬件组成要素: 哪些部分? 功能是什么

。 运算器: 算术与逻辑运算

○ 存储器: 存储指令和数据

• 控制器: 执行指令/协调各部件工作

○ 总线: 连接各个部件的公共通路

• 输入、输出设备与适配器: 信息转换/与用户交互

2. 计算机系统的层次结构: 以语言为特点



○ 高级语言机器 M4 (软件):用编译程序翻译成汇编语言程序

○ 汇编语言机器 M3 (软件):用汇编程序翻译成机器语言程序

○ 操作系统机器 M2 (软件):向上提供"广义指令"(系统调用)

○ 用机器语言的机器 M1 (硬件): 执行二进制机器指令

。 微程序机器 M0 (硬件) 由硬件直接执行微指令

# 第二章 数据的表示与运算(运算器)

- 1. 不同讲制数的转换
- 2. 数的机器码: 原、反、补、移码的表示范围 (表示形式与对应的真值)
  - 原、反码表示范围相同;补、移码表示范围相同,比原、反多表示一个最小负数(1 0000 / 0 00000)
- 3. 定点数的表示: 纯整数、纯小数 , 表示范围

- 注意规格化尾数 最大负数(绝对值最小) 只能取到 1 000...0001
- 4. 浮点数的表示: 非规格化、规格化 、 IEEE754 标准 (特定的规格化格式)
  - 。 不同形式的特点, 存储格式、表示范围、 真值
- 5. 定点数(补码表示)的加减法运算:基本规则、溢出判断
  - 。 -y 的补码、变形补码的表示
- 6. 定点数的乘法:基本规则、乘法阵列包含器件数量
- 7. 定点数 除法: 基本规则、 不恢复余数除法计算
- 8. n 位加法器的设计原理

0

- 。 级联形成 n 位加法器(行波进位加法器) 的特点
- 。 先行进位的基本原理; 先行进位 n 位加法器的特点
- 。 74181 和 74182 的外部特性、如何形成 ALU
- 9. 浮点数加、减法运算: 运算流程、各阶段特点

○ 对阶, 尾数加减, 规格化, 舍入, 溢出

10. 流水线定义与特点: 同步时钟控制

# 第三章 存储器

1. 存储器的组成: 存储元、存储单元、地址

存储元: 存储器中最小的物理单元, 保存一个二进制位

· 存储单元: 由若干个存储元组成; 每个存储单元占用1个地址

• 地址: 标识存储单元所在的位置


- 2. 不同方式下的存储器的分类;
- 3. 分级存储体系的特点; 存储容量、寻址范围 (地址数量) 计算
- 4. SRAM 存储器的特点; SRAM 的基本组成部分; 读 写周期分析
- 5. DRAM 存储器的特点 (VS. SRAM); DRAM 的基本结构; DRAM 的刷新
  - 集中刷新,分散刷新,异步刷新
- 6. 存储器的设计(容量扩充) 【必考】
- 7. 并行存储器的工作原理、特点:双端口存储器、多模交叉存储器(带宽)
- 8. 设置 Cache 的原理与目标、 Cache 的评价指标
- 9. 主存与 Cache 的地址映射 不同方式下主存、 Cache 的地址格式; 行标记容量; 映像关系
  - 全相联,直接映射,组相联


# 第四章 指令系统

- 1. 指令系统的基本概念: 指令、指令系统
  - 指令:指示计算机执行某种操作的命令(微指令、机器指令、宏指令)
  - 指令系统: 一台计算机所有机器指令的集合。 (CISC、RISC)
- 2. 指令的格式:操作码、地址码(多种情况); 格式分析、指令编码
  - 。 操作码:不可变长度、可变长度
  - 地址码: 零地址、一地址 (隐含指定) 、二地址、三地址
  - o 格式分析: RR、RS、SS
- 3. 指令的寻址方式
  - 顺序寻址 (PC+1)
  - 跳跃寻址 (JMP)
- 4. 数据的寻址方式: 不同寻址方式下,有效地址的计算方式;数据实际存储位置
  - 隐含寻址、立即寻址 D = A、直接寻址 D=(A)、间接寻址 D=((A))
  - 寄存器寻址 D=(Ri)、寄存器间接寻址 D=((Ri))
  - 偏移寻址 EA=A+(R)
    - 相对寻址 (相对于PC, 即PC=R)
    - 基址寻址 (基址R变, A不变)
    - 变址寻址 (基址R不变, A变)

# 第五章 CPU


- 1. CPU 的基本组成: 各部分的功能与特点
  - 。 运算器: 实现数据的算术和逻辑运算 (ALU、ACC、PSW、CT、寄存器组、移位器)
  - 控制器:产生控制信号,协调和指挥各个部件完成执行指令的操作(PC、IR、指令译码器、(M)AR、(M)DR、时序系统、微操作信号发生器)
  - o cache: 存储指令和数据
- 2. 指令周期、 CPU 周期与时钟周期的关系
  - 。 指令周期: CPU 从内存取出一条指令并执行这条指令的所有操作时间总和 。(如ADD、SUB、LAD、MOV等)
    - 一个指令周期 又可细分成 若干个CPU周期
  - 。 CPU周期: 又称机器周期(机器指令周期), 一般用 从内存读取一条指令字 的最短时间来定义。
    - 一个 CPU 周期 又包含 若干时钟周期
  - 。 时钟周期: CPU 处理操作的基本时间单位,通常称为 节拍脉冲 或 T 周期
    - CPU中最小的时间单位,时钟周期越短(时钟频率越高)说明计算机工作速度越快
- 3. 指令周期分析: 方框语言描述指令周期流程图





- 注意测试必须占一个CPU周期, 若后续无CPU周期, 添加一个空的CPU周期
- 4. 时序产生器的功能;控制方式
  - 时序产生器: 生成各种时序信号, 控制计算机中各个部件的协调工作
  - 。 时序信号: 控制不同部件之间的时间协调, 保证计算机系统的正常工作

- 。 控制方式
  - 同步控制方式: 指令在执行时所需的机器周期数 (CPU 周期) 和时钟周期数 (节拍脉冲) 都固定不变
  - 异步控制方式: 指每个操作控制信号根据需要确定完成时间
  - 联合控制方式: 同步控制和异步控制相结合的方式
- 5. 微程序控制器的工作原理: 控制的核心思想; 基本组成部分、各部分功能与关系
  - 核心思想: 将机器指令执行过程分为若干个微操作,并通过预先设计和存储在ROM(只读存储器)中的微程序来控制这些微操作的执行顺序和时序,从而实现对整个计算机系统中各个部件的协调控制
  - ①控制存储器 CM: 用于存放实现全部指令系统的微程序 (用ROM制造)
  - 。 ②微指令寄存器 μIR: 用来存放**当前**执行的一条微指令 (分段存放)
    - 微命令寄存器: 存放 P字段+操作控制字段
    - 微地址寄存器µAR: 顺序控制字段
  - 。 ③地址转移逻辑: 用于形成下条微指令的**微地址**



#### 6. 微程序的设计

- 。 微命令编码技术; 微地址形成方式 (微地址转移逻辑的设计)
- 1条指令的微程序设计 (根据指定的数据通路图,完成某一特定功能的指令的程序)
- 7. 硬连线控制器的工作原理 (Vs. 微程序控制器
  - 使用门电路和触发器构成的逻辑电路来产生控制信号
- 8. 流水线的相关: 不同的相关类型; 数据相关的判断
  - 资源相关、数据相关(WAR、RAW、RAR)、控制相关

### 第六章 总线系统

- 1. 单总线、多总线结构的特点
  - o 单总线: 系统内的所有部件均由同一条总线(系统总线) 连接, 进行数据传输和控制信号传递
  - 多总线:将计算机系统中的总线分为数据总线、地址总线和控制总线等多条总线,用于传输不同类型的信息
- 2. 总线带宽的计算: 单位时间内通过总线的数据位数 (MB/s)
- 3. 总线接口的定义、作用
  - 。 接口: CPU 和主存、外设之间通过总线进行连接的逻辑部件
  - · 作用: 控制、缓冲、状态、转换、整理、程序中断等。

- 4. 总线的仲裁:仲裁的目的、仲裁策略、 仲裁的不同实现方式及其特点
  - 目的: 多个功能模块争用总线时,必须由总线仲裁部件选择一个主设备使用总线
  - 集中式仲裁: 由总线控制部件进行仲裁
    - 链式查询方式(菊花链)
    - 计时器定时查询方式
    - 独立请求方式
  - 分布式仲裁:不需要中央仲裁器,每个潜在的主模块都有自己的仲裁器和仲裁号,多个仲裁器 竞争使用总线
- 5. 总线信息传送过程(5个阶段)
  - 请求总线、总线仲裁、寻址、信息传送、状态返回
- 6. 总线的定时方式: 同步、异步; 分析周期图
  - 。 同步定时: 系统采用统一的时钟信号 , 所有事件的出现时间均由该时钟信号确定
  - 异步定时: 系统依靠应答方式或互锁机制 来决定事件出现的时间。

## 第七章 外围设备

- 1. 外围设备: 定义、基本组成要素、常见的外设及其分类
  - 。 定义: 计算机系统 (主机) 与外界交换信息的装置
  - 。 基本组成:
    - 存储介质: 用于信息的保存;
    - 驱动装置: 用于移动存储介质,使之正常工作;
    - 控制电路: 用于使该外设与外界(如CPU)的信息传递。
  - 。 分类
    - 输入输出设备;
    - 外存设备;
    - 数据通信设备;
    - 过程控制设备
- 2. 硬磁盘存储器的特点:读写原理(简要)、硬盘组成结构、信息分布、地址表示
  - 写:磁头写线圈脉冲电流,磁化存储元;读:磁头读线圈将存储元的剩磁状态转换为电信号读出
  - 组成:磁记录介质、磁盘控制器、磁盘驱动器
  - 纪录面、磁道、圆柱面、扇区
  - 地址: 磁道号(柱面号)、记录面号(磁头号)、扇区号
- 3. 硬磁盘的技术指标计算: 存储容量(格式化、非格式化)、存取时间
  - 非格式容量 = 最大位密度 × 最内圈磁道周长 × 总磁道数;
  - o 格式化容量 = 每道扇区数 × 扇区容量 × 总磁道数
  - $T_a = T_s + \frac{1}{2r} + \frac{b}{rN}$  寻道时间+平均等待时间+数据传送时间
- 4. 显示设备的基本概念: 像素、分辨率、灰度级或颜色数、刷新存储器及其容量、带宽的计算
  - 。 像素: 构成图像的基本单位。
  - 分辨率:显示器能表示的像素个数。

- 灰度级: 像素明暗差别的程度。
- · 颜色数: 显示器能显示的颜色的种类。
- 刷新存储器: 存放图像信息用于刷新的存储器, 也叫 显示存储器;
  - 容量: M = r x C (r: 分辨率, C: 灰度级)

### 第八章 输入输出

- 1. 接口的定义
  - o 为 CPU 和主存、 I/O 设备之间传送信息而设的转换逻辑部件。
- 2. I/O 设备与 CPU 交换信息的过程
  - 。 输入过程:
    - CPU **送地址选择**某一输入设备;
    - CPU 等候数据成为有效
    - CPU 读入数据, 存入相应的寄存器中。
  - 。 输出过程:
    - CPU 送地址选择某一输出设备;
    - CPU 把数据放在**数据总线**上;
    - 輸出设备取数据。
- 3. 主机与外设信息交换方式概述: 哪两类? 具体 4 种方式
  - 。 程序实现
    - 程序查询方式
    - 程序中断方式
    - DMA方式
    - 通道方式
- 4. 程序查询方式特点:设备编址方式、接口电路结构、工作流程
  - 。 编址方式
    - **与存储器统一编址**: 在存储器总的地址空间中分出一个区域,作为I/O系统中的设备地址。
    - 独立编址:内存与外围设备地址各自独立。
  - 。 接口电路
    - 设备选择电路
    - 数据缓冲寄存器
    - 设备状态标志电路
- 5. 程序中断方式: 基本概念、中断处理过程的流程、接口电路结构
  - 当有某些 随机事件 发生时 CPU 暂停执行当前的程序, 转去执行引起中断的程序, 处理完后 再 返回继续执行原程序
  - 。 中断请求→中断响应→中断服务
- 6. 单级中断 VS 多级中断: 多级中断下,如何通过修改屏蔽字改变中断处理优先级
- 7. DMA 方式:基本思想、一般处理流程、不同的传送方式
  - 。 通过硬件控制总线实现主存与I/O设备间的直接数据传送, 在传送过程中无需CPU 程序干预

#### 。 流程

- DMA请求: 外设通过接口向 CPU 发 DMA 请求信号。
- DMA响应: CPU 将工作改为 DMA 操作方式,将总线控制权交给 DMA 控制器。
- DMA数据传送: DMA 控制器发总线信号,在主存和 I/O 寄存器之间传送数据。
- **结束处理**:数据传送完后,发结束中断请求,通知 CPU 进行后处理。
- 。 传送方式
  - CPU与 DMA 控制器控制内存方式
    - 停止 CPU 访问内存
  - DMA与CPU交替访存
    - 停止 CPU 访问内存
- 8. 通道方式:基本思想
  - 。 通道:一种专用处理器,通过执行通道程序进行 I/O 操作的管理,为主机与 I/O 设备提供数据传送通道。



# 

# 推荐使用支付宝



打开支付宝[扫一扫]

申请官方收钱码: 拨打95188-6