数据通信



复 用



殷亚凤

yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS





- 正在通信的两个站点一般不会完全利用数据链路的容量。
- 为了提高数据率,数据链路的容量应当可以被共享。
- 这种共享统称为复用。



• 复用技术最常见的是在长途通信上的应用



- 复用器:将n条输入线上的数据组合起来(复用),并通过大容量数据链路传输;
- 分用器:接收经过复用的数据流,根据信道分解这些数据 (分用),并将它们交付给相应的输出线。
- 数据链路:可以运载n个独立的数据信道




- 复用被广泛应用的原因:
- 数据率越高,传输设施的性能价格比就越高:
 - ➤ 每kbps的花费随传输设施数据率的提高而降低,每kbps对应的传输和接收设备的费用也相应减少。
- 大部分数据通信设备自身要求达到的数据率相对来说不太高:
 - 对于大多数不涉及Web访问或大量图片的终端和个人计算机的应用,典型的数据率在9.6-64kbps之间。



1. 频分复用

- 2. 同步时分复用
- 3. 统计时分复用
- 4. 非对称数字用户线路






- 传输媒体的有效带宽超出被传输信号所要求的带宽,则可以使用频分复用;
- 每个信号调制到不同的载波频率上,这些载波频率间距足够大以保证这些信号带宽不会重叠,使多个信号可以同时被运载;
- 每个被调制的信号具有以各自载波频率为中心的一定带宽, 称为信道;
- 信道被防护频带(频谱中未使用部分)隔开,防止干扰。




- 输入信号可以是数字的,也可以是模拟的
 - > 数字输入: 必须通过调制解调器转换成模拟信号
- 媒体上传输的混合信号是模拟的



- FDM系统的发送器:
- ▶ 各路信号先被调制到载波f;上(副载波),即频谱搬移到以f;为中心的位置;
- ▶ 经调制的模拟信号叠加起来,产生复合基带信号;
- > 复合信号作为整体,可再进行另外的调制,如搬移到载波频率f_c上;






复合基带信号的频谱

• 复合基带信号:

- \triangleright 总带宽为B, 其中B $> \sum_{i=1}^{n} B_i$;
- > 该模拟信号经过适当的媒体进行传输。





FDM系统:接收器


- FDM系统的接收器:
- ▶ FDM信道经过解调得到复合基带信号;
- ▶ 复合基带信号通过n个带通滤波器,每个滤波器以f;为中心,且具有B;的带宽;
- ▶ 各成员部分经过解调后恢复为原始信号;

话音信号频分复用



• 传输三路话音信号:

- ▶ 话音信号的带宽一般为 4kHz, 其中有效频谱为 300-3400Hz;
- ➤ 采用64kHz载波进行调制, 调制到的带宽为8kHz, 范围是60-68kHz;
- 》为了提高利用率,只传输下边带,最终三路话音信号对应的频谱如右图所示。




使用64kHz、68kHz、72kHz副载波的合成信号的频谱


波分复用 WDM



- 波分复用: 频分复用的另一种形式
- 不同波长的光信号通过同一根光纤传输
- 采用不同源的窄带光组成一个宽带光
 - 棱镜可用作波分复用及其多路分解



将一束光分为不同颜色




WDM 分用器

波分复用 WDM



• WDM系统:

- > 数个源生成波长不同的激光线束并发送到一个复用器上;
- > 复用器将这些源合并再通过一条光纤线路传输;
- ▶ 复合信号到达分用器,各个成员信道在这里被分解并发送到 目的点的各个接收器上。






- 1. 频分复用
- 2. 同步时分复用
- 3. 统计时分复用
- 4. 非对称数字用户线路

同步时分复用(同步TDM)







- 同步时分复用(要求:传输媒体能够达到的数据率超出被传输的数字信号的数据率)
- > 采用在不同时间交错传输每个信号中的一部分;
- > 多路数字信号(或携带数字数据的模拟信号)可用一条传输通路运载;
- > 交错可以是比特级,也可以是字符级或更大的粒度
- ▶ 同步是指时隙被提前分配给数据源且是固定的

同步时分复用








• 同步时分复用

- ▶ 数据被组织成"帧":
 - 每帧包含一组循环使用的时隙;
 - 每个数据源可以被分配一个或多个时隙

TDM系统发送器






• TDM系统发送器:

- 所有来自数据源的输入数据都被暂时缓存起来;
- ▶ 缓存经顺序扫描后,形成复合数字数据流; (复合数据流的传输率至少是多路数据流的数据率之和)
- > 复合数字信号可直接传输,也可经过调制解调器(变成模拟信号)。

TDM帧






时隙:可能是空的, 也可能被占用

• TDM帧:

- ▶ 数组被组织成帧的形式:
- ▶ 每个帧含有一组循环使用的时隙;
- > 每个帧中, 各数据源都有其对应的一个或多个时隙;
- 从一帧到另一帧,所有为某个数据源指定的时隙序列形成一个信道;
- ▶ 时隙的长度等于发送器缓存的长度,通常为1比特或1字节。

TDM系统接收器






• TDM系统接收器:

- ▶ 交错的数据解除复用,并传递到不同的目的缓存中;
- ▶ 每个输入数据源,都有一个对应的输出目的点;
- ▶ 每个输出点接收到数据率与数据生成时的数据率相同。

TDM链路控制





··· <u>f</u>₂ F₁ d₂ f₁ d₂ f₁ d₂ d₁ d₂ d₁ C₂ d₁ A₂ C₁ F₂ A₁ f₂ F₁ f₂ f₁ d₂ f₁ d₂ d₁ d₂ d₁ d₂ d₁ C₂ C₁ A₂ A₁ F₂ F₁
复用数据流

F=标志字段; A=地址字段; C=控制字段 d=数据字段的一个八位组; f=FCS字段的一个八位组


在TDM信道上使用数据链路控制:

- ➤ 两个数据源,都使用HDLC;
- ▶ 采用字符交错复用技术,混合后单个HDLC失去了自身的完整性;
- ▶ 但在接收方, HDLC又被组装起来。

组帧



- · 无需链路控制协议管理整个TDM链路,但需要确保帧同步
- 组帧技术:增加数字组帧技术
 - 每个TDM帧附加一个控制比特;
 - 一帧到另一帧, 形成可识别的比特模式;
 - 一个典型的交替比特模式 101010.....;
 - 同步搜索模式:接收器将接收到的帧中的比特位与预期的模式相比较,直到这个模式在多个帧里持续传输,建立帧同步



脉冲填充



TDM最困难的问题是同步不同的数据源:

- ▶ 每个数据源具有独立的时钟,时钟偏差会引起同步丢失;
- ▶ 输入数据率之间也可能不存在简单的比例关系.


脉冲填充:

- ▶ 复用器输出的数据率(不包括组帧比特)高于进入的数据率 之和;
- ▶ 在每个输入信号中填充额外的比特或脉冲,直到输入速度被提高到本地时钟信号速率:
- > 填充脉冲被插入到复用器帧格式的固定位置, 在分用器删除。

TDM 综合示例




使用同步TDM技术复用数字和模拟的11路数据源



TDM 综合示例






模拟数据源 > 数字信号:

- 采样速率是带宽的2倍:源1和源3为每秒4000个样本,源2为每秒8000个样本;
- ▶ 模拟样本PAM需要量化/数字化, 假设每个样本需要4比特表示;
- ▶ 扫描速率为4kHz,每次从源1和源3中各取一个样本,从源2中取两个样本;
- ▶ 4个样本经过交错形成16比特PCM样本;
- ▶ 每秒4000次扫描,合成比特率为64kbps。

TDM 综合示例





数字源→脉冲填充:

- > 每个源采用脉冲填充,将数据率提高到8kbps;
- ▶ 总数据率达到64bkps。

模拟源、数字源最终汇合:

- \triangleright 64bps+64kbps \rightarrow 128kbps;
- ➤ 每秒扫描4000次,每次32比特(包括模拟源最终产生的16比特PCM和数字源最终形成16比特数据)



- 1. 频分复用
- 2. 同步时分复用
- 3. 统计时分复用
- 4. 非对称数字用户线路

统计时分复用



同步时分复用:

> 会发生多个时隙被浪费的情况


统计时分复用:

- ▶ 按需动态分配时隙;
- > 复用器扫描输入缓存, 搜集数据直到帧被填满, 发送该帧;
- > 分用器接收到一帧,并将时隙数据分发给合适的输出缓存。


统计时分复用



• 同步时分复用




• 统计时分复用



统计时分复用





统计时分复用的应用



电缆调制解调器:

- ▶ 让用户通过有线电视网访问因特网;
- ▶ 两条专用信道: 网络到用户, 用户到网络;
- ▶ 每个信道被多个用户共享
 - 需要分配每个信道上的传输容量的机制
 - 统计时分复用
- > 为了支持有线电视节目和数据信道,电缆频谱分为3端
 - 用户到网络数据: 5 40 MHz
 - 电视节目: 50 550 MHz
 - 网络到用户数据: 550 750 MHz




- 1. 频分复用
- 2. 同步时分复用
- 3. 统计时分复用
- 4. 非对称数字用户线路

非对称用户数字线路 ASDL

- 高速广域网面临的最大挑战:用户和网络之间的链路(数字用户线路)
- ▶ 无法为每个客户安置一条电缆;
- > 已有双绞线将住宅用户和商业用户与电话网络连接起来;
- > 通过普通电话线提供高速数字数据 > 非对称数字用户线路。
- · 非对称数字用户线路(ASDL)
- ▶ 非对称: ASDL提供的下行流(电信公司到用户)容量高于 上行流(用户到电信公司)容量;
- ➤ ASDL采用频分复用技术充分利用了双绞线的1MHz容量。

非对称用户数字线路 ASDL






- 最低的25kHz为话音保留, 称为POTS(传统电话业务);
- 分配上行流和下行流时,采用<u>频分复用</u>或者回声抵消。
- 上行流/下行流内部使用<u>频分复用</u>。

非对称用户数字线路 ASDL






• 使用回声抵消:

- ▶ 频率越高,衰减越大。使用回声抵消,更多的下行流可以位于较好的频谱区;
- ▶ 在改变上行流容量时具有更大的灵活性(重叠区扩展)。
- 回声抵消:允许同一条传输线路上同时传输两个方向的信号,发送器必须从接收到的信号中减去自己的传输回声,已回复对方的信号。

离散多音调 DMT






- 不同频率使用多个载波信号;
- 有效频带被划分为 4kHz 子信道;
- · DMT调制解调器在每路信道上发送测试信号, 判断信噪比;
- 根据信噪比分配比特,信号质量好的信道多分配一些比特,信号质量弱的信道少分配一些比特。

DSL宽带接入配置





课程习题(作业)



课本(截止日期: 6月2日晚23:55):

8.9; 8.13; 8.14 (a) (b) (c)

提交方式: http://cslabcms.nju.edu.cn (本科教学支撑平台)





提交截止时间 2021年06月2日 星期三 23:55

- 命名: 学号+姓名+第*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。

课程习题(作业)



- [24路话音被复用,并在双绞线上传输,FDM需要多大带宽? 假设带宽有效率(数据率 与传输带宽之比值、在第5章中介绍)是1 bps/Hz, 那么使用PCM的TDM需要的带宽 为多少?
- 8.13 10条9600 bps的线路TDM进行复用。忽略其额外开销比特,那么同步TDM所需的总容量 为多少? 假设我们希望将线路的平均利用率限制在0.8, 再假设每条线路有50%的时间处 于忙状态,那么统计TDM所需的总容量为多少?
- 8.14 用同步非统计TDM复用4条4.8 kbps和1条9.6 kbps 的信号到一条专用线路上传输。在组帧 方面,每48个数据比特插入一个7比特块(模式1011101)。帧重组算法(在接收端的分 用器上)如下:
 - 1. 随机选择一个比特位置。
 - 2. 假设7比特块从该位置开始连续插入。
 - 3. 观察每个帧中的这个7比特块, 共观察12个连续的帧。
 - 4. 如果12个块中有10个与组帧模式相匹配,则系统"帧同步";如果不是,则向前一个 比特的位置,然后返回第2步。
 - a. 画出复用后的比特流(注意9.6 kbps的输入可以视为两个4.8 kbps输入)。
 - b. 在复用后的比特流中, 额外开销所占的百分比是多少?
 - c. 复用后的输出比特速率是多少?

总结



问题?



yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

