# 数据通信



## 1-6章复习课



## 殷亚凤

yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

## 第1-6章内容概览



- 通信简史
- 数据通信综述
- 数据传输
- 传输媒体
- •信号编码技术
- 差错检测与纠正


## 第1-6章内容概览



# 第2章 数据通信综述

## 通信模型





源系统

源点


目的系统

## 通信传输


• 单工: 数据信息在通信线上始终向一个方向传输



半双工:可以双向传输,但必须交替进行,同一时刻一个信道只允许单向传送



• 双工: 可同时进行双向的数据传输








对讲机



电话

## 协议体系结构





### 协议体系结构分层的好处:

- 为应用提供一个抽象,对应用设计者隐藏网络的复杂性
- 促进标准化
- 各层相互独立,技术升级和扩展灵活性好
- 便于方案设计和维护

## TCP/IP协议体系结构



- 应用层:用于支持各种不同应用程序的逻辑
- 运输层:提供端到端的传输服务
- 网际层:提供多个网络的路由选择功能,能够让数据跨越多个互联的网络
- 数据链路层:为与同一 个网络相连的两个系统 提供网络接入
- 物理层:负责数据传输 设备与传输媒体的物理 接口

#### Application

Provides access to the TCP/IP environment for users and also provides distributed information services.

### **Transport**

Transfer of data between end points. May provide error control, flow control, congestion control, reliable delivery.

#### **Internet**


Shields higher layers from details of physical network configuration. Provides routing. May provide QoS, congestion control.

### Network Access/ Data Link

Logical interface to network hardware. May be stream or packet oriented. May provide reliable delivery.

#### **Physical**

Transmission of bit stream; specifies medium, signal encoding technique, data rate, bandwidth, and physical connector.



### TCP/IP各层及其协议举例

## 套接字



套接字:端口值和IP地址组合,在整个互联网中是唯一的 (在编写程序时,当套接字被用来定义API时,用三个要素标识:协议、本地地址、本地进程)

- 流套接字 (steam socket)
  - TCP, 面向连接的可靠数据传输, 并保证按发送时的顺序到达
- · 数据报套接字(datagram socket)
  - UDP, 快速, 交付没有保证, 也不一定会保留初始顺序
- · 原始套接字(raw socket)
  - · 直接访问底层协议,如IP

## 套接字的通信



### • 服务器端的连接:

- ► 发出listen()调用,表明指定的 套接字已做好准备接受传入的 连接:
- ▶ 传入的连接请求被放置在队列中,直至服务器发出一个匹配的accept();
- ➤ accept()为请求的连接返回一个新的文件描述符,创建新的 套接字,以便本地应用程序可以继续侦听其他请求

### • 客户端的连接:

- ▶ 发出connect(),连接后在本地描述符中填写新的远程IP和端口号;
- 连接后,发送接收数据

Server Client Open communication socket() endpoint Register well-known bind() address with system Establish client's connection; listen() request queue size Accept first client connection accept() request on the queue connection Open communication socket() endpoint from client connection accept() creates establishment . Set up connection a new socket to connect() to server serve the new client request data (request) receive() send() Send/receive data process request data (reply) send() receive() Send/receive data close() close() Shutdown

面向连接的协议的套接字系统调用

任何时候任何一方,都可以用close()关闭连接

## 第1-6章内容概览



# 第3章 数据传输

## 概念与术语



### 导向媒体

(电磁波在导线引导下沿某一物理路径前进)

双绞线, 光纤 同轴电缆

### 非导向媒体

(无线传输,提供传输电磁波的方式,但不引导传输方向)

空气,真空海水

### 点对点(导向媒体)

- 直连链路
- 只有2个设备共享

### 多点(导向媒体)

有2个以上的设备共享同一个传输媒体

## 概念与术语



• 数据:传达某种意义或信息的实体

• 信号: 数据的电气或电磁表示方式

• 发送信号:信号沿适当媒体的物理传输

• 传输: 用传播并处理信号的方式进行的数据通信过程

## 概念与术语




## • 模拟与数字数据:

- 模拟数据:一段时间内具有连续的值,如传感器数据(温度)
- 数字数据: 值是离散的, 如计算机产生的数据(文本、数字)


## • 模拟与数字信号

- 模拟信号, 连续变化的电磁波, 可以在导向和非导向媒体传输, 如音频信号
- 数字信号, <u>电压脉冲序列, 在导向媒体传输</u>, 如文本编码 (ASCII, GB)



## 正弦波:周期连续信号





- 振幅 Peak Amplitud A (volt) 一段时间内信号值或信号强度的峰值
- 频率 Frequency f (Hz) 信号循环的速度
- 周期 Period T (sec)

信号重复一周所花的时间T=1/f

相位 Phase  $\phi$ 

一个周期内信号在时间轴的相对位置 t/T的余数

波长 Wavelength λ

信号一个周期所占的空间长度 $\lambda = vT$ ,  $v^* = 3x10^8$  m/s

## 傅立叶分析



## 周期信号的傅立叶级数表示

- 任何周期信号都可以表示为正弦波之和
- 周期信号的频谱包含离散的频率分量
  - 基频 (Fundamental frequency); 谐频 (Harmonic frequency);
  - 直流分量 (DC component)

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \mathop{\operatorname{ab}}_{n=1}^{\cancel{\xi}} \oint A_n \cos(2\rho n f_0 t) + B_n \sin(2\rho n f_0 t) \mathring{y}$$

$$A_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \, \mathrm{d}t$$


$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$$

## 方波的时域与频域表示



$$s(t) = A \times \frac{4}{\pi} \left[ \sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega_1 t) \right]$$



## 信号的频谱与带宽



## 频谱

• 信号所包含的频率范围

# 绝对带宽


• 信号的频谱宽度

# 有效带宽

- 包含信号绝大多数能量的窄带
- 功率谱,半功率带宽(3dB带宽)


# 直流分量

• 信号中频率为零的成份




## 数据率与带宽的关系








 $R_b=2$ 比特/T=2f (bps), f是信号频率



### 有效带宽:

- 方波包含无限个频率成份
- 方波中第k个频率成份的振幅 为1/k
- 可以将带宽限制在有限的频率 成份上



## 数据率与带宽 (开源与节流)



• 例1: Bandwidth=4MHz

$$f = 1MHz, T = 1\mu s,$$

$$R_b = 2bits / 1\mu s = 2Mbps$$

$$BW = 5f - f = 4f = 4MHz$$

例2: Bandwidth=8MHz


$$f = 2MHz, T = 0.5\mu s,$$


$$R_b = 4bits / 1\mu s = 4Mbps$$


$$BW = 5f - f = 4f = 8MHz$$

• 例3: Bandwidth=4MHz

$$f = 2MHz$$
,  $T = 0.5 \mu s$ ,  
 $BW = 3f - f = 2f = 4MHz$   
 $R_b = 4bits/1\mu s = 4Mbps$ 









## 模拟/数字数据和模拟/数字信号







# 模拟和数字传输




10 10 10 10	(a) 数据和信号	
	模拟信号	数字信号
模拟数据	两种选择: (1) 信号与模拟数据占相同的频谱; (2) 模拟数据被编码后占不同的频谱段	模拟数据通过编解码器的编码产生数字比特流
数字数据	数字数据通过调制解调器产生模拟信号	两种选择: (1) 信号由两个电平组成, 分别代表了两个二进制的值; (2) 数字数据被编码后产生具有所要求的属性的数字信号
2547900	模拟传输	理 数字传输
模拟信号	模拟传输 通过放大器来传播;不论信号是用来表示模拟 数据的,还是数字数据的,处理方式相同	TORN THE WORLD

## 数字信号传输的优势



## 目前普遍采用数字技术的原因


- 1. 数字技术
- 2. 数据完整性
- 3. 容量利用率
- 4. 安全和保密
- 5. 综合性



## 传输损伤




- 接收信号通常与发送信号不同:
  - -降低模拟信号质量(如话音)
  - 数字信号比特差错
- 主要考虑的损伤包括
  - 衰减
  - 失真
  - 噪声



## 衰减



- 信号随着传输距离增加,强度不断减弱
- 由于衰减存在,传输工程需要考虑的因素:
  - 接收信号足够强,以便能够检测
  - 信号电平比噪声电平高
- 解决方法: 放大器与转发器




## 衰减失真



- 频率越高,衰减越严重 (衰减失真)
  - 频率越小,传输损耗越小,覆盖距离越远,绕射能力越强。 低频资源紧张,系统容量有限,用于广播,电视等系统
  - 频率越高,传播损耗越大,覆盖距离越小,绕射能力越弱。 高频资源丰富,系统容量大,实现技术难度大,系统成品 也相应提高


- 衰减均衡技术
  - 改变线路的电气特性
- 放大器
  - 放大高频的倍数比放大低频的倍数要高




## 时延失真



- 在导向媒体上信号传播速度随频率的不同而改变
  - 靠近中心频率的地方传播速度快





- 时延失真对数字信号影响严重
  - 码间串扰


## 噪声



· 噪声:传输系统中 的无用信号

噪声是传输系统性 能的主要制约因素

### Effect of noise



• 信噪比 Signal-to-Noise Ratio

$$SNR_{dB} = 10 \lg \frac{S}{N}$$
  $S$  — 信号功率  $N$  — 噪声功率

## 噪声



- 热噪声
  - 由电子的热运动造成
- 互调噪声
  - 由于在发送器、接收器存在非线性因素,或者时传输系 统收到干扰产生互调噪声
- 串扰
  - 微波天线收到不需要的信号
- 冲击噪声
  - 外部电磁干扰(如雷电)以及通信系统本身的故障和缺陷引起

## 热噪声



- 由电子的热运动造成
- 热噪声均匀地分布在通信系统常用的频率范围内, 因此通常称为白噪声。
- · 热噪声的度量: 1Hz带宽内存在的热噪声的值


$$N_0 = kT(W/Hz)$$

T = 温度,以开尔文为单位(绝对温度),符号K表示1开尔文


## 串扰一双绞线



• 线缆间串扰:信号通道之间的耦合现象



· 双绞线的扭绞结构是 为了减少相邻导线之 间的串扰和消除外界 Sender 干扰



## 信道容量



## 给定条件下,某一通信信道上所能达到的 最大数据传输速率

### 数据率:

示

### 带宽:

数据能够通信 在发送器和传 的速率, 用比 输媒体的特性 特每秒(bps)表限制下的带宽, 用赫兹或每秒 的周数表示

### 噪声:

通信通路上的 平均噪声电平

### 误码率:

差错发生率  $(0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0)$ 

## 奈奎斯特带宽



### 考虑信道无噪声的情况:

• 奈奎斯特带宽

如果信道带宽为B,那么可能实现的最大信号传输速率为2B

- O 对于二进制信号,BHz带宽能承载的数据率是2Bbps 奈奎斯特带宽公式: C=2B
- o 对于**多进制信号**,如M个信号电平,每个电平代表 $\log_2 M$ 比特, 奈奎斯特带宽公式:  $C = 2B \log_2 M$

理想(极限)传输速率是对于无噪声的信道而言的,对于BHz的带宽,极限传输速率为2B波特/秒,而不是2Bbps,这跟调制方式有关,若采用二进制调制,则一个符号只能携带1bit信息,波特率就等于比特率,而对于多进制调制,一个符号可以携带多个比特的信息[online]。

## 香农容量公式



## 考虑噪声存在(高斯白噪声)的情况:

- 噪声会影响信号,导致接收端错误判决,产生误比特
- 可以提高信号强度来抵御噪声的影响
- 定义信噪比 SNR<sub>db</sub> = 10 log<sub>10</sub> (信号功率/噪声功率)
  - 信号功率5可以通过信道传输模型获得
  - 高斯信道噪声功率与带宽成正比  $N=N_0B$ ,  $N_0$  每赫兹噪声功率密度W/Hz,常数
- 高斯信道的信噪比
  - $SNR = S/N_0B$

## 香农公式



- 香农给出了一个热噪声环境下的数据率上限  $C = B \log_2(1 + SNR)$ 
  - C 是信道容量 (bps)
  - B 是信道带宽
  - SNR 是信噪比 (注意 不是SNR<sub>db</sub>)
- ▶ C 是理论最大值,实际值要小于香农容量
- > 给定噪声值,可以通过增加信号强度和带宽提高数据率
- > 增加信号强度,系统非线性程度提高,导致互调噪声
- ▶ 带宽增加, 噪声也会增加, SNR反而下降

香农容量和奈奎斯特带宽的关系呢?

## 第1-6章内容概览




# 第4章传输媒体

## 光纤




- 光纤是一种纤细、柔韧并能够传到光线的媒体。 有多种玻璃和塑料可用于制造光纤。
  - 芯: 由玻璃或塑料制成的细丝构成
  - 覆层: 由光特性与芯不同的玻璃或塑料制成
  - 防护罩: 是一层硬塑料外套, 用来保护玻璃不受潮湿和其他物理损害。



### 传输特性






### 光纤通信

- 发送器以数字信号为输入,电信号通过电子接口被送入LED 或激光光源;
- 光源根据输入的电信号对数字数据进行编码,产生一系列光脉冲;
- 接收器包括一个光传感器,用于检测传入的电信号,并将其 转回数字电信号。

### 传输特性

- 按折射率分类
  - 阶跃型
  - 渐变型


- 按模式分类
  - 多模光纤
  - -单模光纤



### 无线传播




- 从天线发射出去的信号沿以下3条路径之一传播: 地波、天波或视距
- 地波传播:或多或少总沿着地球表面轮廓传播,并 且能到达相当远的地方,超出视平线之外。
  - 频率小于2MHz可以到到这个效果
  - 例子: 调幅无线电广播



### 无线传播




- 天波传播:从基地天线发射出去的信号被上空大气层(电离层)反射回地球。看起来是反射,实际上是折射。
  - 在距离发送器几千米以外的地方也能收到信号
  - 例子: 业余无线电和国际电台广播(如BBC、美国之音)



### 无线传播



- 视距传播:信号在地球站和位于地球站上空且在其视平线以内的卫星之间传送。
  - 高于30MHz的频段地波和天波传播模式都无法工作,只有视距通信可行;
  - 发送天线和接收天线必须在双方的有效视距之内



(c) 视距传播 (30MHz以上)

## 自由空间损耗



• 自由空间损耗:表示成发射功率Pt与天线接收到的功率Pr的比值。对于理想化的全向天线,自由空间损耗为:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

其中, Pt是发送天线的信号功率, Pr是接收天线的信号功率, λ是载波波长, d是天线间的传播距离, c是光速。

• 考虑天线增益:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 (d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

其中,Gt是发送天线的增益,Gr是接收天线的增益,At是发送天线的有效面积,Ar是接收天线的有效面积。

## 第1-6章内容概览




# 第5章信号编码技术

### 编码与调制技术



• 数字信号传输




- > 数据源可能是数字的,也可能是模拟的
- > 数据源被编码成数字信号
- 数字信号的实际格式取决于编码的技术,并以如何 优化使用传输媒体为选择原则

### 编码与调制技术



### • 模拟信号传输



- 输入信号可以是模拟的,也可以是数字的,称为被调信号或基带信号
- > 调制是将元数据编码到频率为fc的载波信号上
- 载波信号是一种连续且频率恒定的信号,是模拟信号传输的基础

### 数字信号编码




#### 极性

- **单极性**: 正电平和零电平对应二进制码1和0 ▶ 有直流分量,不适用有交流耦合的远距离传输

#### • 归零/不归零

- 归零: 电脉冲宽度小于码元宽度,即信号电压在 一个码元终止时刻前总要回到零电平
  - ▶ 占空比: 电脉冲宽度/码元宽度
  - ▶ 益于提取同步信息
- 不归零: 占空比为100%



### 数字信号编码



0

### > 双相位


• "0"码用"10"两个相位表示; "1"码用"01"两个相位表示

#### > 差分波形

- 利用相邻码元的电平跳变和不变来表示消息代码
- 与码元本身的电位和极性无关
- 检测信号跳变相对于检测信号强度更为可靠
- 可以消除设备初始状态和设备多样性的影响(如载波相位模糊问题)


### > 多电平波形

- 多电平波形
- 多值波形
- 在波特率相同的情况下提高比特率



### 数字信号编码格式





#### 不归零电平(NRZ-L)

- 0=高电平
- 1=低电平

#### 不归零1 制(NRZI)

- 0=在间隔的起始位置没有跳变(一个比特时间)
- 1=在间隔的起始位置跳变

#### 双极性AMI

- 0=没有线路信号
- 1=正电平或负电平,如果是连续的比特1,则在正负电平之间不断交替

#### 伪三进制码

- 0=正电平或负电平,如果是连续的比特0,则在正负电平之间不断交替
- 1=没有线路信号

#### 曼彻斯特编码

- 0=在间隔的中间位置从高向低跳变
- 1=在间隔的中间位置从低向高跳变

#### 差分曼彻斯特编码

- 在间隔的中间位置总是有一个跳变
- 0=在间隔的起始位置跳变
- 1=在间隔的起始位置没有跳变

### 扰码技术



- > 使用扰码替代产生恒定电压的序列
- >填充序列:
  - 必须产生足够的跳变以利于同步
  - 必须被接收器识别并以原始序列替换回来
  - 和原始序列长度相同
- ▶设计目标
  - 不含直流
  - 含有丰富的定时信息
  - 不会降低数据率
  - 可提供差错检测
  - 易于检测,不会被接收端误判

### HDB3码: 高密度双极性3零码



- ▶ 使AMI码连"0"个数不超过3个。
- ▶ 编码规则:
  - 1. 检查消息码中"0"的个数。当连"0"数目小于等于3时, HDB<sub>3</sub>码与AMI码一样, +1与-1交替
  - 2. 连"0"数目超过3时,将每4个连"0"化作一小节,定义为B00V, 称为破坏节,其中V称为破坏脉冲,而B称为调节脉冲
  - 3. V与前一个相邻的非"0"脉冲的极性相同(这破坏了极性交替的规则, 所以V称为破坏脉冲),并且要求相邻的V码之间极性必须交替。V的 取值为+1或-1
  - 4. B的取值可选0、+1或-1,以使V同时满足(3)中的两个要求
  - 5. V码后面的号码极性也要交替

### HDB3码: 3阶高密度双极性码



#### > 例:

消息码: 1000 0 1000 0 1 1000 0 000 0 1 1

AMI码: -1000 0 +1000 0 -1+1000 0 000 0 -1+1

HDB码:  $-1 \ \underline{0} \ 0 \ 0 \ -V \ +1 \ \underline{0} \ 0 \ 0 \ +V \ -1 \ +1 \ -B \ 0 \ 0 \ -V \ +B \ 0 \ 0 \ +V \ -1 \ +1$ 


其中的±V脉冲和±B脉冲与±1脉冲波形相同。

#### > 译码

因为每一个破坏脉冲V总是与前一非"0"脉冲同极性(包括B在内),从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V,于是也断定V符号及其前面的3个符号必是连"0"符号,从而恢复4个连"0"码,再将所有-1变成+1后便得到原消息代码。

### 扰码技术






### 调制技术



- 数字数据的模拟信号调制
  - > 得到的信号所占的带宽都以载波频率为中心
  - ▶ 载波频率是一种连续的频率,能够被调制或承载另一个 (携带信息的)信号



振幅键控


双值频移键控

双值相移键控

### 振幅键控 ASK




> 0/1 由载波频率的两个不同振幅值来表示




$$S(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & \text{binary 1} \\ 0 & \text{binary 0} \end{cases}$$

• 键控法



### 相干解调





$$y(t)$$

$$= A\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c t)$$

$$= A[\cos(\omega_c t + \omega_c t) + \cos(\omega_c t - \omega_c t)]$$

$$= A + A\cos(2\omega_c t)$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) - \sin (\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta)]$$


$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) - \cos (\alpha - \beta)]$$

### 二进制频移键控BFSK



▶由两个不同的频率来代表二进制数的两个值



$$S(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_1 t) & \text{binary 1} \\ A\cos(2\pi f_2 t) & \text{binary 0} \end{cases}$$

### ▶应用:


- 话音信道(典型数据率为1200bps)
- ●高频无线电传输(3-30M 天波传输)
- 使用同轴电缆的局域网

### 相移键控 PSK



- > 通过载波信号的相位偏移来表示数据
- ▶二进制相移键控 (Binary PSK, BPSK)

$$S(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + \pi) & \text{binary} & 0\\ A\cos(2\pi f_c t) & \text{binary} & 1 \end{cases}$$




**BPSK** 

### 四相相移键控 QPSK



- ▶如果一个信号元素表示多个比特,能够更有效的利用带宽
  - QPSK相位偏移为 π/2 (90°)
  - 每个元素代表2个比特

$$S(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}) & 11\\ A\cos(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}) & 01\\ A\cos(2\pi f_c t - \frac{3\pi}{4}) & 00\\ A\cos(2\pi f_c t - \frac{\pi}{4}) & 10 \end{cases}$$



### 正交调幅QAM



$$S(t) = d_1(t)\cos(2\pi f_c t) + d_2(t)\sin(2\pi f_c t)$$

- ► ASK 和 PSK 的组合
- ▶ QPSK的扩展,在同样的载波频率上发送两个不同的信号
  - 使用两个载波,具有90°偏移
  - · 每个载波通过 ASK 调制
  - 在同样的传输媒体发送两个独立的信号
- ▶ QAM 常用于ADSL(非对称数字用户线路)和无线模拟信号 传输

### 模拟数据数字化




>编解码器:将模拟数据转换成可传输的数字形式,或相应地将数字信号恢复成原始模拟信号

- >编解码器使用的主要两种技术:
  - 脉码调制
  - 增量调制

### 脉码调制




• 脉码调制:采样、量化、编码



### 脉码调制




- ▶采样:对模拟信号(脉幅调制/PAM样本)采样
- >量化:每个脉幅调制样本被近似地量化为一个离散值
- >编码:为每个样本赋予一个二进制码



### 脉码调制举例






### 非线性编码



- 等间距量化: 导致无论信号电平是多少,每个样本的绝对误差都相等,结果振幅较低的地方失真较严重。
- 非线性编码:在信号振幅值较低时量化的次数较多,而在信号振幅值较高时量化的次数较少,则信号的整体失真就可大幅度降低。



压缩-扩展:压扩过程是指对信号的密度范围进行压缩,在压缩时输入的弱信号强信号获得的增益要大,在输出端执行相反的过程。


# 增量调制



- ▶输入的模拟信号用一个阶梯函数来近似
  - 在每个采样周期上升或下降一个步长值
- ▶增量调制通过近似一个模拟信号的导数,而不是振幅值,产生一个数据流:
  - 具有二进制行为,即在每个采样时刻,函数上升或下降 一个恒定的步长值δ
  - 输出可以用一个样本对应一个二进制值表示
  - 1表示上升, 0表示下降

## 增量调制举例





### 模拟调制系统



- 》将数据信号与载波信号合并的过程
- ▶ 为什么调制模拟信号?
  - 高频信号更适于有效信号传输(如 天线长度要求)
  - 允许使用频分复用
  - 扩展信号带宽,提高系统抗干扰能力,还可实现传输带与信噪比之间的转换
- >模拟数据调制技术
  - 调幅
  - 调频
  - 调相

### 调幅



幅度调制是用调制信号去控制高频载波的振幅, 使其按调制 信号的规律而变化的过程。

时域表示式


$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos \omega_c t = A_0 \cos \omega_c t + \underline{m(t)}\cos \omega_c t$$

$$m(t)$$
 — 调制信号; $A_0$  — 直流分量。

归一化的载波和输入信号

$$s(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$$

$$x(t) = 归一化输入信号  $n_o = 输入信号与载波振幅比 (调制系数 $n_a < 1$ )$$$



## 第1-6章内容概览



# 第6章 差错检测和纠正

### 奇偶校验比特



 奇偶校验:使整个字符中1的个数为偶数(偶校验) 或奇数(奇校验)

偶校验: 偶数个1

• 一般用于同步传输

奇校验: 奇数个1

• 一般用于异步传输

- ▶ 在数据块的<u>末尾附加奇偶校验比特</u>;
- ▶ 比如,字符传输,7比特字符1110001→附加1比特奇偶校验 比特11110001(右边为字符的最低位,左边为最高位的奇偶 校验比特);
- > 如果有一个(或任意奇数个)比特被错误地反转(如 111<u>0</u>0001),接收器将会检测出这个差错;
- 如果有两个(或任意偶数个)比特因错误而翻转,就会出现 检测不到的差错

### 因特网检验和



- 因特网检验和是许多因特网协议所采用的差错检测码,包括 IP, TCP, UDP
- 因特网检验和的计算利用了二进制反码运算以及反码求和
- 反码运算:将数字1替换为数字0,将数字0替换为数字1
- 反码求和:
  - >将两个数字视为无符号二进制整数,然后相加
  - ▶如果最左边有进位比特,则和再加1(循环进位)

### 因特网检验和



#### 00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00

发 进位 送 方



<b>-</b>	0001
局部和	F203
	F204
D do d	F204
局部和	<u>F4F5</u>
	1E6F9
进位	E6F9
过位	1
	E6FA
局部和	E6FA
	<u> F6F7</u>
	1DDF1
217 22	DDF1
进位	1
	2277
局部和	DDF2
	220D
	FFFF

接 收 方

#### 验证检验和

- ▶将检验和字段全部置为0;
- ▶将首部中所有的八位组执行反码求和;
- ▶将计算结果进行反码运算:
- ▶将结果存放在检验和字段中。

- ▶再次对所有八位组,包括检 验和字段,进行反码求和;
- ▶如果结果为全1,则验证成功。

## 循环冗余检验



循环冗余检验(Cyclic Redundancy Check, CRC)

- 一种最常用也最有效的差错检验码
- · 给定k位的比特块, 发送器生成一个n-k位的比特序列, 即帧检验序列 (Frame Check Sequence, FCS)
- · 含有n比特的帧能被一些预先设定好的数值整除
- 接收器用同样的数值对接收到的帧进行除法运算, 若没有余数,则认为没有差错

### 循环冗余检验

• T: 要发送的n比特;

D: k比特数据块;


• F: (n-k)比特检验序列;

• P: (n-k+1)比特的预定除数

$$T = 2^{n-k} D + F$$

问题:如何选择F,使得

T%P = 0, i.e.,  $(2^{n-k}D + F)\%P = 0$ 



## 差错纠正流程



• 差错纠正通过在传输报文上附加冗余信息完成: 冗余信息使接收器能够推算出原报文

• 块纠错码: 一种广泛使用的纠错码

将k比特块映射成 n比特的码字 如果接收到无效的码字,就 选择与它最接近的合法码字

每个码字都 是唯一的

### 块码原理



• 汉明距离: d(v1, v2) 是指v1和v2之间不同比 特的个数。

$$v_1 = 011011, v_2 = 110001$$
  
 $d(v_1, v_2) = 3$ 

• 将k比特数据块 映射成n比特码字:

数据块	码字
00	00000
01	00111
10	11001
11	11110

### 块码原理



• 如果接收到一个非法码字,那么选择与它最近(最短距离)的合法码字。

#### 00100

```
d(00000, 00100) = 1;

d(11001, 00100) = 4;

d(00111, 00100) = 2;

d(11110, 00100) = 3
```

#### 01010

```
d(00000, 01010)=2;
d(11001, 01010)=3;
d(00111, 01010)=3;
d(11110, 01010)=2;
```



### 块码原理



- (n, k)块码:共有2n个码字,其中合法码字为2k个
- (n-k)/k: 编码的冗余度
- k/n: 编码率
- 假设一个编码由码字w<sub>1</sub>, w<sub>2</sub>, ...w<sub>s</sub>组成, 其中s=2<sup>n</sup>, 则编码的最短距离为为:

$$d_{\min} = \min_{i \neq j} [d(\mathbf{w}_i, \mathbf{w}_j)]$$

- 如果 $d_{\min} \ge (2t+1)$ , 可纠正t个比特差错
- 如果  $d_{min} \ge 2t$  , 能检测t比特差错, 纠正小于等于t-1 个比特差错

纠正: 
$$t = \left| \frac{d_{\min} - 1}{2} \right|$$

**检测:**  $t = d_{\min} - 1$ 

### 总结



# 问题?



yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

