

# 运算方法和运算部件

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/



# 运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





- · C语言程序中涉及的运算
- · 算术运算(最基本的运算)
  - 无符号数、带符号整数、浮点数的运算
- 按位运算
  - 用途
    - 对一个<u>位</u>事实现"掩码"(mask)操作或相应的其他处理 (主要用于对**多媒体数据**或**控制信息**进行处理)
  - 操作
    - ・ 按位或: "|"
    - 按位与: "&"
    - · 按位取反: "~"
    - · 按位异或: "^"

问题:如何从一个16位采样数据y中提取高位字节,并使低字节为0?

可用 "&" 实现 "掩码" 操作: y & 0xFF00

例如, 当y=0x2C0B时, 通过掩码操作得到结果为: 0x2C00





### · C语言程序中涉及的运算

- 逻辑运算
  - 用途
    - 用于关系表达式的运算
       例如 , if (x>y and i<100) then ......中的 "and" 运算</li>
  - 操作
    - ・ "||" 表示"或"运算
    - "&&" 表示"与"运算 例如,if ((x>y) && (i<100)) then ......
    - "!" 表示 "非" 运算
  - **与按位运算的差别** 
    - 符号表示不同: & ~ && ; | ~ ||; ......
    - 运算过程不同:按位~整体
    - 结果类型不同:位串~逻辑值





### · C语言程序中涉及的运算

- 移位运算
  - 用途
    - 提取部分信息
    - 扩大或缩小数值的2、4、8...倍
  - 操作
    - 左移::x<<k; 右移:x>>k
    - 不区分是逻辑移位还是算术移位,由x的类型确定
    - 无符号数:逻辑左移、逻辑右移
      - 高(低)位移出,低(高)位补0

问题:何时可能发生溢出?如何判断溢出?(若高位移出的是1,则左移时发生溢出)

• 带符号整数: 算术左移、算术右移

左移:高位移出,低位补0。(溢出判断:若移出的位不等于新的符号位,则溢出)

右移:低位移出,高位补符,可能发生数据丢失。



### · C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
  - 用途
    - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
  - 操作
    - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
    - "扩展":短数转为长数;"截断",长数转为短数
    - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例1:在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六 进制值是什么? short si = -12345; unsigned short usi = si; int i = si; unsigned ui = usi;

si = -12345 CF C7 usi = 53191 CF C7 i = -12345 FF FF CF C7 ui = 53191 00 00 CF C7





### · C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
  - 用途
    - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
  - 操作
    - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
    - "扩展":短数转为长数; "截断",长数转为短数
    - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例2:在大端机上执行后, i和j是否相等? int i = 53191; short si = (short)i; int j = si;

不相等! i = 53191 00 00 CF C7 si = -12345 CF C7 j = -12345 FF FF CF C7

原因:对i截断时发生了"溢出",即:53191截断为16位数时,无法正确表示!



### · MIPS指令中涉及的运算

表 3.1 MIPS 指令系统中涉及运算的部分指令

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含义	所需运算
逻辑运算	and or nor and immediate or immediate shift left logical shift right logical	and \$1,\$2,\$3 or \$1,\$2,\$3 nor \$1,\$2,\$3 andi \$1,\$2,100 ori \$1,\$2,100 sll \$1,\$2,10 srl \$1,\$2,10	\$1 = \$2 & \$3 \$1 = \$2   \$3 $$1 = \sim ($2   $3)$ \$1 = \$2 & 100 \$1 = \$2   100 \$1 = \$2 << 10 \$1 = \$2 >> 10	按位与 按位或 按位或非 按位与 按位或 逻辑左移 逻辑右移

涉及到的操作数:32/16位 逻辑数

涉及到的操作:按位与/按位或/按位或非/左移/右移





### · MIPS指令中涉及的运算

	shift right arithmetic	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	算术右移
	add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	整数加(判溢出)
	subtract	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	整数减(判溢出)
	add immediate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	符号扩展、整数加(判溢出)
	sub immediate	subi \$1,\$2,100	\$1=\$2-100	符号扩展、整数减(判溢出)
定点	add unsigned	addu \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	整数加(不判溢出)
算术	subtract unsigned	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	整数减(不判溢出)
运算*	add immediate unsigned	addiu \$1,\$2,100	1 = 2 + 100	0 扩展、整数加(不判溢出)
色升	multiply	mult \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times $3$	带符号整数乘
	multiply unsigned	multu \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times $3$	无符号整数乘
	divide	div \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3$	带符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商, Hi=余数
	divide unsigned	divu \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3$	无符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商, Hi=余数

涉及到的操作数: 32/16位 无符号数, 32/16位带符号数;

涉及到的操作:加/减/乘/除(有符号/无符号)。





### · MIPS指令中涉及的运算

定点数据传送	load word store word load half unsigned store half load byte unsigned store byte load upper immediate	lw \$1,100(\$2) sw \$1,100(\$2) lhu \$1,100(\$2) sh \$1,100(\$2) lbu \$1,100(\$2) sb \$1,100(\$2) lui \$1,100		符号扩展并整数加
--------	---	---	--	----------

涉及到的操作数: 32/16位带符号数 ( 偏移量可以是负数 )

涉及到的操作:加/减/符号扩展/0扩展





### · MIPS指令中涉及的运算

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含 义	所需运算
浮点术	FP add single FP subtract single FP multiply single FP divide single FP add double FP subtract double FP multiply double FP divide double	add.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 add.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.d \$ f2, \$ f4, \$ f6	\$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \div $f6$ \$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$	单精度浮点减 单精度浮点乘 单精度浮点除 双精度浮点加 双精度浮点乘 双精度浮点除

• 涉及到的浮点操作数: 32位单精度 / 64位双精度浮点数

• **涉及到的浮点操作**:加/减/乘/除

#### · MIPS提供专门的浮点数寄存器:

32个32位单精度浮点数寄存器: \$f0, \$f1, ....., \$f31 连续两个寄存器(一偶一奇)存放一个双精度浮点数





### · MIPS指令中涉及的运算

<b>3</b> √ 7E	load word corp.1 store word corp.1		\$ f1=mem[\$2+100] mem[\$2+100]=\$ f1	15.00
---------------	---------------------------------------	--	--	-------

涉及到的浮点操作数: 32位单精度浮点数

涉及到的浮点操作:传送操作(与定点传送一样)

涉及到定点操作:加/减(用于地址运算)

#### 例:实现将两个浮点数从内存取出相加后再存回到内存的指令序列为:

lwcl \$f1, x(\$s1)

lwcl \$f2, y(\$s2)

add.s \$f4, \$f1, \$f2

swlc f4, z(s3)





### · MIPS指令中涉及的运算

#### • 涉及到的操作数:

- 无符号整数、带符号整数
- 逻辑数
- 浮点数

#### • 涉及到的运算

- 定点数运算
  - 带符号整数运算:取负/符号扩展/加/减/乘/除/算术移位
  - 无符号整数运算:0扩展/加/减/乘/除
- 逻辑运算
  - 逻辑操作:与/或/非/...
  - 移位操作:逻辑左移/逻辑右移
- 浮点数运算:加、减、乘、除

#### 实现MIPS定点运算指令的思路:

首先实现一个能进行基本算术运算(加/减)和基本逻辑运算(与/或/或非)、并能生成基本条件码(ZF/VF/CF/NF)的ALU, 再由ALU和移位器实现乘除运算器。





# 运算方法和运算部件

- · 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





### · 全加器:输入为加数、被加数和低位进位C<sub>in</sub>,输出为和F、进位C<sub>out</sub>

٠.	Xi	Yi	$C_{i-1}$	Fi	$C_{i}$	
	A	В	Cin	F	Cout	
	0	0	0	0	0.	
	0	0	1	1	0.	
	0	1	0	1	0	
	0	1	1	0	1	
	1	0	0	1	0	
	1	0	1	0	1	
	1	1	0	0	1	
	1	1	1	1	1	

### $F = \overline{A \cdot B} \cdot \text{Cin} + \overline{A \cdot B} \cdot \overline{\text{Cin}} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}}$

Cout= $\overline{A \cdot B} \cdot \text{Cin} + A \cdot \overline{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}}$ 


#### 化简后:

$$F=A\oplus B\oplus Cin$$


 $Cout = A \cdot B + A \cdot Cin + B \cdot Cin$ 

#### 逻辑符号

#### 全加和Fi的生成



#### 全加进位Ci的生成






#### · 串行进位加法器


#### 全加和、全加进位:

 $F=A\oplus B\oplus Cin$ Cout= $A\bullet B+A\bullet Cin+B\bullet Cin$ 


#### n位串行进位加法器



#### 全加和Fi的生成



#### 全加进位Ci的生成



求和Sum延迟为6ty;进位Carryout延迟为2ty(假定一个与门/或门延迟为1ty,异或门的延迟则为3ty)

#### 串行加法器的缺点:

进位按串行方式传递,速度慢!

问题:n位串行加法器从CO到Cn的延迟时间为多少? 2n级门延迟!

最后一位和数的延迟时间为多少?







- · 并行进位加法器
- · 为什么用先行进位方式?

串行进位加法器采用串行逐级传递进位,电路延迟与位数成正比关系。因此,现代计算机采用一种<mark>先行进位(Carry look ahead)方式。</mark>

· 如何产生先行进位?

定义辅助函数:Gi=XiYi...进位生成函数

Pi=Xi+Yi...进位传递函数

通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件

• 全加逻辑方程:Fi=Xi⊕Yi⊕Ci Ci+1=X<sub>i</sub>Y<sub>i</sub>+(X<sub>i-1</sub>+Y<sub>i-1</sub>)C<sub>i-1</sub>=Gi+PiCi (i=0,1,...n)

设n=4,则:C1=G0+P0C0

 $C_2 = G_1 + P_1C_1 = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$ 

 $C_3 = G_2 + P_2C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$ 

 $C_4 = G_3 + P_3C_3 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$ 

由上式可知: 各进位之间无等待,相互独立并同时产生。通常把实现上述逻辑的电路称为4位先行进位部件(4位CLU)



### · 并行进位加法器


全先行进位加法器(CLA): 所有进位独立并同时生成

$$C_1 = G_1 + P_1C_0$$


$$C_2=G_2+P_2C_1=G_2+P_2G_1+P_2P_1C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3C_2 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4C_3 = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0$$



4位全先行进位加法器CLA



4位先行进位部件(CLU)


$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$$






### · 带标志加法器

- n位加法器无法用于两个n位带符号整数(补码)相加, 无法判断是否溢出
- 程序中经常需要比较大小,通过(在加法器中)做减法 得到的标志信息来判断



带标志加法器的逻辑电路



溢出标志OF:OF=C<sub>n</sub>⊕C<sub>n-1</sub>

符号标志SF:SF=F<sub>n-1</sub>


零标志ZF=1, 当且仅当F=0;

进位/借位标志CF: CF=C<sub>out</sub>⊕C<sub>in</sub>





### • 算术逻辑部件



CPU:中央处理器;

PC:程序计数器;

MAR:存储器地址寄存器

ALU: 算术逻辑部件;

IR:指令寄存器;

MDR:存储器数据寄存器

GPRs:通用寄存器组


(由若干通用寄存器组成)





- 算术逻辑部件
- 进行基本算术运算与逻辑运算
  - 无符<del>号</del>整数加、减
  - 带符号整数加、减
  - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是整数加/减运算部件
- 输出除和/差等,还有标志信息
- 有一个操作控制端(ALUop),用来决定ALU所执行的处理 ALU符号 功能。ALUop的位数k决定了操作的种类例如,当位数k为3时,ALU最多只有23=8种操作。

ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result
000	A加B	010	A与B	100	A取反	110	Α
000 001	A减B	011	A或B	101	A⊕B	111	未用






图 3.8 一位 ALU 结构



# 运算方法和运算部件

- · 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





# Q & A

殷亚凤 智能软件与工程学院 苏州校区南雍楼东区225 yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/

