PRÁCTICA 3A : GENERACIÓN DE UNA PAGINA WEB

APARTADO 1

CÓDIGO

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
// SSID & Password
const char* ssid = "MIWIFI_2G_2jcE"; // Enter your SSID here
const char* password = "9GLX7t3u"; //Enter your Password here
WebServer server(80); // Object of WebServer(HTTP port, 80 is defult)
void handle root(void);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Try Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 // Connect to your wi-fi modem
 WiFi.begin(ssid, password);
 // Check wi-fi is connected to wi-fi network
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(1000);
 Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected successfully");
 Serial.print("Got IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); //Show ESP32 IP on serial
 server.on("/", handle_root);
 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");
 delay(100);
}
void loop() {
 server.handleClient();
}
// HTML & CSS contents which display on web server
String HTML = "<!DOCTYPE html>\
<html>\
<body>\
<h1>My Primera Pagina con ESP32 - Station Mode &#128522;</h1>\
</body>\
</html>";
// Handle root url (/)
void handle_root() {
```

```
server.send(200, "text/html", HTML);
}
```

FUNCIONAMIENTO

Al principio hacemos *include* de dos librerías, la primera #include <WiFi.h> sirve para permitir que nuestra placa se conecte a internet, y la segunda librería #include <WebServer.h> es para hacer un servidor web.

A continuación en una *char* ponemos el SSID de nuestro WiFi y en otra la contraseña de este.

```
const char* ssid = "MIWIFI_2G_2jcE";
const char* password = "9GLX7t3u";
```

Dentro del void setup() primero imprimimos por pantalla:

Try Connecting to:

MIWIFI 2G 2jcE

Lo hacemos utilizando el siguiente código:

```
Serial.println("Try Connecting to ");
Serial.println(ssid);
```

Despues conectamos el mòdem WiFi a la placa con:

```
WiFi.begin(ssid, password);
```

Una vez hecho esto debemos comprobar si el WiFi está conectado a la red WiFi, lo hacemos con el código:

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
```

Este bucle lo comprueba y si está conectado imprime un punto por pantalla.

A continuación imprimimos por pantalla que el WiFi se ha conectado correctamente y también imprimimos la IP del ESP32.

```
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected successfully");
Serial.print("Got IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
```

Y para finalizar el void setup() empezamos el servidor HTTP con:

```
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
delay(100);
```

En el Loop, debemos llamar a la función handleClient() que se encarga de recibir las peticiones de los clientes y lanzar las funciones de callback asociadas en el ruteo.

```
void loop() {
server.handleClient();
}
```

Ya casi para finalizar el programa creamos una string de nombre HTML que son los contenidos de tipo HTML que se van a mostrar en el servidor web, en nuestro caso se mostrara: My Primera Pagina con ESP32 - Station Mode (3).

```
String HTML = "<!DOCTYPE html&gt;\
<html&gt;\
<body&gt;\
<h1&gt;My Primera Pagina con ESP32 - Station Mode &#128522;</h1&gt;\
body&gt;\
html&gt;";</pre>
```

Y para finalizar, creamos la función void handle_root() que se ha llamado anteriormente dentro del void setup(). Dentro de esta función utilizamos la función send, la cual tiene tres parámetros: el primero es el código de respuesta (200, 301, 303, 404...), el segundo es el tipo de contenido HTTP (text/plain, text/html, text/json, image/png...) y el último el contenido del cuerpo de la respuesta, que en nuestro caso es el string HTML.

```
void handle_root() {
server.send(200, "text/html", HTML);
}
```

SALIDA POR EL TERMINAL

```
PROBLEMS 14 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

> Executing task in folder Practica A generacion de una pagina web: C:\Users\346
91\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --environment esp32dev

--- Available filters and text transformations: colorize, debug, default, direct, esp32_exception_decoder, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time
--- Mone details at http://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Miniterm on COMS 115280,8,N,1 ---
--- Quint: ctrl=C | Menu: ctrl=T | Help: Ctrl=T followed by Ctrl+H ---

80_dnv:0x00,Try Connecting to
MINITE_20_2jcE

VIF1 connected successfully
Got IP: 192_168.1.131

HTTP server started

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
```

VISUALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN A LA PAGINA WEB CON UN NAVEGADOR



My Primera Pagina con ESP32 - Station Mode 😊

Activar Windows Ve a Configuración para activar Window

APARTADO 2

PRACTICA B INTERRUPCION POR TIMER

CODIGO

void setup() {

```
#include
volatile int interruptCounter,
int totalInterruptCounter,
hw_timer_t * timer = NULL;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INTTIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
portENTER\_CRITICAL\_ISR(\&timerMux);
interruptCounter++:
portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
void setup() {
Serial begin(9600);
timer = timerBegin(0, 80, true);
timer Attach Interrupt (timer, \& on Timer, true);\\
timerAlarmWrite(timer, 1000000, true);
timerAlarmEnable(timer);
void loop() {
if (interruptCounter > 0) {
portENTER_CRITICAL(&timerMux);
                                                                                                                                                                                                                                                 Activar Windows
portEXIT_CRITICAL(&timerMux);
totalInterruptCounter++;
Serial print(An interrupt as occurred. Total number: );
Serial println(totalInterruptCounter);
FUNCIONAMIENTO
Empezamos declarando el contador de interrupciones con **volatile**, lo que evitara que se elimine a causa de optimizaciones del compilador.
volatile int interruptCounter,
Declaramos tambien un contador para ver cuantas interrupciones han ocurrido desde el principio del programa, este no requiere **volatile***, ya que solo vamos a usarlo en el *loop* principal (*main loop*).
int totalInterruptCounter,
Para la configuracion del timer que haremos mas adelante, primero necesitaremos un puntero.
hw_timer_t * timer = NULL;
Y \ la \ ultima \ variable \ que \ tenemos \ que \ declarar \ es \ del \ tipo \ `portMUX\_TYPE`, esta la usaremos \ para \ la \ sincronizaci\tilde{A}^3n \ entre \ el \ *main \ loop* y \ la \ ISR.
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INTTIALIZER_UNLOCKED;
A continuacion vamos a declarar el siguiente **void**.
                                                                                                                                                                                                                                                 Activar Windows
```

Serial begin(9600);	
timer = timerBegin(0, 80, true);	
timerAttachEnterrups(timer, &conTimer, true);	
tunerAlarmWrite(timer, 1000000, true),	
imerAlamEnable(timer),	
Dentro de este tenemos la inicializaci. Àn de nuestro timer llamando a la funcion 'timerBegin'. Esta funcion recibe como entrada el numero del temponizador que queremos usar (en nuestro caso el 0), el valor del prescaler (en nuestro caso 80) e indicamos si chacia atras ("filise").	el contador cuenta hacia adelante (*true*) o si lo hace
timer = timerBegin(0, 80, true);	
Ahora usaremos la funcion 'timerAttachInterrupt', esta recibe como entrada un puntero al temporizador, la direccion a la funcion 'onTimer' que m\(\bar{A}\) js tarde especificaremos y sirve para manejar la interrupcion y finalmente el valor "true" para especificar que	la interrupcion es de tipo *edge*.
timer Attachlisterupt(timer, &onTimer, true);	
A continuacion usaremos la funcion 'timer Alarm Write', esta tambien recibe como entrada tres valores: Como primera entrada recibe el puntero al temponizador, como segunda el valor del contador en el que se tiene que generar la interrupcion y finalmente ur automaticamente al generar la interrupcion.	n indicador de si el temporizador se ha de recargar
timerAlarmWrite(timer, 1000000, true),	
Finalmente llamamos a la funcion 'timer. Alarm Enable', en esta pasamos como entrada nuestra variable de temporizador.	
timerAlamEnable(timer);	
	Activar Windows
El *main loop * completo es el siguiente:	Ve a Configuración para activar Windows.
void loop() (
if (interruptCounter > 0) (
portENTER_CRITICAL(&timerMux),	
interruptCounter;	
portEXIT_CRITICAL(&timerMux);	
totalintemptCounter++,	
Serial print(An interrupt as occurred. Total number.),	
Serial println(totalInterruptCounter),	
outing remanded united by the control of the contro	
Este programa basicamente consiste en incrementar el contador con el numero total de interrupciones ("totalInterruptCounter") i imprimirlo al puerto serie. Para acabar explicaremos como funciona la funcion ISR ("interrupt service routine"). Esta consistira en incrementar el contador de interrupciones que indicara al bucle principal que se ha producido una interrupcion. Esto se produce dentro de una secciá [†] ra critica, declarada con "portENTER_CRITICAL_ISR" y "portEXIT_CRITICAL_ISR". El codigo completo del ISR queda:	
void IRAM_ATTR onTimer() (
portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);	
interruptCounter++,	
portEXTT_CRITICAL_ISR(&timerMux),	
IMPRESION SERIE	
Este programa va a imprimir por pantalla el numero de veces que hay una interrupcion. Por lo tanto imprimira algo como:	
	Activar Windows
An intrrupt as occurred. Total number: 1	Ve a Configuración para activar Windows.
An intrupt as occurred. Total number: 2	
An intrupt as occurred. Total number: 3	
An intrupt as occurred. Total number: 4	
An intrupt as occurred. Total number: 5	
An intrrupt as occurred. Total number: 6	
An intrupt as occurred. Total number: 7	
	Activar Windows

Y asi indefinidamente hasta que no se pare manualmente.