PRÁCTICA 4 : SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL

CÓDIGO

```
#include <Arduino.h>
void anotherTask( void * parameter );
void setup()
  Serial.begin(112500);
  /* we create a new task here */
  xTaskCreate(
    anotherTask, /* Task function. */
    "another Task", /* name of task. */
    10000, /* Stack size of task */
    NULL, /* parameter of the task */
    1, /* priority of the task */
    NULL); /* Task handle to keep track of created task */
}
/* the forever loop() function is invoked by Arduino ESP32 loopTask */
void loop()
  Serial.println("this is ESP32 Task");
  delay(1000);
}
/* this function will be invoked when additionalTask was created */
void anotherTask( void * parameter )
  /* loop forever */
  for(;;)
    Serial.println("this is another Task");
    delay(1000);
  /* delete a task when finish,
  this will never happen because this is infinity loop */
  vTaskDelete( NULL );
}
```

SALIDA POR EL PUERTO SERIE

Por el puerto serie va saliendo en bucle:

this is ESP32 Task this is another Task

En la siguiente imagen se muestra una captura del terminal:

```
TROSEEMS 18 OUTPUT DEBUG CONSOIS TEMINAL

This is another Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is another Task
this is another Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is another Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
this is ESP32 Task
```

FUNCIONAMIENTO

Dentro del *setup*, primero inicializamos una comunicación en serie a una velocidad de 115200 bauds. A continuación informamos al planificador sobre nuestra tarea con xTaskCreate, donde tenemos que definir la función de la *Task*, el nombre, el tamaño del *stack*, el parámetro y su prioridad. El código es el siguiente:

```
void setup()
{
   Serial.begin(112500);
   xTaskCreate(
      anotherTask,
      "another Task",
      10000,
      NULL,
      1,
      NULL);
}
```

Después dentro del void loop() creamos un bucle infinito donde se muestra por el terminal "this is ESP32 Task" cada segundo,

```
void loop()
{
   Serial.println("this is ESP32 Task");
   delay(1000);
}
```

Para finalizar llamamos a la función void anothertask (void * parameter) y dentro de esta también hacemos un bucle infinito que va mostrando en el terminal "this is another Task" cada segundo, y después con vTaskDelate (NULL) eliminamos la tasca cuando finalice, pero esto nunca sucederá porque es un bucle infinito.

```
void anotherTask( void * parameter )
{
  for(;;)
  {
    Serial.println("this is another Task");
    delay(1000);
  }
  vTaskDelete( NULL );
}
```