# PROBLÈME 05 Témoin SMART Key qui clignote 5 fois (pile faible)

*Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famille | deux_roues (moto) | Équipement | Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01) |
| Problème | Témoin SMART Key qui clignote 5 fois (pile faible) | Gravité maximale | faible |

## Symptôme signalé

Au passage du contact sur On, le témoin vert SMART Key clignote cinq fois.





***Figure 1** : photo réelle : Honda SMART Key : LED et bouton ON/OFF (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 46). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 46 (page PDF 50) : Honda SMART Key : LED et bouton ON/OFF. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*




***Figure 2** : schéma de l'équipe : Smart Key, pile CR2032 et commande de contact (schéma de l'équipe).*

## Signification et gravité

| Constat | Signification | Gravité | Source |
|---|---|---|---|
| 5 clignotements au contact | Pile de la Smart Key faible | faible | MP p. 120 |
| Allumé fixe | Clé reconnue (normal) | aucune | MP p. 40 |

**Bon réflexe**

Remplacer la pile dès que possible : une pile vide empêche l'utilisation normale de la clé. Honda recommande le concessionnaire (MP p. 112).



*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*

# Témoin SMART Key qui clignote 5 fois (pile faible) (suite)

## Diagnostic pas à pas




***Figure 3** : diagnostic du témoin SMART Key.*

## Procédure

1. Vérifier que le témoin clignote bien cinq fois au passage sur On (MP p. 120).
2. Préparer une pile CR2032 neuve.
3. Remplacer la pile selon le manuel ou chez le concessionnaire (MP p. 112).
4. Remettre le contact : le témoin SMART Key doit s'allumer sans clignoter.

## Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Pile | CR2032 | MP p. 112 |
| Signal de pile faible | 5 clignotements au contact | MP p. 120 |

> **Négatif difficile (ne pas confondre)**
> Un témoin qui clignote en continu contact sur On signale une perte de communication, pas une pile faible (fiche sh150_smart_key_non_detectee).

> **Ce que cette fiche ne contient pas**
> Programmation d'une nouvelle clé et remplacement de l'unité de commande : concessionnaire.

## Sources et traçabilité

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Source | Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 40, 112, 120. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus. |
| Rédaction | Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0 |
| Fiches liées | sh150_smart_key_non_detectee |
| Vérification | À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée |



*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*