

מטרה

מתן מינון מדויק של תרופה בעירו תוך-זרידי/
תוך-לשדי מתמשך (continuous).

התוויות

עירו רציף של תרופה לאורך זמן.

סיבוכים אפשריים

מתן מינון שגוי של תרופה.

דגשים כלליים

יחידות המידה הרשומות על גבי סופר הטיפות הן **במ"ל לשעה** (ml/hr). לפיכך יש **להמיר** את המינונים המופיעים בפרוטוקולים השונים **במ"ל לדקה** (ml/min).

ציוד נדרש

- + בורר זרימה מכני
- + סט לעירו
- + שקית עירו

סדר הפעולות

1. חבר את סט העירו אל שקית הנוזלים המהולה.
2. חבר את קצה סט העירו אל בורר הזרימה.
3. כוון את בורר הזרימה למצב של זרימה חופשית (OPEN).
4. שטוף את סט העירו ואת בורר הזרימה.
5. סגור את הברז של סט העירו.
6. חבר את הקצה השני של בורר הזרימה אל פתח התקן הגישה הוורידית או הלשדית של המטופל.
7. כוון את מהירות הזרימה הרצויה בהתאם למינון הדרוש.
8. פתח את ברז סט הנוזלים.