

מבנה שסתום פיפ (PEEP)

ברז כתום - על ידי סיבובו אפשר לכוון את הלחץ הרצוי המצוין על חלק מס' 2. ככל שמרחיקים את הברז הכתום משסתום ה־T יוצרים לחץ גדול יותר.

חלק מס' 3 - זהו חלק המחובר בין שסתום הפיפ (PEEP) ובין מחבר ה־T (אפשר להוציאו בהברגה).

תכונות וייעוד הפיפ (PEEP)

- משאיר לחץ קבוע (אפשר לכוון) בנאדיות הריאה. כאשר מחברים שסתום פיפ (PEEP) עם חמצן זה מעלה את הלחץ החלקי של החמצן (PaO_2) בריאות המטופל וכך עולה גם ה־ PaO_2 בדם של המטופל.
- מונע תמט של נאדיות הריאה (משאיר אותן פתוחות). על ידי שמירה על לחץ קבוע מצליח הפיפ (PEEP) לגרום לדחיסת נוזלים הנמצאים בנאדיות הריאה (לדוגמה: בצקת ריאות) ובכך לשפר את רמת החמצון של המטופל.
- אין להשתמש בשסתום פיפ (PEEP) במצבים של אגירת אוויר בבית החזה, אסתמה למשל. ואין להשתמש בו לפעוטות ותינוקות או במצבים של חשד לפגיעת חזה (פנואומוטורקס).

מדידת לחץ דם דינתי



תמונה 25.16 מדידת לחץ דם

למדידת לחץ דם בנט"ן חשיבות רבה ולתוצאות בדיקה זו משמעויות טיפוליות נרחבות, נוסף על המשמעות האבחונית. מדידת לחץ דם חייבת להיות אמינה ומדויקת משום שתרופות רבות שמשתמשים בהן בנט"ן משפיעות על לחץ דם (בדרך כלל מורידות את לחץ דם; ראו להלן), ולכן יש לשקול היטב אם לתת אותן, ואם כן - יש לעקוב אחר לחץ הדם. נוסף על כך המטופלים הנזקקים לשירותי נט"ן עלולים להידרדר המודינמית בכל רגע ויש הכרח בניטור קפדני ומתמשך של לחץ הדם שלהם לצד ניטור של ערכים אחרים על ידי מוניטור, מד רוויין חמצן וכדומה. לפיכך במהלך הטיפול בנט"ן יש למדוד את לחץ הדם של המטופל בתכיפות - בתדירות של מדידה כל 15 דקות לפחות, בהתאם למצבו.

רשימת התרופות שאחת מתופעות הלוואי שלהן היא ירידת לחץ דם ונמצאות בנט"ן:

- אדנוזין
- מטופרולול
- דורמיקום
- מגנזיום

- פנטאניל
- פוסיד
- ניטרוגליצרין (איזוקט תרסיס/אמפולות)

פרוצדורות רפואיות שיכולות לגרום לירידת לחץ דם:

- תמרון ולסלבה (Valsalva maneuver)
- הכנסת עירוי תוך-ורידי ובעקבותיה ירידת לחץ הדם בגלל תגובת מטופל למראה המחט או הדם (vasovagal reflex)
- אינטובציה

שלבי מדידת לחץ דם

- (1) מניחים את שרוול על יד המטופל; יש להצמיד היטב את השרוול (המנג'טה) לזרוע אך ללא הפעלת לחץ
 - (2) מנפחים עד להפסקת דופק באותה היד
 - (3) מורידים את הלחץ באיטיות
 - (4) כששומעים מערבולת ראשונה - זהו לחץ הדם הסיסטולי
 - (5) כשנעלמת המערבולת - זהו לחץ הדם הדיאסטולי
- אפשר למדוד לחץ דם סיסטולי בלבד, ללא שימוש בסטתוסקופ, על ידי זיהוי הרגע שבו מתחילים למשש דופק.
- יש לשים לב שיש הבדלים בין לחץ הדם אם המטופל יושב או שוכב ובין הידיים של המטופל (במצב נורמלי: הבדל של עד 10%). למשל הבדל גדול בלחץ הדם בין שתי הידיים יכול להעיד על מפרצת של אבי העורקים החזי.

גלוקומטר ומדידת סוכר



תמונה 25.17 שימוש בגלוקומטר

גלוקו = סוכר; מטר = מודד

הגלוקומטר הוא כלי עבודה חשוב בעבודה בנט". המכשיר בודק את רמת הסוכר בדם של הנבדק ועל ידי כך מסייע לצוות הנט"ן לקבוע אבחנה.

במד"א יש כמה דגמים של גלוקומטרים אולם העיקרון בכולם זהה. ראשית מכניסים את קצהו המתאים של מקלון הבדיקה למכשיר הגלוקומטר, המכשיר יידלק ברגע הכנסת המקלון. מניחים טיפת דם מהמטופל על אחד מקצותיו של מקלון הבחינה (סטיק) במקום המסומן לכך. המכשיר ימדוד את רמת הסוכר בטיפה בתוך כמה שניות ויציג תוצאה.