Pil + BMS + konnektör: tek montaj



Ölçüler ön tasarımdır. Konnektör pin numaraları paket içindir; satıcı pin numarası değildir.
Host NTC referansı ve B katsayısı cihaz tasarımcısı tarafından doğrulanmalıdır.