

DISEN LCD
HOST DSI
TP11
J2
J1
TP1
C5
C6
C8
C7
R15
R16
R4
R17
J3
TP4
TP9
TP3
C2
R7
C13
R5
TP12
L1
U1
C9
TP14
U2
R20
R14
R19
R1
TP5
C1
5V IN
R6
R13
R3
TP10
R2
G
J4
F2
D1
TP6
TP15
+
C3
C4
R12
TP13
R18
J5
D3
CN12 CABLED