插拔。

(4) IEEE-1394: 一种串行外总线,由 6 条信号线组成,可接 63 个设备,传输速率从 400MB/s、800MB/s、1600MB/s 直到 3.2GB/s, 最大优点在于支持即插即用并支持热插拔。

1.2.6 指令系统

一、指令系统简介

指令系统指的是一个 CPU 所能够处理的全部指令的集合, 是一个 CPU 的根本属性。一 条指令一般包括两个部分:操作码和地址码。操作码指明操作的类型,地址码主要指明操 作数及运算结果存放的地址。

1. 寻址方式

寻址指令中操作数有效地址的方式称为寻址方式。常见的寻址方式有以下几种。

- 立即寻址:操作数作为指令的一部分直接写在指令中,这种操作数称为立即数。
- 寄存器寻址:指令所要的操作数已存储在某寄存器中,或把目标操作数存入寄存器。
- 直接寻址: 指令所要的操作数存放在内存中, 在指令中直接给出该操作数的有效 地址。
- 寄存器间接寻址:操作数在存储器中,操作数的有效地址用 SI、DI、BX 和 BP 四 个寄存器之一来指定。
- 寄存器相对寻址:操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)或 变址寄存器(SI、DI)的内容和指令中的 8 位/16 位偏移量之和。
- 基址加变址寻址方式:操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP) 和一个变址寄存器(SI、DI)的内容之和。
- 相对基址加变址寻址:操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP) 的值、一个变址寄存器(SI、DI)的值和指令中的 8 位/16 位偏移量之和。

2. CISC 和 RISC

CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)的基本思想是: 进一步增强 原有指令的功能,用更为复杂的新指令取代原先由软件子程序完成的功能,实现软件功能 的硬化,导致机器的指令系统越来越庞大而复杂。

RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)的基本思想是:通过减少指 令总数和简化指令功能,降低硬件设计的复杂度,使指令能单周期执行,并通过优化编译, 提高指令的执行速度,采用硬线控制逻辑,优化编译程序。中间发展,并不是自己的

RISC 的关键技术如下。

- (1) 重叠寄存器窗口技术。在伯克利的 RISC 项目中,首先采用了重叠寄存器窗口
- (Overlapping Register Windows)技术。 (2) 优化编译技术。RISC 使用了大量的寄存器,如何合理分配寄存器、提高寄存器的 使用效率及减少访存次数等,都应通过编译技术的优化来实现。
 - (3) 超流水及超标量技术。这是 RISC 为了进一步提高流水线速度而采用的技术。
 - (4) 硬布线逻辑与微程序在微程序技术中相结合。