先端材料工学 期末試験範囲 用語解説

長野高専 電気電子工学科 5 年 34 番 柳原魁人 2025 年 7 月 28 日

試験範囲「先端材料工学」要点整理・用語解説

第1部:オプトエレクトロニクス

1.1. 序論と光の基本特性

オプトエレクトロニクスの定義

オプトエレクトロニクスとは、光(Opto-)と電子工学(electronics)を組み合わせた造語であり、 光と電子の間のエネルギー変換や、光信号と電気信号の相互変換を扱う技術およびその応用分野を指す 1。この分野は、我々の社会を支える基盤技術として広く浸透しており、その応用範囲は多岐にわたる。具体的には、照明やディスプレイに使われる

発光ダイオード (LED)、光通信や情報記録に不可欠なレーザー (Laser)、光を検出して電気信号に変換する光センサー (Optical Sensor)、そして太陽光から電力を生み出す太陽電池 (Solar Cell) などが代表的なデバイスとして挙げられる 1。これらのデバイスは、スマートフォン、コンピュータ、医療機器、産業用機械など、現代社会のあらゆる場面で活用されている 2。

光の二重性

光の本質を問うとき、その最も根源的な性質として光の二重性 (wave-particle duality) が挙げられる。これは、光が状況に応じて「波」と「粒子」という二つの異なる顔を見せるという、古典物理学の直観とは相容れない量子的性質である 1。

■波としての性質 19 世紀初頭、トーマス・ヤングが行った干渉実験は、光が波の性質を持つことを明確に示した 1。この実験では、光を二つの近接したスリットに通すと、その先のスクリーン上に明暗の縞模様、すなわち干渉縞 (interference fringe) が現れる。これは、スリットを通過した二つの光の波が互いに重なり合い、山と山(または谷と谷)が合わさる点では強め合い(明るい縞)、山と谷が合わさる点では弱め合う(暗い縞)ことで生じる、波に特有の現象である 1。

その後、ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、電場と磁場の相互作用を記述する一連の方程式(マクスウェルの電磁気方程式)を確立した。この方程式から導かれる波の伝播速度を計算すると、当時知られていた光の速度と驚くほど一致した。これにより、光は媒体を必要とせず、電場と磁場の変化が互いを誘発しながら空間を伝播していく電磁波 (electromagnetic wave) の一種であるこ

とが理論的に証明された 1。電磁波は波長によって性質が異なり、波長の長い方から電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、ガンマ線と分類される 1。

■粒子としての性質 光を波として扱うことで多くの現象が説明できた一方で、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、波の理論では説明不可能な現象が発見された。その代表例が光電効果 (photoelectric effect) である 1。これは、金属の表面に光を照射すると、その金属から電子が飛び出してくる現象を指す 1。

古典的な波の理論では、光のエネルギーはその強度(振幅の2乗)に比例すると考えられていた。 そのため、弱い光でも長時間照射し続ければ、電子は十分なエネルギーを蓄積して飛び出すはずで あった。しかし、実験結果はこれと異なり、以下の特徴を示した。

- 1. ある特定の振動数(**限界振動数**)よりも低い振動数の光は、どれだけ強くても電子を放出させられない 6。
- 2. 限界振動数を超える光であれば、どれだけ弱くても照射後ただちに電子が放出される 6。
- 3. 放出される電子の数は光の強度に比例するが、電子 1 個あたりの運動エネルギーは光の振動数に比例して増加する 6。

この謎を解いたのが、1905 年にアルベルト・アインシュタインが提唱した**光量子仮説**である。彼は、光は連続的な波ではなく、光子 (photon) または光量子と呼ばれるエネルギーの「粒」の集まりであると仮定した 1。各光子は、その振動数 ν に比例したエネルギー E を持つ。この関係は、プランク定数 h を用いて次式で表される 1。

$$E = h\nu \tag{1}$$

この仮説によれば、光電効果は「1個の光子が1個の電子に衝突し、その全エネルギーを受け渡す」という粒子間の衝突として説明できる 1。電子が金属内から飛び出すためには、原子核からの束縛を断ち切るための最低限のエネルギー、すなわち**仕事関数 (work function)** W が必要である。したがって、入射光子のエネルギー $h\nu$ が仕事関数 W より大きくなければ、電子は飛び出すことができない $(h\nu>W)$ 。これが限界振動数の存在を説明する。そして、飛び出した電子の運動エネルギーの最大値 K_{\max} は、エネルギー保存則から次のように表される 8。

$$K_{\text{max}} = h\nu - W \tag{2}$$

この式は、電子の運動エネルギーが光の強度(光子の数)には依存せず、振動数にのみ依存するという実験事実を見事に説明した。このように、光は干渉や回折のような現象では波として、光電効果のようなエネルギーの授受が関わる現象では粒子として振る舞う。この二重性こそが、光の量子的本質なのである。

1.2. 発光デバイス: レーザーと LED

レーザー (Laser) の原理

レーザー(LASER)は、「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation」の頭字語であり、日本語では「誘導放出による光増幅」と訳される 1。その名の通り、レーザーの核心原理は**誘導放出 (stimulated emission)** という量子現象にある。

■吸収・自然放出・誘導放出 原子内の電子は、特定の離散的なエネルギー準位にしか存在できない。電子が外部からエネルギーを吸収してより高いエネルギー準位に移ることを吸収 (absorption) と呼ぶ。高いエネルギー準位にある電子(励起状態)は不安定であり、やがて自発的に低いエネルギー準位に遷移する。このとき、二つの準位のエネルギー差に相当するエネルギーを持つ光子を放出する。この過程を自然放出 (spontaneous emission) という 1。蛍光灯や LED の発光は、主にこの自然放出によるものである 11。自然放出で生じる光子は、放出されるタイミングや方向、位相がバラバラであるため、コヒーレント(可干渉性)ではない 1。

一方、**誘導放出**は、励起状態にある原子に、そのエネルギー準位差 $E_2 - E_1$ に等しいエネルギーを持つ光子($h\nu = E_2 - E_1$)が入射した際に起こる 1。この入射光子が引き金(刺激)となり、原子は強制的に低い準位へ遷移させられ、光子を放出する。このとき放出される光子は、入射光子と全く同じエネルギー(波長)、進行方向、位相、偏光状態を持つという際立った特徴がある 1。つまり、1個の光子が 2 個の完全に同一な光子に増えることになり、これが光増幅の基本原理である 12。

■ **反転分布と光共振器** 通常、物質は熱平衡状態にあり、低いエネルギー準位にある原子の数の方が高い準位にある原子の数よりも圧倒的に多い。この状態では、外部から光が入射すると誘導放出よりも吸収が優勢に起こるため、光は増幅されずに減衰してしまう。

レーザー発振を実現するためには、誘導放出が吸収を上回る状態、すなわち、励起状態にある原子の数が基底状態(またはより低い準位)にある原子の数よりも多い状態を人為的に作り出す必要がある。この状態を**反転分布 (population inversion)** と呼ぶ 13。反転分布は、外部から強力なエネルギー(光、放電、電流など)を供給して原子を強制的に励起させるポンピング (pumping) によって達成される。

さらに、増幅効率を劇的に高めるために、レーザー媒質(増幅を行う物質)の両端に一対の光共振器 (optical resonator)、すなわち反射鏡を配置する 1。誘導放出によって生じた光子は、この二枚の鏡の間を何度も往復する。往復する過程で、他の励起原子に次々と衝突して誘導放出を誘発し、雪崩式に同じ性質を持つ光子の数を増やしていく 1。鏡の一方は半透過性になっており、十分に増幅された光の一部が、指向性の高い強力なレーザー光として外部に取り出される。

レーザーの種類と応用

レーザーは、レーザー媒質の種類によって、固体、気体、液体、半導体の4つに大別される1。

• 固体レーザー (Solid-state Laser): YAG ((イットリウム・アルミニウム・ガーネット) やガラスなどに Nd (() などのイオンを添加したものを媒質とする 1 。非常に高いピー

ク出力を得ることができ、小型化も可能なため、金属の精密加工(切断、穴あけ)、溶接、マーキング、さらには最先端科学研究における粒子加速器など、幅広い分野で利用される 1。

- 気体レーザー (Gas Laser): He-Ne (ヘリウムネオン)、Ar (アルゴン)、 CO_2 (炭酸ガス) などを媒質とする 1。媒質が均質であるため、質の良いビームが得られ、高出力化も容易である 16。 CO_2 レーザーは高出力で金属やプラスチックの加工に、He-Ne レーザーは安定性が高く計測や測量に、エキシマレーザーは紫外光を発生させ、半導体リソグラフィや眼科手術(レーシック)に用いられる 1。
- 液体レーザー (Liquid Laser): 有機色素(ローダミン 6G など)をアルコールなどに溶かしたものを媒質とする 1。最大の特徴は、色素の種類や濃度を変えることで、発振波長を広範囲に連続的に変化させられる点にある 1。この波長可変性を活かし、分光分析や医療、研究用途で重宝される。
- 半導体レーザー (Semiconductor Laser): pn 接合ダイオードに電流を流すことで反転分布を形成し、発振させる 1。このデバイスは、他のレーザーと比較して、圧倒的に小型・軽量、高効率、低コストで、直接電流で変調できるという利点を持つ 1。この優れた特性により、現代のエレクトロニクスに不可欠な存在となっている。

半導体レーザーの登場は、レーザー技術を研究室の大型装置から、我々の手のひらに収まる民生機器へと飛躍させた。その応用例は枚挙に暇がない。

- 情報記録・再生: CD プレーヤー(赤外レーザー)、DVD プレーヤー(赤色レーザー)、Blu-ray ディスクプレーヤー(青色レーザー)の光ピックアップとして、ディスク上の微細なピットを読み取るために使用される。波長が短いほど、より小さなピットを識別できるため、記録密度が向上する 18。
- 光通信:光ファイバ通信システムにおける光源として、高速・大容量の情報を光信号として送出する役割を担う21。
- **プリンタ・スキャナ:** レーザービームプリンタでは、感光ドラムに文字や画像のパターンを描画するために使用される 21。バーコードリーダーでは、バーコードにレーザー光を照射し、その反射光を読み取る 18。
- **計測・センシング:** 産業用測距センサーや、自動運転技術で注目される LiDAR (Light Detection and Ranging) の光源としても利用されている 15。

発光ダイオード (LED) の原理

発光ダイオード (Light Emitting Diode, LED) は、半導体の pn 接合を用いた発光素子である 1。その発光原理は、レーザーの誘導放出とは異なり、**自然放出**に基づくエレクトロルミネッセンスである 1。

LED の pn 接合に順方向の電圧を印加すると、n 型半導体領域から多数キャリアである電子が、p 型半導体領域から多数キャリアである正孔(ホール)が、それぞれ接合部に向かって注入される 23。接合部付近で、エネルギーの高い伝導帯にある電子が、エネルギーの低い価電子帯にある正孔と落ち込むようにして結合する。この過程を**再結合 (recombination)** と呼ぶ 1。

このとき、電子は伝導帯と価電子帯のエネルギー差に相当するエネルギーを失う。シリコン(Si)

やゲルマニウム(Ge)のような間接遷移型半導体では、このエネルギーは主に熱(格子振動)として放出されるため、発光はほとんど起こらない 23。一方、ガリウムヒ素(GaAs)や窒化ガリウム(GaN)のような直接遷移型半導体では、このエネルギーが高効率で光子として放出される 24。

放出される光子のエネルギーは、その半導体材料固有の**バンドギャップエネルギー** (E_g) によってほぼ決まる 1。したがって、光の波長 λ (すなわち色)は、バンドギャップエネルギーと逆比例の関係にあり、次式で近似できる 25。

$$\lambda \approx \frac{1240}{E_q \text{ (eV)}} \text{ [nm]}$$
 (3)

これにより、異なるバンドギャップを持つ半導体材料を使い分けることで、赤外線から紫外線まで、様々な色の光を作り出すことが可能となる。

LED の材料と応用

LED の発展の歴史は、新しい半導体材料の開発の歴史そのものである。

• 材料と発光色:

- 赤外線: ガリウムヒ素 (GaAs)、ガリウムインジウムヒ素リン (GaInAsP) など。テレビ のリモコンや光通信(短距離)に用いられる 1。
- **赤色:** ガリウムヒ素リン (GaAsP)、アルミニウムガリウムインジウムリン (AlGaInP) など。各種機器のパイロットランプやディスプレイ、信号機などに広く使われる 1。
- **緑色:** リン化ガリウム (GaP) など 1。
- **青色:** 炭化ケイ素 (SiC) もあるが、実用的な高輝度の青色 LED は、窒化ガリウム (GaN) 系の材料開発によって実現された 1。

青色 LED の実用化は、オプトエレクトロニクス分野における革命的な出来事であった。赤・緑・青の光の三原色が揃ったことで、フルカラーの大型 LED ディスプレイや液晶ディスプレイのバックライトが可能になった 28。さらに重要なのは、**白色 LED** の実現である。現在主流となっているのは、高輝度の青色 LED チップと、その光を吸収して黄色の光を放出する蛍光体を組み合わせる方式である 31。青色光と黄色光が混ざり合うことで、人間の目には白色光として認識される 32。

この白色 LED の登場により、LED は表示素子から一般照明器具へと応用分野を劇的に拡大した 20。白熱電球や蛍光灯と比較して、LED 照明は以下の優れた特徴を持つ。

- 1. **長寿命:** 定格寿命が 40,000 時間以上と非常に長く、交換の手間とコストを大幅に削減できる 28。
- 2. **低消費電力:** エネルギー変換効率が高く、同じ明るさを得るのに必要な電力が少ない。これにより、大幅な省エネルギーと CO_2 排出量削減に貢献する 28。
- 3. 高耐久性と小型化: 固体素子であるため振動や衝撃に強く、小型・薄型化が容易である。

これらの利点から、家庭用電球、オフィス照明、道路灯、自動車のヘッドライト、スマートフォンのバックライトに至るまで、あらゆる照明が LED に置き換わりつつある 28。

その他、医療分野では、指先に光を当てて動脈血中の酸素飽和度(SpO_2)を測定するパルスオキ

シメーターに赤色光と赤外光の LED が 34、殺菌・消毒用途には波長の短い深紫外線(UV-C)を放出する LED が応用されている 22。

1.3. 受光・伝送デバイス

光導電材料

光導電性 (photoconductivity) とは、物質に光を照射することによってその電気抵抗が変化し、 導電性が増す性質を指す 1。この性質を持つ材料が光導電材料であり、代表例として硫化カドミウム (CdS) が挙げられる 1。

半導体材料において、バンドギャップエネルギーよりも大きなエネルギーを持つ光子が吸収されると、価電子帯の電子が伝導帯へと励起される。これにより、自由に動ける電子と、電子が抜けた穴である正孔(ホール)の対(電子-正孔対)が生成される。この光キャリアの生成によって、物質内のキャリア濃度が増加し、結果として電気抵抗が低下(導電率が向上)する 1。この性質を利用した素子がフォトセル(光センサーの一種)であり、光の強度を電気抵抗の変化として検出するために用いられる。例えば、暗くなると自動で点灯する街灯などに利用されている 20。

フォトダイオード

フォトダイオード (photodiode) は、半導体の pn 接合を利用した、光エネルギーを電気エネルギーに変換する受光デバイスである 1。光起電力効果 (photovoltaic effect) を利用する。

pn 接合を形成すると、接合面付近にはキャリアが存在しない空乏層 (depletion layer) と、その内部に強い電界(内部電界)が形成される。この空乏層に光が照射されると、光エネルギーによって電子-正孔対が生成される 1。生成された電子は内部電界によって n 型領域へ、正孔は p 型領域へとそれぞれ加速されて移動する。このキャリアの分離によって、p 型領域が正、n 型領域が負の電位を持つようになり、外部回路を接続せずとも起電力(電圧)が発生する 1。

フォトダイオードは、光通信システムにおける光信号の受信部、CD/DVD プレーヤーの光ピックアップ、各種光センサーなど、微弱な光を高速かつ高感度に検出する必要がある場面で広く用いられる。

光ファイバ

光ファイバ (optical fiber) は、光信号を効率よく長距離にわたって伝送するための線状の導波路 である 1。その登場は、情報通信分野に革命をもたらし、今日の高速・大容量インターネット社会の 根幹を支えている 21。

光ファイバは、主に石英ガラスから作られ、中心部の屈折率が比較的高い**コア** (core) と、その周囲を覆う屈折率がわずかに低い**クラッド** (clad) の二重円筒構造を基本とする 1。

光を伝送する原理は、全反射 (total internal reflection) である。屈折率の高い媒質(コア)から低い媒質(クラッド)へ光が入射する際、入射角がある一定の角度(臨界角)よりも大きいと、光は境界面を透過せずに 100% 反射される。光ファイバ内では、コアに入射した光がコアとクラッドの境界面でこの全反射を繰り返すことにより、外部に漏れることなく、エネルギー損失を極めて低く抑えたまま長距離を伝播していくことができる 1。この光の「閉じ込め」効果により、1 本の髪の毛ほ

どの細さのファイバで、毎秒 1 億ビットを超えるような膨大な情報を伝送することが可能となっている 21。

第2部:磁性材料

2.1. 磁性の起源と分類

磁性の起源

物質が示す磁気的な性質、すなわち**磁性 (magnetism)** は、その物質を構成する原子の電子状態に由来する、ミクロな現象にその根源を持つ 1。原子内において、電子は二つの主要な運動を行っている。一つは原子核の周りを公転する**軌道運動 (orbital motion)** であり、もう一つは電子自身が自転する**スピン (spin)** である 1。

フランスの物理学者アンドレ=マリ・アンペールが発見したように、電流はその周りに磁場を発生させる(アンペールの法則)1。電子の軌道運動やスピンは、微小な円形(ループ)電流と見なすことができるため、それぞれが小さな磁石のように振る舞う。この微小な磁石の強さと向きを表すベクトル量が磁気モーメント (magnetic moment) である 1。原子が持つ磁気モーメントは、その原子に含まれる各電子の軌道磁気モーメントとスピン磁気モーメントを合成したものである。特に、電子のスピンは磁性に大きく寄与し、多くの原子では電子は対になってスピンの向きが互いに打ち消し合っているが、最外殻などに打ち消されずに残った不対電子 (unpaired electron) が存在する場合、その原子は正味の磁気モーメントを持ち、顕著な磁性を示しやすくなる 1。電子 1 個のスピンが持つ磁気モーメントの基本単位はボーア磁子 (Bohr magneton) と呼ばれる 1。

磁性の種類

物質は、外部磁場に対する応答の仕方や、内部の磁気モーメントの整列状態によって、いくつかの 種類に分類される。

- **反磁性** (**Diamagnetism**): すべての物質が普遍的に示す、非常に弱い磁性である。外部から 磁場をかけると、レンツの法則に従って電子の軌道運動が変化し、外部磁場を**打ち消す向き**に 磁気モーメントが誘導される 1。その結果、物質は磁場に弱く反発する。磁化の向きが外部磁 場と逆であるため、磁化率は負の小さな値をとる 1。超伝導体が示す完全反磁性(マイスナー 効果)は、この反磁性が極端に強くなった状態と見なせる。
- 常磁性 (Paramagnetism): 不対電子を持つ原子からなる物質(酸素分子、アルミニウムなど)が示す磁性である。外部磁場がない状態では、各原子の磁気モーメントは熱運動によってランダムな方向を向いており、互いに打ち消し合って物質全体としては磁化を持たない 1。ここに外部磁場をかけると、磁気モーメントが磁場の向きに揃おうとするため、物質は磁場の向きに弱く磁化し、磁石に引き寄せられる 1。この磁化のしやすさ(磁化率(magnetic susceptibility))は、熱運動による乱れの効果が大きくなるほど小さくなるため、一般に絶対温度に反比例する。この関係はキュリーの法則(Curie's Law)として知られる 1。ただし、金属の伝導電子が示す常磁性(パウリ常磁性)のように、温度にほとんど依存しないケー

スも存在する 1。

- 強磁性 (Ferromagnetism): 鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni) など、限られた物質が示す非常に強い磁性である 35。強磁性体では、量子力学的な交換相互作用と呼ばれる強い力が働き、隣り合う原子の磁気モーメントが自発的に同じ向きに整列しようとする。その結果、外部磁場をかけなくても、物質内部に広範囲で向きの揃った自発磁化 (spontaneous magnetization) が存在する 1。この自発磁化の存在を説明するために、ピエール・ワイスは、各スピンが周囲のスピンから非常に強い有効磁場を受けるという分子場 (ワイス磁界) の仮説を提唱した 1。強磁性体は磁石に強く引きつけられ、それ自体が強力な永久磁石になりうるため、工業的に最も重要な磁性材料である 36。しかし、温度を上げていくと熱エネルギーが交換相互作用に打ち勝ち、ある温度で自発磁化が消失して常磁性へと転移する。この転移温度をキュリー温度 (Curie temperature) またはキュリー点と呼ぶ 1。
- **反強磁性 (Antiferromagnetism):** 酸化マンガン (MnO) などで見られる磁性。隣接する原子の磁気モーメントが、交換相互作用によって互いに**逆向き**に、かつ同じ大きさで整列する1。その結果、磁気モーメントが完全に打ち消し合い、物質全体としての自発磁化はゼロとなる1。これも温度を上げていくと、ある温度で磁気的な秩序が失われ、常磁性へと転移する。この転移温度はネール温度 (Néel temperature) と呼ばれる1。
- フェリ磁性 (Ferrimagnetism): フェライト (酸化鉄を主成分とするセラミックス) に代表 される磁性。反強磁性と同様に、隣接する磁気モーメントは互いに逆向きに整列するが、逆向 きに並ぶ磁気モーメントの大きさが異なるため、完全には打ち消されずに正味の自発磁化が残る 1。その結果、強磁性体と同様に外部磁場に対して強い磁化を示し、磁石として利用することができる。フェリ磁性体もキュリー温度を持ち、それを超えると常磁性になる 1。

2.2. 強磁性体のマクロな振る舞い

磁化曲線とヒステリシスループ

強磁性体(およびフェリ磁性体)の最も特徴的な振る舞いは、外部磁場 H に対する磁化 M (または磁束密度 B) の変化を示した**磁化曲線 (magnetization curve)** に現れる。

磁化されていない強磁性体に外部磁場をかけていくと、磁化は非線形に増加し、やがて磁場を強くしてもそれ以上磁化が増えなくなる。これは、内部のすべての磁気モーメントが完全に外部磁場の向きに整列したためであり、この状態の磁化を**飽和磁化** (saturation magnetization) と呼ぶ 1。

次に、飽和状態から外部磁場を減少させてゼロにしても、磁化はゼロに戻らず、ある程度の磁化が残る。この磁場ゼロのときに残っている磁化が**残留磁化 (remanence / residual magnetization)** であり、永久磁石の強さの指標となる 1。

さらに、残留磁化を消滅させて磁化をゼロにするためには、初めにかけた磁場とは逆向きの磁場をかける必要がある。この、磁化をゼロにするために必要な逆向き磁場の強さを**保磁力 (coercivity)** と呼ぶ 1。保磁力は、磁化の「安定性」や「保持しやすさ」を示す重要なパラメータである。

逆向きの磁場をさらに強くしていくと、物質は逆向きに飽和し、そこから再び磁場を変化させる と、元の経路とは異なる経路をたどって最初の飽和状態に戻る。このように、磁化の状態が過去の 磁場履歴に依存し、磁化曲線が閉じたループを描く現象を**ヒステリシス (hysteresis)** と呼び、このループをヒステリシスループという 1。

磁区と磁壁

一見すると磁化されていないように見える鉄釘なども、ミクロに見れば強磁性体としての自発磁化を持っている。ではなぜ全体として磁化を示さないのか。その答えが**磁区 (magnetic domain)** 構造にある。

強磁性体は、内部エネルギーを最小化するために、自発磁化の向きが揃った多数の微小な領域、すなわち磁区に自然と分割される 1。外部磁場がない状態では、各磁区の磁化の向きはバラバラな方向を向いているため、全体として磁化が打ち消し合ってゼロになる。

隣り合う磁区の境界領域は**磁壁 (domain wall)** と呼ばれ、この領域内では磁化の向きが一方の磁区の向きから他方の磁区の向きへと徐々に回転している 1。

強磁性体の磁化プロセスは、この磁区と磁壁の振る舞いによって説明される。弱い外部磁場をかけると、磁場の向きに近い磁化を持つ磁区が、磁壁を移動させることによって成長し、他の磁区を侵食していく。より強い磁場をかけると、各磁区の磁化の向きそのものが磁場の方向へと回転する。これらの過程を経て、物質全体が磁化される 1。

磁気異方性と磁気損失

- 磁気異方性 (Magnetic Anisotropy): 多くの結晶性磁性材料では、結晶の特定の方向(磁化容易軸)には磁化しやすく、それ以外の方向(磁化困難軸)には磁化しにくいという性質がある。これを磁気異方性と呼ぶ 1。例えば鉄(Fe)では立方体の辺に相当する方向が、ニッケル(Ni)では体対角線に相当する方向が磁化容易軸である 1。この性質は、磁石の性能やトランスの効率を決定する上で重要となる。
- 磁気損失 (Magnetic Losses): 交流磁場下で磁性材料を使用する場合、エネルギー損失が発生し、熱となる。これには主に二つのメカニズムがある。
 - 1. **ヒステリシス損 (Hysteresis Loss):** 交流磁場によって磁化の反転が繰り返されるたびに、ヒステリシスループを一周することになる。このループが囲む面積は、一周期あたりに熱として失われるエネルギー量に比例する 1。したがって、ループ面積が大きい材料ほどヒステリシス損は大きくなる。
 - 2. **渦電流損 (Eddy Current Loss):** 導電性のある磁性体(特に金属)に時間変化する磁場をかけると、ファラデーの電磁誘導の法則に従って内部に渦状の誘導電流(**渦電流**)が発生する。この渦電流が材料の電気抵抗によってジュール熱を発生させ、エネルギー損失となる 1。この損失は、周波数が高いほど、また材料の電気抵抗が低いほど顕著になる。

2.3. 磁性材料の種類と応用

実用的な磁性材料は、そのヒステリシス特性、特に保磁力の大小によって、軟質磁性材料 (soft magnetic material) と硬質磁性材料 (hard magnetic material) に大別される 1。両者は全く

逆の特性が求められ、その応用分野も明確に異なる。

軟質磁性材料

- 定義・特性: 外部磁場によって容易に磁化され、磁場を取り除くと容易に磁化を失う材料 38。 ヒステリシスループの特徴としては、保磁力が非常に小さく、残留磁化も小さい。その一方 で、弱い磁場で大きく磁化される、すなわち透磁率 (permeability) が高い 1。ヒステリシ スループは縦に長く、横幅の狭い形状となる。ヒステリシス損が小さいことを意味する 1。
- 材料設計と応用: 軟質磁性材料の用途は、変圧器(トランス)やモーターの鉄心(コア)、インダクタ、磁気ヘッド、センサーなど、交流磁場や磁束の ON/OFF が頻繁に繰り返される場面が中心である 1。これらの応用では、エネルギー変換効率を高めるために、ヒステリシス損と渦電流損を可能な限り小さくすることが絶対的な要件となる。この目的を達成するため、材料設計においては磁壁の移動を容易にすることが目標となる。具体的には、磁壁の移動を妨げる不純物や格子欠陥、内部ひずみを極力排除し、均質で大きな結晶粒を持つように作製される 1。

• 代表材料:

- **ケイ素鋼:** 鉄に数 % のケイ素 (Si) を添加した合金。ケイ素の添加により電気抵抗が増加し、渦電流損を低減できる。安価で大量生産に適しており、電力用変圧器や大型モーターの鉄心として広く使われている 1。
- **パーマロイ:** 鉄とニッケルの合金。非常に高い透磁率を示し、磁気シールドや高感度センサーに用いられる 1。
- **フェライト:** 酸化鉄を主成分とするセラミックス。電気抵抗が極めて高いため、高周波領域でも渦電流損がほとんど発生しない。高周波トランスやインダクタのコア、ノイズフィルターなどに不可欠な材料である 1。

硬質磁性材料

- 定義・特性: いわゆる永久磁石 (permanent magnet) 材料のこと。一度強く磁化されると、 外部磁場がなくなってもその磁化を強く保持し続ける材料 38。ヒステリシスループの特徴と しては、保磁力が非常に大きく、残留磁化も大きい 1。ヒステリスループは横幅が広く、大き な面積を持つ。これは、磁化状態を反転させるのに大きなエネルギーが必要な、磁気的に「硬 い」材料であることを示している 43。
- 材料設計と応用: 硬質磁性材料の役割は、電力などの外部エネルギーを消費することなく、空間に安定した磁場(磁束)を供給することである 44。この強力な磁石としての機能は、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の高性能モーター、発電機、スピーカーやヘッドホンの音響変換器、ハードディスクドライブ(HDD)のヘッド位置決め用アクチュエータ、医療用 MRI 装置など、現代技術の根幹をなす多くのデバイスで不可欠となっている 1。これらの応用では、強い磁化を安定に保つ能力、すなわち高い保磁力が求められる。

この特性を実現するための材料設計は、軟質磁性材料とは正反対のアプローチをとる。すなわち、磁壁の移動を意図的に困難にすることが目標となる 1。そのための微細構造制御技術として、材料を微粒子化して単一磁区に近い状態にしたり、異種元素を添加して析出物を形成した

り、格子欠陥や内部ひずみを導入したりすることで、磁壁の動きを妨げる「**ピン止めサイト**」 を組織内に多数形成する 1。

• 代表材料:

- **フェライト磁石:** 安価で化学的に安定しているため、汎用モーターやスピーカーなどに広く使われている 1。
- **アルニコ磁石:** アルミニウム、ニッケル、コバルトを主成分とする合金。温度特性に優れる 35。

- 希土類磁石:

- * サマリウムコバルト磁石: 高温でも高い磁気特性を維持できる。
- * ネオジム磁石: ネオジム、鉄、ホウ素を主成分とする。現在実用化されている中で最も強力な永久磁石であり、モーターの小型化・高性能化に絶大な貢献をしている。

このように、磁性材料の特性は、その化学組成だけでなく、不純物、結晶粒径、ひずみといった微細構造(マイクロストラクチャー)をいかに制御するかによって劇的に変化する。同じ鉄を基盤としながらも、微細構造を「完璧」に近づけることで磁壁を動きやすくすればエネルギー損失の少ない軟質材料が、逆に微細構造を「意図的に不完全に」することで磁壁を動きにくくすれば磁化を強く保持する硬質材料が生まれる。この微細構造制御こそが、目的に応じた磁気特性を自在に設計する、材料工学の神髄と言える。

表 1 軟質磁性材料と硬質磁性材料の比較

特性	軟質磁性材料	硬質磁性材料	
	(Soft Magnetic Material)	(Hard Magnetic Material)	
保磁力 (H_c)	小さい	大きい	
残留磁化 (B_r)	小さい	大きい	
透磁率 (μ)	大きい	小さい	
ヒステリシス損	小さい(ループ面積が狭い)	大きい(ループ面積が広い)	
磁壁の動き	容易	困難(ピン止めされる)	
代表的な応用	変圧器・モーターの鉄心、	永久磁石(モーター、発電機、	
	インダクタ、磁気ヘッド	スピーカー、MRI)	
代表材料	ケイ素鋼、パーマロイ、	ネオジム磁石、サマリウムコバルト磁石、	
	ソフトフェライト	ハードフェライト	

第3部:超伝導材料

3.1. 超伝導現象の基礎

超伝導の発見と定義

超伝導 (Superconductivity) とは、特定の金属や化合物を極低温まで冷却した際に、その電気抵抗が測定限界以下、すなわち完全にゼロになる現象である。この現象は 1911 年、オランダの物理学者へイケ・カメルリング・オネスが、液体へリウムを用いて水銀を冷却する実験の過程で発見した。電気抵抗がゼロになることで、一度流した電流はエネルギー損失 (ジュール熱) なしに永久に流れ続けることができる (永久電流)。この特性は、送電ロスゼロの電力ケーブルや、エネルギー消費なしで強力な磁場を発生させる電磁石への応用を可能にする、極めて魅力的な物理現象である。

臨界三値

超伝導状態は、いかなる条件下でも安定に存在するわけではない。その状態が維持されるためには、温度 (T)、磁場 (H)、電流密度 (J) の三つの物理量が、それぞれの上限値を超えてはならない。この上限値は臨界温度 (T_c) 、臨界磁場 (H_c) 、臨界電流密度 (J_c) と呼ばれ、合わせて臨界三値と総称される。これらの値が作る三次元空間の内側でのみ、物質は超伝導状態を保つことができる。いずれか一つでも臨界値を超えると、超伝導状態は破れてしまい、電気抵抗を持つ常伝導状態へと転移する。

マイスナー効果

超伝導のもう一つの根源的な性質が、1933 年にヴァルター・マイスナーとロベルト・オクセンフェルトによって発見された**マイスナー効果 (Meissner effect)** である。これは、超伝導体がその内部から磁場を完全に排除する現象であり、**完全反磁性 (perfect diamagnetism)** とも呼ばれる。

物質を超伝導転移温度 T_c 以下に冷却して超伝導状態にすると、外部から磁場をかけても磁力線は 物質内部に侵入できず、完全に迂回する。これは、外部磁場を打ち消すように、超伝導体の表面に遮 蔽電流と呼ばれる永久電流が流れるためである。この磁場に対する強い反発力により、超伝導体は磁 石の上に安定して浮上することができる。この現象は、単に電気抵抗がゼロであること(完全導電 性)だけでは説明できず、超伝導が熱力学的に安定な新しい相であることを示している。

BCS 理論

超伝導の微視的なメカニズムは、1957年にジョン・バーディーン、レオン・クーパー、ジョン・ロバート・シュリーファーの 3 人によって提唱された BCS 理論によって説明された。この理論の核心は、クーパー対 (Cooper pair) と呼ばれる電子対の形成にある。

通常、電子同士はクーロン力によって互いに反発し合う。しかし、極低温の金属結晶中では、一つの電子が通過する際に正の電荷を持つ原子イオン(格子)をわずかに引き寄せ、その場所に局所的な正の電荷の歪みを生じさせる。少し離れた場所を通過するもう一つの電子は、この正の歪みに引きつけられる。このように、結晶格子が媒介する引力(フォノン相互作用)によって、二つの電子がペア

を組んだ状態がクーパー対である。

個々の電子はフェルミ粒子であり、パウリの排他律に従うため同じ状態をとれないが、スピンが逆向きの電子がペアを組んだクーパー対は、全体として整数スピンを持つボース粒子のように振る舞う。ボース粒子は同じエネルギー状態に凝縮することができ、クーパー対の集団は、結晶中の不純物や格子の乱れに散乱されることなく、あたかも一つの秩序だった波のように、抵抗なく流れることができる。これが電気抵抗ゼロの起源である。

また、クーパー対を形成すると、電子はエネルギー的に安定な状態になる。この安定化エネルギーに相当するエネルギーギャップ (2Δ) が、フェルミ準位付近に形成される。外部からこのギャップエネルギー以上のエネルギーが加わらない限り、クーパー対は壊されず、超伝導状態は安定に保たれる 1。

3.2. 超伝導体の種類と特性

超伝導体は、磁場に対する応答の違いから、**第1種超伝導体と第2種超伝導体**に分類される 1。

第1種超伝導体

- 特徴: 主に鉛 (Pb)、錫 (Sn)、水銀 (Hg) などの純金属元素に見られる 1。
- 磁場応答: 臨界磁場 H_c を一つだけ持つ 50。外部磁場がゼロから H_c までの間では、完全なマイスナー効果を示し、磁場を完全に排除する。しかし、磁場が H_c に達した瞬間、超伝導状態は完全に破壊され、物質全体が一斉に常伝導状態へと転移する 1。
- 制約: H_c の値が比較的低いため、強い磁場を発生させる電磁石の材料としては不向きである。

第2種超伝導体

- 特徴: ニオブチタン (Nb-Ti) やニオブ三錫 (Nb $_3$ Sn) などの合金、および銅酸化物高温超伝導体などの化合物に見られる。
- ullet 磁場応答: 下部臨界磁場 (H_{c1}) と上部臨界磁場 (H_{c2}) という、二つの異なる臨界磁場を持つ。
 - 1. 磁場が H_{c1} 以下の領域では、第 1 種と同様に完全なマイスナー効果を示す。
 - 2. 磁場が H_{c1} を超えると、磁場は**磁束量子 (magnetic flux quantum)** と呼ばれる、量子化された単位で物質内部への侵入を開始する。磁束が侵入した芯の部分は局所的に常伝導状態になるが、その周りは依然として超伝導状態を保っている。このように、超伝導状態と常伝導状態が混在するこの特殊な状態を**混合状態 (mixed state)** と呼ぶ。
 - 3. 磁場をさらに強くしていくと、侵入する磁束量子の数が増加し、最終的に H_{c2} に達すると 物質全体が常伝導状態になる。
- **利点:** H_{c2} の値は第 1 種の H_c に比べてはるかに高く設定できるため、非常に強い磁場の中でも超伝導状態を維持することができる。これにより、強力な**超伝導磁石**の作製が可能となり、実用的な応用の道が拓かれた。

ピン止め効果

第2種超伝導体が実用上極めて重要である理由は、混合状態においても電気抵抗ゼロで大電流を流せる能力にある。これを可能にしているのがピン止め効果 (pinning effect) である。混合状態の超伝導体に電流を流すと、電流と磁束の相互作用により、磁束量子にはローレンツ力と呼ばれる力が働く。もし磁束量子がこの力によって自由に動き回ってしまうと、エネルギー散逸が生じ、電気抵抗が発生してしまう (磁束フロー抵抗)。

しかし、超伝導材料の内部に、不純物、結晶粒界、析出物、格子欠陥などの微細な非超伝導領域を 意図的に導入しておくと、これらの欠陥部分が磁束量子を捕獲し、その動きを妨げる「ピン」として 機能する。このピン止め力がローレンツ力に打ち勝っている間は、磁束量子は動くことができず、結 果として電気抵抗ゼロのまま大電流を流すことが可能となる。

したがって、実用的な超伝導線材の開発においては、いかに強力なピン止め中心を材料内に最適に導入し、臨界電流密度 J_c を高めるかが極めて重要な技術となる。純粋で完璧な結晶よりも、むしろ意図的に制御された「不完全さ」が、超伝導材料の実用的な性能を決定づけるのである。

3.3. 超伝導の応用

超伝導の二大特性である「電気抵抗ゼロ」と「マイスナー効果(および高磁場特性)」は、エネルギー、医療、交通、科学研究など、多岐にわたる分野で革新的な応用を生み出している。

超伝導磁石と医療応用:MRI

超伝導磁石は、超伝導線材をコイル状に巻いた電磁石であり、電気抵抗がゼロであるため、一度電流を流せば外部からの電力供給なしで、極めて強力かつ安定した磁場を半永久的に発生させ続けることができる。

この超伝導磁石の最も成功した応用例が、MRI (Magnetic Resonance Imaging: 磁気共鳴 画像法)である。MRI は、人体に強力な静磁場をかけ、特定の周波数の電磁波(ラジオ波)を照射することで、体内の水素原子核(主に水の陽子)から発生する核磁気共鳴(NMR)信号を検出し、コンピュータ処理によって体内の断層像を非侵襲的に得る診断技術である。鮮明な画像を得るためには、非常に強力で、かつ空間的に極めて均一な磁場が必要不可欠であり、これを実現できるのは事実上、第2種超伝導体を用いた超伝導磁石のみである。

交通応用:リニアモーターカー

超伝導技術は、次世代の高速鉄道システムである超電導リニア(磁気浮上式鉄道)の中核をなしている。JR 東海が開発を進めるリニア中央新幹線は、この技術の集大成である。

その原理は、車両に搭載された強力な超電導磁石と、地上側のガイドウェイに設置されたコイルと の間の磁気的な相互作用に基づいている。

• **浮上:** 車両が高速で走行すると、車両の超電導磁石が地上のガイドウェイ側壁に8の字型に配置された**浮上・案内コイル**の前を通過する。電磁誘導の原理により、この地上コイルに電流が

誘導され、電磁石となる。このとき、車両の磁石の極性と地上コイルに誘導される磁石の極性 との間に反発力(下側のコイル)と吸引力(上側のコイル)が生じ、これらの力が車両の重量 と釣り合うことで、車体はレールから約 10cm も浮上する。

• 推進: 推進力は、ガイドウェイ側壁に並べられた推進コイルによって生み出される。地上の変電所から推進コイルに交流電流を流すことで、N極とS極が進行方向に合わせて次々と切り替わる「移動する磁場」を作り出す。車両の超電導磁石は、この移動磁場によって前方から引っ張られ、後方から押されるという相互作用を連続的に受けることで、非接触のまま前進する力を得る。電流の周波数を変えることで、速度を自在に制御できる。

このように、超電導リニアは、超伝導磁石が生み出す強力な磁力によって、車輪とレールの摩擦から解放され、時速 500km を超える高速走行を実現している。

第4部:先端炭素材料

4.1. 炭素の結合と基本構造

炭素(C)は、その電子配置に起因する多様な結合様式により、ダイヤモンドのような極めて硬い物質から、グラファイトのような柔らかい物質、さらにはナノメートルスケールの特異な構造体まで、非常に多彩な同素体を形成する。この多様性の根源は、原子軌道の**混成 (hybridization)** にある。

sp³ 混成軌道とダイヤモンド

 ${f sp}^3$ 混成では、炭素原子の最外殻にある 1 つの $2{f s}$ 軌道と 3 つの $2{f p}$ 軌道が混じり合い、エネルギー的に等価な 4 つの ${f sp}^3$ 混成軌道を形成する。これらの軌道は、正四面体の中心から 4 つの頂点に向かって伸びるような立体配置をとる。

ダイヤモンド (Diamond) の結晶構造は、この sp^3 混成軌道によって説明される。各炭素原子が、周囲の 4 つの炭素原子とそれぞれ sp^3 混成軌道で強固な共有結合 (covalent bond) を形成し、それが三次元的に連続することで、極めて安定したネットワーク構造を構築する。

この結合様式が、ダイヤモンドの類稀な物性を決定づけている。

• 物性:

- 硬度:全ての結合が強固な共有結合であるため、天然の物質の中で最も硬い。
- **電気的性質:** 価電子がすべて結合に強く束縛されているため、自由電子が存在せず、優れた**絶縁体**である。ただし、不純物を添加(ドーピング)することで半導体特性を持たせることも可能。
- **熱伝導率:** 結晶格子の振動(フォノン)が効率的に伝播するため、金属よりもはるかに高い、既知の物質の中で最高の**熱伝導率**を示す。
- 応用: その高硬度から研磨材や切削工具に、高い熱伝導率から高出力電子デバイスの放熱材料 (ヒートシンク) に、広いバンドギャップを持つことから次世代のパワー半導体 (ワイドギャップ半導体) として利用される。

sp^2 混成軌道とグラファイト

 ${\bf sp}^2$ **混成**では、1 つの $2{\bf s}$ 軌道と 2 つの $2{\bf p}$ 軌道が混成し、3 つの ${\bf sp}^2$ **混成軌道**を形成する。これらの軌道は、同一平面上に互いに 120° の角度をなして広がり、正三角形の頂点方向を向く。混成に関与しなかった 1 つの $2{\bf p}$ 軌道は、この ${\bf sp}^2$ 平面に対して垂直な方向に残る。

グラファイト (Graphite) は、 sp^2 混成した炭素原子が、同一平面内で互いに共有結合することで形成される、蜂の巣状の六角形網目構造を持つシートから構成される。この原子 1 層分のシートをグラフェン (graphene) と呼ぶ。グラファイト結晶中では、このグラフェンシートが多数積み重なった層状構造をとっている。シート内の原子間結合は強い共有結合であるが、シートとシートの間は弱いファンデルワールス力で結びついているだけである。

各原子に残された p 軌道は、隣接する原子の p 軌道と重なり合い、シート平面の上下に非局在化した π 電子雲を形成する。この構造がグラファイトの特異な物性を生む。

• 物性:

- **電気的性質:** 非局在化した π 電子がシート内を自由に移動できるため、グラファイトは良好な**導電性**を示す。ただし、導電性はシート面に平行な方向でのみ高く、垂直な方向では低いため、強い**異方性**を持つ。
- 機械的性質: 層間の結合が弱いため、層が容易に滑り、剥がれやすい (劈開性)。これにより、潤滑性や柔らかさが生まれる。
- 応用: 潤滑性を利用して鉛筆の芯に、導電性を利用してリチウムイオン電池の負極材料や電磁 波シールド材に用いられる。

4.2. ナノカーボン材料

20世紀末以降、グラファイトやダイヤモンドといった古典的な炭素材料に加え、ナノメートルスケールで構造が制御された新しい炭素同素体(ナノカーボン)が次々と発見され、材料科学に革命をもたらした。

グラフェン

• 構造・特性: グラファイトの単層シートであり、sp² 炭素原子からなる究極的に薄い(原子 1 層厚)二次元物質である。電子は抵抗をほとんど受けずに移動でき(バリスティック伝導)、室温で観測される物質の中で最も高い電子移動度を誇る。また、鋼鉄の数百倍ともいわれる機械的強度、ダイヤモンドに匹敵する熱伝導率、そして原子 1 層の薄さゆえの 97% という高い光透過率を併せ持つ、まさに「夢の材料」である。

• 合成法:

- 機械的剥離法 (スコッチテープ法): グラファイト結晶に粘着テープを貼り付けて剥がす 操作を繰り返すことで、単層のグラフェンを得る方法。高品質なグラフェンが得られる が、大量生産には不向き。
- 化学気相成長法 (CVD 法): 大面積のグラフェンを作製する上で最も有望な手法。銅

- (Cu) やニッケル (Ni) などの金属触媒基板を高温 (約 1000 °C) に加熱し、メタン (CH₄) のような炭素を含むガスを流す。ガスが触媒表面で分解して炭素原子が供給され、基板上 にグラフェン膜が成長する。この方法で大面積のフィルムを合成できるが、触媒基板が多 結晶であるため、得られるグラフェンも多数の結晶粒 (ドメイン) からなる多結晶となり、 粒界が電気特性を劣化させるという課題がある。
- **応用:** その驚異的な電気特性から、シリコンを超える次世代の**高速トランジスタ**への応用が期待される。また、高い導電性と透明性を両立していることから、ITO(酸化インジウムスズ)に代わる柔軟な**透明導電膜**として、フレキシブルディスプレイ、タッチパネル、薄膜太陽電池などへの応用が進められている。その他、極めて高い表面積対体積比を活かした高感度ガスセンサーなども開発されている。

カーボンナノチューブ (CNT)

- 構造・特性: グラフェンシートを継ぎ目なく丸めて筒状にした、直径がナノメートルオーダーの一次元物質である。その構造から、単層の単層カーボンナノチューブ (SWCNT) と、複数の筒が入れ子状になった多層カーボンナノチューブ (MWCNT) に分類される。CNT の最も興味深い特性は、グラフェンシートの巻き方、すなわちカイラリティ (chirality) によって、その電気的性質が金属のようになったり、半導体のようになったりすることである。理論上、銅の 1000 倍の電流密度に耐え、鋼鉄の数十倍の引張強度とアルミニウムの半分の密度を持つ、極めて軽量で高強度、高導電性の材料である。
- 合成法: 主にアーク放電法、レーザーアブレーション法、CVD 法が用いられる。アーク放電 法やレーザー法は、黒鉛電極を高温で蒸発させることで高品質な CNT を生成するが、不純物 が多く、量産性に課題がある。一方、CVD 法は触媒金属ナノ粒子を用いて炭化水素ガスから CNT を成長させる方法で、大量合成に適しているが、一般に結晶性はアーク放電法で得られ たものより低い傾向がある。現在の研究開発における最大の課題の一つは、特定のカイラリティを持つ CNT だけを選択的に、あるいは安価に分離・合成する技術の確立である。
- **応用:** その卓越した機械的強度と軽量性を活かし、樹脂や金属に添加することで、航空宇宙分野や自動車部品向けの高強度複合材料として期待されている。また、高い導電性を利用して、**導電性インク**や帯電防止フィルム、次世代トランジスタのチャネル材料、エネルギーデバイス(キャパシタや電池)の電極添加剤など、応用範囲は極めて広い。

フラーレン

- **構造・特性:** 多数の炭素原子が結合してできた、中空の閉殻構造を持つ分子の総称。1985 年に発見された \mathbf{C}_{60} **フラーレン**は、60 個の炭素原子がサッカーボールと同じ、切頂二十面体の形状に配置された、直径約 $0.7\mathrm{nm}$ の球状分子である。構造は sp^2 炭素からなるが、球状の曲率を持つため、結合には sp^3 的な性質も含まれる。
- **応用**:分子内部の中空構造に金属原子などを内包させることができ、例えばアルカリ金属をドープした C_{60} 結晶は**超伝導**を示すことが知られている。また、電子を受け入れやすい性質

(電子受容性)から有機薄膜太陽電池の材料として、活性酸素を無害化する強力な**抗酸化作用**から**化粧品**のアンチエイジング成分として実用化されている。その他、ナノサイズのボールベアリングとしての**潤滑剤**や、医薬品を体内の標的部位に運ぶドラッグデリバリーシステムへの応用も研究されている。

多孔質炭素

多孔質炭素 (Porous Carbon)、または**活性炭 (activated carbon)** は、内部にナノメートルサイズの無数の細孔を持つ炭素材料である。この多孔質構造により、1 グラムあたり 2000 平方メートルを超えるような、極めて大きな**比表面積**を持つ。

この広大な表面積は、優れた吸着能力をもたらす。気体や液体中の分子を物理的に吸着するため、 脱臭・除湿フィルター、浄水器、有害物質の除去などに広く利用されている。また、電解液に浸した 多孔質炭素電極の表面には、膨大な数のイオンが吸着して**電気二重層**を形成できる。この現象を利用 した**電気二重層キャパシタ(EDLC)**は、急速充放電が可能でサイクル寿命が長い蓄電デバイスとし て、ハイブリッド車の補助電源やメモリのバックアップ電源などに使われている。

材料	主な混成軌道	構造の次元性	代表的な特性	代表的な応用
ダイヤモンド	sp^3	3D	高硬度、絶縁性、高	研磨材、切削工具、
			熱伝導率	半導体
グラファイト	sp^2	3D (層状)	導電性、潤滑性、異	電池負極、鉛筆、電
			方性	磁波シールド
グラフェン	sp^2	2D	高電子移動度、透	高速トランジス
			明性、高強度	タ、透明導電膜、セ
				ンサー
カーボンナノチューブ	sp^2	1D	カイラリティ依存	高強度複合材料、
			の電気特性、高強	導電性インク、ト
			度	ランジスタ
フラーレン (C ₆₀)	sp^2	0D	球状分子構造、電	化粧品、潤滑剤、有
			子受容性、抗酸化	機太陽電池、超伝
			作用	導ホスト

表 2 炭素材料の比較

これらのナノカーボン材料は驚異的なポテンシャルを秘めているが、その真価を最大限に引き出すには、合成技術の壁を乗り越える必要がある。グラフェンでは、理論上優れた電気特性も、CVD 法で合成した多結晶フィルムの粒界によって損なわれる。CNTでは、金属型と半導体型が混在して生成されるため、電子デバイスへの応用には選択的な合成・分離技術が不可欠である。このように、理想的な単一ナノ構造が持つ究極の物性と、実際に製造可能なマクロ材料の物性との間には、依然として大きな「合成-物性ギャップ」が存在する。このギャップを埋め、ナノスケールの構造を自在に制御する製造技術を確立することが、ナノテクノロジー分野における現在の最重要課題の一つとなって

第5部:材料評価技術

先端材料の開発は、その微細な構造を正確に観察・分析する評価技術の進歩と表裏一体の関係にある。ここでは、材料科学において不可欠な 4 つの主要な評価手法について、その原理と特徴を解説する。

5.1. X 線回折 (XRD)

X 線回折 (X-ray Diffraction, XRD) は、物質の結晶構造を調べるための最も基本的かつ強力な手法である。

- **原理:** 結晶性の固体に、特定の単一波長を持つ X 線を照射すると、X 線は結晶を構成する原子によって散乱される。結晶中では原子が周期的に配列して**原子面(格子面)**を形成しており、各原子面で散乱された X 線の波は、特定の方向に進む際に互いに干渉し合う。もし、異なる原子面からの散乱波の経路差が X 線の波長の整数倍になるとき、波は強め合い、特定の方向に強い回折 X 線が観測される。この現象が X 線回折である。
- ブラッグの法則: 回折が起こるための幾何学的条件は、ブラッグの法則 (Bragg's Law) によって記述される。

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

ここで、n は整数(回折の次数)、 λ は入射 X 線の波長、d は原子面の面間隔 (interplanar spacing)、 θ は入射 X 線と原子面のなす角(ブラッグ角または回折角)である。実験では、回 折角 2θ を測定し、既知の λ を用いてこの式から未知の d を算出できる。

• 得られる情報:

- **結晶構造の同定:** 回折ピークが現れる角度(2 θ)とその強度のパターン(回折プロファイル)は、物質の結晶構造に固有であるため、未知試料の同定や相の分析が可能である。
- 格子定数・面間隔: ブラッグの法則から、結晶の格子定数や面間隔を精密に決定できる。
- **結晶子のサイズ:** 回折ピークの幅は、結晶子の大きさと関係がある。結晶子が小さいほど ピークはブロードになる。この関係は**シェラーの式 (Scherrer equation)** で記述され、 ナノ粒子のサイズ評価などに用いられる。
- **結晶性:** 結晶性が高い(原子配列の乱れが少ない)材料ほど、回折ピークはシャープで強くなる。一方、アモルファス(非晶質)材料では、明確なピークは現れず、ブロードなハローパターンが観測される。

5.2. 電子顕微鏡

電子顕微鏡 (Electron Microscope) は、光の代わりに、波として振る舞う電子(電子線)をプローブとして用いる顕微鏡である。ド・ブロイ波長の関係式からわかるように、加速された電子の波

長は可視光の波長よりもはるかに短いため、光学顕微鏡では到底到達できない、原子レベルに迫る非常に高い**分解能**を達成できる。代表的なものに、透過型と走査型がある。

透過型電子顕微鏡 (TEM)

• 原理: 高電圧で加速した電子線を、薄片化した試料に照射し、試料を透過してきた電子を電子レンズで拡大し、蛍光板やカメラで結像させる。試料を透過する過程で、電子は試料の組成や密度、結晶方位に応じて散乱・吸収されるため、その透過電子の強度分布から試料の内部構造の二次元投影像が得られる。

• 得られる情報:

- 微細組織の形態観察: 結晶粒、析出物、転位などの格子欠陥、界面などの内部構造をナノメートルスケールで直接観察できる。
- **原子分解能イメージング:** 分解能は 0.1 nm オーダーに達し、結晶の原子配列を直接可視 化することが可能。
- **結晶構造解析:** 透過電子線を回折させることで、XRD と同様に微小領域の結晶構造や方位に関する情報(電子線回折パターン)が得られる。

走査型電子顕微鏡 (SEM)

• **原理:** 細く絞った電子線をプローブとして、試料表面を二次元的に**走査(スキャン)**する。電子線が試料表面に衝突した際に、そこから放出される**二次電子や反射電子**などの信号を検出器で捉え、その信号強度を輝度に変えて、スキャン位置と同期させながらコンピュータ画面上に画像として再構成する。

• 得られる情報:

- **表面の凹凸形状**: 主に二次電子を検出することで、試料表面の微細な凹凸形状を観察する。焦点深度が非常に深いため、光学顕微鏡に比べてはるかに立体感のある三次元的な像が得られるのが大きな特徴である。
- **組成情報**: 反射電子は、試料を構成する原子の原子番号が大きいほど多く放出されるため、その強度分布から表面の組成の違い(重い元素と軽い元素の分布)を可視化できる。
- 元素分析: 付属のエネルギー分散型 X 線分析装置(EDX/EDS)を併用することで、電子線照射によって発生する特性 X 線を分析し、微小領域の元素同定・定量分析が可能である。

5.3. **原子間力顕微鏡** (AFM)

原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope, AFM) は、走査型プローブ顕微鏡(SPM)の一種であり、試料表面の形状を極めて高い分解能で測定する手法である。

• **原理**: 先端が原子レベルで鋭く尖った探針(チップ)を取り付けた、微小な板ばね(カンチレバー)を試料表面に極めて近くまで接近させる。探針の先端原子と試料表面の原子との間に

は、ファンデルワールス力などの**原子間力**が働く。この原子間力を一定に保つように、探針と 試料の距離をフィードバック制御しながら、探針を試料表面上で走査する。このときの探針の 上下方向の変位を記録することで、表面の三次元的な凹凸像をマッピングする。

• 得られる情報:

- ナノスケールの表面形状: 水平方向は数 nm、垂直方向(高さ)は 0.1 nm 以下の極めて 高い分解能で、表面の三次元形状を可視化できる。
- **表面物性マッピング:** 探針と試料の相互作用を解析することで、形状像と同時に、摩擦力、 粘着力、硬さ(弾性)、さらには電気伝導性や磁気力などの**表面物性**の分布をマッピング することも可能である。
- **長所:** 電子顕微鏡とは異なり、試料の導電性は問わないため、**絶縁体**の観察も容易である。また、高真空を必要とせず、**大気中や液体中**での測定も可能であるため、生体分子が機能している状態など、より自然な環境下での観察に適している。

これらの評価技術は、それぞれに長所と短所があり、互いに競合するものではなく、むしろ相補的な関係にある。例えば、新しい薄膜材料を開発する際には、まず SEM で広域の表面状態を概観し、次に AFM でナノスケールの表面粗さを定量的に評価し、XRD で膜全体の結晶構造を同定し、最後に TEM で断面を作製して膜の内部構造や界面の原子配列を詳細に解析する、といった多角的なアプローチがとられる。これらの技術を組み合わせることで初めて、材料の構造と物性の関係を深く理解し、新たな材料設計へと繋げることが可能となるのである。

各評価手法の比較

X 線回折 (XRD)

- **原理:** ブラッグの法則に基づく X 線の回折現象を利用する。
- **主な観察対象・情報**:結晶構造、相の同定、格子定数、面間隔、結晶子の大きさ、結晶性。
- **長所:** バルク (試料全体) の平均的な構造情報が得られる。非破壊で測定できる。大気中で測定可能。
- 短所・制約: アモルファス(非晶質)材料の構造解析は困難。空間分解能がない。微量成分の 検出は難しい。

透過型電子顕微鏡 (TEM)

- 原理: 薄片試料を透過した電子線を結像する。
- **主な観察対象・情報:** 試料の内部構造、原子配列、格子欠陥(転位、積層欠陥)、析出物、結晶方位。
- 長所: 最高の空間分解能 (原子レベル)。形態観察と結晶構造解析が同時に可能。
- **短所・制約:** 試料作製が破壊的かつ高度な技術を要する(薄膜化)。観察できる領域が非常に 狭い。高真空が必要。装置が高価。

走査型電子顕微鏡 (SEM)

- 原理: 電子線走査で試料表面から放出される二次電子・反射電子を検出する。
- **主な観察対象・情報**:表面の三次元的な凹凸形状、組成分布(反射電子像)、元素分析(EDX 併用)。
- **長所:** 焦点深度が深く、立体的な像が得られる。広い倍率範囲(数十倍~数十万倍)。比較的試料作製が容易。
- 短所・制約: TEM よりも空間分解能が低い。通常は高真空が必要。非導電性試料は帯電対策 (導電性コーティング)が必要な場合がある。

原子間力顕微鏡 (AFM)

- 原理: 探針と試料表面の原子間に働く力を検出して走査する。
- **主な観察対象・情報**:表面の三次元的な凹凸形状(高さ情報)、表面物性(摩擦、弾性、磁気力など)。
- **長所**: 大気中や液体中での測定が可能。導電性のない絶縁体試料も観察可能。垂直方向の分解 能が非常に高い。
- **短所・制約**: 測定速度が比較的遅い。広範囲の観察には不向き。得られる像が探針の先端形状 に影響される。表面下の情報は得られない。

引用文献

参考文献

- [1] R7 期末の範囲スライド.pdf
- [2] 応用分野 | サムコ株式会社,7月 28,2025 にアクセス、https://www.samco.co.jp/recruit/company/praxis/
- [3] 直動部品のアプリケーション オプトエレクトロニクス産業,7月 28,2025 にアクセス、https://www.hdw.com.tw/ja/application/Optoelectronics.html
- [4] 光と物質の相互作用 XI:光と電界 応用物理学会, 7月 28, 2025 にアクセス、https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/17-11-kougi.pdf
- [5] 共通テスト物理 原子分野を最短最速で Part1 光電効果① 光電効果の仕組みを理解する,7月28,2025 にアクセス、https://note.com/ura_study/n/n15f173ebf665
- [6] 光電効果とは、7月 28, 2025 にアクセス、http://www.phys.u-ryukyu.ac.jp/WYP2005/koudenpamph.html
- [7] 光電効果 量子力学 大学物理のフットノート, 7 月 28, 2025 にアクセス、https://diracphysics.com/portfolio/quantummechanics/S0/qphotoelectric.html
- [8] 光電効果とは? 公式・エネルギー・実験など徹底解説! 受験のミカタ,7月 28,2025 にアクセス、https://juken-mikata.net/how-to/physics/photoelectric-effect.html
- [9] 3 分でわかる技術の超キホン レーザの発振条件・まとめ解説 [反転分布/誘導放出/共振器],7月 28,2025 にアクセス、https://engineer-education.com/laser_

oscillation-condition/

- [10] 電子材料学 第十四回 光半導体デバイス 2 半導体レーザー 小山 裕【自然放出と誘導放出】,7月 28,2025 にアクセス、http://www.material.tohoku.ac.jp/~denko/lecture/denshizairyo/elec_mate_14th.pdf
- [11] レーザーとは? 様々な用途で使用されるレーザー。レーザーとは一体何なのか、解説していきます。, 7月 28, 2025 にアクセス、https://www.japanlaser.co.jp/column/コラム/
- [12] レーザーとは? 原理・特性を解説 | 基礎知識 | マーキング学習塾 | キーエンス,7月 28,2025 にアクセス、https://www.keyence.co.jp/ss/products/marker/lasermarker/basics/principle.jsp
- [13] レーザーとは? 産業用機器への活用について解説 松定プレシジョン, 7月 28, 2025 にアクセス、https://www.matsusada.co.jp/column/laser.html
- [14] 【図解】レーザーの種類とそれぞれの原理や特性、使われ方を基礎から解説 ケイエルブイ,7月 28,2025 にアクセス、https://www.klv.co.jp/corner/lazer.html
- [15] レーザー光源の種類と特徴、産業や理科学分野での事例も紹介, 7 月 28, 2025 にアクセス、 https://www.japanlaser.co.jp/column/ レーザー光源の種類と特徴、産業や理科学分野での/
- [16] レーザー加工の種類 KEYENCE, 7月 28, 2025 にアクセス、https://www.keyence.co.jp/ss/products/marker/lasermarker/processing/type.jsp