
Pleos 에뮬레이터 기능

Pleos Connect 2.1.0 · Virtual Console에서 직접 조작한 기능

주차·주행

상태	동작
P · 0km/h	기본 앱 사용 가능
D · 가속	속도 증가, 앱 사용 제한 화면 표시
D · 다시 0km/h	정지해도 앱 사용 제한 유지
R / N · 0km/h	주행 제한 상태 유지
P로 변경	제한 해제, 앱 화면 복원

주행 중 사용 허용 설정이 없는 기본 테스트 앱의 동작이다.



이동 중 표시된 계기와 앱 사용 제한 메시지. 화면 일부를 확대했다.

공조

기능	조작한 값
공조 전원	Off → On
운전석 목표 온도	22°C → 24°C
풍량	3 → 5




차량 하단에 운전석 24.0°C와 A/C 상태가 반영됐다. 풍량 5는 콘솔에서 확인했다.

배터리·도어·창문

배터리와 잔여 주행거리


기능	설정한 값	차량 화면
배터리 잔량	SOC 25%	배터리 잔량 도형 변경
잔여 주행거리	120,000m	120km로 표시




배터리 잔량과 잔여거리는 각각 값을 설정할 수 있다.

도어·창문·프렁크

기능	조작한 값	반영된 내용
앞왼쪽 도어	닫힘 → 열림	차량 그림의 문이 열림
앞왼쪽 창문	0% → 50%	콘솔에 50%로 표시
프렁크	닫힘 → 열림	열림 안내와 경고 창 표시





프렁크가 열린 상태에서 기어를 바꾸면 경고 창이 나타났다. 프렁크를 닫은 뒤에도 창은 남아 있어 '확인'을 눌러 닫았다.

도어 상태와 프렁크 안내.