# 小華的部落格

將自己踏入BIOS領域中所學習到的知識做一些心得整理,像是Legacy BIOS、EFI BIOS、Windows Driver...etc. ※版權與智慧財產權聲明:保留所有法律權利。我在寫文章時如果有引用到其他人的地方我會盡量說明參考出處,如果有遺漏的地方請告訴我,我會馬上註明! 而轉貼我的文章時也請您註明出處!

搜尋

首頁

**About Me** 



星期二, 10月 16, 2007

# [我所知道的BIOS]->[VGA init] 10

- 一般而言,BIOS會在POST時 locate 3 devices:
- Input device(Ex. Keyboard)
- Output device(Ex. Display device)
- IPL(Initial Program Load, Ex. HDD)

這次要提到的是 Display device,即 VGA!

在PCI\_SCAN之後,BIOS會在記憶體中建立一個data structure,代表整個系統的 PCI architecture. Ex. Ponter-> NB->P2P->SB->IDE->AUDIO->LAN->USB 2.0->USB 1.1->...->VGA->...->End

在VGA\_init的階段,BIOS會去 go-through this list,一個個的問:"有沒有人需要shadow Option ROM的?"

- \*1 在此,先break,並說明一些觀念:
- 1. Option ROM是 for H/W的 firmware;像BIOS一樣是 for MB.有可能直接在硬體上, or 包在BIOS image中
- 2. 有Option ROM的 H/W可能有: VGA card,Lan card, RAID card,...etc
- 3. VGA's Option ROM 也就是 VBIOS! 專門處理 screen I/O operation(主要是int10h)

# 訂閱電子報

### EZMAIL提供

#### **Translate**

# 选择语言│▼

# 網誌存檔

- **2020 (1)**
- **2019 (2)**
- **2018** (3)
- **2016** (2)
- **2015** (1)
- **2014** (8)
- **2013** (3)
- **2012** (12)
- **2011** (19)
- **2010** (20)
- **2009** (11)
- **2008** (35)
- ▼ 2007 (59)
  - **▶** 12/23 12/30 (1)
  - **12/16 12/23 (4)**
  - **▶** 12/02 12/09 (1)

- 4. VGA "shadow" 即代表: 將 VBIOS copy 到 shadow RAM, Ex. C0000h~C7FFFh處(32K)
- 5. VGA init這個階段只 consider "VGA device"! for 其他 device,之後再考慮其 shadow的事宜

\_\_\_\_\_

(承接前面的 flow):此時,VGA device會舉手說:"我要"!此時,BIOS會去尋找VGA device's Option ROM(即VBIOS) 在哪裡;此時,VBIOS有可能在card上 or "當初" 被包在 BIOS image中(\*2)

- 一但找到,則會先作一些 checks:Ex.
- Option ROM signature is 0xAA55?
- 比較 Option ROM内的 Vendor ID/Device ID = H/W's IDs?
- class code and sub-class code correct?
- length = 0 ?

...etc...

若都符合,則視它為 VGA Option ROM(VBIOS)! 之後,利用 memory2memory copy將之 copy到 shadow memory,從 C0000h處開始存放...

複製完後,再 check "checksum"是否正確;if yes then jump to "entry of initialization code",控制權自此轉移至 VGA Option ROM,由它去做 initialize VGA的工作!(若是CRT螢幕,user會聽到为一大的一聲!即代表 initialize VGA成功!!!)

<- 此為 VGA init的工作!!!

\*2 說"當初"的原因是: VGA BIOS若包在BIOS image中,在 BIOS shadow時,也會被一併 copy到記憶體的某處放著;當然,會記住存放處!

[Note] 一般遇到 VGA init fail的issue時,可以先 check:是否 VGA BIOS已被 copy 至 C0000h處;若有,則check是否已經 jump to VBIOS or NOT;若否,則可以往前 check是否前面所列的一些 "關卡"沒過 (Ex. ID不 match, or checksum 不相等...etc )

VGA 若 ok,電腦就是彩色的 ^ ^

+□88÷+÷A

-----

通常都是板子一來就會去開始Debug VGA...

VBIOS 若壞,螢幕是黑乀

VBIOS若好, 螢幕是彩色へ

- **▶** 11/25 12/02 (2)
- **▶** 11/18 11/25 (1)
- **▶** 11/11 11/18 (3)
- **►** 11/04 11/11 (4)
- **▶** 10/28 11/04 (4)
- **▶** 10/21 10/28 (2)
- **T** 10/14 10/21 (2)

[我所知道的BIOS]-> [Remaining POST Tasks] 11

[我所知道的BIOS]-> [VGA init] 10

- **▶** 10/07 10/14 (7)
- **▶** 09/23 09/30 (6)
- **▶** 08/26 09/02 (2)
- **▶** 07/29 08/05 (3)
- **▶** 07/08 07/15 (1)
- **▶** 07/01 07/08 (3)
- **▶** 06/17 06/24 (2)
- **>** 05/27 06/03 (3)
- **>** 05/06 05/13 (5)
- **•** 04/29 05/06 (1)
- **▶** 04/22 04/29 (2)
- **▶** 2006 (1)

# 逛逛不一樣的地方

沒螢幕的情況下要繼續Porting BIOS就比較麻煩一點

[Q]Option ROM是 for H/W的 firmware;像BIOS—樣是 for MB.有可能直接在硬體上, or 包在BIOS image中。 前者我叫它SW ROM,後者叫legacy ROM,您已經提到sw rom的load方式,那麽legacy rom load方式是否應該有所不同呢? 一但找到OpROM,則BIOS 會先作一些 checks:

- Option ROM signature is 0xAA55?
- 比較 Option ROM内的 Vendor ID/Device ID = H/W's IDs?
- class code and sub-class code correct?
- length = 0 ?
- ...etc...

### 兩种rom都是通過這種方式嗎?

Ans: 我所說的都是 rough flow, 而這兩種ROM的"處理方式"不同,但"檢查的機制"大同小異...建議去trace BIOS code比較清楚

### [補充1]

1.可以查看PCI ROM Spec... 裡面有詳細說明如何Load OpROM 的方式,而檢查項目就各家BIOS不同...

2.可以用HEX編輯器直接開啟ROM File,例如VBIOS.bin or OpROM.dat ...etc 來查看內容(Binary file),例如某VBIOS.DAT 的內容如下:

00000 55 AA 80 E9 4B ....

00010 30 30 00 22 E9 19 21 5F 40 00

.....

00040 50 43 49 52 86 80 42 2A .....

#### 其中:

- a)55AA是這個ROM的Signature <--代表他是符合規範的ROM
- b)80 這個ROM的Code size <--需查閱Spec確定一下
- c)接著是EntryPoint Address <---實際上會執行的程式碼進入點的位址,所以一般都是講

Jmp OpRomBaseAddr+3 <-- 你如果trace BIOS 程式碼, 這就是 +3 的由來

d) 000018h=40 代表另一個PCI Header在Offset 00040h的地方

所以 50 43 49 52 是Signature,如果用ACSII 來看就是"PCIR"

其他更多資訊可以查看PCI ROM Spec說明.....

- e) "PCIR"後面緊跟著這個OpRom的VID與DID ...即8086 2A42 <--Intel=8086
- 3.如果想要改OpRom裡面的Code,可以使用反組譯工具去修改或是用Debug去修改

演算法 (影像處理, 資料結構, 智慧型視訊分析, 人工智慧)	
平凡的幸福	
相關資訊	
流浪小築	
旅遊美食~	
小君君的祕密花園	
繼續閱讀懶人加強版	
幸福雅痞~	
懷舊系列~	
標籤	
一些筆記 (10)	
分享 (2)	
心情分享 (3)	
,	
生活運用 (1)	
生活運用 (1)	
生活運用 (1) 其它 (9)	
生活運用 (1) 其它 (9) 思念 (1)	
生活運用 (1) 其它 (9) 思念 (1) 音樂分享 (1)	

如果比較簡單的OpROM要做實驗的話我都用Debug.com 把OpROM 載入到Mem,接著利用T/P指令單步執行去追蹤與修改,修改好之後再查看機器碼,再利用Hex編輯器 or 反組譯工具寫回去OpROM (找Bug時可以嘗試這樣寫啦,不過違反智慧財產權,最好還是叫Vendor幫你改,而且光看懂OpROm的流程就需要一點時間了^^!)

如果要用組合語言寫一個Dummy OpRom的做法就像下面範例去模擬一個OpROM...

至於你BIOS端可不可以run 就要看你的檢查機制嚴謹程度或是你自己修改你的BIOS code來達到模擬的目的:

.586p .code

YourCodeStart:

ORG 0

db 55h, 0AAh

TotalCodeSize db (offset YourCodeEnd) - (offset YourCodeStart)

ORG 3

imp entrypoint

entrypoint:

.....

YourCodeEnd:

**END** 

組譯完之後可以利用微軟工具EXE2BIN.EXE 把他轉成xxx.bin (binary file)然後你就可以包進去BIOS測試。

### [補充2]

當VGA init時,那時VGA BIOS的放置處可能有:

case 1: 在 memory中(當初在 shadow stage時被 copy 到 memory) case 2: 在 card上(Ex. 一般的 external VGA card上都有一顆小rom)

因此,這兩種case的處理方式便不同.

Ex. In case 2 若VGA card在 bridge後面,則還需要 config 該 bridge's resource window使Option(in card)可以被正確的 accessed...<- 所以處理方式有所不同!

至於檢查機制;因為Option ROM不管放哪裡,其 content都是一樣!因此檢查機制大同小異...還有,不同家BIOS的 "checks" 也未必完全相同!!!

張貼者: 小華的部落格

標籤: BIOS相關

網路遊戲 (2) 攝影 (1) AD (2) BIOS 開發 (6) BIOS相關 (21) C語言相關知識 (9) EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27) Windows 程式相關 (22)	
AD (2) BIOS 開發 (6) BIOS相關 (21) C 語言相關知識 (9) EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	網路遊戲 (2)
BIOS 開發 (6) BIOS相關 (21) C 語言相關知識 (9) EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	攝影 (1)
BIOS相關 (21) C 語言相關知識 (9) EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	AD (2)
C 語言相關知識 (9) EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	BIOS 開發 (6)
EDK2 (1) EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	BIOS相關 (21)
EDKII (1) EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	C 語言相關知識 (9)
EFI BIOS相關知識 (23) EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	EDK2 (1)
EFI教學 (2) IA32 相關基礎知識 (27)	EDKII (1)
IA32 相關基礎知識 (27)	EFI BIOS相關知識 (23)
. ,	EFI教學 (2)
Windows 程式相關 (22)	IA32 相關基礎知識 (27)
	Windows 程式相關 (22)

# 9 則留言:

# 匿名 提到...

版主所说的都是PCI环境好后的做法,请问该如何在开机后,BIOS未做任何事的时候来INIT VGA呢?如何配置整个PCI DATA STRUCTURE呢?

8月 08, 2008 2:06 上午

### 匿名 提到...

跳到C000:0003h需要用到far jump请问far jump如何回来?

8月 21, 2008 10:16 下午

# 小華的部落格 提到...



far jmp後一般在OpROM内都是使用RETF返回...

你可以試試看用Debug玩玩看下面的東西:

-A100

**PUSH CS** 

MOV AX, 10A

**PUSH AX** 

JMP FAR C000:0003

MOV AH,09

**MOV DX,113** 

**INT 21** 

INT 20

DB 'C000:0003 TEST!!!','\$'

-G

沒意外的話你可以看到顯示一個字串在螢幕上...如果你追進去看的話,會看到他用RETF返回...

8月 25, 2008 12:29 上午

### 匿名 提到...

I would like to exchange links with your site biosengineer.blogspot.com Is this possible?

# 8月 11, 2010 8:36 下午

### IPC 提到...

現今市面的NB VBIOS(Nvdia chip)都是存取在CPU裡面的cache嗎??? 10月 28, 2010 7:49 上午

# IPC 提到...

現今市面的NB VBIOS(Nvdia chip)都是存取在CPU裡面的cache嗎???

VBIOS似乎包在BIOS image裡

10月 28, 2010 7:50 上午

# johnson0617 提到...

請問如何測試 vga 的 dram 1. 有沒有一個位址,可以write/read dram of vga? 9月 07, 2011 6:50 下午

### , -

CCCCCC 提到...

請問顯卡裡的bios (rom),除了用hex軟體編輯之外,還有其他軟體可反編譯嗎?因為用hex軟體開了之後,一大堆英文與數字的組合,看不懂。 謝謝。

10月 17, 2011 5:29 上午

# Unknown 提到...

How about ultraedit 8月 30, 2016 2:31 上午

張貼留言

較新的文章 首頁 較舊的文章

頂尖企業主題. 技術提供: Blogger.