


相机标定棋盘格

9×7 内角点 · 方格 20 mm · 10×8 格



打印须知：务必按 100% / 实际大小 打印，关闭“适应页面/缩放”。

打印后用尺量任一方格，应恰为 20 mm；不对就是被缩放了。