故障表

故障名	值	分类	
APP KEY认证失败	RTKFAULT_APPKEY_IDENTIFY_FAIL	-1	干寻SDK
网络异常	RTKFAULT_NET_WORK_ERROR	- 2	千寻SDK
NTRIP用户已经达到上限	RTKFAULT_NTRIP_USER_MAX	- 3	干寻SDK
NTRIP用户不存在	RTKFAULT_NTRIP_USER_NOT_EXIST	-4	千寻SDK
SDK内部错误	RTKFAULT_SDK_INTERNAL_ERROR	- 5	千寻SDK
Ntrip认证失败	RTKFAULT_NTRIP_UNAUTHORIZED	- 6	干寻SDK
setting错误	RTKFAULT_CONFIG_NULL	- 7	干寻SDK
没有调用setting函数	RTKFAULT_NO_SETTING_INIT_FUNCTION	- 8	干寻SDK
缺少参数	RTKFAULT_OPENAPI_PARAM_MISSING	- 9	干寻SDK
账号不存在	RTKFAULT_OPENAPI_ACCOUNT_NOT_EXIST	-10	千寻SDK
账号重复	RTKFAULT_OPENAPI_DUPLICATE_ACCOUNT	-11	干寻SDK
错误密码	RTKFAULT_INCORRECT_PASSWORD	- 12	干寻SDK
账号未激活	RTKFAULT_DISABLED_ACCOUNT	- 13	干寻SDK
没有有效的账号	RTKFAULT_NO_AVAILABLE_ACCOUNT	-14	干寻SDK
POPUser不存在	RTKFAULT_NO_RELATED_POPUSER	- 15	干寻SDK
服务端内部错误	TKFAULT_OPENAPI_SYSTEM_ERROR	- 16	干寻SDK
账号已过期,需续费	RTKFAULT_ACCOUNT_EXPIRED	-17	千寻SDK
账号即将过期	RTKFAULT_ACCOUNT_TOEXPIRE	-18	千寻SDK
当前账号没有自动绑定	RTKFAULT_MODE_MISMATCH	- 19	千寻SDK
sim卡异常	RTKFAULT_SIMERROR	-20	硬件
无法连接服务器	RTKFAULT_QXWZ_UNBIND	-24	干寻RTK

故障清除方法

故障名	故障清除方法
千寻SDK	?
硬件	?
干寻RTK	?