ESP8266 AT指令开发基础入门篇备份 (12) ESP8266 LUA脚本语言开发(13) ESP8266 LUA开发基础入门篇备份(22) ESP8266 SDK开发(34) ESP8266 SDK开发基础入门篇备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大单片机)物联网开发(17) HC32F460(华大单片机)学习开发(8) NB-IOT Air302 AT指令和LUA脚本语言 开发(27) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2)

STM32+Air724UG(4G模组)物联网开发 (43) STM32+BC26/260Y物联网开发(10) STM32+CH395Q(以太网)物联网开发

SLM130(NB-IoT)SDK学习开发(6)

STM32+ESP8266(ZLESP8266A)物联网 开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/302远程升 级方案(15)

STM32+ESP8266+AIR202/302终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物联网开发 (54)

STM32+W5500物联网开发(14)

STM32F103物联网开发(61)

STM32F407物联网开发(14)

STM32G070物联网开发(8)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6) 编程语言Python(1)

更多

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(175 851)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windows),并连接测试(110131)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(ESP8266篇)(71277)
- 4. ESP8266刷AT固件与nodemcu固件(6 8804)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(40322)
- 6. C#中public与private与static(39212)
- 7. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(And roid 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(38394)
- 8. 关于TCP和MQTT之间的转换(37185)
- 9. android 之TCP客户端编程(34221)
- 10. (一)Lua脚本语言入门(33410)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(11)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(ESP8266篇)(9)
- 3. 我的大学四年(7)
- 4. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(Android 软件)(6)
- 5. 关于stm32的正交解码(6)

最新评论

1. Re:ESA2GJK1DH1K基础篇: 阿里云物联网平台: 使用阿里云物联网平台提供的自定义Topic通信控制(ESP8266,TCP透传指令)

代码在哪里下载?

--题哦咯

在GPIO设置为输出的状态下读取GPIO电平

1,控制PD3 输出高低电平,并打印其引脚状态(把以下程序直接拷贝到自己工程运行)

```
#include "debug.h"
  #include "ch32v30x.h"
  #define GPIO PORT
                           (GPIOD)
  #define GPIO PIN
                           (GPIO Pin 3)
                      (GPIO_SetBits(GPIO_PORT, GPIO_PIN)) //输出高电平
  #define GPIO SET
  #define GPIO RESET (GPIO ResetBits(GPIO PORT, GPIO PIN)) //输出低电平
  #define GPIO INPUT (GPIO ReadOutputDataBit(GPIO PORT, GPIO PIN)) //
  #define GPIO_TOGGLE (GPIO_WriteBit(GPIO_PORT, GPIO_PIN, 1-GPIO_INPUT
  #define GPIO_RCC_ENADLE (RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD
  * @brief init
  * @param
  * @param None
   * @param None
  * @retval None
  * @example
  **/
  void gpio_init(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      GPIO_RCC_ENADLE; //启动GPIO的时钟线,让时钟进去以驱动其GPIO
```

2. Re:ESP8266 SDK开发: 综合篇-C#上位 机串口通信控制ESP8266

认真拜阅读您的程序 收获很大;但我发现一处问题 就是您在串口接收函数中 没有将空闲标志清零 导致程序最终并没有通过空闲中断来处理 而是每隔10ms处理一次

--觉代疯骚

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN;//pin
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出(最大驱动
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//频率越高,切换GPI
      GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  int main(void)
  {
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
      USART_Printf_Init(115200);
      Delay_Init();
      gpio_init();
      while(1)
          GPIO SET;//设置GPIO输出高电平
          printf("GPIO_SET:%d\r\n", GPIO_INPUT);//打印GPIO电平状态
          Delay_Ms(500);
          GPIO_RESET; //设置GPIO输出低电平
          printf("GPIO_RESET:%d\r\n", GPIO_INPUT);//打印GPIO电平状态
          Delay_Ms(500);
```

2.使用数据线连接开发板





设置PA0为输入上拉状态,读取PA0状态

```
#include "debug.h"
   #include "ch32v30x.h"
  #define GPIO_PORT (GPIOA)
#define GPIO_PIN (GPIO_Pin_0)
   #define GPIO INPUT (GPIO ReadInputDataBit(GPIO PORT, GPIO PIN)) //*
   #define GPIO_RCC_ENADLE (RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA
   * @brief init
   * @param
   * @param None
   * @param None
   * @retval None
   * @example
   **/
  void gpio_init(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      GPIO RCC ENADLE; //启动GPIO的时钟线,让时钟进去以驱动其GPIO
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN;//pin
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设不设置都可以
      GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  int main(void)
      NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
      USART_Printf_Init(115200);
      Delay_Init();
      gpio_init();
      while(1)
          printf("GPIO_INPUT:%d\r\n", GPIO_INPUT);//打印GPIO电平状态
          Delay_Ms(500);
  }
```

注意:设置为输入状态时, 需要使用 GPIO ReadInputDataBit 函数获取

把PA0口接低电平可以看到打印

```
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:1
GPIO_INPUT:0
```

关于中断优先级

在51单片机中只有一种优先等级,默认是(外部中断0, 定时器0, 外部中断1, 定时器1, 串口中断), 优先等级左面最高

当来了外部中断和定时器0中断的时候,优先处理外部中断0;

当定时器0执行的时候来了外部中断0,那么回去执行外部中断0, 然后再接着回来执行定时器0

对于CH32V307单片机,中断有抢占式和响应式两种优先级(数越小越优先)

抢占式是指中断嵌套;响应式是指中断同时来先执行谁;

抢占式等级相同,谁的响应式高先执行谁;抢占式等级不同,谁的抢占式等级高先执行谁

假设有两个GPIO中断 PA0 和 PA1

PAO 的抢占式优先等级设置为 0; 响应式优先等级设置为 2;

PA1 的抢占式优先等级设置为 0; 响应式优先等级设置为 1;

假设正在执行的PA0中断, 现在来了PA1中断, 因为二者抢占式等级一样,所以等执行完了PA0 再执行PA1

假设PAO和PA1同时来了中断,因为PA1的响应式比PAO高,所以 先PA1 再执行PAO

PAO 的抢占式优先等级设置为 1; 响应式优先等级设置为 1;

PA1 的抢占式优先等级设置为 0; 响应式优先等级设置为 2;

假设正在执行的PA0中断, 现在来了PA1中断, 因为PA1抢占式比PA0高,所以会去执行PA1,然后再回来执行PA0

假设PA0和PA1同时来了中断,因为PA1抢占式比PA0高,所以会去执行PA1,然后再回来执行PA0

所以记住上面的一句话就可以:

抢占式等级相同,谁的响应式高先执行谁;抢占式等级不同,谁的抢占式等级高先执行谁

设置PA0为下降沿中断

1,把以下程序拷贝到工程,并下载到开发板

```
#include "debug.h"
#include "ch32v30x.h"

/*在中断里面调用的变量需要使用 volatile 修饰*/
volatile uint8_t gpio_interrupt_flag=0;

/**

* @brief init
* @param None
* @retval None
```

```
* @example
  void gpio_init(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
      EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure = {0};
     NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure = {0};
      /*打开挂载GPIO总线APB2的复用时钟(GPIO除了输入输出的其它功能都叫做复用功能,
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA
      /*设置GPIO*/
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//pin
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
     GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      /*设置PAO作为中断线的GPIO引脚*/
      GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOA, GPIO PinSource0);
      /*设置GPIO中断*/
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_LineO;//中断线0
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断模式
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
      /*配置中断优先等级*/
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTIO_IRQn;//外部中断0
      NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占式标
      NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 2;//响应式优先级
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  * @brief 中断函数
  __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) //中断函数前加这上这句,
  void EXTIO IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)//产生中断
       gpio interrupt flag=1;
       EXTI ClearITPendingBit(EXTI LineO);//清除中断标志
  int main(void)
     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置优先级分组为2
     USART Printf Init(115200);
     Delay Init();
      gpio init();
      while(1)
         if (gpio_interrupt_flag==1) {//有中断产生
             gpio_interrupt_flag=0;
             printf("gpio_interrupt_flag\r\n");
      }
```

每次把PAO接到低电平串口就会打印



2,程序说明

1,关于优先级分组

前面有提到单片机有抢占式和响应式优先级,优先级是由一个四位的二进制数保存的,四位的二进制数共有 2⁴ = 16种, 也就是 0000 - 1111, 就是有 0 - 15 等级但是呢这是只存在一种优先等级的情况下, 可以有0 - 15 等级

上面的四位共同代表了抢占式和响应式优先级; 具体怎么分抢占式和响应式各有多少个; 就是下面的优先级分组来设置

假设设置优先级分组为 0 (NVIC_PriorityGroup_0) 那么就是没有抢占式,上面的四位全部作为响应式

那么咱在设置中断的时候,抢占式就不用设置了,响应式就是有(0-15)选择

假设设置优先级分组为 1 (NVIC_PriorityGroup_1) 那么就是其中一位给抢占式,剩余3 位作为响应式

那么咱在设置中断的时候,抢占式就是0-1选择,响应式就是有(0-8)选择

假设设置优先级分组为 2 (NVIC_PriorityGroup_2) 那么就是其中两位给抢占式, 其中两位作为响应式

那么咱在设置中断的时候,抢占式就是0-3选择,响应式就是有(0-3)选择

假设设置优先级分组为 3 (NVIC_PriorityGroup_3) 那么就是其中三位给抢占式, 其中一位作为响应式

那么咱在设置中断的时候,抢占式就是0-8选择,响应式就是有(0-1)选择

假设设置优先级分组为 4 (NVIC_PriorityGroup_4) 那么就是其中四位给抢占式, 没有响应式

那么咱在设置中断的时候,抢占式就是0-15选择,响应式就不用设置了

```
mainc 器

55 {
56 if (EXTI_GetITStatus(EXTI_LineO)!=RESET)//产生中断
57 {
58 gpio_interrupt_flag=1;
59 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_LineO);//清除中断标志
60 }
61 }
62 
63 int main(void)
64 {
65 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置优先级分组为2
66 USART_Printf_Init(115200);
67 Delay_Init();
68 gpio_init();
69 while(1)
70 {
71 if (gpio_interrupt_flag==1) {//有中断产生
72 gpio_interrupt_flag=0;
73 printf("gpio_interrupt_flag\r\n");
74 }
75 }
76 }
```

```
/* Preemption_Priority_Group */
#define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x00)
#define NVIC PriorityGroup_1 ((uint32_t)0x01)
#define NVIC_PriorityGroup_2 ((uint32_t)0x02)
#define NVIC_PriorityGroup_3 ((uint32_t)0x03)
#define NVIC_PriorityGroup_4 ((uint32_t)0x04)
```

2,在中断里面赋值,在主轮训判断使用的变量需要使用 volatile 修 饰

假设设置PB2为上升沿中断

```
#include "debug.h"
#include "ch32v30x.h"
/*在中断里面调用的变量需要使用 volatile 修饰*/
volatile uint8 t gpio interrupt flag=0;
* @brief init
* @param None
* @retval None
* @example
void gpio_init(void)
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure = {0};
   EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure = {0};
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
   /*打开挂载GPIO总线的复用时钟(GPIO除了输入输出的其它功能都叫做复用功能,所以需
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//pin
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU; //上拉输入
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   /*设置PAO作为中断线的GPIO引脚*/
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
   /*设置GPIO中断*/
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_LineO;//中断线0
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断模式
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;//使能
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
    /*配置中断优先等级*/
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTIO IRQn;//外部中断0
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占式作
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;//响应式优先级
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /*打开挂载GPIO总线的复用时钟(GPIO除了输入输出的其它功能都叫做复用功能,所以需
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB
   /*设置GPIO*/
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//pin
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    /*设置PB2作为中断线的GPIO引脚*/
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource2);
   /*设置GPIO中断*/
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2;//中断线
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//中断模式
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
   /*配置中断优先等级*/
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI2 IRQn;//外部中断
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占式标
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 3;//响应式优先级
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
* @brief 中断函数
```

```
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) //中断函数前加这上这句,
  void EXTI2_IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2)!=RESET)//产生中断
        EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line2);//清除中断标志
  }
  * @brief 中断函数
   attribute ((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) //中断函数前加这上这句,
  void EXTIO IRQHandler(void)
    if(EXTI GetITStatus(EXTI Line0)!=RESET)//产生中断
       gpio_interrupt_flag=1;
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//清除中断标志
  }
  int main (void)
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置优先级分组为2
      USART_Printf_Init(115200);
     Delay_Init();
     gpio init();
      while(1)
          if (gpio_interrupt_flag==1) {//有中断产生
             gpio_interrupt_flag=0;
             printf("gpio_interrupt_flag\r\n");
      }
  4
```

```
| mainc | Mainc | Maince | Ma
```

假设设置PB6,PB7为上升沿中断

外部中断5-9共用一个中断;

```
#include "debug.h"
   #include "ch32v30x.h"
  * @brief init
  * @param None
  * Gretval None
   * @example
  void gpio_init(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
      EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure = {0};
      NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure = {0};
      /*打开挂载GPIO总线的复用时钟(GPIO除了输入输出的其它功能都叫做复用功能,所以需
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB
      /*设置GPIO*/
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;//pin
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉
      GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
      /*设置GPIO*/
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7;//pin
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD; //下拉
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
      /*设置作为中断线的GPIO引脚*/
      GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource6);
      GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource7);
      /*设置GPIO中断*/
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6;//中断线
      EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//中断模式
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发
      EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;//使能
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
      /*设置GPIO中断*/
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line7;//中断线
      EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//中断模式
      EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Rising;//上升沿触发
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
      /*配置中断优先等级*/
      NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI9 5 IRQn;//外部中断
      NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占式f
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//响应式优先级
      NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

```
* @brief 中断函数
  __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) //中断函数前加这上这句,
  void EXTI9 5 IRQHandler(void)
      if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6)!=RESET)//产生中断
          printf("66666666666\r\n");
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);//清除中断标志
      else if(EXTI GetITStatus(EXTI Line7)!=RESET)//产生中断
         printf("7777777777\r\n");
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);//清除中断标志
  }
  int main(void)
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置优先级分组为2
      USART_Printf_Init(115200);
      Delay Init();
      gpio_init();
      while(1)
```

假设设置PB10上升沿中断, PB11下降沿中断

外部中断10-15共用一个中断;

```
#include "debug.h"
#include "ch32v30x.h"

/**

* @brief init

* @param None

* @retval None

* @example

**/

void gpio_init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure = {0};

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};

/*打开挂载GPIO总线的复用时钟(GPIO除了输入输出的其它功能都叫做复用功能,所以需

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB

/*设置GPIO*/
```

```
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;//pin
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   /*设置GPIO*/
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 11;//pin
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU; //上拉
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   /*设置作为中断线的GPIO引脚*/
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource10);
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSourcell);
   /*设置GPIO中断*/
   EXTI InitStructure.EXTI Line = EXTI Line10;//中断线
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//中断模式
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   /*设置GPIO中断*/
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;//中断线
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//中断模式
   EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;//下降沿触发
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;//使能
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
   /*配置中断优先等级*/
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;//外部中断
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占式f
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 3;//响应式优先级
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* @brief 中断函数
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) //中断函数前加这上这句,
void EXTI15 10 IRQHandler(void)
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10)!=RESET)//产生中断
       printf("000000000000000\r\n");
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);//清除中断标志
   else if(EXTI GetITStatus(EXTI Line11)!=RESET)//产生中断
       printf("1111111111\r\n");
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);//清除中断标志
int main(void)
   NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);//设置优先级分组为2
   USART_Printf_Init(115200);
   Delay_Init();
   gpio init();
   while(1)
```



发表评论

| 编辑 | 预览 | | | | | В | 0 | ⟨ /⟩ | " | |
|-------------|----|--|--|--|--|---|---|-------------|----|----|
| 支持 Markdown | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | // |
| | | | | | | | | Q. | 自动 | 补全 |

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】大学生技术公益开发训练营,让你的应用为公益发光发热

【推荐】阿里云数据库训练营,云数据库 MySQL 从入门到高阶

编辑推荐:

- ·闲置树莓派:种朵花然后做延时摄影吧
- ·理解 ASP.NET Core 发送 Http 请求(HttpClient)
- ·探索 ABP 基础架构
- · 万字长文深度剖析 RocketMQ 设计原理
- ·戏说领域驱动设计(廿六)——再谈事务



最新新闻:

- · ROG枪神 6 Plus超竞版实测:这一次,英特尔真的把12代的「牙膏」榨干了
- ·苹果 App store 允许订阅应用涨价时自动续订,引发争议
- · 腾讯音乐, 困于直播
- ·京东一季度净亏30亿,徐雷:5月订单情况已有好转

- · 资管巨头蜂拥抄底中概股: 未来头部公司股价或将超预期上涨
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园

Copyright © 2022 杨奉武 Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。