



## 优秀不够,你是否无可替代

#### 导航

#### 博客园

首页

新随笔

联系

订阅 **Ⅲ** 管理

公告

#### 渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 00:00

渡我不渡她

小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

### 🔐 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 6年 粉丝: 669 关注: 1

### 搜索

找找看

谷歌搜索

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Air724UG学习开发(5)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M物联网开发(12)

CH579M学习开发(8)

ESP32学习开发(20)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

## 5-HC32F460(华大单片机)-串口(基本使用)

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnHC32F460" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

## HC32F460(华大单片机)学习开发

## 开发板原理

图:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnHC32F460/HC32F460.PDF

资料源码下载链接:https://github.com/yangfengwu45/learnHC32F460.git

- 1-硬件使用说明
- 2-工程模板使用说明
- 3-GPIO輸出高低电平
- 4-GPIO引脚电平检测
- 5-串口(基本使用)
- -
- \_
- -

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大单片机)学习开发(5)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24)

STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64)

STM32+W5500+AIR202/302

基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302

远程升级方案(6)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3)单片机(STM32)综合应用系列(16)

电路模块使用说明(12) 感想(6)

更多

#### 阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(173575)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(102377)
- 3. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (66199)
- 4. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(65995)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(390 18)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(36513)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(34471)
- 8. C#中public与private与stat ic(34391)
- 9. android 之TCP客户端编程 (32506)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31523)

## 说明

HC32F460基础例程源码下载链

接: https://github.com/yangfengwu45/learnHC32F 460.git


基础外设例程是提供给已经开发过M0或M1或M3或M4等ARM内核单片机的开发人员!

例程精简扼要, 力求让开发人员快速使用华大单片机做项目!

这节说一下串口.

# 先提示一个事情

## 1.打开数据手册



#### 推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

#### 最新评论

1. Re:用ESP8266+android, 制作自己的WIFI小车 (Android 软件) 百度盘都失效了

--ghggaojian

2. Re:201-STM32+Air724UG基本控制 篇(阿里云物联网平台)-设备 使用物模型Topic上报温湿度 数据

你好,有源码吗?

--zsw1997

# 2.第33页(我以自己使用的HC32F460JETA为例)

# 主要说一下后面的 Func\_Grp

		_		LOFFY					Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5	Func6	Func7	Func8	Func9	Func10	Funct1	Func12	Func13	Funct4	Funct5	Func16 -31	Func32-63
LOFP 100	VFBG A100	LQFP 64	OFN6 0	OFN4 8	Pin Name	Analog	EIRQ/WK UP	TRACE/JTAG /SWD	GPO	other	TIM4	TIM6	TIMA	TIMA	EMB,TIMA	USART/SPI/Q SPI	KEY	SDIO	USBFS/f2S				EVNTPT	EVENTOUT	-	Communic ation Funcs
1	112				PE2		IIRQ2	TRACECLK	GPO				TIMA_J_PWM 5			USART3_CK								EVENTOUT		Func_Grp2
2	Al				PE3		IIRQ3	TRACEDATA	GPO				TIMA_3_PWM			USART4_CK								EVENTOUT		Func_Grp2
3	81				PE4		EIRQ4	TRACEDATA	GPO				TIMA_3_PWM											EVENTOUT		Func_Grp2
4	(2				PE3		FIRQS	TRACEDATA	GPO				TIMA_3_PWM											EVENTOUT		Func_Grp2
5	D2				PE6		EIRQ6	TRACEDATA	GPO															EVENTOUT		Fune_Grp2
6	F2	1	,	,	PH12		FIRQ2		GPO	FCMRFF	TIMI_2_CIK		TIMA_4_PWM		EMB_IN4			SD002_D4	1283_EXCK					EVENTOUT		Fune_Grp2
7	CI	2	2	2	PC13		EIRO13		GPO	RTC_OUT			TIMA_4_PWM					SD002_CK	1283_MCK				EVNTP313			Fune_Grp2
	DI	3	3		PC14	XTAL32_O	EIRQ14		GPO				TIMA_4_PWM								-		EVNTP314			
9	El	4	4	4		UT XTAL32_I	EIRQ15		GPO				TIMA_4_PWM										EVNTP315			
10	F2		-		vss	N							6				-			-	-					
11	62				vcc																					
12	FI	5	5	5	P110	XTAL_IN	EIRQ0		GPO					TIMA_S_PWM												
13	GI	6	6	6	mu	XTAL_OU	EIRQI		GPO					TIMA_5_PWM												
14	112	7	7	7	NRST																					
15	ш	8	8		PCO	ADC12_INI 0/CMP3_IN P3	HRQ0		GPO				TIMA_2_PWM 5					SD002_D5					EVNTP300	EVENTOUT	[	Func_Grp1
16	12	9	9		PC1	ADC12_INI	IIRQI		GPO				TIMA_2_PWM 6					SD002_D6					EVNTP301	EVENTOUT		Func_Grp1
17	13	10	10		PC2	ADCI_INI2	IIRQ2		GPO				TIMA_2_PWM 7		EMB_IN3			SD002_D7					EVNTP302	EVENTOUT		Func_Grp1
18	K2	п			PC3	ADCI_NI3 /CMPI_IN M2	FIRQ3		GPO				TIMA_2_PWM 8					SDIOI_WP					EVNTP303	EVENTOUT		Func_Grp1
19					vcc																					
20	п	12	11	8	AVSS																					
	KI				VREFL																					
21	ш				VREFH																					
22	MI	13	12	9	AVCC																					
23	1.2	14	13	10	PAG	ADCI_NW CMPI_NP I	EIRQIWK UPO_0		GPO		TIM4_2_OUH		TIMA_2_PWM I/TIMA_2_CL KA		TIMA_2_TRIG	SPII_SSI		SD002_D4					EVNTP100	EVENTOUT		Func_Grp1

## 3.然后找到38页

	Func32	Func33	Func34	Func35	Func36	Func37	Func38	Func39	Func40	Func41	Func42	Func43	Func44	Func45	Func46	Func47
Func_Grp	USARTI_	USARTI_	USART1_R	USART1_C	USART2_	USART2_	USART2_R	USART2_C	SPI1_MO	SPI1_MIS	CDII CCO	SPI1_SC	SPI2_MO	SPI2_MIS	CDIA CCC	SPI2_SC
1	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	SPI1_SS0	К	SI	2_MO SPI2_MIS SPI2_SSO K	K	
Func_Grp	USART3_	USART3_	USART3_R	USART3_C	USART4_	USART4_	USART4_R	USART4_C	SPI3_MO	SPI3_MIS	CDIA CCO	SPI3_SC	SPI4_MO	SPI4_MIS	CDIA CCO	SPI4_SC
2	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	SPI3_SS0	К	SI	o	SPI4_SS0	K

	Func48	Func49	Func50	Func51	Func52	Func53	Func54	Func55	Func56	Func57	Func58	Func59	Func60	Func61	Func62	Func63
Func_Grp	I2CI_SDA	I2CI_SCL	12C2_SDA	12C2_SCL	12S1_SD	I2S1_SDIN	1281_WS	1281_CK	12S2_SD	12S2_SDI N	12S2_WS	1282_CK				
Func_Grp	I2C3_SDA	12C3_SCL	CAN_TxD	CAN_RxD	12S3_SD	1283_SDIN	1283_WS	1283_CK	12S4_SD	12S4_SDI N	1284_WS	1284_CK				

表 2-2 Func32~63 表

4.列如:PC0

PC0后面写的是 Func\_Grp1


## 那么这个引脚可以作为这些功能使用

	Func32	Func33	Func34	Func35	Func36	Func37	Func38	Func39	Func40	Func41	Funo42	Func43	Func44	Func45	Func46	Func47
Func_G	p USARTI_	USART1_	USARTI_R	USART1_C	USART2_	USART2_	USART2_R	USART2_C	SPI1_MO	SPII_MIS	SPI1 SS0	SPI1_SC	SPI2_MO	SPI2_MIS	SPI2 SS0	SPI2_SC
1	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	SF11_SS0	K	SI	0	SF12_SS0	K


	Func48	Func49	Func50	Func51	Func52	Func53	Func54	Func55	Func56	Func57	Func58	Func59
Func_Grp	I2C1_SDA	I2C1_SCL	I2C2_SDA	I2C2_SCL	I2S1_SD	12S1_SDIN	I2S1_WS	12S1_CK	I2S2_SD	12S2_SDI	12S2_WS	12S2_CK
1										N		

# 5.单片机的USART, SPI, I2C, I2S, 不是固定的引脚,自己根据表格去指定

## 6.华大给了好几个串口的例子



# 基本使用



# 1.串口基本的初始化

### usart.c

```
#define USART_C_
  #include "usart.h"
  ** \brief USART RX irq callback function.//串口接收中断函数
  ** \param [in] None
  ** \retval None
  static void Usart1RxIrqCallback(void)
  {
    uint16_t m_u16RxData;
    m_u16RxData = USART_RecData(M4_USART1);//获取串口接收的数据
  ** \brief USART RX error irq callback function.(串口接收错误中断处理函数)
  ** \param [in] None
  ** \retval None
  static void Usart1ErrIrgCallback(void)
    if (Set == USART GetStatus(M4 USART1, UsartFrameErr)) {    USART ClearStatus()
    else{}
    if (Set == USART GetStatus(M4 USART1, UsartParityErr)) {USART ClearStatus
    else{}
    if (Set == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartOverrunErr)) {USART_ClearStatu
     else{}
  ** \brief 串口初始化
  ** \param [in] None
  ** \retval None
  void usart_init(void)
    en_result_t enRet = Ok;
    stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiCfg;
     /*配置串口使用的时钟和基本通信配置*/
     const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
       UsartIntClkCkNoOutput, //使用内部时钟源,不需要在其时钟输出IO上输出通信的时钟信
       UsartClkDiv_1, //时钟不分频
       UsartDataBits8,
                        //一个字节数据用8位数据位表示
       UsartDataLsbFirst, //先传输低位
       UsartOneStopBit, //停止位1位
       UsartParityNone,
                       //无奇偶校验
       UsartSamleBit8, //每次传输8位(1字节),也可以传输 UsartSamleBit16(16
       UsartStartBitFallEdge,
        UsartRtsEnable, //使能RTS (串口开始传输前让RTS输出一个高脉冲信号)
     };
     /* Enable peripheral clock *//*打开时钟*/
```


```
PWC Fcg1PeriphClockCmd(PWC FCG1 PERIPH USART1 | PWC FCG1 PERIPH USART2 |
      PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4, Enable);
      /* Initialize USART IO */ /*配置相应的IO作为串口的TX,RX引脚*/
      PORT_SetFunc(USART1_RX_PORT, USART1_RX_PIN, Func_Usart1_Rx, Disable);
      PORT SetFunc(USART1 TX PORT, USART1 TX PIN, Func Usart1 Tx, Disable);
      /* Initialize UART *//*初始化串口配置*/
      enRet = USART_UART_Init(M4_USART1, &stcInitCfg);
      if (enRet != Ok) while (1);
      /* Set baudrate *//*设置串口波特率*/
      enRet = USART SetBaudrate(M4 USART1, USART1 BAUDRATE);
     if (enRet != Ok) while (1);
     /* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*/
      stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int000 IRQn;//设置中断向量
     stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback;//设置中断回调函数
     stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称
     enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
      NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);//设置中图
  NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn); NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIR
```

## usart.h

```
#ifndef USART H
  #define USART H
  #ifndef USART_C_
  #define USART_C_ extern
  #else
  #define USART C
  #endif
  #include "hc32_ddl.h"
  /* USART1 baudrate definition */
  #define USART1_BAUDRATE
                                        (115200ul)
  /* USART1 TX Port/Pin definition */
  #define USART1 TX PORT
                                        (PortA)
  #define USART1 TX PIN
                                         (Pin09)
  /* USART1 RX Port/Pin definition */
  #define USART1_RX_PORT
                                         (PortA)
  #define USART1_RX_PIN
                                        (Pin10)
  void usart init(void);
  #endif
```

# 2.在头文件里面设置串口1波特率,还有使用哪个引脚作为串口1的发送和接收引脚

我配置了波特率为115200; PA9作为串口1的发送数据引脚; PA10作为串口1的串口接收引脚



## 3.串口基本的配置

```
usart.h gpio_input.c usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_interrupts.h hc32f46x_usart.c
   34 /*****************************
   void usart_init(void)
   40 (
   42
       stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiCfg;
       /* Enable peripheral clock *//*打开时钟*/
   44
        PWC_Fcg1PeriphClockCmd(PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 | V
   46
       PWC FCG1 PERIPH USART3 | PWC FCG1 PERIPH USART4, Enable);
        /* Initialize USART IO */ /*配置相应的IO作为串口的TX,RX引脚*/
   48
       PORT_SetFunc(USART1 RX_PORT, USART1 RX_PIN, Func_Usart1 Rx, Disable);
PORT_SetFunc(USART1_TX_PORT, USART1_TX_PIN, Func_Usart1_Tx, Disable);
   50
        /*配置串口使用的时钟和基本通信配置*/
   52
         53
   54
   55
   56
   57
58
   59
   60
   61
          UsartStartBitFallEdge,
                                //使能RTS (串口开始传输前让RTS输出一个高脉冲信号)
   62
          UsartRtsEnable,
      };

/* Initialize UART *//*初始化串口配置*/
   63
   64
        enRet = USART_UART_Init(M4_USART1, &stcInitCfg);
   65
       enket = USARI_UARI_LINT(UM= USARI), **Steinficing);
if (enRet != Ok) while (1);
/* Set baudrate *//*设置串口波特率*/
enRet = USARI_SetBaudrate(M4_USARI1, USARI1_BAUDRATE);
   66
   67
   69
        if (enRet != Ok) while (1);
        /* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*/
   71
        stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int000_IRQn;//设置中断优先级
        stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback;//设置中断回调函数stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称
    73
        enIrgRegistration(&stcIrgRegiCfg);
```

## 4,配置串口中断接收回调函数

注意:中断向量有144个: Int000\_IRQn, Int001\_IRQn, Int002\_IRQn .... Int142\_IRQn, Int143\_IRQn;数字越小,越优先执行

所谓中断向量实际上就是中断地址,Int000\_IRQn, Int001\_IRQn .... Int143\_IRQn 都是代表不同的中断地址.

程序执行中断的时候是从Int000\_IRQn,Int001\_IRQn .... Int143\_IRQn 依次执行.

设置中断向量其实就是把这个回调函数放到相应的中断地址上执行,所以每个中断必须设置不同的中断向量.

下面是把串口接收中断函数放到了 Int000\_IRQn, 就是说运行 Int000\_IRQn地址就是执行串口接收中断函数

\_\_\_\_\_

\_

下面还有个中断优先级,中断优先级共15个

NVIC\_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL IRQ PRIORITY DEFAULT);//设置中断优先级

中断优先级控制着中断嵌套优先的顺序,

假设串口1接收中断向量是Int000\_IRQn,中断优先级是2

假设串口2接收中断向量是Int001 IRQn, 中断优先级也是 2

假设同时来中断,因为他们的中断优先级是一样的,那么就会对比中断向量, 所以就会先执行串口1,再执行串口2;

-----

--

假设串口1接收中断向量是Int000 IRQn, 中断优先级是 2

假设串口2接收中断向量是Int001 IRQn, 中断优先级是 1

假设同时来中断,串口2的中断优先级大于串口1, 所以就会先执行串口2, 再执行串口1; 假设串口1在执行中断,串口2来了中断,由于串口2的中断优先级大于串口1,所以也会去执行串口2,再执行串口1;

```
/* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*/
  /* Set USART RA IRQ *//* 反复中口按权中的*/
stcIrqRegicfg.enIRQn = INT_USART1_RI_IRQ;//设置中断向量
stcIrqRegicfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback;//设置中断回调函数
72
73
   stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称(串口1接收中断)
75
   enIrgRegistration(&stcIrgRegiCfg):
76
77
   NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);//设置中断优先级
   NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
78
   NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
79
   /* Set USART RX error IRQ *//*设置串口接收错误中断*/
30
   stcIrqRegiCfg.enIRQn = INT_USART1_EI_IRQ;//设置中断向量
stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
32
   stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_EI;//中断名称(串口1接收错误中断)
33
   enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);//设置中断优先级
34
35
   NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
37
   NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
   /*Enable RX && RX interupt function && UsartTx*/
USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartRx, Enable);//使能接收
USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartRxInt, Enable);//使能接收中断
39
90
92
   USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartTx, Enable);//使能发送
  10
  11
       #include "hc32 ddl.h"
  12
  13
       /* USART1 baudrate definition */
       #define USART1 BAUDRATE
                                                         (115200ul)
  14
  15
       /* USART1 TX Port/Pin definition */
       #define USART1_TX_PORT
  16
                                                         (PortA)
  17
       #define USART1 TX PIN
                                                         (Pin09)
       /* USART1 RX Port/Pin definition */
  18
       #define USART1 RX PORT
  19
                                                         (PortA)
       #define USART1 RX PIN
  20
                                                         (Pin10)
  21 /*串口1数据中断向量*/
      #define INT USART1 RI IRQ
/*串口1数据接收错误中断向量*/
  22
                                                         (Int000 IRQn)
  23
  24
      #define INT USART1 EI IRQ
                                                         (Int001 IRQn)
  25
  26
  27
      void usart_init(void);
  28
  29
       #endif
 30
usart.h gpio_input.c usart.c gpio_out.c main.c
    7 ** \brief USART RX irq callback function.//串口接收中断函数
    8 ** \param [in] None
    9 ** \retval None
   10
   11 static void Usart1RxIrqCallback(void)
   12 {
   13
        uint16_t m_u16RxData;
        m_u16RxData = USART_RecData(M4_USART1);//获取串口接收的数据
   14
   15 }
   16
```

## 4,配置串口接收错误中断回调函数

这个应该是固定处理形式,然后应该可以去掉.



## 5.使能

注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用

注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用

注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用

```
- M' - V W
usart.h gpio_input.c usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_inte
  82 stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
  83 stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_EI;//中断名称(串口接收错误中断
     enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
  85 NVIC SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
  86 NVIC ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
  87
     NVIC EnableIRQ(stcIrqReqiCfq.enIRQn);
  88
      /*Enable RX && RX interupt function && UsartTx*/
      USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartRx, Enable);//使能接收
  90
      USART FuncCmd(M4 USART1, UsartRxInt, Enable);//使能接收中断
  91
  92
      USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartTx, Enable);//使能发送
  93 1
  94
```

## 6.测试每隔一段时间发送一个字符1

```
usart.h gpio_input.c usart.c hc32f46x_usart.c gpio_out.c main.c
                                                                          hc32f46:
    1 #include "hc32_ddl.h"
    3  #include "gpio_out.h"
4  #include__"qpio_input.h"
5  #include "usart.h"
    8 int32_t main(void)
   10
        gpio_out_init();
   11
         gpio_input_init();
   12
        usart init();
   13
   14
          while(1)
   15 🖨 {
   16
             Ddl Delay1ms(500);
           Ddl Delay1ms(500);

//发送字符1

USART_SendData(M4_USART1, '1');

//等待串口发送完成

while (Reset == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartTxEmpty));
   17
   18
   19
   20
   21
   22 }
   23
           //发送字符1
           USART_SendData(M4_USART1, '1');
           //等待串口发送完成
           while (Reset == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartTxEmpty));
 ₩ XCOM V2.0
```

7.对于一般的用户接收数据呢用户可以按照自己的习惯 去写就可以了



[Ctrl+Enter快捷键提交]

- A1 - V V W

【推荐】并行超算云面向博客园粉丝推出"免费算力限时申领"特别活动

【推荐】跨平台组态\工控\仿真\CAD 50万行C++源码全开放免费下载!

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区



#### 编辑推荐:

- · 以终为始: 如何让你的开发符合预期
- ·五个维度打造研发管理体系
- ·不会SQL也能做数据分析?浅谈语义解析领域的机会与挑战
- · Spring IoC Container 原理解析
- ·前端实现的浏览器端扫码功能

#### 最新新闻:

- · 董明珠: 今年格力没有遇到停电问题 因为三分之一的电来自光伏系统(2021-10-2022:28)
- ·联发科技天玑5G开放架构 打造差异化手机终端 (2021-10-2022:07)
- ·恒大汽车进行一系列人事任免引战投尚未有实质性进展(2021-10-2021:55)
- ·如何实现敏捷赋能? (2021-10-20 21:40)
- ·9月全球热门移动游戏下载量TOP10,《宝可梦大集结》强势登顶(2021-10-2021:25)
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。