

首页

新闻

## 淘宝店铺

# 优秀不够,你是否无可替代

### 导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎹

管理

#### 公告



Not available

00:00 / 03:41

- 1 渡我不渡她
- 2 小镇姑娘
- 3 PDD洪荒之力

## ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年7个月

粉丝: 598 关注: 1

## 搜索

找找看

谷歌搜索

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(1)

ESP32学习开发(8)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

# 2-3-HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇(自建物联 网平台)-基础外设例程-串口(基本使用)

<iframe name="ifd"

src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/ZLIOTA\_BC260Y/my.html" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

## 基本控制篇(自建MQTT服务器)方案购买链接

技术支持: <sup>20</sup> 加入QQ群 技术论坛 <u>论武天地技术论坛</u>

- 开源必看教程:数据处理思想和程序架构
- 基础开源教程:学习Android
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇
- 基础开源教程:MySQL数据库应用教程
- 基础开源教程:硬件基本知识和典型应用

## 以上为基础公开教程,基础公开教程全部开源,请自行学习!

基本控制篇篇章: <u>HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇</u> (自建物联网平台)

- 1-硬件使用说明
- 2-1-基础外设例程-工程模板使用说明
- 2-2-基础外设例程-GPIO输出高低电平
- 2-3-基础外设例程-GPIO引脚电平检测
- -
- \_
- \_
- -
- -
- .

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 (5)NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(42) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/30 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(10) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6) 数据处理思想和程序架构(24) 数据库学习开发(12) 更多

#### 最新评论

1. Re:2-STM32 替换说明-CKS32, HK32, MM32, APM32, CH32, GD32, BLM32, AT32(推荐), N32, HC华大系列

有用,谢谢! --你跟游戏过吧

2. Re:03-STM32+Air724UG 远程升级篇OTA(阿里云物联网平台)-STM32+Air724UG 使用阿里云物联网平台OTA 远程更新STM32程序 @xxJian 和设备名称没有关系,一个产品下的设备都是使用一个固件...

--杨奉武

## 阅读排行榜

1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(171890)

# 说明

基础外设例程是提供给已经开发过M0或M1或M3或M4等ARM内核单片机的开发人员!

例程精简扼要, 力求让开发人员快速使用华大单片机做项目!

这节说一下串口.

# 先提示一个事情

## 1.打开数据手册



- 2. 1-安装MQTT服务器(Windows),并连接测试(95913)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(63547)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (62048)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(379 98)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35239)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(31893)
- 8. android 之TCP客户端编程 (31134)
- 9. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31089)
- 10. C#中public与private与st atic(30660)

#### 推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

# 2.第33页(我以自己使用的HC32F460JETA为例)

# 主要说一下后面的 Func\_Grp

LQFP		LOFP		LQFPI			EIRQIWK	TRACE/JTAG	Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5	Func6	Func7	Funcil	Func9	Funct0	Func11	Func12	Func13	Funct4	Func15	Func16 -31	Func32-63
	A100		0	OFN4 8	Pin Name	Analog	UP	/SWD	GPO	other	TIM4	TIM6	TIMA	TIMA	ЕМВ,ТІМА	USART/SPI/Q SPI	KEY	SDIO	USBFS/I2S				EVNTPT	EVENTOUT		Communic ation Funcs
1	B2				PE2		EIRQ2	TRACECLK	GPO				TIMA_3_PWM 5			USART3_CK								EVENTOUT		Func_Grp2
2	Al				PE3		EIRQ3	TRACEDATA 0	GPO				TIMA_3_PWM			USART4_CK								EVENTOUT		Func_Grp2
3	81				PE4		EIRQ4	TRACEDATA	GPO				TIMA_3_PWM											EVENTOUT		Func_Grp2
4	C2				PE5		FIRQ5	TRACEDATA 2	GPO				TIMA_3_PWM 8								ļ			EVENTOUT		Fune_Grp2
5	D2				PE6		EIRQ6	TRACEDATA	GPO															EVENTOUT		Func_Grp2
6	E2	1	1	1	PH2		EIRQ2		GPO	FCMREF	TIM4_2_CIK		TIMA_4_PWM		EMB_IN4			SDIO2_D4	1283_EXCK					EVENTOUT	T	Func_Grp2
7	CI	2	2	2	PC13		EIRQ13		GPO	RTC_OUT			TIMA_4_PWM					SDIO2_CK	1283_MCK				EVNTP313			Func_Grp2
8	DI	3	3	3	PC14	XTAL32_O	EIRQ14		GPO				TIMA_4_PWM										EVNTP314			
9	El	4	4	4	PC15	XTAL32_I	EIRQ15		GPO				TIMA_4_PWM										EVNTP315			
10	F2				vss																					
-11	G2				VCC																					
12	FI	5	5	5	PH0	XTAL_IN	EIRQ0		GPO					TIMA_S_PWM 3												
13	GI	6	6	6	PHI	XTAL_OU	EIRQI		GPO					TBMA_5_PWM												
14	H2	7	7	7	NRST																T					l
15	н	8	8	-	PC0	ADC12_IN1 0/CMP3_IN P3	EIRQ0		GPO				TIMA_2_PWM 5					SDIO2_D5					EVNTP300	EVENTOUT		Fune_Grp1
16	J2	9	9		PC1	ADC12_INI 1	EIRQ1		GPO				TIMA_2_PWM 6					SDI02_D6					EVNTP301	EVENTOUT		Fune_Grp1
17	J3	10	10		PC2	ADC1_IN12	EIRQ2		GPO				TIMA_2_PWM 7		EMB_IN3			SDI02_D7					EVNTP302	EVENTOUT		Func_Grp1
18	К2	п			PC3	ADCI_INI3 /CMPI_IN M2	EIRQ3		GPO				TIMA_2_PWM 8					SDIOI_WP					EVNTP303	EVENTOUT		Func_Grp1
19					vcc																ļ					
20	л	12	11	8	AVSS																					
	KI				VREFL																					
21	LI				VREFH																					
22	MI	13	12	9	AVCC																					
23	1.2	14	13	10	PAO	ADCI_INV CMPI_INP I	EIRQOWK UPO_0		GPO		TIM4_2_OUH		TIMA_2_PWM I/TIMA_2_CL KA		TIMA_2_TRIG	SPII_SSI		SDIO2_D4					EVNTP100	EVENTOUT		Func_Grp1

## 3.然后找到38页

	Func32	Func33	Func34	Func35	Func36	Func37	Func38	Func39	Func40	Func41	Funo42	Func43	Func44	Func45	Func46	Funo47
Func_Grp	USARTI_	USARTI_	USARTI_R	USARTI_C	USART2_	USART2_	USART2_R	USART2_C	SPI1_MO	SPI1_MIS	SPI1_SS0	SPI1_SC	SPI2_MO	SPI2_MIS	SPI2_SS0	SPI2_SC
1	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	SF11_SS0	K	SI	o	3F12_330	K
Func_Grp	USART3_	USART3_	USART3_R	USART3_C	USART4_	USART4_	USART4_R	USART4_C	SPI3_MO	SPI3_MIS	SPI3_SC	SPI3_SC SPI3_SC	SPI4_MO	SPI4_MIS	SPI4_SS0	SPI4_SC
2	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	3F13_330	SSO SPI3_SC SPI4_MO K SI	o	3F14_330	K	
	Func48	Func49	Func50	Func51	Func52	Func53	Func54	Func55	Func56	Func57	Func58	Func59	Func60	Func61	Func62	Func63
Func_Grp	I2C1_SDA	12C1_SCL	I2C2_SDA	Iaca eci	1261 615	Det eppi	12S1_WS	1201 CV	1262 ED	12S2_SDI	1282_WS	1262 CV				
1	12C1_SDA	IZCI_SCL	12C2_SDA	I2C2_SCL	I2S1_SD	I2S1_SDIN	1251_WS	1281_CK	I2S2_SD	N	1252_W8	1282_CK				

表 2-2 Func32~63 表

# 4.列如:PC0

# PC0后面写的是 Func\_Grp1


## 那么这个引脚可以作为这些功能使用

	Func32	Func33	Func34	Func35	Func36	Func37	Func38	Func39	Func40	Func41	Func42	Func43	Func44	Func45	Func46	Func47
Func_Grp	USARTI_	USARTI_	USARTI_R	USARTI_C	USART2_	USART2_	USART2_R	USART2_C	SPI1_MO	SPII_MIS	enti ceo	SPI1_SC	SPI2_MO	SPI2_MIS	SPI2_SS0	SPI2_SC
1	TX	RX	TS	TS	TX	RX	TS	TS	SI	o	SPI1_SS0	K	SI	O	SF12_SS0	K


	Func48	Func49	Func50	Func51	Func52	Func53	Func54	Func55	Func56	Func57	Func58	Func59
Func_Grp	Tags en a	I2C1 SCL	I2C2 SDA	I2C2 SCL	I2S1 SD	I2S1 SDIN	I2S1 WS	12S1 CK	1262 ED	12S2_SDI	12S2 WS	12.02 CV
1	I2C1_SDA	12C1_SCL	12C2_SDA	12C2_SCL	1251_SD	1251_SDIN	1251_WS	1251_CK	I2S2_SD	N	1282_WS	12S2_CK

5.单片机的USART, SPI, I2C, I2S, 不是固定的引脚,自己根据表格去指定

## 6.华大给了好几个串口的例子



# 基本使用



## 1.串口基本的初始化

usart.c

```
#define USART C
  #include "usart.h"
  /*************************
   ** \brief USART RX irq callback function.//串口接收中断函数
   ** \param [in] None
   ** \retval None
  static void Usart1RxIrqCallback(void)
     uint16 t m u16RxData;
     m u16RxData = USART RecData(M4 USART1);//获取串口接收的数据
   ** \brief USART RX error irq callback function.(串口接收错误中断处理函数)
   ** \param [in] None
   ** \retval None
  static void Usart1ErrIrqCallback(void)
     if (Set == USART GetStatus(M4 USART1, UsartFrameErr)) {    USART ClearStatus()
     else{}
     if (Set == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartParityErr)) {USART_ClearStatus
     else{}
     if (Set == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartOverrunErr)) {USART_ClearStatu
     else{}
   ** \brief 串口初始化
   ** \param [in] None
   ** \retval None
  void usart_init(void)
     en_result_t enRet = Ok;
     stc irq regi conf t stcIrqRegiCfg;
      /*配置串口使用的时钟和基本通信配置*/
      const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
         UsartIntClkCkNoOutput, //使用内部时钟源,不需要在其时钟输出IO上输出通信的时钟信
         UsartClkDiv 1, //时钟不分频
         UsartDataBits8,
                            //一个字节数据用8位数据位表示
         UsartDataLsbFirst,
                            //先传输低位
         UsartOneStopBit,
                             //停止位1位
                            //无奇偶校验
         UsartParityNone,
         UsartSamleBit8, //每次传输8位(1字节),也可以传输 UsartSamleBit16(16
         UsartStartBitFallEdge,
         UsartRtsEnable,
                            //使能RTS (串口开始传输前让RTS输出一个高脉冲信号)
     };
      /* Enable peripheral clock *//*打开时钟*/
      PWC_Fcg1PeriphClockCmd(PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 |
      PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4, Enable);
```


```
/* Initialize USART IO */ /*配置相应的IO作为串口的TX,RX引脚*/
      PORT SetFunc (USART1 RX PORT, USART1 RX PIN, Func Usart1 Rx, Disable);
      PORT_SetFunc(USART1_TX_PORT, USART1_TX_PIN, Func_Usart1_Tx, Disable);
      /* Initialize UART *//*初始化串口配置*/
      enRet = USART_UART_Init(M4_USART1, &stcInitCfg);
      if (enRet != Ok) while (1);
      /* Set baudrate *//*设置串口波特率*/
      enRet = USART SetBaudrate(M4 USART1, USART1 BAUDRATE);
      if (enRet != Ok) while (1);
      /* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*/
      stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int000_IRQn;//设置中断优先级
      stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback; //设置中断回调函数
      stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称
      enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
      NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
      NVIC ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
      NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
      /* Set USART RX error IRQ *//*设置串口接收错误中断*/
      stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int001 IRQn;
      stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
      stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_EI;
      enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
      NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
      NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
      NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
      /*Enable RX && RX interupt function && UsartTx*/
      USART FuncCmd(M4 USART1, UsartRx, Enable);//使能接收
      USART FuncCmd(M4 USART1, UsartRxInt, Enable);//使能接收中断
      USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartTx, Enable);//使能发送
  4
```

## usart.h

```
#ifndef USART H
  #define USART H
  #ifndef USART C
  #define USART C extern
  #else
  #define USART_C_
  #endif
  #include "hc32_ddl.h"
  /* USART1 baudrate definition */
  #define USART1_BAUDRATE
                                          (115200ul)
  /* USART1 TX Port/Pin definition */
  #define USART1 TX PORT
                                          (PortA)
  #define USART1 TX PIN
                                          (Pin09)
  /* USART1 RX Port/Pin definition */
```

# 2.在头文件里面设置串口1波特率,还有使用哪个引脚作为串口1的发送和接收引脚

我配置了波特率为115200; PA9作为串口1的发送数据引脚; PA10作为串口1的串口接收引脚



## 3.串口基本的配置

```
usart.h gpio_input.c hc32f46x_usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_interrupts.h hc32f46x_usart.c
   35 ** \brief 串口初始化
   36 ** \param [in] None
      ** \retval None
   39 void usart_init(void)
   40 {
      en result t enRet = Ok:
       stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiCfg;
   42
   43
        /* Enable peripheral clock *//*打开时钟*/
   44
       PWC Fcg1PeriphClockCmd(PWC FCG1 PERIPH USART1 | PWC FCG1 PERIPH USART2 | \
       PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4, Enable);
   47
        /* Initialize USART IO */ /*配置相应的IO作为串口的TX,RX引脚*/
   48
       PORT_SetFunc(USART1_RX_PORT, USART1_RX_PIN, Func_Usart1_Rx, Disable);
   50
      PORT_SetFunc(USART1_TX_PORT, USART1_TX_PIN, Func_Usart1_Tx, Disable);
   51
       /*配置串口使用的时钟和基本通信配置*/
   52
       const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
    UsartIntClkCkNoOutput, //使用内部时钟源,不需要在其时钟输出Io上输出通信的时钟信号
    UsartClkDiv_1, //时钟不分频
   55
                                   个字节数据用8位数据位表示
         UsartDataBits8,
   56
                               //先传输低位
         UsartDataLsbFirst,
         UsartOneStopBit,
                               //停止位1位
   58
                           //无奇偶校验
   59
         UsartParityNone,
                               //每次传输8位(1字节),也可以传输 UsartSamleBit16(16位,2字节)
   60
         UsartSamleBit8,
         UsartStartBitFallEdge,
                               //使能RTS (串口开始传输前让RTS输出一个高脉冲信号)
   62
         UsartRtsEnable,
      };
/* Initialize UART *//*初始化串口配置*/
   63
   64
       enRet = USART_UART_Init(M4_USART1, &stcInitCfg);
       if (enRet != 0k)while (1);
/* Set baudrate *//*设置串口波特率*/
   66
   67
       enRet = USART SetBaudrate(M4_USART1, USART1 BAUDRATE);
       if (enRet != Ok) while (1);
   70
   71
       /* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*
       stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int000_IRQn;//设置中断优先级
       stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback;//设置中断回调函数
       stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称
       enIrgRegistration(&stcIrgRegiCfg);
```

# 4,配置串口中断接收回调函数

注意:中断优先级有145个: Int000\_IRQn, Int001\_IRQn, Int002\_IRQn .... Int142 IRQn, Int143 IRQn;数字越小,优先级别越高

```
usart.h gpio_input.c usart.c projection hc32f46x_usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_interrupts.h
    /* Set baudrate *//*设置串口波特率*/
68
   enRet = USART SetBaudrate(M4 USART1, USART1 BAUDRATE);
69
   if (enRet != Ok) while (1);
70
    /* Set USART RX IRQ *//*设置串口接收中断*/
71
    stcIrqRegiCfq.enIRQn = Int000 IRQn;//设置中断优先级
72
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1RxIrqCallback;//设置中断回调函数
73
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_RI;//中断名称(串口1接收中断)
74
75
    enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
76
    NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
77
    NVIC ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
78
   NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
79
    /* Set USART RX error IRQ *//*设置串口接收错误中断*/
80
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int001 IRQn;//中断优先级
81
82 stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
```

## 4,配置串口接收错误中断回调函数

这个应该是固定处理形式,然后应该可以去掉.

```
usart.h gpio_input.c hc32f46x_usart.c gpio_out.c main.c hc32f46x_interrupts
            NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
            NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
78
             NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
79
            /* Set USART RX error IRQ *//*设置串口接收错误中断*/
80
            stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int001 IRQn;//中断优先级
81
             stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
82
83 stcIrqRegiCfg.enIntSrc = INT_USART1_EI;//中断名称(串口1接收错误中断)
              enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
            NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
85
86 NVIC ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
87
           NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
88
              Associate the second of the se
usart.h gpio_input.c usart.c prio_gpio_out.c main.c hc32f46x_interrupts.h hc32f46x_h hc32f46x_usart.h gpio_out.c
         ** \brief USART RX error irq callback function.(串口接收错误中断处理函数)
 20 ** \retval None
 22 static void Usart1ErrIrgCallback(void)
         if (Set == USART GetStatus (M4 USART1, UsartFrameErr)) { USART ClearStatus (M4 USART1, UsartFrameErr);}
```

## 5.使能

29

注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用

if (Set == USART\_GetStatus(M4\_USART1, UsartParityErr)) {USART\_ClearStatus(M4\_USART1, UsartParityErr);}

if (Set == USART\_GetStatus(M4\_USART1, UsartOverrunErr)) {USART\_ClearStatus(M4\_USART1, UsartOverrunErr);}

注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用


# 注意!要一句一句写!不要用 USART\_FuncCmd(M4\_USART1, UsartRx | XXXX | XXXX , Enable); 不可以这样子用

```
usart.h gpio_input.c usart.c pgio_out.c main.c
                                                        hc32f46x_inte
     stcIrqReqiCfq.pfnCallback = &Usart1ErrIrqCallback;
     stcIrqReqiCfq.enIntSrc = INT USART1 EI;//中断名称(串口接收错误中断
     enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
 8.5
     NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
 86
     NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
 87
     NVIC EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
 88
     /*Enable RX && RX interupt function && UsartTx*/
 89
     USART_FuncCmd(M4_USART1, UsartRx, Enable);//使能接收
 90
 91
     USART FuncCmd(M4 USART1, UsartRxInt, Enable);//使能接收中断
 92
     USART FuncCmd(M4 USART1, UsartTx, Enable);//使能发送
 93 }
 94
```

# 6.测试每隔一段时间发送一个字符1

```
usart.h gpio_input.c usart.c hc32f46x_usart.c gpio_out.c
                                                    main.c
                                                              hc32f46
      #include "hc32 ddl.h"
   3 #include "gpio_out.h"
      #include_"qpio input.h"
      #include "usart.h"
   5
   6
   7
   8 int32_t main(void)
   9 □ {
  10
        gpio out init();
  11
        gpio_input_init();
  12
       usart init();
  13
  14
        while (1)
  15 🖨 {
  16
          Ddl Delay1ms(500);
  17
          //发送字符1
  18
         USART SendData(M4 USART1, '1');
  19
          //等待串口发送完成
  20
          while (Reset == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartTxEmpty));
  21
  22
      }
  23
```

```
//发送字符1
USART_SendData(M4_USART1, '1');
//等待串口发送完成
while (Reset == USART_GetStatus(M4_USART1, UsartTxEmpty));
```



# 7.对于一般的用户接收数据呢用户可以按照自己的习惯 去写就可以了

# 增加空闲中断 (空闲中断需要用到定时器,在后面的章节介绍)

分类: HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

编辑 预览 B Ø ⟨I⟩ ¼ ⊠

讼 自动补全

### 提交评论 退出

### [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】 开说正事 | 这个六一, 回到最初的美好, 只需两个功能

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

#### 园子动态:

· 致园友们的一封检讨书:都是我们的错·数据库实例 CPU 100% 引发全站故障

·发起一个开源项目:博客引擎 fluss

#### 最新新闻:

- · 微信再次升级青少年模式: 视频号专属内容池上线
- · 618开门红 华为FreeBuds 4无线耳机开卖:舒适与降噪兼得
- ·CDPR利润大跌
- ·6月2日见!华为鸿蒙OS提前送惊喜:快看看你是否能升级了
- ·《黑神话:悟空》模型渲染师沉迷虚幻5分享更多场景
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。