

首页

新闻

博问

专区

闪存

.

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎹

管理

公告



00:00 / 00:00

渡我不渡她

2 小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年7个月 粉丝: 598 关注: 1

搜索

找找看
谷歌搜索

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(1)

ESP32学习开发(8)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

2-1-HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇(自建物联网平台)-基础外设例程-工程模板使用说明

<iframe name="ifd"

src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/ZLIOTA_BC260Y/my.html" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

基本控制篇(自建MQTT服务器)方案购买链接

技术支持: ²⁰ 加入QQ群 技术论坛 <u>论武天地技术论坛</u>

- 开源必看教程:数据处理思想和程序架构
- 基础开源教程:学习Android
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇
- 基础开源教程:MySQL数据库应用教程
- 基础开源教程:硬件基本知识和典型应用

以上为基础公开教程,基础公开教程全部开源,请自行学习!

基本控制篇篇章: <u>HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇</u> (自建物联网平台)

- 1-硬件使用说明
- 2-1-基础外设例程-工程模板使用说明
- 2-2-基础外设例程-GPIO输出高低电平
- 2-3-基础外设例程-GPIO引脚电平检测
- -
- _
- _
- -

- -

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 (5)NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(42) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/30 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6) 编程语言Python(1) 单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4) 单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3) 单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)电路模块使用说明(10)

最新评论

更多

感想(6)

1. Re:2-STM32 替换说明-CKS32, HK32, MM32, APM32, CH32, GD32, BLM32, AT32(推荐), N32, HC华大系列

软件安装使用: MQTT(8)

数据库学习开发(12)

软件安装使用: OpenResty(6) 数据处理思想和程序架构(24)

有用,谢谢!

--你跟游戏过吧

2. Re:03-STM32+Air724UG 远程升级篇OTA(阿里云物联 网平台)-STM32+Air724UG 使用阿里云物联网平台OTA 远程更新STM32程序 @xxJian 和设备名称没有关 系,一个产品下的设备都是使 用一个固件...

--杨奉武

阅读排行榜

1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(171890)

说明


基础外设例程是提供给已经开发过M0或M1或M3或M4等ARM内核单片机的开发人员!

例程精简扼要, 力求让开发人员快速使用华大单片机做项目!

这节说一下工程模板

工程模板

1.driver里面存放的是官方提供的库开发各个功能的源文件和头文件



2. 1-安装MQTT服务器(Windo inc inc ws),并连接测试(95913) 3. ESP8266刷AT固件与node src mcu固件(63547) 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (62048)5. 有人WIFI模块使用详解(379 98) 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(35239) 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(31893) 8. android 之TCP客户端编程 (31134)9. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31089)

10. C#中public与private与st

2. 用ESP8266+android,制作

自己的WIFI小车(ESP8266篇)

3. 用ESP8266+android,制作

自己的WIFI小车(Android 软

4. ESP8266使用详解(AT,LUA,

5. 关于TCP和MQTT之间的转

1. C#委托+回调详解(9)


atic(30660)

推荐排行榜

件)(6)


SDK)(6)

换(5)




2.mcu文件夹里面存放了该单片机系统时钟配置和通用 配置文件


注:这个文件里面的内容不需要关心




3.midware文件夹里面存放了一些外设例子




4.project 是工程文件夹




5.usb_lib是控制USB接口的库文件,使用USB功能时用到



5.打开模板





6.使用库开发需要宏定义

HC32F46x,USE_DEVICE_DRIVER_LIB

7.添加相应的库文件以后,还需要在 ddl_config.h里面设置为打开才可以使用


hc32f46x_icg: 硬件看门狗等

hc32f46x_utility: DEBUG串口打印

hc32f46x_clk: 系统,外设时钟频率控制


hc32f46x_efm: flash存储

hc32f46x_pwc: 欠压中断,掉电检测



8.在flash选择里面有一个 otp Flash

这个在程序加密时用到,可以不选择上这个.



其它

1.hc32f46x_icg 和 hc32f46x_utility 文件一般每个工程都包含并启用

```
hc32f46x_utility.h main.c hc32f46x_pwc.c ddl_config.h hc32f46x_clk.c
Project: HC32F460Template
                                       ** \brief This is the list of modules to be used in the device
                                       ** Select the modules you need to use to DDL_ON.
 ⊟ 🚂 HC32F460Template
    i common
                                       ** \note DDL_ICG_ENABLE must be turned on(DDL_ON) to ensure th
       startup_hc32f46x.s
                                       ** properly.
                                  88
     system_hc32f46x.c
                                       ** \note DDL_UTILITY_ENABLE must be turned on(DDL_ON) if using
    90
                                       ** Library.
     main.c
                                       ***********
    🚊 🗁 driver
                                      #define DDL ICG ENABLE
                                                                                       (DDL ON)
                                   93
      hc32f46x_icq.c
                                      #define DDL UTILITY ENABLE
     hc32f46x_utility.c
                                       #define DDL_ADC_ENABLE
                                                                                       (DDL_OFF)
      ⊕ hc32f46x_clk.c
                                  97
                                       #define DDL_AES_ENABLE
                                                                                       (DDL_OFF)
     hc32f46x_efm.c
                                       #define DDL CAN ENABLE
                                                                                       (DDL OFF)
                                  98
     hc32f46x gpio.c
                                       #define DDL_CLK_ENABLE
                                                                                       (DDL_ON)
     hc32f46x_interrupts.c
                                  100
                                       #define DDL CMP ENABLE
                                                                                       (DDL OFF)
                                                                                       (DDL_OFF)
      ⊕ hc32f46x_pwc.c
                                      #define DDL_DCU_ENABLE
#define DDL_DMAC_ENABLE
                                  102
                                                                                       (DDL_OFF)
     hc32f46x_usart.c
                                                                                       (DDL OFF)
      hc32f46x_timer0.c
                                      #define DDL_EFM_ENABLE
                                                                                       (DDL_ON)
     CMSIS
                                      #define DDL EMB ENABLE
                                                                                       (DDL OFF)
```

2. hc32f46x_utility 文件里面默认使用串口3作为 printf

```
hc32f46x_utility.c hc32f46x_utility.h main.c hc32f46x_pwc.c ddl_config.h hc32f46x_clk.c gpio_-
       ***********************
  88 #ifdef UART_DEBUG_PRINTF
       ** \brief Data printf via Uart Ch.3
  91
  92
       ** \param [in] u8Data
                                             Data to be sent
  95
      void DebugOutput(uint8 t u8Data)
  96
         M4_USART3->DR = u8Data;
  98
          while (Oul == M4_USART3->SR_f.TC)
  99
 101
 102
      }
 104
 105 白/*
       ** \brief Re-target putchar function
 108
 109
 110 #if defined ( _GNUC_ ) && !defined ( _CC_ARM)
111 int _write(int fd, char *pBuffer, int size)
 112 户{
        for (int i = 0; i < size; i++)
 114
 115
          DebugOutput((uint8 t)pBuffer[i]);
 116
 117
        return size;
 118
 119
      int32_t fputc(int32_t ch, FILE *f)
 121 🖹 {
 122
         DebugOutput((uint8 t)ch);
 124
         return (ch);
 125
 128
```

如果想自己自定义 printf 函数,需要在hc32f46x_utility 头文件里面 屏蔽 #define UART_DEBUG_PRINTF

```
🗹 🔊 | 🚹 🖶 💠 🦈 🚳
hc32f46x_utility.c hc32f46x_utility.h main.c hc32f46x_pwc.c ddl
 75 = /*********************************
 76
    * Global type definitions ('typedef')
 80
    * Global pre-processor symbols/macros ('#define')
    **********************
 81
 82
    //#define UART DEBUG PRINTF
 83
 85
    * Global variable definitions ('extern')
    ************
 86
 87
 88 = /***************************
   * Global function prototypes (definition in C source)
 89
```


里面还有硬延时函数

```
hc32f46x_utility.c hc32f46x_utility.h main.c hc32f46x_pwc.c ddl_config.h
 255
 256
 257
     void Ddl_Delay1ms(uint32_t u32Cnt)
 258 🗐 {
        volatile uint32_t i = 0ul;
 259
       uint32_t u32Cyc = Oul;
 260
261
        u32Cyc = SystemCoreClock;
262
 263
        u32Cyc = u32Cyc / 10000ul;
        while (u32Cnt-- > Oul)
264
265
266
            i = u32Cyc;
            while (i-- > 0ul)
267
268
269
 270
271
         }
272 }
 273
 274 😑 / * *
 275
      ** \brief Delay function, delay 1us approximately
 276
 277
 278
      ** \param [in] u32Cnt
      **
 279
      ** \retval none
 280
 281
      ******
282
                                  *********
     void Ddl_Delay1us(uint32_t u32Cnt)
283
 284 🗎 {
285
        uint32 t u32Cyc = 1u1;
        volatile uint32 t i = Oul;
286
 287
        if(SystemCoreClock > 10000000ul)
288
 289
            u32Cyc = SystemCoreClock / 10000000ul;
 290
 291
            while (u32Cnt-- > 0ul)
 292
                i = u32Cyc;
 293
 294
                while (i-- > 0ul)
```



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】 开说正事 | 这个六一,回到最初的美好,只需两个功能

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

园子动态:

· 致园友们的一封检讨书:都是我们的错 · 数据库实例 CPU 100% 引发全站故障 · 发起一个开源项目:博客引擎 fluss

最新新闻:

- · 微信再次升级青少年模式: 视频号专属内容池上线
- · 618开门红 华为FreeBuds 4无线耳机开卖:舒适与降噪兼得
- ·CDPR利润大跌
- ·6月2日见!华为鸿蒙OS提前送惊喜:快看看你是否能升级了
- ·《黑神话:悟空》模型渲染师沉迷虚幻5分享更多场景
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2021-05-28 2-2-HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇(自建物联网平台)-基础外设...

2021-05-28 2-1-HC32F460(华大)+BC260Y(NB-IOT)基本控制篇(自建物联网平台)-基础外设...

2020-05-28 W5500 学习开发: DNS域名解析

2020-05-28 W5500 学习开发: DHCP

2020-05-28 W5500 学习开发: 为方便学习(统一使用本人提供的底层)(检测网线连接和断开)

2020-05-28 ESA2GJK1DH1K微信小程序篇: 源码使用注意事项和程序优化

2019-05-28 1-STM32+W5500+GPRS物联网开发基础篇-工控板简介

Powered by: 博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。