



优秀不够,你是否无可替代

知识从未如此性感。 烂程序员关心的是代码,好程序员关心的是数据结构和它们之间的关系 --QQ群: 607064330 --本人 QQ:946029359 --淘宝 https://shop411638453.taobao.com/ 随笔 - 779, 文章 - 0, 评论 - 325, 阅读 - 193万

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎟 管理

公告

渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

渡我不渡她

小镇姑娘

PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄:6年 粉丝: 670 关注: 1

搜索

找找看

谷歌搜索

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21) ESP8266(21)

Lua(18) 小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Air724UG学习开发(5)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M物联网开发(12)

CH579M学习开发(8)

ESP32学习开发(20)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

6-HC32F460(华大单片机)-时钟树

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnHC32F460"</p> frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

HC32F460(华大单片机)学习开发

开发板原理

图:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnHC32F460/HC32F460.PDF

资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/learnHC32F460.git

- 1-硬件使用说明
- 2-工程模板使用说明
- 3-GPIO输出高低电平
- 4-GPIO引脚电平检测
- 5-串口(基本使用)
- 6-时钟树

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大单片机)学习开发(6)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24)

STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64)

STM32+W5500+AIR202/302

基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302

远程升级方案(6)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(12) 感想(6)


更多

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(173577)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(102388)
- 3. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (66199)
- 4. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(65997)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(390 20)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(36515)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(34472)
- 8. C#中public与private与stat ic(34393)
- 9. android 之TCP客户端编程 (32506)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31523)

下面接着介绍

1.单片机呢可以选择性的使用5路时钟,看门狗那个是单独给看门狗 的.



推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

最新评论

1. Re:用ESP8266+android, 制作自己的WIFI小车 (Android 软件) 百度盘都失效了

--ghggaojian

2. Re:201-STM32+Air724UG基本控制 篇(阿里云物联网平台)-设备 使用物模型Topic上报温湿度 数据

你好,有源码吗?

--zsw1997

时钟源	规格
外部高速振荡器(XTAL)	晶振的频率范围: 4~24MHz
	外部时钟输入: 最高 24MHz
	振荡器故障检测功能
外部低速振荡器(XTAL32)	晶振的频率范围: 32.768KHz

内部高速振荡器 (HRC)	频率: 16MHz 或者 20MHz	
	用户可写寄存器对频率微调	
内部中速振荡器 (MRC)	频率: 8MHz	
	用户可写寄存器对频率微调	
内部低速振荡器 (LRC)	频率: 32.768KHz	
	用户可写寄存器对频率微调	
	可用作 RTC 的计数时钟,唤醒定时器 WKTM 的计数时钟, XTAL32	
	的备份时钟	
SWDT 专用内部低速振荡器	頻率: 10KHz	
(SWDTRC)		

2.上面的也只需要了解,下面的才是应该学习的

HCLK是系统时钟,当然也是EFM,SRAM.....

PCLK1是串口1-4, SPI1-4, Timer0等的时钟



6.4 工作时钟规格

	时钟	作用范围	規格
	HCLK	CPU、DMAn(n=1、2)、EFM(主闪存)、	最高頻率 168MHz
		SRAMO、SRAM1、SRAM2、	可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
		SRAMHS, Ret-SRAM, MPU, GPIO,	
		DCU、INTC, QSPI	
	PCLK0	Timer6 计数器用时钟	最高頻率 168MHz
			可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
	PCLK1	USARTn (n=1~4), SPIn(n=1~4),	最高頻率 84MHz
		USBFS(控制逻辑)、TimerOn(n=1、2)、	可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
		TimerAn(n=1~6) 、 Timer4n(n=1~3)、	
		Timer6 (控制逻辑)、EMB、CRC、	
		HASH、AES、12Sn(n=1~4)控制逻辑	
Г	PCLK2	AD变换时钟	最高頻率 60MHz
ř			可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
			可独立选择时钟源:
			UPLLP,UPLLQ,UPLLR,MPLLP,MPLLQ,MPLLR
ſ	PCLK3	RTC(控制逻辑)、I2Cn(n=1、2、3)、	最高頻率 42MHz
ľ		CMP、WDT、SWDT (控制逻辑)	可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
Γ	PCLK4	ADC(控制逻辑)、TRNG	最高頻率 84MHz
۲			可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
			可独立选择时钟源:
			UPLLP,UPLLQ,UPLLR,MPLLP,MPLLQ,MPLLR
ľ	EXCLK	SDIOn(n=1、2) 、CAN	最高頻率 84MHz
ŀ			可选时钟源的分频: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
ı	UCLK	USBFS 通信用时钟	频率 48MHz
ľ			时钟源可选系统时钟分频 2, 3, 4。
			可独立选择时钟源:
			UPLLP,UPLLQ,UPLLR,MPLLP,MPLLQ,MPLLR
Γ	CANCLK	CAN 通信时钟	频率范围 4~24MHz
_			



STICCLK	CPU 的 SysTickTimer 计数器用时钟,时钟源为 LRC	可配置为时钟源 LRC 或系统时钟
SWDTCLK	SWDT 计数器用时钟	频率 10KHz
TCK	JTAG 用时钟	最高頻率 25MHz
TPIUCLK	Cortex-M4 调试跟踪器用时钟	最高頻率 42MHz
		可选时钟源的分频: 1, 2, 4
I2SnCLK	I2Sn(n=1~4)	最高频率 168MHz
(n=1~4)		可独立选择时钟源:
		UPLLP,UPLLQ,UPLLR,MPLLP,MPLLQ,MPLLR

表 6-1 各个内部时钟的规格


注意:

各时钟之间需遵守下列规则:

- HCLK 频率>=PCLK1 频率、HCLK 频率>=PCLK3 频率、HCLK 频率>=PCLK4 频率
- HCLK 频率:EXCLK 频率=2:1,4:1,8:1,16:1,32:1
- PCLK0 频率>=PCLK1 频率、PCLK0 频率>=PCLK3 频率
- HCLK 频率:PCLK0 频率=N:1,1:N
- PCLK2 频率: PCK4 频率=1:8,1:4,1:2,1:1,2:1,4:1,8:1


3.然后呢华大的几乎每个例程里面都有时钟的初始化程序 首先记住一句话,时钟设置的时候是先配置好参数再去选择和启用时钟.

```
136 ⊟ {
               stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;
stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
en_clk_sys_source_t enSysClkSrc;
stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;
138
140
               MEM ZERO STRUCT(enSysClkSrc);
142
143
144
                MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
145
146
                 MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
147
148
                 /* Set bus clk div. */
               /* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv = ClkSysclkDiv1; /* Max 168MHz */
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2; /* Max 84MHz */
stcSysClkCfg.enPclkODiv = ClkSysclkDiv1; /* Max 168MHz */
stcSysClkCfg.enPclkIDiv = ClkSysclkDiv2; /* Max 84MHz */
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4; /* Max 84MHz */
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4; /* Max 42MHz */
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2; /* Max 84MHz */
cLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
149
151
153
154
155
156
157
                 /* Switch system clock source to MPLL. */
                 /* Use Xtal as MPLL source. */
stcXtalCfg.enMode = ClkXtalModeOsc;
stcXtalCfg.enDrv = ClkXtalLowDrv;
stcXtalCfg.enFastStartup = Enable;
158
160
162
                 CLK XtalConfig(&stcXtalCfg);
                 CLK_XtalCmd(Enable);
164
165
166
                 /* MPLL config. */
stcMpllCfg.pllmDiv = 1ul;
                 stcMpllCfg.plln = 50ul;
stcMpllCfg.PllpDiv = 4ul;
167
168
                 stcMpllCfg.PllqDiv = 4ul;
stcMpllCfg.PllrDiv = 4ul;
169
170
                 CLK_SetPllSource(ClkPllSrcXTAL);7/选择外部高速时钟作为MPLL/UPLL的时钟
171
                 CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
```





1.设置MPLL时钟

```
main.c hc32f46x_timer0.c hc32f46x_timer0.h hc32f46x_timer0.h hc32f46x_timer0.h hc32f46x_timer0.h
                           en_clk_sys_source_t enSysClkSrc;
stc_clk_sysclk_cfg_t stc_clk_xtal_cfg_t stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
      128
      129
                           MEM_ZERO_STRUCT(enSysClkSrc);
MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
      133
      134
      135
136
137
138
                          /* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv = ClkSysclkDiv1; // Max 168MHz
stcSysClkCfg.enEclkDiv = ClkSysclkDiv2; // Max 84MHz
stcSysClkCfg.enPclkODiv = ClkSysclkDiv1; // Max 168MHz
stcSysClkCfg.enPclkDiv = ClkSysclkDiv4; // Max 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4; // Max 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4; // Max 60MHz
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4; // Max 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2; // Max 84MHz
CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
      139
      140
      141
142
143
144
      145
     145
146
147
148
149
150 —
                           /* Switch system clock source to MPLL. */
/* Use Xtal as MPLL source. */
stcXtalCfg.enMode = ClkXtalModeOsc;//选择外部高速时钟
                           152
      153
154
155
156
                          */
stcXtalCfg.enDrv = ClkXtalLowDrv;//我使用的8M的
stcXtalCfg.enPastStartup = Enable;//超高速驱动(禁止的话可以低功耗)
CLR_XtalConfig(&stcXtalCfg);//配置
CLK_XtalCmd(Enable);//使能
      157
      158
159
160
161
                           /* MPLL config. */
/*aystem clk = 168M, pclk1 = 84M, pclk3 = 42M*/
stcMpllCfg.pllmDiv = 1u;
stcMpllCfg.plln = 42u;
stcMpllCfg.PllpDiv = 2u;
      162
      163
```




2.设置进入MPLL的时钟频率和出去的三路时钟的频率





3.单独看那个MPLLP那一路,现在它是168MHz

然后经过一个分频器送给了PCLK0, PCLK1, PCLK3



所以才有了下面的(列如: pclk1是设置的4分频,所以是168/4 = 42MHz)

```
124 static void SysClkIni(void)
125 □ {
          en_clk_sys_source_t enSysClkSrc;

stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;

stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;

stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
126
127
128
129
130
131
           MEM_ZERO_STRUCT(enSysClkSrc);
132
           MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
           MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
133
134
           MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
135
136
           /* Set bus clk div. */
                                                              // Max 168MHz
137
          stcSysClkCfg.enHclkDiv = ClkSysclkDiv1;
          stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2; // Max 84MHz
stcSysClkCfg.enPclkODiv = ClkSysclkDiv1; // Max 168MHz
138
139
          stcSysClkCfq.enPclk1Div = ClkSysclkDiv4;
                                                                // Max 42MHz
140
           stcSysClkCfq.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4; // Max 42MHz
141
         stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4; // Max 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2; // Max 84MHz
142
143
144
           CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
145
146
           /\ast Switch system clock source to MPLL. \ast/
           /* Use Xtal as MPLL source. */
147
```

最后

其它可以自己分析了.

分类: HC32F460(华大单片机)学习开发



关注 - 1 粉丝 - 670

0

0

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】并行超算云面向博客园粉丝推出"免费算力限时申领"特别活动

【推荐】跨平台组态\工控\仿真\CAD 50万行C++源码全开放免费下载!

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区



编辑推荐:

- · 以终为始:如何让你的开发符合预期
- ·五个维度打造研发管理体系
- ·不会SQL也能做数据分析?浅谈语义解析领域的机会与挑战
- · Spring IoC Container 原理解析
- ·前端实现的浏览器端扫码功能

最新新闻:

- ·美国版"非升即走"瞄准终身教授, 2年评审不通过就减薪撤职(2021-10-21 09:40)
- · 软硬结合: Google借AI增强Pixel 6系列智能机的拍摄体验(2021-10-21 09:30)
- · "宁王" 哭穷,时代变了?(2021-10-21 09:25)
- ·上万人受害,涉案金额达6.3亿元...揭秘上海一起网贷"连环套"诈骗案(2021-10-2109:15)
- ·开源趣闻:AMDGPU驱动调用了Linux内核中的Intel新伙伴分配器代码(2021-10-2109:08)
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。