

备件与维修FAQ

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

parts-wnd-100

WND-100 / 示例张力检测组件

对应型号：WND-100。仅在授权人员确认组件异常，并核对真实设备规格、安装接口及适用手册后，才可讨论是否更换；不能仅凭断箔现象认定需更换。

parts-imp-200

IMP-200 / 示例密封组件

对应型号：IMP-200。仅在授权人员确认密封状态异常，并核对真实设备材质、接口及适用手册后，才可讨论是否更换；真空不足本身不能证明密封件故障。

parts-age-300

AGE-300 / 示例温度检测组件

对应型号：AGE-300。仅在授权人员确认测量组件异常，并核对真实设备规格、安装位置及适用手册后，才可讨论是否更换；温度偏高也可能来自其他原因。

parts-tst-400

TST-400 / 示例测试夹具组件

对应型号：TST-400。仅在授权人员确认夹具状态异常，并核对真实仪器接口、测试条件及适用手册后，才可讨论是否更换；读数波动不能直接证明夹具需更换。

parts-air-500

AIR-500 / 示例进气过滤组件

对应型号：AIR-500。仅在授权人员确认部件状态异常，并核对真实设备规格、接口及适用手册后，才可讨论是否更换；压力不足不能直接证明过滤组件需更换。

备件与维修FAQ

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

intake

先确认设备、型号、代码与现象

先补问设备名称、铭牌型号、屏幕原样显示的故障代码以及可观察到的故障现象。设备、型号、代码或现象缺失、互相矛盾，或无法确认适用手册时，应指出缺失或冲突信息，继续补问，不推断、不拼接其他设备的故障结论。若没有符合的样例，明确说明当前资料无法匹配，并建议由授权人员核对真实设备手册。

code-boundary

如何核对报警说明？

按设备名称和铭牌型号找到适用手册，核对屏幕原样代码及其报警说明。代码或手册版本无法确认时，记录差异并联系技术支持，不套用其他设备的处理步骤。

parts-faq

何时可以讨论备件？

先由授权人员查明部件状态，再核对备件规格、材质、接口、安装要求与适用手册。原因未确认时，不能直接认定需要更换；备件名称相近也不等于适配。库存、价格和交期须向物料管理人员核实。

feedback-boundary

反馈如何处理？

可在当前聊天中补充检查结果、未解决现象与需要进一步核对的信息。聊天反馈不会自动写入维修工单；需要提交工单时，请按现场流程另行办理。根因和后续处置由授权人员根据现场证据确认。