

备件与维修FAQ

设备故障与维修辅助

WND-100 / 条件备件

导向辊组件、张力检测组件。对应型号：WND-100。导向辊须确认损伤或机械异常后才考虑更换；张力检测组件须确认损坏或校准不通过后才考虑更换。由授权人员核对规格、安装接口与适用手册，不能仅凭断箔现象判定更换。

IMP-200 / 条件备件

密封组件、真空测量组件。对应型号：IMP-200。密封件确认损伤或失效后才考虑更换；真空测量组件确认异常且校准不通过或损坏后才考虑更换。由授权人员核对材质、规格、接口与适用手册；真空系统其他部件须另行定位确认。

AGE-300 / 条件备件

风机组件、温度检测组件。对应型号：AGE-300。风机须确认机械故障或组件失效后才考虑更换；温度检测组件须确认损坏或校准不通过后才考虑更换。由授权人员核对规格、安装位置、接口与适用手册。

TST-400 / 条件备件

测试夹具、接触组件。对应型号：TST-400。确认夹具或接触件磨损、损伤或失效后，才考虑更换适配组件。由授权人员核对仪器接口、测试条件和适用手册。参考件须符合该仪器的核验要求且在有效期内，不因读数波动直接更换仪器部件。

AIR-500 / 条件备件

连接密封/接头、进气滤件、压力测量组件。对应型号：AIR-500。连接密封或接头须确认损伤；进气滤件须确认堵塞且符合手册更换条件；压力测量组件须确认损坏或校准不通过。满足对应条件后，由授权人员核对规格、接口和适用手册再考虑更换。

备件与维修FAQ

设备故障与维修辅助

先确认设备、型号、代码与现象

先补问设备名称、铭牌型号、屏幕原样显示的故障代码以及可观察到的故障现象。设备、型号、代码或现象缺失、互相矛盾，或无法确认适用手册时，应指出缺失或冲突信息，继续补问，不推断、不拼接其他设备的故障结论。若没有符合的记录，明确说明当前资料无法匹配，并建议由授权人员核对真实设备手册。

如何核对报警说明？

按设备名称和铭牌型号找到适用手册，核对屏幕原样代码及其报警说明。代码或手册版本无法确认时，记录差异并联系技术支持，不套用其他设备的处理步骤。

何时可以讨论备件？

先由授权人员查明部件状态，再核对备件规格、材质、接口、安装要求与适用手册。原因未确认时，不能直接认定需要更换；备件名称相近也不等于适配。库存、价格和交期须向物料管理人员核实。

反馈如何处理？

可在当前聊天中补充检查结果、未解决现象与需要进一步核对的信息。聊天反馈不会自动写入维修工单；需要提交工单时，请按现场流程另行办理。根因和后续处置由授权人员根据现场证据确认。