

# 网络编程入门篇

使用 socket 实现 UDP 服务器

#### 目录

- 基础知识
- 具体示例
- 示例代码讲解





## 基础知识

#### 基础知识

- 和TCP协议一样,UDP 协议也是用于客户端-服务器模式的一种传输协议,如今的很多通信软件都是利用这个协议实现的,如腾讯 QQ 发送消息,视频聊天用的就是 UDP 协议。
- 今天我们要讲的就是如何利用 socket 编程实现基于 UDP 协议通信的服务器。
- 与开发 TCP 服务器一样,我们先将 socket 编程的流程列出来,然后给出具体的示例,最后讲解一下示例代码。




#### 基础知识

#### UDP 服务器的 socket 编程流程

- 创建 socket
- 将创建的 socket 绑定到一个 IP 地址和端口号上
- 等待接收数据报,处理完成后将结果返回到客户端
- 关闭 socket

如右图所示:







## 具体示例

#### 工程配置

- RT-Thread samples 软件包中已有一份该示例代码 udpserver.c,可以通过 env 配置将示例代码加入到项目中。
- 按照下面的路径获取 udp server 的示例代码:

```
RT-Thread online packages --->
miscellaneous packages --->
samples: RT-Thread kernel and components samples --->
network sample options --->
[*] [network] udp server
```

- 保存并更新软件包 pkgs --update
- 编译工程 scons
- 然后运行qemu



#### 查看 ip 地址

• 在 qemu 运行起来之后,输入命令 ifconfig 查看系统的 IP 地址。

```
msh />ifconfig
network interface: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 52 54 00 11 22 33
FLAGS: UP LINK_UP ETHARP BROADCAST
ip address: 192.168.137.11
gw address: 192.168.137.1
net mask : 255.255.255.0

ipv6 link-local: FE80::5054:FF:FE11:2233 state:30 VALID
ipv6[1] address: :: state:00 INVALID
ipv6[2] address: :: state:00 INVALID
dns server #0: 192.168.137.1
dns server #1: 0.0.0.0
```



#### 运行示例代码

• 在qemu运行起来后,在 msh 命令行下输入命令 udpserv 即可让示例代码运行。

msh />udpserv UDPServer Waiting for client on port 5000...

• 这样会在 qemu 上启动一个 UDP 服务器,端口号是 5000。



#### 搭建UDP客户端

- 1. 如果是 QE
  - 选择和开发
  - 绑定一个和
    - 例如开发
  - 已经绑定过



行状态的 UDP



#### 搭建UDP客户端

· 然后是搭建UDP客户端给服务器发送消息





#### 从客户端发消息给服务器

我们先发送 10 条 hello 信息,然后发送 "exit" 关闭服务器

```
msh />udpserv

UDPServer Waiting for client on port 5000...


(192.168.137.1 , 61820) said : hello
(192.168.137.1 , 61821) said : hello
(192.168.137.1 , 61822) said : hello
(192.168.137.1 , 61823) said : hello
(192.168.137.1 , 61824) said : hello
(192.168.137.1 , 61825) said : hello
(192.168.137.1 , 61825) said : hello
(192.168.137.1 , 61826) said : hello
(192.168.137.1 , 61827) said : hello
(192.168.137.1 , 61828) said : hello
(192.168.137.1 , 61829) said : hello
(192.168.137.1 , 61829) said : hello
```



### 注意事项

• 电脑需要关闭防火墙





```
*程序清单: udp 服务端
* 这是一个 udp 服务端的例程
* 导出 udpserv 命令到控制终端
* 命令调用格式: udpserv
*程序功能:作为一个服务端,接收并显示客户端发来的数据,接收到 exit 退出程序
#include <rtthread.h>
#include <sys/socket.h> /* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#define BUFSZ 1024
static void udpserv(int argc, char **argv)
  int sock;
  int bytes read;
  char *recv data;
  socklen taddr len;
  struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
```



```
/* 分配接收用的数据缓冲 */
 recv_data = rt_malloc(BUFSZ);
 if (recv data == RT NULL)
   /* 分配内存失败,返回 */
   rt kprintf("No memory\n");
   return;
 /* 创建一个socket,类型是SOCK DGRAM, UDP类型 */
 if ((sock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0)) == -1)
   rt kprintf("Socket error\n");
   /* 释放接收用的数据缓冲 */
   rt free(recv data);
   return;
 /* 初始化服务端地址 */
 server_addr.sin_family = AF_INET;
 server addr.sin port = htons(5000);
 server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR ANY;
 rt memset(&(server addr.sin zero), 0, sizeof(server addr.sin zero));
```



```
/* 绑定socket到服务端地址 */
  if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr,
      sizeof(struct sockaddr)) == -1)
    /* 绑定地址失败 */
    rt kprintf("Bind error\n");
   /* 释放接收用的数据缓冲 */
    rt_free(recv_data);
    return;
  addr len = sizeof(struct sockaddr);
  rt kprintf("UDPServer Waiting for client on port 5000...\n");
  while (1)
    /* 从sock中收取最大BUFSZ - 1字节数据 */
    bytes_read = recvfrom(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0,
   (struct sockaddr *)&client_addr, &addr_len);
/* UDP不同于TCP,它基本不会出现收取的数据失败的情况,除非设置了超时等待 */
    recv data[bytes read] = '\0'; /* 把末端清零 */
```



```
/* 输出接收的数据 */
    rt_kprintf("\n(%s, %d) said: ", inet_ntoa(client_addr.sin_addr),
         ntohs(client_addr.sin_port));
    rt kprintf("%s", recv data);
   /* 如果接收数据是exit, 退出 */
   if (strcmp(recv data, "exit") == 0)
     closesocket(sock);
     /* 释放接收用的数据缓冲 */
     rt_free(recv_data);
     break;
 return;
MSH CMD EXPORT(udpserv, a udp server sample);
```

