实验 快速生成树配置

【实验名称】

快速生成树协议 RSTP 的配置。

【实验目的】

理解快速生成树协议 RSTP 的工作原理,掌握如何在交换机上配置快速生成树。

【背景描述】

某学校为了开展计算机教学和网络办公,建立了一个计算机教室和一个校办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互连组成内部校园网,为了提高网络的可靠性,网络管理员用2条链路将交换机互连,现要在交换机上做适当配置,使网络避免环路。

【需求分析】

两台交换机以双链路互联,需要在启用 RSTP 避免环路的同时,提供链路的冗余备份功能。

【实验拓扑】



图 4-1 实验拓扑图

按照拓扑图连接网络时注意,两台交换机都配置完 RSTP 后,再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置可能会造成广播风暴,影响交换机的正常工作。

【实验设备】

- 三层交换机 1台
- 二层交换机 1台

【预备知识】

交换机的基本配置方法,Trunk 的工作原理和配置方法,SVI 端口的配置方法、生成树的工作原理以及 RSTP 的配置方法

【实验原理】

生成树协议(spanning-tree),作用是在交换网络中提供冗余备份链路,并且解决交换网络中的环路问题。

生成树协议是利用 SPA 算法(生成树算法),在存在交换环路的网络中生成一个没有环路的树形网络。运用该算法将交换网络冗余的备份链路逻辑上断开,当主要链路出现故障时,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。

生成树协议目前常见的版本有 STP(生成树协议 IEEE 802.1d)、RSTP(快速生成树协

议 IEEE 802.1w)、MSTP (多生成树协议 IEEE 802.1s)。

生成树协议的特点是收敛时间长。当主要链路出现故障以后,到切换到备份链路需要 50 秒的时间。

快速生成树协议(RSTP)在生成树协议的基础上增加了两种端口角色:替换端口 (alternate Port)和备份端口(backup Port),分别做为根端口(root Port)和指定端口(designated Port)的冗余端口。当根端口或指定端口出现故障时,冗余端口不需要经过 50 秒的收敛时间,可以直接切换到替换端口或备份端口。从而实现 RSTP 协议小于 1 秒的快速收敛。

【实验步骤】

第一步:配置两台交换机的主机名、管理 IP 地址和 Trunk

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname L2-SW

- L2-SW(config)#interface vlan 1
- L2-SW(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- L2-SW(config-if)#no shutdown
- L2-SW(config-if)#exit
- L2-SW(config)#
- L2-SW(config)#interface fastEthernet 0/1
- L2-SW(config-if)#switchport mode trunk
- L2-SW(config-if)#exit
- L2-SW(config)#
- L2-SW(config)#interface fastEthernet 0/2
- L2-SW(config-if)#switchport mode trunk
- L2-SW(config-if)#exit
- L2-SW(config)#

S3750#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S3750(config)#hostname L3-SW

L3-SW(config)#interface vlan 1

L3-SW(config-if)#Dec 2 23:15:26 L3-SW %7:%LINE PROTOCOL CHANGE:

Interface VLAN 1, changed state to UP

- L3-SW(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- L3-SW(config-if)#no shutdown
- L3-SW(config-if)#exit
- L3-SW(config)#
- L3-SW(config)#interface fastEthernet 0/1
- L3-SW(config-if)#switchport mode trunk
- L3-SW(config-if)#exit
- L3-SW(config)#
- L3-SW(config)#interface fastEthernet 0/2
- L3-SW(config-if)#switchport mode trunk

L3-SW(config-if)#exit

第二步:在两台交换机上启用 RSTP

- L2-SW(config)#spanning-tree
- ! 启用生成树协议
- L2-SW(config)#spanning-tree mode rstp
- ! 修改生成树协议的类型为 RSTP
- L2-SW(config)#
- L3-SW(config)#spanning-tree

Enable spanning-tree.

- ! 启用生成树协议
- L3-SW(config)#spanning-tree mode rstp
- ! 修改生成树协议的类型为 RSTP
- L3-SW(config)#

在使用默认参数启用了 RSTP 之后,可以使用 show spanning-tree 命令观察现在两台交换机上生成树的工作状态:

L3-SW#show spanning-tree

StpVersion: RSTP

SysStpStatus : ENABLED

MaxAge: 20
HelloTime: 2
ForwardDelay: 15
BridgeMaxAge: 20
BridgeHelloTime: 2
BridgeForwardDelay: 15

MaxHops: 20 TxHoldCount : 3

PathCostMethod: Long
BPDUGuard: Disabled
BPDUFilter: Disabled

BridgeAddr: 00d0.f821.a542

Priority: 32768

TimeSinceTopologyChange: 0d:0h:0m:9s

TopologyChanges: 2

DesignatedRoot: 8000.00d0.f821.a542

RootCost : 0
RootPort : 0

L2-SW#show spanning-tree

StpVersion: RSTP

SysStpStatus : Enabled

BaseNumPorts: 24

MaxAge : 20 HelloTime : 2

ForwardDelay: 15 BridgeMaxAge: 20 BridgeHelloTime: 2

BridgeForwardDelay: 15

MaxHops: 20 TxHoldCount: 3

PathCostMethod: Long
BPDUGuard: Disabled
BPDUFilter: Disabled

BridgeAddr: 00d0.f88b.ca34

Priority: 32768

TimeSinceTopologyChange: 0d:0h:3m:54s

TopologyChanges: 0

DesignatedRoot: 800000D0F821A542

RootCost : 200000 RootPort : Fa0/1

可以看到两台交换机已经正常启用了 RSTP 协议,由于 MAC 地址较小,L3-SW 被选举为根网桥,优先级是 32768;L2-SW 上的根端口是 Fa0/1;两台交换机上计算路径成本的方法都是长整型。

为了在网络中新加入其他的交换机后,L3-SW 还是保证能够选举为根网桥,需要提高L3-SW 的网桥优先级。

第三步: 指定三层交换机为根网桥,二层交换机的 F0/2 端口为根端口,指定两台交换机的端口路径成本计算方法为短整型

- L3-SW(config)#spanning-tree priority?
 - <0-61440> Bridge priority in increments of 4096
- ! 查看网桥优先级的可配置范围, 在 0~61440 之内, 且必须是 4096 的倍数
- L3-SW(config)#spanning-tree priority 4096
- ! 配置网桥优先级为 4096
- L3-SW(config)#
- L3-SW(config)#interface fastEthernet 0/2
- L3-SW(config-if)#spanning-tree port-priority?
 - <0-240> Port priority in increments of 16
- ! 查看端口优先级的可配置范围,在 0~240 之内,且必须是 16 的倍数
- L3-SW(config-if)#spanning-tree port-priority 96
- !修改 F0/2 端口的优先级为 96
- L3-SW(config-if)#exit
- L3-SW(config)#spanning-tree pathcost method short
- ! 修改计算路径成本的方法为短整型
- L3-SW(config)#exit

L2-SW(config)#spanning-tree pathcost method short

! 修改计算路径成本的方法为短整型

L2-SW(config)#exit

第四步: 查看生成树的配置

L3-SW#show spanning-tree

StpVersion: RSTP

SysStpStatus: ENABLED

MaxAge: 20 HelloTime: 2 ForwardDelay: 15

BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2

BridgeForwardDelay: 15

MaxHops: 20 TxHoldCount: 3

PathCostMethod : Short BPDUGuard : Disabled BPDUFilter : Disabled

BridgeAddr: 00d0.f821.a542

Priority: 4096

TimeSinceTopologyChange: 0d:0h:0m:34s

TopologyChanges: 7

DesignatedRoot: 1000.00d0.f821.a542

RootCost: 0 RootPort: 0 L3-SW#

L3-SW#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

PortAdminPortFast : Disabled PortOperPortFast : Disabled PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard : disable PortBPDUFilter : disable PortState : forwarding PortPriority : 128

PortDesignatedRoot: 1000.00d0.f821.a542

PortDesignatedCost: 0

PortDesignatedBridge:1000.00d0.f821.a542

PortDesignatedPort: 8001 PortForwardTransitions: 2 PortAdminPathCost: 19 PortOperPathCost: 19 PortRole : designatedPort

L3-SW#

L3-SW#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2

PortAdminPortFast : Disabled PortOperPortFast : Disabled PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard : disable PortBPDUFilter : disable **PortState : forwarding**

PortPriority: 96

PortDesignatedRoot: 1000.00d0.f821.a542

PortDesignatedCost: 0

PortDesignatedBridge:1000.00d0.f821.a542

PortDesignatedPort: 6002
PortForwardTransitions: 4
PortAdminPathCost: 19
PortOperPathCost: 19
PortRole: designatedPort

L3-SW#

可以观察到 L3-SW 中,网桥优先级已经被修改为 4096, Fa0/2 端口的优先级也被修改成 96, 在短整型的计算路径成本的方法中,两个端口的路径成本都是 19, 现在都处于转发状态。

L2-SW#show spanning-tree

StpVersion: RSTP

SysStpStatus : Enabled

BaseNumPorts: 24

MaxAge: 20 HelloTime: 2 ForwardDelay: 15 BridgeMaxAge: 20

BridgeHelloTime: 2 BridgeForwardDelay: 15

MaxHops: 20 TxHoldCount: 3

PathCostMethod: Short
BPDUGuard: Disabled
BPDUFilter: Disabled

BridgeAddr: 00d0.f88b.ca34

Priority: 32768

TimeSinceTopologyChange: 0d:0h:1m:38s

TopologyChanges: 0

DesignatedRoot: 100000D0F821A542

RootCost : 19 RootPort : Fa0/2

L2-SW#

L2-SW#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

PortAdminPortfast : Disabled PortOperPortfast : Disabled PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard: Disabled PortBPDUFilter: Disabled PortState : discarding

PortPriority: 128

PortDesignatedRoot: 100000D0F821A542

PortDesignatedCost: 0

PortDesignatedBridge: 100000D0F821A542

PortDesignatedPort: 8001
PortForwardTransitions: 5
PortAdminPathCost: 0
PortOperPathCost: 19
PortRole: alternatePort

L2-SW#

L2-SW#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2

PortAdminPortfast : Disabled PortOperPortfast : Disabled PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard: Disabled PortBPDUFilter: Disabled PortState : forwarding

PortPriority: 128

PortDesignatedRoot: 100000D0F821A542

PortDesignatedCost: 0

PortDesignatedBridge: 100000D0F821A542

PortDesignatedPort: 6002 PortForwardTransitions: 3 PortAdminPathCost: 0 PortOperPathCost: 19 PortRole: rootPort

L2-SW#

在 L2-SW 中,网桥优先级还是默认的 32768,端口优先级也是默认的 128,路径成本 是 19,端口 Fa0/2 被选举为根端口,处于转发状态,而 Fa0/1 则是替换端口,处于丢弃状态。

第五步:验证配置

在三层交换机 L3-SW 上长时间的 ping 二层交换机 L2-SW, 其间断开 L2-SW 上的转发端口 Fa0/2, 这时观察替换端口能够在多长时间内成为转发端口:

L3-SW#ping 192.168.1.2 ntimes 1000

! 使用 ping 命令的 ntimes 参数指定 ping 的次数

Sending 1000, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:

< press Ctrl+C to break >

!!!!!!!!!!!Dec 2 23:30:56 L3-SW %7:2008-12-2 23:30:56 topochange:topology
is changed.%LINK CHANGED: Interface FastEthernet 0/2, changed state to down
Dec 2 23:30:57 L3-SW %7:%LINE PROTOCOL CHANGE: Interface FastEthernet
0/2, changed state to DOWN
Dec 2 23:30:57 L3-SW %7:2008-12-2 23:30:57 topochange:topology is
changed.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 99 percent (998/1000), round-trip min/avg/max = 1/1/10 ms L3-SW#

从中可以看到替换端口变成转发端口的过程中,丢失了 2 个 ping 包,中断时间小于 20ms。

【注意事项】

- 1、锐捷交换机缺省是关闭 spanning-tree 的,如果网络在物理上存在环路,则必须手工开启 spanning-tree。
- 2、锐捷全系列的交换机默认为 MSTP 协议,在配置时注意生成树协议的版本。

【参考配置】

L3-SW#show running-config

```
Building configuration...

Current configuration: 1386 bytes
!

version RGNOS 10.1.00(4), Release(18443)(Tue Jul 17 19:51:54 CST 2007 -ubu6server)
hostname L3-SW
!
```

```
vlan 1
spanning-tree
spanning-tree pathcost method short
spanning-tree mode rstp
spanning-tree mst 0 priority 4096
interface FastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
interface FastEthernet 0/2
 switchport mode trunk
spanning-tree mst 0 port-priority 96
interface FastEthernet 0/3
interface FastEthernet 0/4
interface FastEthernet 0/5
interface FastEthernet 0/6
interface FastEthernet 0/7
interface FastEthernet 0/8
interface FastEthernet 0/9
interface FastEthernet 0/10
interface FastEthernet 0/11
interface FastEthernet 0/12
interface FastEthernet 0/13
interface FastEthernet 0/14
interface FastEthernet 0/15
interface FastEthernet 0/16
```

```
!
interface FastEthernet 0/17
interface FastEthernet 0/18
interface FastEthernet 0/19
interface FastEthernet 0/20
interface FastEthernet 0/21
interface FastEthernet 0/22
interface FastEthernet 0/23
interface FastEthernet 0/24
interface GigabitEthernet 0/25
interface GigabitEthernet 0/26
interface GigabitEthernet 0/27
interface GigabitEthernet 0/28
interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
line con 0
line vty 04
 login
end
```

L2-SW#show running-config

System software version: 1.68 Build Apr 25 2007 Release

Building configuration...

```
Current configuration: 319 bytes
!
version 1.0
hostname L2-SW
vlan 1
spanning-tree mode rstp
spanning-tree
spanning-tree pathcost method short
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode trunk
interface vlan 1
 no shutdown
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
end
```