基于STM32节点和阿里云IoT平台的物联网应用开发系列课程

第二章 阿里云IoT平台介绍





# 课程内容下载、观看

- · 视频观看: Al电堂、阿里云大学loT课堂
- 课件胶片下载: STMCU中文官网、阿里云大学IoT课堂
- 课件项目下载: STMCU中文官网、阿里云大学IoT课堂











# 第二章内容简介 3

- 第一节: 物联网平台简介
  - 介绍物联网平台结构和功能

- 第二节: 物联网平台基础概念讲解
  - 介绍设备与平台相关概念





第二章.第二节 物联网平台基础概念讲解





## 第二章.第二节内容简介

- 设备接入
  - 产品与设备
  - 网关与子设备
  - 鉴权信息
  - 设备安全认证
  - MQTT协议介绍
  - Topic与Topic类
  - 通信模式

- 设备管理
  - 生命周期管理
  - 状态管理
  - 标签管理
  - 物模型与TSL
  - 拓扑关系管理
  - 数据管理
  - 固件升级
  - 透传与数据解析
  - 服务端订阅

- 规则引擎
  - 规则引擎简介
  - 数据转发操作
- 设备端开发
- 云端开发
  - SDK参考
  - API参考




### 设备接入-产品与设备 6

#### 产品

• 设备的集合,通常指一组具有相同功 能的设备。物联网平台为每个产品颁 发全局唯一的ProductKey。每个产品 下可以有成千上万的设备。

#### 设备

• 归属于某个产品下的具体设备。物联 网平台为设备颁发产品内唯一的证书 DeviceName。设备可以直接连接物 联网平台, 也可以作为子设备通过网 关连接物联网平台。






### 设备接入-设备直连/通过网关连接 \_\_\_\_

#### 网关

• 能够直接连接物联网平台的设 备,且具有子设备管理功能, 能够代理子设备连接云端。

#### 子设备

• 本质上也是设备。子设备不能 直接连接物联网平台, 只能通 过网关连接。





#### 设备接入- 鉴权信息 8

#### 三元组

ProductKey: 物联网平台为产品颁发的全局唯一标识。

DeviceName: 在注册设备时, 自定的或自动生成的 设备名称,具备产品维度内的唯一性。

DeviceSecret: 物联网平台为设备颁发的设备密钥, 和DeviceName成对出现。



## 设备接入-设备安全认证 9

- · 为保障设备安全,物联网平台为设备颁发证书,包括产品证书(ProductKey和 ProductSecret)与设备证书(DeviceName和DeviceSecret)。其中,设备证 书与设备一一对应,以确保设备的唯一合法性。设备通过协议接入loT Hub之 前,需依据不同的认证方案,上报产品证书和设备证书,云端通过认证后,方 可接入物联网平台。针对不同的使用环境,物联网平台提供了多种认证方案。
- 物联网平台目前提供三种认证方案, 分别是:
  - 一机一密: 每台设备烧录自己的设备证书。
  - 一型一密: 同一产品下设备烧录相同产品证书。
  - 子设备认证: 网关连接上云后, 子设备的认证方案。



## 设备接入-认证方案 10

#### • 一机一密

• 即预先为每个设备烧录其唯一的设备证书(ProductKey、DeviceName和DeviceSecret)。 当设备与物联网平台建立连接时,物联网平台对其携带的设备证书信息进行认证。认证通 过,物联网平台激活设备,设备与物联网平台间才可传输数据。

1. 创建产品

颁发产品证书, 查看ProductKey

2. 添加设备

添加设备DeviceName, 获得 设备证书: DeviceName、 DeviceSecret

3. 产线烧录

产线上为每台设备烧录: ProductKey, DeviceName, DeviceSecret

4. 设备联网

设备上电联网,携带产品证书 和设备证书,请求登录云端

5. 云端激活

云端根据产品证书和设备证书对 设备进行认证、通过后则激活该 设备, 否则拒绝该设备接入



## 设备接入-认证方案 11

#### • 一型一密

• 一型一密安全认证方式下,同一产品下所有设备可以烧录相同固件(即烧录ProductKey和 DeviceName)。设备发送激活请求时,物联网平台进行身份确认,认证通过,下发该设备 对应的DeviceSecret。

#### 1. 创建产品

颁发产品证书, 查看ProductKey和 ProductSecret

2. 开启动态注册

在产品详情页面, 开启"动态注 册"开关、填写正确的短信验证 3. 添加设备

预注册设备DeviceName, 云端将 预颁发设备证书: DeviceName. DeviceSecret

4. 产线烧录

产线上为每台设备烧录相同的 产品证书, 即ProductKey、 **ProductSecret** 

5. 设备联网


设备上电联网,携带 ProductKey, ProductSecret 和设备DeviceName(如设备 的MAC地址, 需确保该MAC地 址已经在云端预注册) 请求登 录云端

6. 云端激活

云端根据产品证书进行鉴权.



# 设备接入-MQTT协议介绍






订阅者:某些设备对特定的信息感兴趣,并希望订阅它,这些设备就叫做订阅者。



发布者:负责为其他设备生成数据的就叫发 布者。



代理:负责将来自发布者的消息进行存储处理,并将这些消息发送到正确的订阅者中去。





# 设备接入-Topic与Topic类介绍


每类Topic都有自身的设备操作权限



设备可以往Topic中发布消息



设备可以从Topic中订阅消息





#### 设备接入-物联网平台通信模式介绍 14

#### PUB/SUB

- 物联网平台维护所有Topic的发布订阅用户列表。
- · 当发布者将消息发布到Topic后,物联网平台会检查该 Topic的所有订阅用户, 然后将消息转发给所有订阅了该 Topic的设备。

**RRPC** 

- 基于开源MQTT协议封装的同步通信模式。
- 服务端下发指令给设备时需要同步得到设备端的响应。



• 设备生命周期管理



创建设备:真实的物理设备要连接到物联网平台,首先需要在平台上创建(或者叫注册)设备。



激活设备:设备创建后默认处于"未激活"状态,真实物理设备在云端认证成功,上线一次后即激活, 激活后的设备状态为"在线"或"离线"。



删除设备: 当设备处于报废、被攻击或者不可用时,可以删除设备。



禁用设备:设备发生异常,例如通信异常、连接异常时,有可能被攻击,但又不想将其彻底删除,这时可以对 设备进行禁用,云端会断开与设备的通道,以防止风险进一步扩大。



启用设备: 当设备处于禁用状态时,管理者确认设备恢复正常后,可以对设备启动,恢复设备与云端的连接。





- 设备状态管理
  - 绿色表示在线
  - 红色表示离线
  - 灰色表示未激活

DeviceName	设备所属产品	型类点计	状态/启用状态 ▼	最后上线时间	操作
device	aaaa	设备	• 未激活	_	查看 删除
test_zhinengjiaju	智能家居	设备	• 在线	_	查看 删除
testdev01	test_cjf	设备	• 离线	2019/01/09 14:51:09	查看 删除
AloTKIT0005	AloTKIT	设备	• 未激活	_	查看 删除
AloTKIT0004	AIoTKIT	设备	◎ 未激活	_	查看 删除
AloTKIT0003	AloTKIT	设备	◎ 未激活	_	查看 删除
AloTKIT0002	AloTKIT	在线·	-离线状态	管理服务	清 删除



- 设备标签管理
  - 部分设备信息,如厂商、设备型号等, 展示用的静态扩展信息,可以保存为 设备标签。





## 设备管理-物模型 18

# 物模型



属性:设备运行的状态,支持GET和SET服务,应用可以发起对属性的读取和 设置请求。



服务:设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。相比于 属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。




事件:设备运行时的事件,事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息, 可包含多个输出参数。如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时 的温度等,事件可以被订阅和推送。





#### 课程场景





- 每5秒上报温湿度值,闪烁绿灯
- 温度超【阈值】亮红灯,并在每10秒向用户服务器报警,直到温度恢复【阈值】以下或者收到警报解除消息
- 收到警报解除信息后红灯闪烁
- 温度恢复到【阈值】以下灭红灯



- 湿度值被阿里云IoT转发到用户服务器,进行数据库存储, 同时在web端显示近期温湿度数据曲线
- 报警消息被阿里云IoT转发到用户服务器,在web端显示
- 用户通过web端页面解除报警
- 用户通过web端页面设置【阈值】参数

#### 对应物模型

# 三个属性

当前温度 CurrentTemperature

> 当前湿度 CurrentHumidity

温度阈值 TempThreshold

# 两个事件

#### (三个)属性上报

method = thing.event.property.post

#### 温度超限报警

method = thing.event.TempAlarm.post

# 三个服务

设置"温度阈值"这个属性 thing.service.property.set

获得(三个)属性 thing.service.property.get

解除警报 thing.service.ClearAlarm




• 设备拓扑关系管理

#### 接入节点类型

- 设备:不能挂载子设备的直连设备
- 网关: 可以挂载子设备的直连设备,

具有子设备管理模块





#### • 设备数据管理




日志服务 🙆 设备行为分析 上行消息分析 下行消息分析 消息内容查询 全部状态 🗸 搜索 重置 1小时 🗸 状态以及原因分析 MessageID DeviceName 内容(全部) 2019/01/16 16:12:29 1085449699864911872 Send message to RuleE. tbTestDevice00001 2019/01/16 16:12:27 1085449691304566784 tbTestDevice00001 Send message to RuleE 2019/01/16 16:12:29 1085449699864911872 tbTestDevice00001 Transmit data to MNS,qu... 2019/01/16 16:10:46 1085449267130236928 tbTestDevice00001 Transmit data to MNS.gu. 2019/01/16 16:10:46 1085449267130236928 tbTestDevice00001 Check payload, payload(. 失败: Payload is not ison 2019/01/16 16:10:46 1085449267130236928 tbTestDevice00001 Send message to RuleE. 2019/01/16 16:10:46 1085449267130236928 tbTestDevice00001 Publish message to topic...

最近一次快照数据

历史数据



- 设备固件升级
  - 当设备固件发现重大bug或安全漏洞时,通过OTA服务升级固件,降低bug及安全风险。





### 设备管理-设备数据上传 24

#### 1.Alink协议接入

- Alink协议是针对物联网开发领域设计的一种数据交互规范,数据格式是JSON
- Alink协议用于设备端和云端的双向通信,规范设备端和云端间的业务数据交互

#### 2.透传接入

• 透传是指设备端直接上发自定义二进制数据,云端对上传上来的二进制数据直接进行解析, 并转为标准Alink协议格式的数据。




### 设备管理-透传与数据解析 25

- 对于一些低配置且资源受限或者对于网络流量有要求的设备,不适合直接构造 Alink JSON格式的数据和云端通信,而是选择将数据透传到云端,再由云端进 行脚本将透传上来的数据转换为Alink JSON格式的数据。
- 云端将透传上来的数据转换为Alink JSON格式的数据的过程就是数据解析。
- 使用诱传,可以降低对设备配置和资源的要求,减少网络流量占用。



## 设备管理-透传与数据解析 26





## 设备管理-服务端订阅

- 服务端订阅功能
  - 联网平台通过HTTP/2通道进行消息流转。配置HTTP/2服务端订阅后,物联网平台会将消息通过HTTP/2通道推送至服务端。通过接入HTTP/2 SDK,企业服务器可以直接从物联网平台接收消息。HTTP/2 SDK提供身份认证、Topic订阅、消息发送和消息接收能力,并支持设备接入和云端接入能力。HTTP/2 SDK适用于物联网平台与企业服务器之间的大量消息流转,也支持设备与物联网平台之间的消息收发。





### 规则引擎

- 规则引擎简介
  - · 当设备基于Topic与平台进行通信时,用户可以使用规则引擎对设备数据进行处理和转发。
  - 通过配置规则,将经过SQL语句处理的数据转发到阿里云的各类产品中去,实现数据"采集+计算+存储"的全栈服务。







• 数据转发操作



转发到RDS、Table Store、HiTSDB中 进行存储



转发到DataHub中 进而使用 Streamcompute进 行流计算,或者使 用Maxcompute进行 大规模离线计算



转发到函数计算中 进行事件计算



转发到另一个 Topic中实现M2M通 信



转发到队列MQ中实现高可靠消费数据





#### 设备端开发 30

- 基于设备端SDK开发
  - 您可以参考Link Kit SDK汇总选择合适的设备端SDK进行开发。Link Kit SDK包含:
  - C SDK
  - Android SDK
  - NodeJS SDK
  - Java SDK
  - Python SDK
  - iOS SDK




#### 云端开发-SDK 31

- 物联网平台提供的SDK语言版本有: Java、Python、PHP、.NET。
- IoT SDK 下载
  - IoT Java SDK
  - IoT Python SDK
  - IoT PHP SDK
  - <u>IoT . NET SDK</u>
- IoT SDK Demo 下载
  - 阿里云提供物联网平台SDK使用 Demo。Demo 中包含Java、Python、PHP、.NET版本 SDK.
  - Demo下载地址: IoT SDK Demo



#### 云端开发-API 32

• 通过向 API 的服务端地址发送 HTTPS/HTTP GET/POST请求,并按照API接 口说明,在请求中加入相应请求参数来调用 API 接口。根据请求的处理情况, 系统会返回处理结果。





## 第三章内容预告 33

- 第一节: 基于STM32的节点端介绍
  - 硬件平台, 软件开发环境

- 第二节: 使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台
  - 适用于资源受限的节点设备

- 第三节: 使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台
  - 适用于资源丰富的节点设备

