

模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic

清华大学自动化系

鲁继文 2021年2月

清茅大学 Tsinghua University

课程须知

1. 课程组成员

主讲教师: 鲁继文: lujiwen@tsinghua.edu.cn

中央主楼626D, 电话: 15811217327

实验教师: 任艳频: renyp@tsinghua.edu.cn

电话: 62771787

助 教:沈 帅: <u>shens19@mails.tsinghua.edu.cn</u>

电话: 18813009718

赵文亮: zhaowl20@mails.tsinghua.edu.cn

电话: 13051108800



课程须知

2. 课程安排

网络学堂: 教学日历、课件、作业发布、通知

教学日历: 教学进度、作业要求、仿真要求

答疑安排:每周二晚8:00-9:00,中央主楼626D

学风要求:坚持上课、积极思考、认真作业、及时答疑

考核要求: 期中考试、期末考试、作业、实验



绪论

§ 0.1 基本概念

§ 0.2 关于本课程



§ 0.1 基本概念

一、电子学、电子技术

二、电信号、模拟信号与数字信号

三、模拟电路

四、电子系统



一、电子学、电子技术

电子学(Electronics):作用于包括有源电子元器件和与之相关的无源器件电路的互联技术,利用电子讯号进行资讯的传输

电机学(Electrical):处理电能的产生、分布、开关、储存和转换,通过电线、电动机、发电机等将其它形式的能量转换为电能,利用电力进行能源的传输

电子学的起源: 1897年约瑟夫·汤姆森发现电子的存在

电子学与其他学科区别的标志: 1906年三极管的发明



一、电子学、电子技术

电子技术:应用电子学的原理设计和制造电路和电子器件来解决实际问题的技术,主要研究电子的特性和行为以及电子器件的应用

电子技术

固体物理

电子工程

固体物理:从微观上解释固体材料的宏观物理性质,为晶体管的制造提供理论基础

电子工程:利用电子活动的科学知识来设计、开发及测试系统或装备的一门工程学科,利用电子电路的设计和搭建来解决实际问题

一、电子学、电子技术

电子技术的发展历史(元器件的发展)









ZANDA COU
BEAL OU
BEAL

1904年 电子管问世

1947年 晶体管诞生

1958年集成电 路研制成功


电子技术的发展趋势:网络化、集成化、智能化

学习电子技术方面的课程要密切关注电子技术的发展

二、电信号、模拟信号与数字信号

电信号:随时间变化的电压或电流,可用波形或函数表示

模拟信号(Analog Signal): 在时间和数值上均连续的电信号,如声音、亮度、颜色、温度、压力、流量等数字信号(Digital Signal): 在时间或数值上均离散的电信号,如脉冲信号、开关信号 "1"的倍数





三、模拟电路

模拟电路:对模拟信号进行处理的电路,最基本的处理是对信号的放大,有功能和性能各异的放大电路,其它模拟电路多以放大电路为基础。


放大的本质:能量的控制

有源元件: 能够控制能量的元件。如晶体管、场效应管

10



四、电子系统







模电≠魔电



§ 0.2 关于萨课程

一、课程内容

二、培养目标

三、课程特点

四、学习方法



一、课程内容

- ▶半导体器件(第1章,基础)
- ▶ 放大电路(第2,3,4,5章,重点、难点)
- ▶ 模拟电路应用(第6,7,8章,综合)
- ▶直流电源(第9章,综合)

二、培养目标

- > 电子技术入门性质的技术基础课
- ▶初步掌握模拟电子电路的基本理论、基本知识和基本技能
- > 具有深入学习电子技术新发展并应用于本专业的能力

基本技能:会看、会选、会算、会调

清事大学 Tsinghua University

三、课程特点

1. 工程性

- (1) 实际工程需要证明其可行性。强调定性分析。
- (2) 实际工程在满足基本性能指标的前提下总是容许存在
- 一定的误差范围的。定量分析为"估算"。
 - (3) 近似分析要"合理"。抓主要矛盾和矛盾的主要方面。
 - (4) 电子电路归根结底是电路。不同条件下构造不同模型。

2. 实践性

- (1) EDA软件的应用方法
- (2) 常用电子仪器的使用方法
- (3) 电子电路的测试方法
- (4) 故障的判断与排除方法



四、学习方法

- > 掌握基本概念、基本电路和基本分析方法
 - (1) 基本概念: 概念是不变的,应用是灵活的。
 - (2) 基本电路:构成的原则是不变的,具体电路是多样的。
 - (3) 基本分析方法:不同类型的电路有不同的性能指标和描述方法,为获得不同的参数应采用不同的分析方法。
- > 注意定性分析和近似分析的重要性
 - (1) 电子器件具有非线性: 合理近似、采用线性模型代替
 - (2) 电路中交直流量共存:交流和直流分开来分析
 - (3) 辩证全面地分析问题: 先整体后局部
 - (4) 电路原理知识的应用: 基本的电路定理、方法的应用



第一章往导体器件基础

- §1.1 半导体基础知识
- §1.2 半导体二极管
- § 1.3 晶体三极管



§1.1 华导体基础知识

- 一、本征半导体
- 二、杂质半导体
- 三、PN结及其单向导电性
- 四、PN结的电容效应

一、牵征生导体

清茅大学 Tsinghua University

什么是半导体?

绝缘体	半导体	导体
	导电能力	
•最外层电子 受原子核束 缚强,如高 价元素	•最外层电子受束 缚介于绝缘体和 导体之间,如四 价元素	•最外层电子 受原子核束 缚弱,如低 价元素
育性气体、橡 胶	交 四价元素	金属元素

一、奉征生导体




什么是本征半导体?


无杂质

稳定,形成共价键

本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。两种载流子,自由电子带负电,空穴带正电。

导电性能差,与温度有关;一定温度下载流子的浓度一定。






一、希征律导体



本征半导体中的两种载流子



为什么要将半导体变成导电性很差的本征半导体?

几个概念:

载流子: 运载电荷的粒子

自由电子:由于热运动,具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子,其带负电

空穴: 自由电子的产生使共价键中留有一个空位置, 称为空穴, 其带正电

本征激发: 热激发下产生自由电子和 空穴对的现象

复合: 自由电子和空穴相碰同时消失

几个特点:


本征半导体载流子浓度很低,温度升高时,由于热运动加剧,其浓度增加外加电场时,自由电子和空穴均参与导电,其运动方向相反

由于载流子数目很少,其导电性很差


二、杂质生导体



在本征半导体中掺入微量其它元素,改善和控制导电 性能



N型半导体:加P




P型半导体:加B

杂质半导体主要靠多数载流子导电,掺入杂质越多,多 子浓度越高,导电性越强,实现<mark>导电性</mark>可控

二、杂质生导体





在杂质半导体中,温 度变化时,载流子的 数目变化吗? 少子与多子变化的数 目相同吗?少子与多 子浓度的变化相同吗?


三、PN结及其单向导电性



PN结的形成

制作方式:采用不同掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在其交界面形成PN结


物理过程: 多子扩散 → 形成空间电荷区 (耗尽层) → 产生内电场 → 阻止多子扩散,利于少子漂移,达动态平衡,形成PN结



扩散运动: 因浓度差而产生的多子运动

三、PN结及其单向导电性







漂移运动: 在电场力作用下少子的运动

三、PN结及其单向导电性



PN结的单向导电性





正向偏置 (PN结加正向电压):

- □扩散运动加剧
- □耗尽层变窄
- □呈现小电阻,扩散电流大
- □ PN结处于导通状态

反向偏置 (PN结加反向电压):

- □漂移运动加剧
- □耗尽层变宽
- □呈现大电阻,反向饱和电流小
- □ PN结近似为截止状态

四、PN结的电容效应

清華大学 Tsinghua University

PN结的单向导电性

- ▶ 势垒电容C_b
 - □ 电路空间电荷区的宽度随PN结外加电压而变化,伴随 电荷的积累和释放,等效得到的电容
- ▶扩散电容Cd
 - □ PN结正向偏置时,扩散路程中载流子浓度的梯度随外加电压而变化,伴随电荷的积累和释放等效得到的电容

结电容:
$$C_j = C_b + C_d$$

- ✓ 正向偏置以C_d为主,反向偏置以C_b为主
- ✓ PN结外加高频电压时,失去单向导电性



讨论

- 1、为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体,导电性能极差,又将其掺杂,改善导电性能?
- 2、为什么半导体器件的温度稳定性差?是多子还是少子是对温度稳定性影响大?
- 3、为什么半导体器件有最高工作频率?



§1.2 3导体二极管

一、二极管的组成

二、二极管的伏安特性及电流方程

三、二极管的等效电路

四、二极管的主要参数


五、稳压二极管


一、二极管的组成



将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管

阴极 阳极






小功率 二极管 大功率 二极管 稳压 二极管 发光 二极管

特点和用途不同!

一、二极管的组成



二极管的类型




点接触型:结面积小,结电容小,故 结允许的电流小, 最高工作频率高。 面接触型:结面积 大,结电容大,故 结允许的电流大, 最高工作频率低。 平面型:结面积可小、可大,小的工作频率高,大的结允许的电流大。

二、二极管的伏安特性及电流方程

清華大学 Tsinghua University

二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。




$$i = I_{\rm S}(e^{\frac{qu}{kT}} - 1)$$

$$= I_{\rm S}(e^{\frac{u}{U_{\rm T}}}-1)$$

q:电子的电量

k: 波尔兹曼常数

T: 热力学温度



常温下 $U_{\mathrm{T}} = 26 \mathrm{mV}$

温度的 电压当量


材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	0.5V	0.5~0.8V	1µA以下
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	几十μA

二、二极管的伏安特性及电流方程



从二极管的伏安特性可以反映出:

1. 单向导电性



$$i = I_{\rm S}(e^{\frac{u}{U_{\rm T}}} - 1)$$

若正向电压 $u>>U_{\mathrm{T}}$,则 $i\approx I_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{\overline{U_{\mathrm{T}}}}$

若反向电压 $|u|>> U_{\rm T}$,则 $i \approx -I_{\rm S}$

反向特性几乎是横轴的平行线

2. 伏安特性受温度影响

T (°C) ↑→在电流不变情况下管压降u↓

→反向饱和电流 I_{S} \uparrow , $U_{\mathrm{(BR)}}$ ↓

T (°C) ↑→正向特性左移,反向特性下移


减小2~2.5mV/1℃

增大1倍/10℃

三、二极管的等效电路

导通时i与u 成线性关系 清事大学 Tsinghua University

1. 将伏安特性折线化-直流模型 (静态模型)




应根据不同情况选择不同的等效电路!

三、二极管的等致电路



2. 微变等致电路-交流模型(动态模型)

当二极管在静态基础上有一动态信号作用时,则可将二极管等效为一个电阻,称为动态电阻,也就是微变等效电路。



 u_{i} =0时直流电源作用, 称静态工作点

根据电流方程, $r_{\rm d} = \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta i_{\rm D}} \approx \frac{U_{\rm T}}{I_{\rm D}}$



低频小信号作用


静态电流


Q越高, $r_{\rm d}$ 越小。

四、二极管的主要参数



- 最大整流电流 $I_{\rm F}$: 最大平均值
- 最大反向工作电压 U_R : 最大瞬时值
- 反向电流 I_R : 即 I_S
- 最高工作频率 f_{M} : 因PN结有电容效应





五、稳压二级管


面接触型

清華大学 Tsinghua University

- □ 利用PN结的反向特性 (第三象限)
- □稳压二极管又称为齐纳二极管或简称稳压管

加限流电阻

□ 稳压管外加反向击穿电压时,在一定的电流范围内稳压




□ 主要参数:

- √ 稳定电压 UZ
- √ 稳定电流 Z
- ✓ 最大稳定电流 IZM
- ✓ 额定功耗 PZM = UZ */ZM
- ✓ 动态电阻 rZ= ΔUZ /Δ/Z, 几到几十欧
- ✓ 温度系数 α= ΔUZ /ΔT

讨论一



• 电源电压值不同时如何求解回路电流




应根据不同情况选择不同的等效电路,采用不同方法!

讨论二



• 如何判断二极管的工作状态?




讨论三



已知稳压管的UZ=6V,IZ=5mA,IZM=30mA。

- 1. 设电阻R取值合适,求UI分别为5V、10V时UO的值;
- 2. 设UI =10V, 求使稳压管正常稳压时限流电阻R的范围。



限流电阻必须保证稳压管电流在IZ和IZM之间由 $I_Z < I_{DZ} = \frac{U_1 - U_Z}{R} < I_{ZM}$,求出限流电阻R的范围




§1.3 晶体三极管

- 一、晶体管的结构与符号
- 二、晶体管的放大原理
- 三、晶体管的共射输入特性和输出特性
- 四、温度对晶体管特性的影响
- 五、主要参数

一、晶体管的结构与符号






一、晶体管的结构与符号




结构示意图:




晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

二、晶体管的效大原理

放大的条件 $\begin{cases} u_{\text{BE}} > U_{\text{on}}(发射结正偏) \\ u_{\text{CB}} \geq 0, \quad \mathbb{D}u_{\text{CE}} \geq u_{\text{BE}}(集电结反偏) \end{cases}$





因集电区面积大,在外电场作用下大部分扩散到基区的电子漂移到集电区

因基区薄且多子浓度低,使扩散到基 区的电子(非平衡少子)中的极少数 与空穴复合

因发射区多子浓度高使大量电子从发射区扩散到基区

基区空穴 的扩散

扩散运动形成发射极电流 I_E ,复合运动形成基极电流 I_R ,漂移运动形成集电极电流 I_C , $I_E = I_C + I_R$ 。

二、晶体管的放大原理






 I_E 一扩散运动形成的电流

 I_R 一复合运动形成的电流

 I_{C} 一漂移运动形成的电流



共射直流电 流放大系数

$$\overline{\beta} = \frac{I_{\rm C} - I_{\rm CBO}}{I_{\rm B} + I_{\rm CBO}} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}}$$

集电结反向 饱和电流

$$I_{\rm C} = \overline{\beta}I_{\rm B} + (1 + \overline{\beta})I_{\rm CBO} = \overline{\beta}I_{\rm B} + I_{\rm CEO}$$

共基直流电 流放大系数

$$\overline{\alpha} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm E}} = \frac{\overline{\beta}}{1 + \overline{\beta}}$$

$$\alpha = \frac{\Delta i_{\rm C}}{\Delta i_{\rm E}}$$

共基交流电 流放大系数


穿透电流

为什么基极开路集电极回路会有穿透电流?

三、晶体管的共射输入特性和输出特性inghua University

1. 输入特性

$$i_{\rm B} = f(u_{\rm BE})\Big|_{U_{\rm CE}}$$



为什么像PN结的伏安特性?

为什么 U_{CE} 增大曲线右移?

为什么 U_{CE} 增大到一定值曲线 右移就不明显了?


对于小功率晶体管, U_{CE} 大于1V的一条输入特性曲线可以取代 U_{CE} 大于1V的所有输入特性曲线。

晶体管的共射输入特性和输出特性的动物

2. 输出特性

$$\left| i_{\rm C} = f(u_{\rm CE}) \right|_{I_{\rm B}}$$

对应于一个 I_B 就有一条 i_C 随 u_{CE} 变化的曲线。




为什么uce较小时ic随uce变化 很大?为什么进入放大状态曲 线几乎是横轴的平行线?


$$eta = rac{\Delta i_{
m C}}{\Delta i_{
m B}} \Big|_{U_{
m CE}}$$
常量

实际的三极管 β 不是常量!

 β 是常数吗?什么是理想晶体管?什么情况下 $\beta = \overline{\beta}$?

三、晶体管的共射输入特性和输出特性inghua University






状态	$u_{ m BE}$	$i_{ m C}$	$u_{\rm CE}$
截止	$\leq U_{\rm on}$	$I_{ m CEO}$	$V_{ m CC}$
放大	$> U_{\rm on}$	$oldsymbol{eta}i_{ m B}$	$\geq u_{\mathrm{BE}}$
饱和	$> U_{ m on}$	$<\beta i_{\mathrm{B}}$	$< u_{\rm BE}$

晶体管工作在放大状态时,输出回路的电流 $i_{\rm C}$ 几乎仅仅决定于输入回路的电流 $i_{\rm B}$,即可将输出回路等效为电流 $i_{\rm B}$ 控制的电流源 $i_{\rm C}$ 。

四、温度对晶体管特性的影响



 I_{B1}



✓输入特性: T↑ → 特性曲线左移

✓输出特性: $T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow, I_{CBO} \uparrow, I_{CEO} \uparrow$

→ 特性曲线上移, 间距加大

 $T(^{\circ}\mathbb{C}) \uparrow \rightarrow u_{\mathrm{BE}}$ 不变时 $i_{\mathrm{B}} \uparrow$,即 i_{B} 不变时 $u_{\mathrm{BE}} \downarrow$


五、主要参数



- 直流参数: $\overline{\beta}$ 、 $\overline{\alpha}$ 、 I_{CBO} 、 I_{CEO} $\overline{\alpha} = I_{\text{C}}/I_{\text{E}}$ $\alpha = \frac{\Delta i_{\text{C}}}{\Delta i_{\text{E}}} = \frac{\beta}{1+\beta}$
- 交流参数: β 、 α 、 $f_{\rm T}$ (使 β =1的信号频率)
- 极限参数: I_{CM} 、 P_{CM} 、 $U_{\text{(BR) CEO}}$

最大集电 极电流


c-e间击穿电压




讨论一



• 图示电路中电压分别为多少时三极管工作在截止区、放大区、饱和区?






讨论二



•已知晶体管发射结导通时UBE=0.7V, β=100,试 分析ui=-1、1、5V时T的工作状态



$$uI=-1$$
时,截止; $uI=1$ 时, 假设T处于放大状态
$$I_{B} = \frac{u_{I} - U_{BE}}{R_{b}} = \frac{1 - 0.7}{5000} = 0.06 mA$$
 $U_{CE} = V_{cc} - R_{c}\beta I_{B} = 6V > U_{BE}$

则假设成立;